

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Sèche cheveux professionnel



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce sèche-cheveux vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE SECHE-CHEVEUX ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.

TENEZ CET APPAREIL ELOIGNE DE L'EAU.

- Cet appareil est destiné à un usage **domestique uniquement** et à **l'intérieur d'une habitation**. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher le sèche-cheveux, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AU-DESSUS OU A PROXIMITE DE L'EAU (BAIGNOIRES, LAVABOS OU TOUT AUTRE RECIPIENT CONTENANT DE L'EAU). NE L'UTILISEZ JAMAIS DANS VOTRE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.

Si, toutefois votre appareil tombe dans l'eau :

- Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Ne mettez surtout pas votre main dans l'eau.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le immédiatement après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé de sécuriser le circuit électrique alimentant la salle de bain avec un dispositif à courant différentiel résiduel n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- Assurez-vous toujours que votre appareil n'est pas mouillé (éclaboussures d'eau, ...) et ne l'utilisez pas si vos mains sont mouillées.
- **Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, même si ce n'est que pour un court instant. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.**
- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne soient jamais obstruées. Si toutefois cela se produisait, un dispositif de sécurité arrête automatiquement l'appareil. Retirez les poussières et autres particules qui obstruent les grilles. Le sèche-cheveux se remettra en route lorsqu'il aura refroidi après quelques minutes d'arrêt.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures d'aération.
- Ne pas diriger le jet d'air chaud dans les yeux ou autres zones sensibles à la chaleur.
- Les accessoires peuvent être chauds après utilisation. Laissez-les refroidir avant de les ranger.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec une fois qu'il est totalement refroidi.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1) Bouton **sélecteur de vitesse**

0 : L'appareil est à l'arrêt

I : Vitesse normale 1

II : Vitesse rapide 2

2) Bouton **sélecteur de température** :

0 : Position « basse température » : elle permet de prendre soin des cuirs chevelus sensibles (personnes âgées, nouveaux nés et enfants).

I : Température moyenne pour un séchage doux

II : Température élevée pour un séchage rapide

3) Touche « air froid »

4) Grille arrière d'entrée d'air

5) Manche

6) Anneau de suspension

7) Embout concentrateur moyen

8) Embout concentrateur large

La touche « air froid » ❄️ (3) :

Elle sert pour la finition de votre coiffure ou pour coiffer les cheveux fragiles, abîmés ou permanentés.

- Maintenez la touche « air froid » enfoncée pour activer cette fonction à tout moment.
- Relâchez la touche « air froid » pour désactiver la fonction.

Les embouts concentrateurs (7 et 8) :

Moyen ou large, ultra fins pour une bonne diffusion de l'air chaud, ils permettent de diriger le flux d'air avec précision. Particulièrement recommandés pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

- Fixez l'embout concentrateur de votre choix sur la sortie d'air.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 1800 - 2000 W

Alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz

2 vitesses et 3 niveaux de température

Touche « air froid »

Grille arrière amovible

Anneau de suspension

Accessoires fournis : 2 embouts concentrateurs (1 moyen + 1 large)

Thermostat de sécurité en cas de surchauffe

Longueur du cordon électrique : 2 m 30



UTILISATION

1. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse soit sur la position « 0 » (Arrêt) avant de brancher le sèche-cheveux sur une prise de courant.
2. Sélectionnez une vitesse (1 ou 2) et une température (basse température, température moyenne ou élevée).

	Basse Température	Température moyenne	Température élevée
Vitesse normale 1	- Coiffage cheveux fins - Coiffage cheveux abîmés - Brushing - Cuirs chevelus sensibles	- Coiffage cheveux normaux - Mouvement naturel et volume	- Coiffage cheveux épais - Coiffage cheveux bouclés
Vitesse rapide 2	- Séchage cheveux secs	- Séchage cheveux humides	- Séchage cheveux mouillés

3. Pour arrêter le sèche-cheveux, placez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » (Arrêt).
4. Débranchez l'appareil après utilisation.
5. Laissez refroidir le sèche-cheveux pendant environ 10 minutes avant de le ranger.

Précautions particulières

- Maintenez l'appareil en mouvement pendant l'utilisation pour éviter tout dégât dû à la chaleur.
- Ne maintenez pas l'appareil trop près de vos cheveux.
- Ne dirigez pas la sortie d'air directement sur le cuir chevelu.



Ce sèche-cheveux est doté d'un **dispositif de sécurité**. Si la grille arrière d'entrée d'air est obstruée par des cheveux ou d'autres résidus, la ventilation continuera mais le sèche-cheveux ne chauffera plus. Dans ce cas, ramenez le bouton sélecteur de vitesse sur la position « 0 » (Arrêt). Retirez les cheveux et autres résidus qui obstruent le filtre et laissez refroidir l'appareil pendant environ 10 minutes avant de le réutiliser.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN



IMPORTANT : L'appareil doit obligatoirement être débranché et totalement refroidi avant de procéder à son nettoyage.



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout choc électrique, ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise, ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.

- Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Un filtre obstrué provoquera la surchauffe de l'appareil. Vous pouvez retirer la grille arrière pour accéder au filtre pour le nettoyer. Retirez les peluches et cheveux à la main. N'oubliez pas de replacer ce filtre avant de réutiliser l'appareil. N'utilisez pas votre sèche-cheveux sans ce filtre.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
- Lorsque vous n'utilisez pas le sèche-cheveux, rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Evitez de le poser ou de le ranger près d'une baignoire ou d'un lavabo dans lequel/laquelle il pourrait tomber.



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.