

# BE 201 - BEB 201 - BEB 302

BALANCE CULINAIRE ÉLECTRONIQUE

La balance Terraillon que vous venez d'acquérir est construite suivant les normes les plus rigoureuses, afin de vous assurer une excellente satisfaction à l'utilisation.

- Poser la balance sur une surface plane et dure.
- Après utilisation, nettoyer la balance avec une éponge et de l'eau savonneuse (éviter solvants et abrasifs). Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas la placer ni au four à micro-ondes, ni au lave-vaisselle.
- Alimentation : 1 pile alcaline 9V (non fournie).
- Retirer la pile en cas de non utilisation prolongée.


## Mode d'emploi

**PHASE 1** Si vous utilisez un récipient, saladier ou autre, posez-le sur le plateau avant de mettre en marche votre balance.

**PHASE 2** La balance affiche le poids soit en grammes, soit en onces. Pour sélectionner la mesure de votre choix, utilisez le bouton situé en dessous de l'appareil.

**PHASE 3** Appuyez sur la touche **MA TARE**

L'afficheur indique :



**PHASE 4** Placez l'ingrédient à peser directement sur le plateau ou versez le dans le récipient. Le poids de l'ingrédient s'affiche.

## Fonction tare automatique

Cette balance vous permet de peser les ingrédients séparément tout en les ajoutant successivement dans le même récipient.

**PHASE 1** Pesez le 1er ingrédient selon les étapes 1,2,3 et 4 du Mode d'emploi. Le poids de l'ingrédient s'affiche.

**PHASE 2** Appuyez sur la touche **MA TARE** (tare automatique).

**PHASE 3** Ajoutez le second ingrédient. L'afficheur indique le poids de ce deuxième ingrédient seulement.

**PHASE 4** Appuyez de nouveau sur la touche **MA TARE**.

**PHASE 5** Ajoutez l'ingrédient suivant. Procédez de la même manière pour tous les ingrédients successifs.

Si des ingrédients sont enlevés après avoir réalisé une tare, la valeur négative correspondant au poids des ingrédients retirés apparaît sur l'afficheur.

## Indicateur de surcharge


En cas de surcharge, l'afficheur indique :



Retirez immédiatement les ingrédients pour ne pas endommager l'appareil.

## Usure de la pile

Lorsque la pile est usagée, l'afficheur indique :



BALANCE CULINAIRE ÉLECTRONIQUE

# BE 201 - BEB 201 - BEB 302


## La programmation automatique

Un bip sonore vous avertit lorsque le poids de l'ingrédient que vous avez enregistré est atteint.

**PHASE 1** Suivre les étapes 1,2 et 3 du Mode d'emploi.

**PHASE 2** Appuyez sur la touche **STOP/TARE**.

L'afficheur indique :



**PHASE 3** Appuyez sur la touche **g** ou **lb.oz** jusqu'à ce que le poids souhaité s'affiche.

**Important** : vous remarquerez que l'affichage augmente lentement au début et s'accélère au bout de quelques secondes.

**PHASE 4** Relâchez la touche **g** ou **lb.oz** lorsque vous avez atteint le poids souhaité.

La balance reviendra automatiquement en mode de pesée normal après 1 à 2 secondes.

**PHASE 5** Pesez normalement les ingrédients tel que le décrit le Mode d'emploi.

**PHASE 6** 4 bips sonores, répétés 2 fois, retentissent pour vous signaler que le poids de l'ingrédient est proche de celui programmé (80%).

**PHASE 7** 3 longs bips sonores retentissent ensuite pour vous signaler que le poids programmé est atteint ou dépassé.

Si vous avez versé trop d'ingrédients, vous pouvez en retirer du récipient et recommencer la phase 7.

## Arrêt

En fin d'utilisation, appuyez sur la touche **MA TARE**.

En cas d'oubli, votre balance s'arrête automatiquement après 2 minutes.

## Garantie

Cette balance est garantie pour 1 an contre tout vice de matière ou de construction. La réparation gratuite de tout défaut est garantie pendant ce terme.

La garantie n'est pas valable en cas d'accident, d'emploi abusif ou de négligence.

Les modalités de la garantie ne touchent pas les droits légitimes du consommateur.

En cas de réclamation, prière de contacter en premier lieu le vendeur d'origine.