

Universal-Akkuladegerät TLG 1000 A1



 **Universal-Akkuladegerät**
 Bedienungsanleitung


 **Chargeur d'accus universel**
 Mode d'emploi

 **Caricabatteria universale**
 Istruzioni per l'uso

 **Universele batterijlader**
Gebruiksaanwijzing



INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Verwendungszweck	2
Lieferumfang	2
Gerätebeschreibung	2
Technische Daten	2
Sicherheitshinweise	2
Inbetriebnahme	4
Akkus aufladen	4
Berechnung der durchschnittlichen Ladezeit	5
Automatische Ladekontrolle/Erhaltungsladung	5
Timersteuerung	6
Funktionsstörungen beheben	6
Reinigen	6
Entsorgen	6
Garantie und Service	7
Importeur	7

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

UNIVERSAL- AKKULADEGERÄT

Verwendungszweck

Das Universal Akkuladegerät ist ausschließlich bestimmt:

- zum Aufladen von wiederaufladbaren Ni Cd und Ni MH Akkus der Größen AAA/AA/C/D und 9 V Block mit handelsüblichen Bemessungskapazitäten.
- zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch.

Lieferumfang

- Universal Akkuladegerät
- Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

- ❶ Ladeschächte für 9V Block
(Ladeschächte 5 und 6; siehe Ausklappseite)
- ❷ Ladeschächte für Typ AAA/AA/C/D
(Ladeschächte 1 bis 4; siehe Ausklappseite)
- ❸ LEDs (Betriebszustandsanzeige)

Technische Daten

Eingangsspannung: AC 100 240 V ~ 60/50 Hz

Stromaufnahme: 350 mA

Schutzklasse: II / 

Betriebstemperatur: 0°C 25°C

Lagertemperatur: 20°C 50°C

Ausgangsspannungen:

6 x 1,4 V ===

(Ladeschächte 1 4)

2 x 9 V ===

(Ladeschächte 5 6)

Ladeströme:

6 x 400 mA (Typ AAA)

6 x 1000 mA (Typ AA)

4 x 1000 mA (Typ C oder D)

2 x 70 mA (9 V Block)

Sicherheitshinweise

Brandgefahr!

Stellen Sie das Universal Akkuladegerät nicht:

- an Orten auf, die direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Anderenfalls kann das Universal Akkuladegerät überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen auf. Dazu zählen z. B. Öfen, Heizlüfter und ähnliche Geräte sowie Belüftungsöffnungen anderer elektrischer Geräte. Anderenfalls kann das Universal Akkuladegerät irreparabel beschädigt werden.
- in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wasser auf. Anderenfalls kann Feuchtigkeit in das Universal Akkuladegerät eindringen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und eines Brandes!
- Laden Sie ausschließlich wiederaufladbare Akkus der Typen „Ni Cd“ und „Ni MH“. Laden Sie niemals Akkus anderen Typs oder nicht wieder aufladbare Batterien auf. Diese sind nicht zum Aufladen geeignet. Nicht ladefähige Akkus können überhitzen und explodieren. Es können das Universal Akkuladegerät und die eingelegten Akkus irreparabel beschädigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr!

Gefahr durch elektrischen Schlag!

Stellen Sie das Universal Akkuladegerät nicht:

- in unmittelbarer Nähe von Wasser auf, z. B. an Badewannen oder Swimmingpools. Läuft Wasser in das Universal Akkuladegerät, kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Universal Akku ladegerätes das Netzkabel aus der Steckdose. So vermeiden Sie einen elektrischen Schlag. Sollte trotz aller Vorsicht Wasser/Feuchtigkeit in das Universal Akkuladegerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.



Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Verletzungsgefahr!

- Bewahren Sie Akkus immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Es besteht die Gefahr, dass Kinder Akkus verschlucken! Aufgrund der giftigen Inhaltsstoffe der Akkus besteht Lebensgefahr!
- Lassen Sie das Universal Akkuladegerät während des Aufladens von Akkus niemals unbeaufsichtigt.
- Die Akkus können beim Aufladen heiß werden. Berühren Sie niemals heiße Akkus! Anderenfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen! Ziehen Sie daher nach dem Aufladen zunächst das Netzkabel des Universal Akkuladegerätes aus der Steckdose. Lassen Sie die Akkus anschließend abkühlen, bevor Sie sie aus dem Universal Akku ladegerät entnehmen.
- Wenn das Netzkabel defekt ist, lassen Sie es durch einen Servicepartner sofort austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Universal Akkuladegerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wird das Gehäuse des Universal Akkuladegerätes geöffnet, so erlischt die Garantie! Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur an einen unserer Servicepartner in Ihrer Nähe.

- Für Schäden durch Öffnen des Gehäuses, Reparaturversuche durch nicht qualifiziertes Fachpersonal oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Universal Akkuladegerätes wird keine Haftung/Gewährleistung übernommen!
- Insbesondere bei alten Akkus kann es zum Auslaufen von Batteriesäure kommen. Entnehmen Sie daher alle Akkus, wenn Sie das Universal Akkuladegerät längere Zeit nicht benutzen. So schützen Sie das Universal Akkuladegerät vor Schäden durch auslaufende Batteriesäure.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Umgang mit Akkus

- Benutzen Sie keine beschädigten (korrodierten) Akkus.
- Wenn die Akkus auslaufen, vermeiden Sie Hautkontakt. Das führt zu Hautirritationen.
- Ist ein Akku im Universal Akkuladegerät ausgelaufen, reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch. Tragen Sie Handschuhe!

Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuell sichtbare Beschädigungen.
- Stellen Sie das Universal Akkuladegerät auf einem geraden, ebenen, kratzfesten und rutschsicheren Untergrund auf.

Hinweis:

Dieses Gerät ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet. Da Möbeloberflächen aus den verschiedenen Materialien bestehen und mit unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie gegebenenfalls eine rutschfeste Unterlage unter die Füße des Gerätes.

- Vergleichen Sie die technischen Daten mit denen Ihres Stromnetzbetreibers. Bei Übereinstimmung, schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an. Die LEDs blinken dreimal rot auf.
Das Universal Akkuladegerät ist jetzt betriebsbereit.

Akkus aufladen

Gefahr!

Laden Sie ausschließlich wiederaufladbare Akkus der Typen „Ni Cd“ und „Ni MH“.

Laden Sie niemals Akkus anderer Typs oder nicht wiederaufladbare Batterien auf. Diese sind nicht zum Aufladen geeignet. Anderenfalls können das Universal Akkuladegerät und die eingelegten Akkus/Batterien irreparabel beschädigt werden. Es besteht die Gefahr eines Brandes sowie Explosionsgefahr!

Hinweis:

Achten Sie darauf, die Akkus entsprechend ihrer Polarität in die Fächer der Ladeschächte einzulegen. Anderenfalls werden die Akkus nicht aufgeladen.

- Setzen Sie die Akkus in die Ladeschächte ein.
- Drücken Sie die Akkus Typ 9 V Block in die Ladeschächte, bis sie hörbar einrasten.

Es können individuell 1 - 8 Akkus geladen werden:

- 4 x Typ C oder Typ D in den Ladeschächten 1 bis 4, mit zusätzlich 2 x Typ 9 Volt Akkus in den Ladeschächten 5 und 6.

oder

- 6 x Typ AA oder AAA in den Ladeschächten 1 bis 4, mit zusätzlich 2 x Typ 9 Volt Akkus in den Ladeschächten 5 und 6.

- Der Ladevorgang beginnt nun. Das Universal Akkuladegerät besitzt je eine LED für jedes Fach im Ladeschacht. Die LEDs der jeweiligen Ladeschächte zeigen den Ladezustand der einzelnen Akkus an.

- In den ersten 5 Sekunden führt das Universal Akkuladegerät einen Schnelltest durch:

Die LED des Ladeschachts leuchtet grün:

Die Akkuspannung liegt über 90 %.

Die LED des Ladeschachts leuchtet orange:

Die Akkuspannung liegt zwischen 80 % - 90 %.

Die LED des Ladeschachts leuchtet rot:

Akkuspannung liegt unter 80 %.

Die LED des Ladeschachts blinkt rot : 

Der Akku ist nicht richtig in den Ladeschacht eingelegt oder defekt.

Ist die Spannung der Akkus festgestellt, beginnt der Ladevorgang.

Die verschiedenen Anzeigen haben folgende Bedeutungen:



Die LED blinkt abwechselnd rot und grün:
Die Akkus werden abwechselnd geladen und entladen. (Refresh Funktion: Ältere oder lange gelagerte Akkus werden dadurch aufgefrischt.)



Die LED blinkt grün:
Die Akkus werden durch eine akkuschonende Impulsladung geladen.



Die LED leuchtet durchgehend rot:
Die Akkus werden mit dem maximalen Ladestrom geladen.



Die LED leuchtet durchgehend grün:
Die Akkus sind vollständig geladen und das Universal Akkuladegerät schaltet auf Erhaltungsladung um.

Hinweis:

Wird in den äußeren Ladeschächten Typ C oder D geladen, so wird der Betriebszustand von der jeweils äußeren LED angezeigt.

Warnung!

Die Akkus können beim Aufladen heiß werden. Berühren Sie niemals heiße Akkus! Es besteht Verbrennungsgefahr!

- Ziehen Sie das Netzkabel des Universal Akku ladegerätes aus der Steckdose und lassen Sie die Akkus abkühlen.

Anschließend können Sie die geladenen Akkus aus dem Universal Akkuladegerät entnehmen.

Berechnung der durchschnittlichen Ladezeit

Abhängig von Typ, Alter und Restladezustand der Akku dauert der Aufladevorgang unterschiedlich lange. Die durchschnittlichen Ladezeiten können Sie mit Hilfe nachstehender Formel berechnen. Beachten Sie jedoch, dass es sich bei den berechneten Zeiten nur um Richtwerte handelt.

$$\text{Ladezeit (Min.)} = \frac{\text{Kapazität des Akkus (mAh)} \times 1,5 \times 60}{\text{Ladestrom des Gerätes (mA)}}$$

Automatische Ladekontrolle/ Erhaltungsladung

Dieses Universal Akkuladegerät steuert die Ladezeit für Akkus vom Typ Ni Cd und Ni MH separat.

Dieser Steuerung liegt das „ ΔU “ („minus Delta U“) Verfahren zugrunde.

Mit dem Delta Δ bezeichnet man in der Mathematik Differenzen.

„Minus Delta U“ bedeutet in diesem Fall eine negative Spannungsdifferenz.

Diese Ladeschlusserkennung macht sich folgenden Effekt zu nutze:

Wird ein Akku mit konstantem Strom geladen, steigt seine Spannung immer weiter an. Ist ein Akku voll, so erreicht seine Spannung jedoch ein Maximum und fällt bei weiterem Stromfluss wieder leicht ab. Dieser leichte Spannungsabfall wird von der Lade elektronik erkannt und die Ladung wird beendet.

Das Universal Akkuladegerät schaltet automatisch auf „Erhaltungsladung“. Das heißt, die Akkus werden nicht mehr mit Dauerstrom, sondern mit kurzen Stromimpulsen geladen. Dadurch wird der Selbstentladung entgegengewirkt und die Akkus werden in einem vollständigen Ladezustand gehalten.

Timersteuerung

Zusätzlich verfügt das Ladegerät über eine Timersteuerung, welche nach 17 Stunden automatisch in die Erhaltungsladung wechselt. Dies dient als zusätzlicher Schutz vor Überladung, falls die Ladeschlusserkennung aufgrund eines evtl. defekten Akkus nicht reagiert.

Funktionsstörungen beheben

Das Universal-Akkuladegerät zeigt keine Funktion

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt. Schließen Sie dazu ein anderes, funktionstüchtiges Elektrogerät an diese Steckdose an.

Die eingelegten Akkus werden nicht aufgeladen

- Überprüfen Sie, ob die Akkus entsprechend ihrer Polarität eingelegt wurden.
- Überprüfen Sie, ob Sie zum Aufladen geeignete Akkus in das Universal Akkuladegerät eingelegt haben. Zum Aufladen geeignet sind ausschließlich Ni Cd und Ni MH Akkus der Typen AAA/AA/C/D und 9 V Block.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, da eventuell die Temperaturüberwachung ausgelöst wurde. Die Temperaturüberwachung sorgt dafür, dass der Ladevorgang abbricht, sobald ein Akku eine zu hohe Temperatur erreicht.

Andere Funktionsstörungen

Wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner in Ihrer Nähe, falls:

- sich die Funktionsstörungen nicht wie beschrieben beheben lassen
- oder beim Betrieb des Universal Akkuladegerätes andere Funktionsstörungen auftreten.

Reinigen

⚠ Gefahr! Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages! Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt!

Reinigen Sie das Gehäuse des Universal Akkuladegerätes ausschließlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch.

Reinigen Sie das Innere der Ladeschächte keinesfalls feucht. Benutzen Sie zum Säubern stattdessen einen sauberen, weichen Pinsel. Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde oder chemische Putzmittel.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien/Akkus entsorgen

Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantie fall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE Schraven

Service- und Dienstleistungs GmbH

Tel.: +49 (0) 180 5 008107

(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)

Fax: +49 (0) 2832 3532

e mail: support.de@kompernass.com

AT Kompernaß Service Österreich

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.)

e mail: support.at@kompernass.com

CH Kompernaß Service Switzerland

Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807 CHF/Min.)

e mail: support.ch@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

SOMMAIRE	PAGE
Finalité de la machine	10
Accessoires fournis	10
Description de l'appareil	10
Caractéristiques	10
Consignes de sécurité	10
Mise en service	12
Charger les accus	12
Calcul du temps de charge moyen	13
Contrôle automatique du chargement/charge de maintien	13
Temporisateur	14
Remédier aux défaillances	14
Nettoyage	14
Mise au rebut	14
Garantie & service après-vente	15
Importateur	15

Conservez ce mode d'emploi pour toutes questions ultérieures et remettez le également en même temps que l'appareil si vous le confiez à une autre personne.

CHARGEUR D'ACCUS UNIVERSEL

Finalité de la machine

Le chargeur d'accus universel est exclusivement destiné aux finalités suivantes :

- recharger des accus Ni Cd et Ni MH rechargeables des formats AAA/AA/C/D et bloc 9 V avec capacités de mesure usuelles dans le commerce.
- usage privé, non commercial.

Accessoires fournis

- Chargeur d'accus universel
- Mode d'emploi

Description de l'appareil

- ❶ Compartiments de recharge pour bloc 9 V (Compartiments de recharge 5 et 6; voir la page dépliant)
- ❷ Compartiments de recharge pour les types AAA/AA/C/D (Compartiments de recharge 1 à 4; voir la page dépliant)
- ❸ LEDs (affichage de l'état d'opération)

Caractéristiques

Tension d'alimentation : AC 100 240 V ~
60/50 Hz

Puissance absorbée : 350 mA

Indice de protection : II / 

Température d'usage : 0°C 25°C

Température de stockage : 20°C 50°C

Tensions de sortie :

6 x 1,4 V ===
(Baies de chargement 1 4)
2 x 9 V ===
(Baies de chargement 5 6)

Courants de charge :

6 x 400 mA (type AAA)

6 x 1000 mA (type AA)

4 x 1000 mA (type C ou D)

2 x 70 mA (bloc 9 V)

Consignes de sécurité

Risque d'incendie!

N'installez pas le chargeur d'accus universel :

- aux endroits où il est exposé directement à la lumière du soleil. Sinon, le chargeur d'accus universel peut surchauffer et subir des dommages irréparables.
- à proximité immédiate de sources de chaleur. Ceci vaut par exemple pour les fours, radiateurs soufflants et des appareils similaires ainsi que pour les ouvertures d'aération d'autres appareils électriques. Sinon, le chargeur d'accus universel peut subir des dommages irréparables.
- dans des environnements humides ou à proximité d'eau. Sinon, de l'humidité peut pénétrer dans le chargeur d'accus universel. Il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie!
- Chargez exclusivement des accus rechargeables des types „Ni Cd“ et „Ni MH“. Ne rechargez jamais des accus d'un type différent ou des piles non rechargeables. Car ces modèles ne sont pas aptes à être rechargés. Des accus non rechargeables peuvent surchauffer et même exploser. En conséquence, le chargeur d'accus universel et les accus qui y sont insérés peuvent subir des dommages irréparables. Il y a un risque de blessures!

Danger d'électrocution !

N'installez pas le chargeur d'accus universel:

- à proximité immédiate d'eau, par ex. près de baignoires ou de piscines.
Si de l'eau pénètre dans le chargeur d'accus universel, il peut s'y produire des dommages irréparables.
- Avant de nettoyer le chargeur d'accus universel, retirez le cordon d'alimentation de la prise. Vous évitez ainsi une décharge électrique. Si malgré toutes les précautions, de l'eau ou de l'humidité venait à pénétrer dans le chargeur d'accus universel, retirez immédiatement la fiche secteur de prise secteur.



L'appareil est uniquement approprié pour l'usage à l'intérieur.

Risque de blessures !

- Conservez toujours les accus hors de portée des enfants! Il y a en effet le risque que les enfants avalent les accus! En raison des composants toxiques des accus, il y a danger de mort!
- Ne laissez jamais le chargeur d'accus universel sans surveillance au cours du chargement des accus.
- Les accus peuvent chauffer au cours du chargement. Ne touchez jamais des accus chauds! Risque de brûlure! Après le chargement, retirez le cordon d'alimentation de la prise. Laissez ensuite refroidir les accus, avant de les retirer du chargeur d'accus universel.
- Si le cordon d'alimentation est défectueux, faites le immédiatement remplacer par l'un de nos centres de service après vente pour éviter tout risque.
- Le chargeur d'accus universel ne contient pas de pièces dont la maintenance peut être assurée par l'utilisateur. Toute ouverture du boîtier du chargeur d'accus universel met automatiquement fin à la garantie! Pour toute demande de réparation, veuillez vous adresser à l'un de nos centres de service après vente situés à proximité de votre domicile.

- Aucune responsabilité/garantie n'est assumée pour les dommages découlant de l'ouverture du boîtier, de tentatives de réparation par des techniciens non qualifiés ou de l'utilisation non conforme du chargeur d'accus universel!
- En particulier les vieux accus peuvent afficher des fuites d'acide. Voilà pourquoi nous vous recommandons de retirer tous les accus en cas d'inutilisation prolongée du chargeur d'accus. Vous protégez ainsi le chargeur d'accus universel des dommages provoqués par les fuites d'acide.
- Gardez l'appareil hors de portée de personnes (y compris d'enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou dont le manque d'expérience ou de connaissances les empêchent d'assurer un usage sûr des appareils, s'ils n'ont pas été surveillés ou initiés au préalable.
- Informez les enfants des dangers que peut représenter l'appareil, afin qu'ils ne jouent pas avec ce dernier.

Manipulation des accus

- N'utilisez pas d'accus endommagés (corrodés).
- En cas de fuite des accus, évitez tout contact avec la peau pour prévenir toute irritation de l'épiderme.
- Si un accus a subi une fuite dans le chargeur d'accus universel, nettoyez le avec un chiffon sec. Portez des gants!

Mise en service

- Avant la mise en service, vérifiez que tous les accessoires sont présents et s'il existe éventuellement des dommages visibles.
- Installez le chargeur d'accus universel sur un support plan et droit doté d'une surface antidérapante et résistante aux rayures.

Remarque :

Cet appareil est doté de pieds en caoutchouc anti-dérapants. Comme les surfaces de meubles se composent de différents matériaux et sont traitées avec les produits d'entretien les plus divers, il ne peut être totalement exclu que certaines de ces substances contiennent des particules susceptibles d'agresser et de ramollir les pieds en caoutchouc. Le cas échéant, posez un support anti-dérapant sous les pieds de l'appareil.

- Comparez les données techniques à celles de votre opérateur de réseau électrique. Si elles correspondent, enfichez le cordon d'alimentation dans une prise secteur. Les LEDs clignotent trois fois en rouge. Le chargeur d'accus universel est maintenant prêt à l'emploi.

Charger les accus

Danger !

Chargez exclusivement des accus rechargeables des types „Ni Cd“ et „Ni MH“. Ne chargez jamais des accus d'un type différent ou des piles non rechargeables. Car ces modèles ne sont pas aptes à être rechargés. Sinon, le chargeur d'accus universel et les accus qui y sont insérés peuvent subir des dommages irréparables. Il y a un risque d'incendie ou d'explosion!

Remarque :

Veillez à insérer les accus dans les compartiments de recharge en respectant la polarité. Sinon, les accus ne seront pas rechargés.

- Insérez les accus dans les compartiments de recharge.
- Appuyez les accus de type bloc 9 V dans les compartiments de recharge jusqu'à les entendre s'enclencher.

1 à 8 accus peuvent être chargés individuellement :

- 4 de type C ou de type D dans les compartiments de recharge 1 à 4, avec en plus 2 accus de type 9 volts dans les compartiments de recharge 5 et 6.

ou

- 6 x de type AA ou AAA dans les compartiments de recharge 1 à 4, avec en plus 2 accus de type 9 volts dans les compartiments de recharge 5 et 6.
- Le processus de charge commence à présent.

Le chargeur d'accus universel possède une LED pour chaque compartiment de la baie de chargement. Les LEDs des baies de chargement respectives affichent l'état de charge des différents accus.

- Au cours des 5 premières secondes, le chargeur d'accus universel procède à un test rapide :

La DEL du compartiment de recharge devient verte :

La tension de l'accu est supérieure à 90 %.

La DEL du compartiment de recharge devient orange :

La tension de l'accu se situe entre 80 % et 90 %.

La DEL du compartiment de recharge devient rouge :

La tension de l'accu est inférieure à 80 %.

La DEL du compartiment de recharge clignote  en rouge :

L'accu n'est pas correctement inséré dans le compartiment de recharge ou est défectueux.

Lorsque la capacité des accus a été constatée, le processus de chargement commence.

Les différentes indications ont les significations suivantes :



.... La DEL clignote en alternance entre le rouge et le vert :
Les accus sont chargés et déchargés en alternance. (Fonction de rafraîchissement : les accus plus anciens ou entreposés pendant une durée prolongée sont rafraîchis par ce biais.)



.... La DEL clignote au vert :
Les accus sont à présent chargés à l'aide d'une charge d'impulsions destinée à ménager l'accu.



— La DEL est rouge en permanence :
Les accus sont chargés avec le courant de charge maximal.



— La LED est verte en permanence :
Les accus sont entièrement chargés et le chargeur d'accus universel passe maintenant en mode maintien de charge.

i Remarque :

Si l'on procède au chargement dans les compartiments de recharge de type C ou D extérieurs, l'état d'opération de la LED extérieure s'affiche.

⚠ Avertissement !

*Les accus peuvent chauffer au cours du chargement. Ne touchez jamais des accus chauds!
Il y a risque de brûlure!*

- Retirez le cordon d'alimentation du chargeur d'accus universel de la prise et laissez refroidir les accus.

Vous pouvez ensuite retirer les accus chargés du chargeur d'accus universel.

Calcul du temps de charge moyen

Le processus de charge est plus ou moins long en fonction du type, de l'âge et de l'état de charge résiduelle des accus. Vous pouvez calculer les temps de charge moyens à l'aide de la formule ci-dessous. Veuillez toutefois noter que les temps calculés sont donnés à titre indicatif.

$$\text{Durée de chargement (min.)} = \frac{\text{Capacité des accus (mAh)} \times 1,5 \times 60}{\text{Courant de charge de l'appareil (mA)}}$$

Contrôle automatique du chargement/charge de maintien

Ce chargeur d'accus universel contrôle séparément le temps de chargement pour les batteries rechargeables du type Ni Cd et Ni MH. Ce contrôle repose sur le processus ΔU („minus Delta U“).

Le delta Δ caractérise les différences en mathématiques.

„Minus Delta U“ désigne dans ce cas une différence de tension négative.

Cette notification de fin de chargement est intéressante pour la raison suivante:

Si un accu est chargé en courant continu, la tension continue de croître. Lorsqu'un accu est plein, sa tension atteint toutefois un maximum picavant de baisser à nouveau légèrement lorsque le courant continue de passer.

Cette légère baisse de tension est reconnue par l'électronique de chargement et le chargement prend fin. Le chargeur d'accus universel passe automatiquement en mode „Charge de maintien“. Cela signifie que les accus ne sont plus chargés à l'aide de courant permanent, mais par de courtes impulsions électriques. Ceci permet d'éviter l'auto-décharge et de maintenir les accus dans un état de charge intégrale.

Temporisateur

Le chargeur dispose par ailleurs d'un temporisateur, qui après 17 heures passe automatiquement en mode de charge de maintien. Ceci procure une protection supplémentaire à l'encontre d'une surcharge, si la détection de la fin de la charge ne réagit pas en raison d'accus évtl. défectueux.

Remédier aux défaillances

Le chargeur d'accus universel paraît hors de service

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien inséré dans la prise.
- Vérifiez que la prise est sous tension. Pour ce faire, raccordez un autre appareil électrique opérationnel à cette prise.

Les accus insérés ne se chargent pas

- Vérifiez que les accus ont été insérés en respectant la polarité.
- Vérifiez que vous avez bien inséré des accus rechargeables dans le chargeur d'accus universel. Seuls des accus Ni Cd et Ni MH des types AAA/AA/C/D et bloc 9 V sont aptes à être rechargés.
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise et laissez refroidir l'appareil, dans la mesure où la surveillance de température a éventuellement été déclenchée. Le dispositif de surveillance de la température garantit que le processus de charge est interrompu dès que l'accu atteint une température trop élevée.

Autres défaillances

Veillez vous adresser à l'un des centres de service après vente à proximité de votre domicile dans le cas où:

- il peut être remédié aux défaillances conformément à la description
- d'autres défaillances surviennent lors de l'opération du chargeur d'accus universel.

Nettoyage

⚠ Danger ! Retirez la fiche secteur avant chaque nettoyage. Il existe en effet un risque d'un choc électrique ! Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans l'appareil !

Nettoyez le boîtier du chargeur d'accus universel exclusivement à l'aide d'un chiffon sec. En cas de taches tenaces, utilisez un chiffon légèrement humidifié.

Ne procédez en aucun cas au nettoyage humide de l'intérieur des baies de chargement. Pour les nettoyer, utilisez un pinceau propre et doux. N'utilisez en aucun cas de produit de nettoyage abrasif ou chimique.

Mise au rebut



L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale.

■ Ce produit est soumis à la directive européenne 2002/96/EC.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune.

Veillez respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.

Piles

Ne jetez jamais les piles avec les ordures ménagères normales.

Les piles peuvent contenir des substances toxiques dangereuses pour l'environnement. Par conséquent, les piles doivent être mises au rebut dans le respect de la législation en vigueur.



Procédez à une élimination des matériaux d'emballage respectueuse de l'environnement.

Garantie & service après-vente

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa distribution. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Si la garantie devait s'appliquer, contactez par téléphone votre interlocuteur du service après-vente. Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise.

La prestation de garantie s'applique uniquement pour les erreurs de matériaux et de fabrication, pas pour les dommages de transport, les pièces d'usure ou les dommages subis par les pièces fragiles, comme par ex. les interrupteurs ou les batteries. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.

La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'utilisation brutale et en cas d'intervention qui n'aurait pas été réalisée par notre centre de service après-vente agréé. Cette garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

La durée de la garantie n'est pas prolongée par la garantie du fabricant. Ceci vaut également pour les pièces remplacées et réparées. Tous dommages et défauts présents dès l'achat doivent être notifiés dès que le produit est déballé, et au plus tard deux jours après la date d'achat. Toutes réparations survenant après la période sous garantie ne seront pas prises en charge.

Importateur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

FR Kompernass Service France

Tel.: 0800 808 825

e mail: support.fr@kompernass.com

CH Kompernaß Service Switzerland

Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807 CHF/Min.)

e mail: support.ch@kompernass.com

INDICE

PAGINA

Destinazione d'uso	18
Fornitura	18
Descrizione dell'apparecchio	18
Dati tecnici	18
Avvertenze di sicurezza	18
Messa in funzione	20
Caricare le pile	20
Calcolo del tempo di carica medio	21
Controllo automatico della carica/Carica di mantenimento	21
Controllo del timer	22
Eliminare le anomalie di funzionamento	22
Pulizia	22
Smaltimento	22
Garanzia & assistenza	23
Importatore	23

Conservare le presenti istruzioni per consultarle in futuro; in caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche le istruzioni!

CARICABATTERIE UNIVERSALE

Destinazione d'uso

Il caricabatterie universale per pile è previsto esclusivamente:

- per la carica di pile ricaricabili al Ni Cd e al Ni MH del tipo AAA/AA/C/D e a blocco da 9 V con consueta capacità nominale.
- per uso domestico, non commerciale.

Fornitura

- Caricabatterie universale
- Istruzioni per l'uso

Descrizione dell'apparecchio

- ① Sedi di carica per pile a blocco da 9 V (Sedi di carica 5 e 6; v. pagina apribile)
- ② Sedi di carica per pile di tipo AAA/AA/C/D (Sedi di carica da 1 a 4; v. pagina apribile)
- ③ LEDs (indicazione stato di funzionamento)

Dati tecnici

Tensione di ingresso:	AC 100 240 V ~ 60/50 Hz
Assorbimento di corrente:	350 mA
Classe di protezione:	II / 
Temperatura di esercizio:	0°C 25°C
Temperatura di stoccaggio:	20°C 50°C
Tensioni di uscita:	6 x 1,4 V === (vani di carica 1 4) 2 x 9 V === (vani di carica 5 6)

Correnti di carica:

- 6 da 400 mA (tipo AAA)
- 6 da 1000 mA (tipo AA)
- 4 da 1000 mA (tipo C o D)
- 2 da 70 mA (blocco da 9 V)

Avvertenze di sicurezza

Pericolo d'incendio!

Non installate il caricatore universale per pile:

- in luoghi direttamente esposti alla radiazione solare. Altrimenti il caricatore universale per pile potrebbe surriscaldarsi e venire danneggiato in modo irreparabile.
- nelle immediate vicinanze di sorgenti di calore. Vengono considerate tali per es. stufe, termovenilatori ed apparecchi simili nonché fori di ventilazione di altri apparecchi elettrici. Altrimenti il caricatore universale per pile potrebbe venire danneggiato in modo irreparabile.
- in ambienti umidi o vicino all'acqua. Altrimenti vi è pericolo che nel caricatore universale per pile penetri dell'umidità. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica e un incendio!
- Caricate esclusivamente pile ricaricabili al „Ni Cd“ e al „Ni MH“. Non caricate mai pile di altro tipo o batterie non ricaricabili. Queste ultime non sono adatte a venir caricate. Le pile non ricaricabili potrebbero surriscaldarsi ed esplodere. Il caricatore universale per pile e le pile in esso inserite potrebbero venire danneggiati in modo irreparabile. Sussiste il pericolo di lesioni!

Pericolo di scossa elettrica!

Non installate il caricatore universale per pile:

- nelle immediate vicinanze dell'acqua, per es. vicino a vasche da bagno o piscine. Se nel caricatore universale per pile penetra dell'acqua, l'apparecchio potrebbe venire danneggiato in modo irreparabile.
- Prima di pulire il caricatore universale per pile staccate il cavo di allacciamento alla rete dalla presa di corrente. In tal modo evitate il pericolo di una scossa elettrica. In caso nonostante tutte le precauzioni dovesse penetrare nel caricatore universale per pile dell'acqua/dell'umidità, staccate immediatamente la spina dalla presa.



L'apparecchio è indicato solo per l'uso in ambienti interni.

Pericolo di lesioni!

- Conservate sempre le pile lontano dalla portata dei bambini! Vi è pericolo che i bambini ingoiano le pile! A causa dei componenti velenosi delle pile vi è pericolo di morte!
- Durante la carica delle pile non lasciate mai il caricatore universale per pile incustodito.
- Durante la carica le pile potrebbero diventare bollenti. Non toccate mai le pile! Vi potrebbe essere pericolo di ustioni! Dopo la carica quindi staccate innanzitutto il cavo di allacciamento alla rete del caricatore universale per pile dalla presa di corrente. Lasciate quindi raffreddare le pile prima di estrarle dal caricatore universale per pile.
- Se il cavo di allacciamento alla rete è difettoso, fatelo immediatamente sostituire da un nostro partner per l'assistenza ai fini di evitare pericoli.
- Il caricatore universale per pile non contiene parti la cui manutenzione possa venire effettuata dall'utente. Se l'involucro del caricatore universale per pile viene aperto, la garanzia si estingue! Per le riparazioni, rivolgersi a un nostro partner di assistenza nella zona di competenza.

- Per danni causati dall'apertura dell'involucro, da tentativi di riparazione da parte di personale non qualificato o di impiego del caricatore universale per pile non adeguato allo scopo non viene assunta alcuna responsabilità/garanzia!
- In particolare nel caso di pile vecchie potrebbe fuoriuscire dell'acido di batteria. Rimuovete quindi tutte le pile quando non utilizzate il caricatore universale per pile per lungo tempo. In tal modo proteggete il caricatore universale per pile da danni causati dalla fuoriuscita di acido di batteria.
- No permita utilizar el aparato a personas (incluidos los niños) cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales, así como su falta de conocimientos o de experiencia, les impida hacer un uso seguro del mismo si no están bajo vigilancia por una persona encargada de su seguridad o hayan sido instruidos como utilizar el aparato correctamente.
- Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Utilizzo con pila

- Non utilizzate pile danneggiate (corrose).
- Se le pile presentano fuoriuscite di acido, evitate il contatto con la pelle. Esso porterebbe ad irritazioni cutanee.
- Se si è verificata una fuoriuscita di acido da una pila all'interno del caricatore universale per pile, pulite l'apparecchio con un panno asciutto. Indossate guanti!

Messa in funzione

- Prima della messa in esercizio controllate che quanto consegnato sia completo e che esso non presenti eventuali danni visibili.
- Appoggiate il caricatore universale per pile su una base dritta, in piano, antigraffio e antiscivolo.

Nota:

questo apparecchio è provvisto di piedini di gomma antisdrucciolo. Poiché le superfici dei mobili sono composte dei materiali più svariati e vengono trattate con i prodotti più disparati, non si può escludere completamente che alcuni di questi prodotti contengano componenti in grado di attaccare e ammorbidire la plastica. Collocare eventualmente un supporto antisdrucciolo sotto i piedini dell'apparecchio.

- Paragonare i dati tecnici con quelli del proprio fornitore di corrente. In caso di coincidenza, connettere il cavo di rete a una presa di corrente. I LED lampeggiano tre volte di luce rossa. Il caricatore universale è quindi pronto per il funzionamento.

Caricare le pile

Pericolo!

Caricate esclusivamente pile ricaricabili al „Ni Cd“ e al „Ni MH“. Non caricate mai pile di altro tipo o batterie non ricaricabili. Queste ultime non sono adatte a venir caricate. Altrimenti il caricatore universale per pile e le pile/batterie in esso inserite potrebbero venire danneggiati in modo irreparabile. Vi è pericolo di incendio nonché di esplosione!

Nota:

Badate ad inserire le pile negli scomparti delle sedi di carica posizionandole in accordo con la loro polarità. Altrimenti esse non vengono caricate.

- Introducete le pile nelle sedi di carica.
- Inserite le pile a blocco da 9 V nelle sedi di carica finché non scattano in posizione.

Si possono caricare individualmente 1 - 8 pile:

- 4 del tipo C o D nelle sedi di ricarica da 1 a 4, con altre 2 del tipo da 9 V nei vani di ricarica 5 e 6.
 - o
- 6 del tipo AA o AAA nei vani di ricarica da 1 a 4, con altre 2 del tipo da 9 V nei vani di ricarica 5 e 6.
- Il procedimento di carica ha inizio. L'accumulatore universale possiede un LED per ogni vano di carica. I LED dei rispettivi vani di carica mostrano il livello di carica delle singole pile.
- Nei primi 5 secondi, il caricatore universale per pile effettua un test rapido:
 - Il LED del vano di carica si accende di luce verde:
 - la tensione del caricatore è superiore al 90%.
 - Il LED del vano di carica si accende di luce arancione:
 - la tensione delle pile è compresa fra l'80% e il 90%.
 - Il LED del vano di carica si accende di luce rossa:
 - la tensione delle pile è inferiore all'80%.
 - Il LED del vano di carica lampeggia di luce rossa:
 - la pila non è inserita correttamente nel vano di carica oppure è guasta.

Dopo la rilevazione della tensione delle pile, inizia il processo di carica.

Le diverse indicazioni hanno i seguenti significati:



Il LED si accende a intermittenza di colore rosso e verde:

i caricatori vengono caricati e scaricati alternativamente. (Funzione Refresh: le pile più vecchie o conservate a lungo vengono rigenerate.)



Il LED lampeggia di luce verde:

le pile vengono caricate tramite un procedimento di carica a impulsi in grado di rallentare l'usura delle pile stesse .



Il LED si accende costantemente di luce rossa: le pile vengono caricate con la massima potenza di corrente.



Il LED si accende permanentemente di luce verde:

Le pile sono state ricaricate completamente e il caricatore universale per pile passa alla carica di mantenimento.

i Nota:

Se nei vani di ricarica esterni vengono caricate pile del tipo C o D, lo stato di funzionamento viene indicato dai rispettivi LED esterni.

⚠ Avvertenza!

Durante la carica le pile potrebbero diventare bollenti. Non toccate mai le pile! Sussiste il pericolo di ustioni!

- Staccate il filo di allacciamento alla rete del caricatore universale per pile dalla presa di corrente e lasciate raffreddare le pile.

Dopo di ciò potete prelevare le pile caricate dal caricatore universale per pile.

Calcolo del tempo di carica medio

Il procedimento di carica può essere più o meno lungo a seconda del tipo, dell'età e della carica residua delle pile. I tempi di carica medi si possono calcolare con l'aiuto della seguente formula.

Ricordare che i tempi di carica sono comunque solo valori orientativi.

Tempo di carica (min.) =

$\frac{\text{Capacità della pila (mAh)} \times 1,5 \times 60}{\text{Corrente di carica dell'apparecchio (mA)}}$

Controllo automatico della carica/Carica di mantenimento

Questo caricatore universale per pile comanda il tempo di carica per pile ricaricabili al Ni Cd e al Ni MH separatamente. Questo comando si basa sul procedimento ΔU („minus Delta U“).

Con il Delta Δ si definiscono nella matematica le differenze.

„Minus Delta U“ significa in questo caso una differenza di tensione negativa.

Questo riconoscimento della conclusione del processo di carica sfrutta il seguente effetto:

se una pila viene caricata con corrente costante, la sua tensione continua ad aumentare. Tuttavia, una volta che una pila è completamente carica, la sua tensione raggiunge un valore massimo e poi cala leggermente in caso continuasse a venire alimentata con corrente elettrica. Questa leggera caduta di tensione viene rilevata dall'elettronica di caricamento e la carica viene terminata. Il caricatore universale per pile passa automaticamente alla modalità „Carica di mantenimento“. Ciò significa che gli accumulatori non vengono più caricati con corrente continua bensì con brevi impulsi di corrente. In tal modo si impedisce l'autoscaricamento e gli accumulatori vengono mantenuti in uno stato di carica completa.

Controllo del timer

Inoltre, l'apparecchio di carica dispone di un controllo del timer che dopo 17 ore passa automaticamente alla carica di mantenimento. Esso serve come ulteriore protezione dal caricamento eccessivo, qualora il riconoscimento di carica non funzionasse a causa di una pila guasta.

Eliminare le anomalie di funzionamento

Il caricatore universale per pile non mostra alcun funzionamento

- Controllate se il cavo di allacciamento alla rete è correttamente inserito nella presa di corrente.
- Controllate se alla presa arriva corrente. A tale scopo collegate a questa presa un altro apparecchio elettrico funzionante.

Le pile inserite non vengono caricate

- Controllate se le pile sono state inserite correttamente in base alla loro polarità.
- Accertarsi di aver inserito nel caricatore pile ricaricabili. Per il ricaricamento sono indicate solo pile al Ni Cd e al Ni MH oppure pile del tipo AAA/AA/C/D e a blocco da 9 V.
- Staccate il cavo di allacciamento alla rete dalla presa di corrente e fate raffreddare l'apparecchio, in quanto probabilmente è stato attivato il dispositivo di controllo della temperatura. Il controllo della temperatura interrompe il procedimento di carica non appena l'apparecchio raggiunge una temperatura eccessiva

Altri guasti di funzionamento

Siete pregati di rivolgerVi ad uno dei nostri partner per l'assistenza in caso:

- non fosse possibile eliminare i guasti di funzionamento nel modo descritto
- o durante l'esercizio del caricatore universale per batterie si dovessero presentare altre anomalie di funzionamento.

Pulizia

⚠ Pericolo! Prima di ogni pulizia staccare la spina. Sussiste il pericolo di scossa elettrica! Impedire che penetri umidità nell'apparecchio nel corso della pulizia!

Pulire l'alloggiamento dell'accumulatore universale esclusivamente con un panno asciutto. In caso di sporco resistente utilizzare un panno leggermente inumidito.

Non pulire mai a umido l'interno dei vani di carica. Per la pulizia utilizzare invece un pennello pulito e morbido. Non utilizzare mai agenti di pulizia abrasivi o a base chimica.

Smaltimento



Non gettare per alcun motivo l'apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto sottostà alla direttiva europea 2002/96/EC.

Smaltire l'apparecchio presso un'azienda autorizzata o presso l'ente comunale di smaltimento. Rispettare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbi, contattare l'azienda di smaltimento competente.

Pile

Non gettare assolutamente le pile insieme ai normali rifiuti domestici.

Le pile possono contenere sostanze tossiche dannose per l'ambiente. Smaltire pertanto le pile unicamente in conformità alle leggi vigenti.



Smaltire tutti i materiali d'imballo in conformità alle norme per il rispetto dell'ambiente.

Garanzia & assistenza

Questo apparecchio è garantito per tre anni a partire dalla data di acquisto. L'apparecchio è stato prodotto con cura e debitamente collaudato prima della consegna. Conservare lo scontrino come prova d'acquisto. In caso di interventi in garanzia, contattare telefonicamente il proprio centro di assistenza. Solo in questo modo è possibile garantire una spedizione gratuita della merce. La garanzia vale solo per i difetti di materiale o fabbricazione, non per i danni da trasporto, parti soggette a usura o danni a parti fragili come ad es. interruttori o accumulatori. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale.

La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Questa garanzia non costituisce alcun limite ai diritti legali del consumatore. Il periodo di garanzia non viene prolungato in caso di un intervento in garanzia. Ciò vale anche per le componenti sostituite e riparate. I danni e difetti presenti già all'acquisto devono essere comunicati immediatamente dopo il disimballaggio, e non oltre due giorni dalla data di acquisto. Le riparazioni effettuate dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Importatore

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

IT Kompernass Service Italia

Tel.: 199 400 441 (0,12 EUR/Min.)

e mail: support.it@kompernass.com

CH Kompernaß Service Switzerland

Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807 CHF/Min.)

e mail: support.ch@kompernass.com

INHOUDSOPGAVE

BLADZIJDE

Gebruiksdoel	26
Inhoud van het pakket	26
Apparaatbeschrijving	26
Technische gegevens	26
Veiligheidsvoorschriften	26
Ingebruikname	28
Accu's opladen	28
Berekening van de gemiddelde oplaadtijd	29
Automatische oplaadcontrole/druppelladen	29
Timer besturing	30
Functiestoringen verhelpen	30
Schoonmaken	30
Milieurichtlijnen	30
Garantie & service	31
Importeur	31

Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen en geef deze mee wanneer u het apparaat overdoet aan iemand anders!

UNIVERSELE BATTERIJLADER

Gebruiksdoel

De universele batterijlader is uitsluitend bestemd:

- voor het opladen van herlaadbare Ni Cd en Ni MH accu's van de formaten AAA/AA/C/D en 9 V blok met in de handel gebruikelijke capaciteitswaarden.
- voor het particuliere, niet commerciële gebruik.

Inhoud van het pakket

- Universele batterijlader
- Gebruiksaanwijzing

Apparaatbeschrijving

- 1 Oplaadvakken voor 9 V blok (oplaadvakken 5 en 6; Zie uitvouwpagina)
- 2 Oplaadvakken voor type AAA/AA/C/D (oplaadvakken 1 tot en met 4; Zie uitvouwpagina)
- 3 LED's (Bedrijfstoestand display)

Technische gegevens

Ingangsspanning: AC 100 240 V ~
60/50 Hz

Stroomopname: 350 mA

Beschermingsklasse: II / 

Bedrijfstemperatuur: 0°C 25°C

Opslagtemperatuur: 20°C 50°C

Uitgangsspanningen:

6 x 1,4 V ===
(Oplaadvakken 1 4)
2 x 9 V ===
(Oplaadvakken 5 6)

Laadstromen:

6 x 400 mA (type AAA)

6 x 1000 mA (type AA)

4 x 1000 mA (type C of D)

2 x 70 mA (9 V blok)

Veiligheidsvoorschriften

Brandgevaar!

Plaats de universele acculader niet:

- op plaatsen die blootstaan aan rechtstreeks zonlicht. Anders kan de universele acculader oververhit raken en onherstelbaar beschadigd raken.
- in de directe nabijheid van warmtebronnen. Daartoe horen bijv. kachels, ventilatiekachels en dergelijke apparaten alsmede ventilatieopeningen van andere elektrische apparaten. Anders kan de universele acculader onherstelbaar beschadigd raken.
- in vochtige omgevingen of in de buurt van water. Anders kan er vocht binnendringen in de universele acculader. Er bestaat dan gevaar voor een elektrische schok en brand!
- Laad uitsluitend oplaadbare accu's van de typen „Ni Cd” en „Ni MH” op. Laad nooit accu's van andere typen of niet oplaadbare batterijen op. Deze zijn niet geschikt voor opladen. Niet voor opladen geschikte accu's kunnen oververhit raken en exploderen. De universele acculader en de ingebrachte accu's kunnen onherstelbaar beschadigd raken. Er bestaat letselgevaar!

Gevaar door stroomschokken!

Plaats de universele acculader niet:

- in de onmiddellijke nabijheid van water, bijv. bij een badkuip of een zwembad. Als er water in de universele acculader komt, kan het apparaat onherstelbaar beschadigd raken.
- Haal voorafgaand aan het schoonmaken van de universele acculader het netsnoer uit het stop contact. Zo voorkomt u een elektrische schok. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen water/vocht in de universele acculader binnen dringen, haal dan meteen het netstekker uit het stopcontact.



Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in binnenruimtes.

Letselgevaar!

- Berg accu's altijd buiten bereik van kinderen op! Het gevaar bestaat dat kinderen accu's inslikken! Vanwege de giftige stoffen in de accu's bestaat er levensgevaar!
- Laat de universele acculader tijdens het opladen van accu's nooit zonder toezicht.
- De accu's kunnen bij het opladen heet worden. Raak hete accu's nooit aan! Anders bestaat er verbrandingsgevaar! Haal daarom na het opladen eerst het netsnoer van de universele acculader uit het stopcontact. Laat de accu's vervolgens afkoelen voordat u ze uit de universele acculader haalt.
- Wanneer het netsnoer defect is, laat u het onmiddellijk vervangen door een servicepartner, om risico's te voorkomen.
- De universele acculader bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd. Als de behuizing van de universele acculader wordt geopend, vervalt de garantie! Wend u voor eventuele reparaties tot een van onze servicepartners in uw omgeving.

- Voor schade door het openen van de behuizing, reparatiepogingen door niet gekwalificeerd vak personeel of niet in overeenstemming met de bestemming zijnd gebruik van de universele acculader wordt geen aansprakelijkheid aanvaard!
- Met name bij oude accu's kan er accuzuur uit de accu lekken. Verwijder daarom alle accu's wanneer u de universele acculader langere tijd niet gebruikt. Zo beschermt u de universele acculader tegen schade door lekkend accuzuur.
- Laat het apparaat niet gebruiken door personen (met inbegrip van kinderen) die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of door een gebrek aan ervaring en kennis het apparaat mogelijk niet op veilige wijze kunnen gebruiken, wanneer ze niet onder toezicht staan of niet tevoren zijn geïnstrueerd.
- Geef kinderen uitleg over het apparaat en de hiermee verbonden gevaren, zodat ze niet met het apparaat spelen.

Omgang met accu's

- Gebruik geen beschadigde (gecorrodeerde) accu's.
- Wanneer accu's lekken, vermijd dan contact met de huid. Dat resulteert in irritatie van de huid.
- Als een accu in de universele acculader is gaan lekken, maak het apparaat dan schoon met een droge doek. Draag hierbij handschoenen!

Ingebruikname

- Controleer voorafgaand aan de ingebruikname de inhoud van het pakket op volledigheid en eventuele zichtbare beschadigingen.
- Plaats de universele acculader op een ondergrond die vlak, waterpas, krasbestendig en anti-slip is.

ⓘ Opmerking:

dit apparaat is uitgerust met rubberen antislipvoetjes. Aangezien meubeloppervlakken van verschillend materiaal zijn gemaakt en met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen worden behandeld, kan het niet volledig uitgesloten worden, dat een aantal van deze stoffen ingrediënten bevatten, die de rubberen voetjes aantasten en week maken. Leg indien nodig een antislip onderlaag onder de voetjes van het apparaat.

- Vergelijk de technische gegevens met die van uw stroomleverancier. In geval van overeenstemming, sluit u het netsnoer aan op een stopcontact. De LED's gaan drie keer rood knipperen. De universele acculader is nu gebruiksklaar.

Accu's opladen

⚠ Gevaar!

Laad uitsluitend oplaadbare accu's van de typen „Ni Cd” en „Ni MH” op. Laad nooit accu's van andere typen of niet oplaadbare batterijen op. Deze zijn niet geschikt voor opladen. Anders kunnen de universele acculader en de geplaatste accu's/batterijen onherstelbaar beschadigd raken. Er bestaat brand en explosiegevaar!

ⓘ Opmerking:

Zorg dat u de accu's met de juiste stand van de polen in de oplaadvakken plaatst. Anders worden de accu's niet opgeladen.

- Plaats de accu's in de oplaadvakken.
- Druk de accu's van het type 9 V blok in de oplaadvakken tot ze hoorbaar vastklikken.

Er kunnen 18 accu's afzonderlijk worden opgeladen:

- 4 x type C of type D in de laadvakken 1 tot 4, met aanvullend 2 x type 9 Volt accu's in de laadvakken 5 en 6.

of

- 6 x type AA of type AAA in de laadvakken 1 tot 4, met aanvullend 2 x type 9 Volt accu's in de laadvakken 5 en 6.
- De laadprocedure begint nu. De universele acculader beschikt over telkens één LED voor ieder vak in het laadvak. De LED's van de betreffende laadvakken geven de laadtoestand aan van de individuele accu's.
- In de eerste 5 seconden voert de universele acculader een snelle test uit:
 - De LED van het laadvak brandt groen: de accuspanning ligt boven 90 %.
 - De LED van het laadvak brandt oranje: de accuspanning ligt tussen 80 % - 90 %.
 - De LED van het laadvak brandt rood: accuspanning ligt onder 80 %.
 - De LED van het laadvak knippert rood : de accu is niet correct in het laadvak geplaatst of defect.

Als de spanning van de accu's is vastgesteld, begint het opladen.

De verschillende meldingen hebben volgende betekenissen:



..... De LED knippert afwisselend rood en groen: de accu's worden afwisselend opgeladen en ontladen. (Refresh functie: oudere of lang opgeslagen accu's worden daardoor opgefrist.)



..... De LED knippert groen: de accu's worden opgeladen door een impuls die de accu's ontziet.



..... De LED brandt continu rood: de accu's worden opgeladen met de maximale oplaadstroom.



..... De LED brandt continu groen: De accu's zijn volledig opgeladen en de universele acculader schakelt over op druppellading.

ⓘ Opmerking:

als in de buitenste oplaadvakken type C of D wordt opgeladen, wordt de bedrijfsstoestand telkens door de buitenste LED aangegeven.

⚠ Waarschuwing!

De accu's kunnen bij het opladen heet worden. Raak hete accu's nooit aan! Er bestaat verbrandingsgevaar!

- Haal het netsnoer van de universele acculader uit het stopcontact en laat de accu's afkoelen. Daarna kunt u de opgeladen accu's uit de universele acculader halen.

Berekening van de gemiddelde oplaadtijd

Afhankelijk van type, leeftijd en resterende oplaadtoestand van de accu duurt de oplaadprocedure verschillend lang. De gemiddelde oplaadtijden kunt u met behulp van de onderstaande formule berekenen. Let er echter op, dat het bij de berekende tijden slechts om richtgetallen gaat.

Oplaadtijd (min.) =

Capaciteit van de accu (mAh) x 1,5 x 60

Oplaadstroom van het apparaat (mA)

Automatische oplaadcontrole/ druppelladen

Deze universele acculader regelt de oplaadtijd voor oplaadbare batterijen van het type Ni Cd en Ni MH afzonderlijk. Deze regeling is gebaseerd op het ΔU („minus Delta U”) principe.

De delta Δ staat in de wiskunde voor verschillen. „Minus Delta U” betekent in dit geval een negatief spanningsverschil.

Dit principe wordt benut voor het volgende:

Als een accu met een constante stroom wordt opgeladen, wordt de spanning ervan steeds hoger. Als een accu vol is, bereikt de spanning een maximum en neemt deze bij een verdere stroomtoevoer weer iets af. Deze lichte spanningsafname wordt door de oplaadelektronica herkend en het opladen wordt beëindigd. De universele acculader schakelt automatisch over op „druppelladen”. Dat betekent, dat de accu's niet langer met constante stroom worden geladen, maar met korte stroomimpulsen. Zodoende wordt zelfontlading voorkomen en worden de accu's in een volledig opgeladen toestand gehouden.

Timer-besturing

Bijkomend beschikt het laadapparaat over een timer besturing, die na 17 uur automatisch overschakelt in de druppellading. Dit dient als extra bescherming tegen overladen, mocht de laad stop vaststelling wegens een eventueel defecte accu niet reageren.

Functiestoringen verhelpen

De universele acculader geeft geen functie aan

- Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat. Sluit daartoe een ander, werkend elektrisch apparaat aan op dit stopcontact.

De ingebrachte accu's worden niet opgeladen

- Controleer of de accu's met de juiste stand van de polen zijn ingebracht.
- Controleer of u accu's in de universele acculader hebt ingebracht die geschikt zijn voor opladen. Geschikt voor opladen zijn uitsluitend oplaadbare Ni Cd en Ni MH accu's van de typen AAA/AA/C/D en 9V blok.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen, omdat mogelijk de temperatuurbeveiliging is geactiveerd. De temperatuurbewaking zorgt voor het afbreken van de oplaadprocedure, zodra de accu een te hoge temperatuur bereikt.

Andere functiestoringen

Neem contact op met een van onze servicepartners bij u in de buurt, indien:

- de functiestoringen niet op de beschreven manier kunnen worden verholpen
- bij gebruik van de universele acculader andere functiestoringen optreden.

Schoonmaken

⚠ Gevaar! Haal vóór iedere reiniging de stekker uit het stopcontact. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok! Let erop, dat bij de reiniging geen vochtigheid in het apparaat binnendringt!

Reinig de behuizing van de universele acculader uitsluitend met een droge doek. Gebruik in geval van hardnekkige vervuilingen een licht vochtig gemaakte doek.

Maak het binnenste van de laadvakken in geen geval vochtig schoon. Gebruik voor het schoonmaken in plaats daarvan een schone, zachte kwast. Gebruik in geen geval schurende of chemische schoonmaakmiddelen.

Milieurichtlijnen



Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. Dit product is onderhevig aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.

Batterijen

Deponeer de batterijen in geen geval bij het normale huisvuil.

Batterijen kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Ontdoe u daarom altijd van de batterijen in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen.



Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.

Garantie & service

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Als u aanspraak wilt maken op garantie, neem dan a.u.b. telefonisch contact op met uw servicefiliaal. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd.

De garantie geldt alleen voor materiaal of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd voor privé gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden.

Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

De garantietermijn wordt niet verlengd door de aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van aankoop. Na verstrijken van de garantietermijn moeten alle voorkomende reparaties vergoed worden.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

 **Kompernass Service Netherland**

Tel.: 0900 1240001

e mail: support.nl@kompernass.com

