

notice d'utilisation

grille-pain automatique 2 fentes extra-longues
qd 812 a

class
800



riviera & bar
objets d'art culinaire

class
800



Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine du petit électroménager.

Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction. Nous vous invitons à lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

sommaire

Description du produit	4
Recommandations de sécurité générales	5
Recommandations de sécurité particulières	8
Avant la première mise en service	10
Mise en service	10
Fonctions	12
Conseils et informations	14
Changement du volume sonore	15
Nettoyage et entretien	16
Caractéristiques techniques	17
Environnement	17
Accessoires	17
Garantie	18

description du produit



- 1** Bouton "Marche/Arrêt"
- 2** Bouton "Opti-Toast"
- 3** Bouton "Baguette/Pain sucré"
- 4** Bouton "Pain congelé"
- 5** Bouton "Vision"
- 6** Fentes extralarges avec auto-centrage
- 7** Indicateur de progression de dorage
- 8** Sélecteur de niveau de dorage
- 9** Enrouleur de cordon d'alimentation
- 10** Tiroir ramasse-miettes amovible

recommandations de sécurité générales



- Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, pour dorer du pain. S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et Riviera & Bar décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.

recommandations de sécurité générales



- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Non utilisé, l'appareil doit impérativement être débranché.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - Avant tout nettoyage
 - En cas de mauvais fonctionnement
 - En cas de non-utilisation prolongée

recommandations de sécurité générales



- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.



- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

recommandations de sécurité générales



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar pour contrôle et/ou réparation.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr

recommandations de sécurité particulières



- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement en le tenant au niveau des parois froides.
- Attention aux risques de brûlure en sortant le pain grillé de votre appareil.

recommandations de sécurité particulières

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au-moins de 20 cm des murs ou de matériaux inflammables tels que vêtements ou rideaux. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil positionné sur un côté autre que son socle.
- Ne pas couvrir l'appareil.
- S'assurer que les dimensions des aliments introduits dans l'appareil soient adaptées.
- N'introduire dans les fentes que des tranches de pain sans ajout de beurre, confiture ou autre agrément culinaire. D'autres aliments pourraient provoquer une électrocution ou un incendie.
- Cet appareil est conçu pour le dorage de pains. Ne jamais introduire d'autres produits dans les fentes sous risque de s'électrocuter ou de provoquer un incendie.
- Ne pas placer de pains à réchauffer directement sur les fentes de l'appareil car cela compromettrait la circulation d'air et endommagerait l'appareil.
- Ne pas laisser s'accumuler les miettes au fond de l'appareil.
- Ne jamais introduire les mains, des ustensiles métalliques ou tout autre objet dans les fentes de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule en mouvement (voiture, camping-car, bateau...).
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Ne pas entreposer l'appareil avec un élément posé dessus.
- En fin d'utilisation, toujours mettre l'appareil hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation.

avant la première mise en service

- Déballiez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons, et papiers qui protègent les différentes pièces du grille-pain.
- Conservez les éléments d'emballage.
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tous autres éventuels feuillets d'informations.
- Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et non glissante.

mise en service

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le. Le témoin lumineux du bouton "Marche/Arrêt" (1) s'illumine.
- L'indicateur lumineux de progression de dorage (7) s'illumine de gauche à droite, pour s'aligner ensuite sur le niveau de dorage choisi (indiqué par la position du sélecteur de niveau de dorage (8)).
- Placez soigneusement vos tranches de pain dans la (les) fente(s) en respectant les règles de précautions suivantes :
 - Insérez toujours les tranches avec la partie la plus longue dans le sens de la hauteur.
 - Si vous placez plusieurs tranches dans une fente, faites en sorte qu'elles aient la même épaisseur et qu'elles ne se chevauchent pas.
 - Ne grillez pas différentes sortes de pain ensemble, au risque d'obtenir une qualité différente de dorage.
- Sélectionnez le degré de brunissage souhaité en faisant coulisser le sélecteur du niveau de dorage (8) sur la position

désirée. Vous avez 12 choix possibles de niveau de dorage, matérialisés par le nombre de voyants sur l'indicateur de progression de dorage (7).



A NOTER

.....
Lors de la première utilisation, choisissez la position "3" et adaptez ensuite selon vos propres goûts et le type de pain utilisé.

- Pour commencer le processus de dorage, appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (1). Le témoin lumineux du bouton s'illumine en rouge et le chariot s'abaisse automatiquement dans les fentes (6). Le cycle de dorage commence :
 - Le témoin lumineux du bouton " Vision" (5) s'illumine.
 - L'indicateur de progression de dorage (7) clignote.



Remarques importantes

- Le processus de chauffe peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt" (1).
- Si une tranche venait malencontreusement à se coincer et à bloquer le système de levée, tous les témoins lumineux et l'indicateur de niveau de dorage, clignotent puis s'éteignent. Débranchez sans plus attendre le cordon d'alimentation de l'appareil et laissez-le refroidir complètement. Sortez les tranches avec précaution en veillant à ne pas endommager les résistances. N'utilisez jamais d'élément métallique (couteau...) pour sortir le pain.

- Le bouton "Vision" (5) peut être actionné jusqu'à 10 secondes avant la fin du cycle de dorage pour contrôler le dorage du pain. Une fois actionné, le témoin lumineux du bouton clignote et l'indicateur de progression de dorage reste stable (7) (indiquant que le cycle de dorage choisi n'a pas été interrompu par la remontée du chariot). Le dorage recommence immédiatement lorsque le chariot s'abaisse.
- 10 secondes avant la fin du cycle de dorage choisi, le bouton "Vision" (5) cesse de s'illuminer rendant cette fonction inactive. Lorsque le processus de dorage est terminé :
 - La chauffe est interrompue.
 - Le chariot remonte aussitôt (signalé par le clignotement rouge du bouton "Marche/Arrêt" (1)).
 - Dès que le chariot est entièrement remonté, le bouton "Marche/Arrêt" (1) s'éclaire et le signal sonore de fin de cycle retentit.



Remarque importante

Le grille-pain bascule en mode veille après 30 secondes de non-utilisation. Dès qu'un des boutons est actionné, l'appareil sort automatiquement du mode veille.

- En fin d'utilisation, débranchez le cordon d'alimentation de votre appareil. Laissez entièrement refroidir votre grille-pain avant d'enrouler le cordon autour de l'enrouleur (9) et de le ranger.

Votre grille-pain est équipé de 6 fonctions spéciales.

1. Fonction "Marche/Arrêt"

Le témoin lumineux du bouton "Marche/Arrêt" (1) s'illumine pendant 30 secondes lorsque l'appareil est mis en marche.

- Placez vos tranches de pain dans les fentes (6).
- Sélectionnez le niveau de dorage à l'aide du sélecteur du niveau de dorage (8).
- Appuyez sur ce bouton pour abaisser le chariot et commencer le processus de dorage.
- Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton si vous souhaitez interrompre le cycle.

2. Fonction "Vision"

Cette fonction lève et baisse automatiquement le chariot et permet de contrôler la progression sans interrompre et/ou annuler le cycle de dorage.

Pour sélectionner la fonction :

- Le témoin lumineux du bouton "Vision" (5) s'illumine en blanc pendant le cycle de dorage et lors de l'utilisation des fonctions "Opti-Toast", "Baguette" et "Pain congelé". Vous pouvez appuyer sur le bouton "Vision" (5) pendant le cycle de dorage afin de contrôler le niveau de dorage. Si la fonction "Vision" (5) est sélectionnée, le témoin lumineux clignote. L'indicateur de progression de dorage (7) cesse de clignoter indiquant que le temps de dorage sélectionné n'a pas été interrompu. Lorsque le cycle "Vision" (5) est terminé, le cycle de dorage recommence, indiqué par la reprise du clignotement de l'indicateur de progression de dorage (7).
- Le témoin lumineux du bouton "Vision" (5) cesse de s'illuminer environ 10 secondes avant la fin du cycle de dorage sélectionné, et ne peut être activé à ce moment là.

3. Fonction "Opti-Toast"

Cette fonction permet d'ajouter du temps de dorage supplémentaire à celui initialement sélectionné.

Elle peut être activée pendant ou après le cycle de dorage.

Pendant le cycle de dorage :

- Le témoin lumineux du bouton "Opti-Toast" (2) s'illumine dès que la fonction est activée.
- Le temps de dorage augmente automatiquement en fonction du degré de brunissage préalablement sélectionné.
- La fonction "Opti-Toast" peut être annulée en appuyant à nouveau sur le bouton "Opti-Toast" (2).
- Le cycle Toast continue.

Après le cycle de dorage :

- Le témoin lumineux du bouton "Opti-Toast" (2) s'illumine dès que la fonction est activée. Le chariot s'abaisse automatiquement et commence le temps de dorage supplémentaire.

- L'indicateur de progression de dorage (7) s'aligne automatiquement sur le plus bas niveau puis clignote et déclenche le compte à rebours pour le temps de dorage supplémentaire.



A NOTER

- Durant la fonction "Opti-Toast" (2), la fonction "Vision" (5) peut être activée.
- La fonction "Opti-Toast" peut être utilisée avec les fonctions "Toast", "Marche/Arrêt", "Baguette/Pain sucré" et "Pain congelé".

4. Fonction "Baguette"

Spécialement conçue pour les baguettes, cette fonction vous permet de dorer les tranches sur une seule face.

- Placez vos tranches de baguette (coupées en deux dans le sens de la longueur) dans les fentes (6), croûte orientée vers l'extérieur.
- Sélectionnez le niveau de dorage à l'aide du sélecteur du niveau de dorage (8).

Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (1) pour abaisser les tranches dans les fentes (6) et aussitôt sur le bouton "Baguette" (3).

- Le témoin lumineux du bouton s'allume.
- Dès que le chariot est entièrement remonté, le bouton "Baguette" (3) s'éteint et le signal sonore de fin de cycle retentit.

5. Fonction "Pain sucré"

Cette fonction est à utiliser pour des pains sucrés (pain aux raisins, aux figues...) qui nécessitent moins de temps dorage vu leur teneur en sucre.

- Placez vos tranches de pain dans les fentes (6).
- Sélectionnez le niveau de dorage à l'aide du sélecteur du niveau de dorage (8).
- Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (1) pour abaisser les tranches dans les fentes (6) et aussitôt deux fois sur le bouton "Baguette/Pain sucré" (3). Le témoin lumineux s'éclaire en rouge.
- Dès que le chariot est entièrement

remonté, le bouton "Pain sucré" (3) s'éteint et le signal sonore de fin de cycle retentit.

6. Fonction "Pain congelé"

Cette fonction ajoute un temps de chauffe supplémentaire à la durée présélectionnée, permettant ainsi la décongélation du pain.

- Placez vos tranches de pain congelées dans les fentes (6).
- Sélectionnez le niveau de dorage à l'aide du sélecteur du niveau de dorage (8).
- Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (1) pour abaisser les tranches dans les fentes (6).
- Appuyez sur le bouton "Pain congelé" (4).
- Le témoin lumineux du bouton s'allume.
- Dès que le chariot est entièrement remonté, le bouton "Pain congelé" (4) s'éteint et le signal sonore de fin de cycle retentit.

- Les réglages bas du niveau de dorage (1 à 2) conviennent pour de fines tranches de pain (pain de mie...).
- Les réglages intermédiaires (2 à 3) sont préconisés pour les pains à texture plus lourde (pain de campagne...).
- Les réglages hauts (4 à 5) sont conseillés pour les pains congelés ou pour les tranches épaisses.
- Votre grille-pain est équipé d'un tiroir ramasse-miettes (10). Nous vous conseillons vivement de le vider après chaque utilisation et de ne surtout pas faire fonctionner votre grille-pain sans ce dernier.

Pour le retirer de l'appareil, saisissez sa poignée pour le tirer doucement vers l'extérieur de l'appareil.

Pour le repositionner, replacez-le en le poussant légèrement jusqu'en butée. Un petit clic confirme sa bonne mise en place.

changement du volume sonore du signal "prêt"

En fin de processus de dorage, un signal sonore retentit. Le volume de ce signal par défaut est "fort" mais vous pouvez le modifier ou le supprimer.

- Restez appuyé 2 secondes sur le bouton "Vision" (5) jusqu'à ce que les boutons "Opti-toast" (2), "Baguette/Pain sucré" (3) et "Pain congelé" (4) s'éclairent.

Puis :

- Pour supprimer le signal appuyez sur le bouton "Pain congelé" (4). Le témoin lumineux clignote 3 fois.
- Pour baisser le signal appuyez sur le bouton "Baguette/Pain sucré" (3). Le bip sonore retentit 3 fois de manière atténuée.
- Pour revenir au volume par défaut, appuyez sur le bouton "Opti-toast" (2). Le bip sonore retentit 3 fois.

Les opérations d'entretien et de nettoyage doivent être faites l'appareil hors tension et débranché. Attendez le refroidissement complet du grille-pain avant de le nettoyer.

- Pour retirer les miettes du grille-pain, enlevez le tiroir ramasse-miettes (10), situé sous le sélecteur de niveau de dorage (8), en le tirant vers l'extérieur.
- Videz-le et replacez-le avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Replacez le tiroir ramasse-miettes (10) en le faisant glisser vers l'intérieur jusqu'en butée.
- Pour enlever les miettes résiduelles, retourner le toaster au-dessus d'une poubelle ou d'un évier et secouez-le légèrement.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide puis essuyez avec un chiffon sec et doux pour que l'appareil soit complètement sec.



Remarques importantes

- **Ne nettoyez aucune partie de l'appareil avec une matière abrasive telle que les produits en laine de fer, sous risque de projeter des particules de métal pouvant rentrer en contact avec les éléments électriques de l'appareil.**
- **N'utilisez jamais l'appareil sans le tiroir ramasse-miettes (10).**
- **Videz régulièrement le tiroir ramasse-miettes (10).**
- **Ne laissez pas de morceaux de mie ou de croûte coincés près des résistances, sous risque d'incendie.**

caractéristiques techniques

Puissance :	1510-1800 W
Tension :	220-240 V ~ 50 Hz
Poids :	3,5 kg
Dimensions :	L 180 x H 200 x P 400 mm

environnement



- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

accessoires

Les accessoires sont disponibles à la vente sur notre site internet :

www.accessoires-electromenager.fr

Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera & Bar entraîne l'annulation de la garantie.

Les appareils sont garantis 2 ans uniquement dans le cadre d'une utilisation normale et domestique.

Sont exclus de la garantie :

Les pièces d'usure.

Les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à mauvaise manipulation, une chute ou à un choc lors de leur manipulation telle que le tiroir ramasse-miettes.

Les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée par exemple utilisation professionnelle ou utilisation dans des locaux publics ou professionnels.

Les appareils qui ne sont pas mis en service ou utilisés d'une manière conforme à leur destination comme décrit dans le mode d'emploi.

Les appareils réparés par un personnel non qualifié.

Ces pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés par le SAV de Riviera & Bar suivant la procédure établie et contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. La prise sous garantie impose cette condition. Nous vous recommandons donc de conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).



notes

Société ARB - Parc d'Activités "Les Découvertes"

8 rue Thomas Edison • CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex - Tél. : 03 88 18 66 18 - Fax : 03 88 33 08 51
www.riviera-et-bar.fr • info@arb-sas.fr