



Manuel d'utilisation :



ATTENTION :
 **Ne pas ouvrir,**
risque de choc électrique ! 
Ne pas exposer à l'humidité !

Ces symboles indiquent et mettent en garde l'utilisateur sur le risque de choc électrique en cas d'ouverture de la visseuse et du chargeur.

Lanterne télescopique, avec chargeurs de téléphone portables

Mises en garde importantes :

- Tenir à l'abri des éléments électriques dangereux.
- Ne pas immerger l'adaptateur ou la lanterne dans l'eau ou tout autre liquide.
- Pour recharger les accumulateurs sur secteur, utiliser uniquement l'adaptateur 12V CA/CC fourni.
- Tenir l'aimant se trouvant à l'intérieur de la lampe à l'abri des produits sensibles.
- Ne pas placer près d'une source de chaleur extrême.

Comment recharger votre lanterne la première fois :

Il est recommandé de la recharger la première fois pendant au moins 6 heures, en utilisant l'adaptateur 12V CA/CC fourni.

Pour la recharger manuellement :

- Déployez la manivelle et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au rechargement de la lanterne.
- L'indicateur rouge s'allumera pendant toute la durée de la charge.
- L'indicateur vert s'allume lorsque la charge est complète.



Note : Il est impossible de recharger à 100% la lanterne à l'aide de la dynamo.

Pour recharger grâce à l'adaptateur 12V :

- Reliez la lanterne au secteur en utilisant l'adaptateur secteur fourni. Vous pouvez aussi la relier à votre allume cigare dans votre voiture (attention, voir remarques de sécurité plus bas).
- L'indicateur rouge s'allumera pendant toute la durée du rechargement.
- L'indicateur vert s'allume lorsque le rechargement est complet.



Recharge manuelle	Temps d'éclairage
1 min	10 min (9 LEDs) / 8 min (15 LEDs)
3 min	15 min (9 LEDs) / 12 min (15 LEDs)
5 min	20 min (9 LEDs) / 15 min (15 LEDs)
Recharge avec adaptateur	Temps d'éclairage
3 heures	7 heures (9 LEDs) / 5 heures (15 LEDs)

Remplacer l'accumulateur :

- Dévissez au niveau de la base de la lanterne, déconnectez le connecteur et remplacez les accumulateurs.



Note : l'accumulateur devrait être fourni par l'usine de fabrication.

Comment utiliser votre lanterne

Placez votre lanterne à l'endroit souhaité. Tirez le bouton « HI » vers la droite: les 15 LEDs vont alors s'allumer. Tirez le bouton vers la gauche sur « LO » : 9 LEDs vont alors s'allumer.

Caractéristiques :

LEDs	15 pièces, 5 mm de diamètre, très brillantes
Pouvoir éclairant des LEDs	12000 MCD
Durée de vie des LEDs	50000 heures
Puissance d'éclairage	Environ 550 LUX
Accumulateur	4 piles NI-MH incorporées ; 1,2V ; 200mA
Alternateur incorporé	Sortie : 400mA ; 9V AC
Puissance	3 W
Poids unité	600g
Taille unité	110x107x155mm (pliée) 110x107x225mm (déployée)

Il est recommandé de recharger la lanterne pendant au moins 6 heures tous les deux mois, après de longues périodes de non utilisation.

Afin d'entretenir la durée de vie des accumulateurs et d'étendre la durée d'éclairage, il est recommandé de décharger complètement les accumulateurs avant de les recharger.

- Appuyez sur le bouton « OFF » afin d'éteindre la lanterne.
- Tirez vers le bas les deux boutons sur le côté de la lampe pour l'abaisser. Si elle est allumée, elle s'éteindra automatiquement lorsque vous l'abaisserez.



Comment recharger votre portable

Cette lanterne ne peut recharger que les portables dont le voltage est inférieur à 4,8V.

Elle est compatible avec la plupart des téléphones NOKIA, MOTOROLA, SAMSUNG, ERICSSON, et SIEMENS. La lanterne ne fournit au maximum qu'un courant de 4,8 V.



- Insérez la petite extrémité de l'adaptateur dans la lanterne et branchez l'autre extrémité dans le connecteur approprié.

Temps de charge	Portable en mode veille	Portable en mode communication
1 min	20 min	3 min
5 min	35 min	6 min
15 min	150 min	8 min

Comment utiliser la sirène d'alarme



- Une sirène d'alarme retentit lorsque vous appuyez sur bouton « SIREN ». Lorsque vous appuyez à nouveau dessus, l'alarme s'arrête.

AVERTISSEMENT

Cette lampe contient 4 piles rechargeables intégrées NI-Mh, 1,2 V, 500mA.

Ne pas tenter de démonter les piles ou de les ouvrir. Avant la mise au rebut, protéger les parties exposées afin d'éviter tout choc à les piles.

Ne jamais exposer les piles au feu, ou à une source de chaleur. ELLES POURRAIENT EXPLOSER.

Lorsque les piles sont épuisées, elles doivent être recyclées et remplacées. Prenez soin de jeter les piles dans les bacs prévus à cet effet.

Ne jamais charger la lampe à l'aide du cordon allume cigare lorsque le véhicule est en mouvement. Ne jamais laisser allumée la lampe pendant la charge, cela pourrait endommager les LED's, et réduire la durée de vie des piles.



IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce modèle, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté sans instructions en ce sens de notre part.

Attention : le ticket de caisse est votre seule preuve d'achat ; conservez-le soigneusement ainsi que tous les accessoires présents dans la boîte. Si vous retournez le produit, envoyez-le complet dans son packaging d'origine accompagné d'une copie de votre preuve d'achat. Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné de cette preuve d'achat.

Contactez notre équipe de conseillers :

IDK MULTIMEDIA

Service Clients Lampe ECO-300

23, rue Ledru Rollin

92150 Suresnes - France

Tél : 01 41 44 82 70

Fax : 01 41 44 82 78

technique@idkmultimedia.com

www.idkmultimedia.com