

MANUEL D'UTILISATION
Lampe rechargeable multi-usages
25 LEDs ultra brillantes



idk
Réf. : ECO-800

1- Mise en fonctionnement

Le bouton ON/OFF est situé sur le côté droit de la lampe. La position 2 permet l'allumage des 25 LEDs en totalité, alors que la position 1 n'allumera que 10 LEDs en mode économique et permettra de ne pas vider les batteries en totalité.

En appuyant sur le bouton rouge, vous activerez l'antimoustique à ultra sons efficace à 5 mètres, et la petite LED rouge sur le dessus de la lampe s'allumera. Appuyez une nouvelle fois pour éteindre l'anti moustique.

2- Fixations

La ECO-800 se fixe grâce à ses aimants, sur une surface métallique. Elle peut également être accrochée en utilisant sa poignée dotée d'un crochet (accroche dans une tente par exemple), ou en utilisant les bandes scratch au dos de la lampe.

3- Charge et utilisations

Il existe 3 modes de charge :

a/ En utilisant la dynamo : la ECO-800 se charge grâce à son système dynamo situé au dos de la lampe ; déployez la manivelle et tournez la dans le même sens (sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse) pendant 1 à 5 minutes. Nous conseillons de tourner la dynamo à une vitesse de 120 tours par minutes. Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le temps d'utilisation correspondant à ces temps de charge.

b/ En utilisant l'adaptateur allume cigare fourni : branchez l'adaptateur allume cigare dans le jack « DC IN ». Une charge de 3 heures permet d'obtenir une charge complète.

c/ En utilisant le chargeur secteur 230V~12 V fourni : branchez le chargeur secteur dans le jack « DC IN ». Une charge de 3 heures permet d'obtenir une charge complète.

d/ En reliant la ECO-800 à un panneau solaire (non fourni) : reliez un panneau solaire 5 W au jack « DC IN » en vérifiant les polarités ⊖ ⊕. 3 heures de charge en ensoleillement maximum devraient permettre une charge complète.

Pendant la charge, la LED rouge « CH » s'allume. Lorsque la charge est maximum (uniquement avec adaptateurs), la LED verte « FUL » s'allume.

Action sur la dynamo	Temps d'éclairage / Protection anti moustiques
1 minute	10 à 14 min. (10 LED's) 4 à 6 min. (25 LED's) Efficacité de l'antimoustique 110 à 130 minutes
3 minutes	20 à 30 min. (10 LED's) 9 à 13 min. (25 LED's) Efficacité de l'antimoustique 270 à 310 minutes
5 minutes	40 à 50 min. (10 LED's) 14 à 18 min (25 LED's) Efficacité de l'antimoustique 330 à 370 minutes
Temps de charge	Temps d'éclairage / Protection anti moustiques
3 heures de charge	8 heures (10 LED's) 6 heures (25 LED's) Efficacité de l'antimoustique plus de 200 heures

La ECO-800 est dotée d'une protection anti décharge complète qui préserve les Accumulateurs en dessous d'un certain niveau de charge.
Ne chargez pas la lampe à l'aide de la dynamo lorsque vous la chargez déjà avec l'adaptateur allume cigare, ou le chargeur secteur ; cela endommagerait les accumulateurs. Chargez la lampe pendant au moins 2 heures tous les deux mois pour préserver les accumulateurs rechargeables.

AVERTISSEMENT

Cette lampe contient 1 accumulateur rechargeable intégré NI-Mh, 3,7 V, 1,700mA.

Ne pas tenter de démonter les piles ou de les ouvrir. Avant la mise au rebus, protéger les parties exposées afin d'éviter tout choc aux piles.

Ne jamais exposer les piles au feu, ou à une source de chaleur. ELLES POURRAIENT EXPLOSER.

Lorsque les piles sont épuisées, elles doivent être recyclées et remplacées. Prenez soin de jeter les piles dans les bacs prévus à cet effet.

Ne jamais charger la lampe à l'aide du cordon allume cigare lorsque le véhicule est en mouvement. Ne jamais laisser allumée la lampe pendant la charge, cela pourrait endommager les LED's, et réduire la durée de vie des piles.

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.

IDK Multimedia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce modèle, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté sans instructions en ce sens de notre part.

Attention : le ticket de caisse est votre seule preuve d'achat ; conservez-le soigneusement ainsi que tous les accessoires présents dans la boîte. Si vous rappelez le produit, retournez-le à votre magasin complet dans son packaging d'origine accompagné d'une copie de votre preuve d'achat. Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné de cette preuve d'achat datée. Contactez notre équipe de conseillers par Tél. ou par E-mail : IDK MULTIMEDIA. Assistance téléphonique

Tél. : 08 26 09 29 29
technique@idkmultimedia.com

www.idkmultimedia.com