

MANUEL D'UTILISATION  
**Projecteur d'extérieur 25 W à  
économie d'énergie**



Réf. : ET-350

### Attention

1. Veuillez lire ce manuel d'instruction en totalité avant d'utiliser le projecteur pour la première fois.
2. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils à côté du projecteur.
3. Lisez et mémorisez les instructions avant utilisation du projecteur.
4. Ne laissez jamais un enfant utiliser le projecteur sans surveillance.

### 1- Mise en fonctionnement

Le bouton ON/OFF est situé sur le côté gauche du projecteur.  
Le câble de branchement est IP-44, résistant aux intempéries.

### 2- Fixations

Le pied orientable vous permet d'installer votre projecteur sur n'importe quelle surface, et de choisir la direction du faisceau lumineux.  
Une poignée vous permet de le transporter ou de le déplacer facilement.

### 3- Caractéristiques techniques

Ampoule: à économie d'énergie de consommation 25 W donnant une puissance d'éclairage de 125 W – Choisir les ampoules de type E27 230V~25W 6400K  
Tension 230V CA

Le projecteur ne résiste qu'à des températures comprises entre -5 et + 40°C. Au de là de ces limites, ne l'utilisez pas.

Ne placez pas le cordon secteur à côté d'endroits chauds ou coupants (fours, chalumeaux, moteurs, tronçonneuses, etc.).

Ne nettoyez le projecteur qu'avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs.

#### ATTENTION :

Ne pas éclairer avec ce projecteur à moins de 0,5 m de distance de la surface éclairée.  
Ne pas diriger la lumière vers les yeux.

#### AVERTISSEMENT

Ne pas tenter de démonter le produit. Avant la mise au rebut, protéger les parties exposées afin d'éviter tout chocs.

### **ATTENTION :**

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole européen indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix. Merci de participer à la protection de l'environnement en respectant les recommandations de tri pour vos déchets.

**IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.**

**Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté sans instructions en ce sens de notre part.**

**Attention : le ticket de caisse est votre seule preuve d'achat ; conservez-le soigneusement ainsi que tous les accessoires présents dans la boîte. Si vous rapportez le produit, retournez-le à votre magasin complet dans son packaging d'origine accompagné d'une copie de votre preuve d'achat. Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné de cette preuve d'achat datée.**

**Contactez notre équipe de conseillers par Tél. ou par E-mail :  
IDK MULTIMEDIA – Assistance téléphonique**

**Tél. : 08 26 09 29 29**

**technique@idkmultimedia.com**

**www.idkmultimedia.com**