

AVERTISSEMENT : Ce projecteur contient une Batterie au Plomb (4 Volt 4 Ah).
En fin de vie ,elle doit être recyclée ! (voir décret ci-dessous)
Avant la mise au rebus dans les bacs prévus a cet effet, protégez les parties exposées afin d'éviter tout choc à la batterie .

Protection de l'environnement :

En application des normes européennes et décrets de la loi française en vigueur, vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil , de sa batterie avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.



Ce symbole européen représentant une poubelle sur roue barrée d'une croix indique que les équipements électriques et électroniques , les batteries, accumulateurs, et piles font l'objet d'une collecte sélective.

Assistance téléphonique

IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts car de nombreux problèmes d'utilisation peuvent être résolus par téléphone.

IDK MULTIMEDIA Service Clients
(Lundi au vendredi)

Tél : 08 26 09 29 29 (appel facturé 0,15€ / min)
technique@idkmultimedia.com

Produit de Réf : P JL-370 projecteur 37 LEDs

Le recours en garantie est d' 1 an .
Sont exclus : Les chocs ou l' usure excessive du projecteur et de ses accessoires
(Y compris l'adaptateur secteur et le cordon allume-cigare).

La garantie ne sera valable qu'accompagnée d'une preuve d'achat.
Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans son emballage, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

www.idkmultimedia.com



Notice d'utilisation

Ref :P JL-370

**Projecteur rechargeable
37 LEDs**



www.idkmultimedia.com

Maj. 25-08-08

IDK vous remercie pour l'achat de ce projecteur PJL-370, afin d'apprécier pleinement cet appareil nous vous conseillons de lire cette notice avec attention.

Contenu du produit :

- 1 x projecteur rechargeable 37 LEDs
- 1 x Bandoulière + 2 anneaux
- 1 x Adaptateur secteur de 230VCA / 9 VCC 300 mA.
- 1 x Cordon allume cigare 12 v
- 1 x Notice et le certificat de conformité CE



Bouton des modes 7,19, 37, Flash 37 LEDs

Bouton du mode détresse (4 LED rouges)



4 LEDs rouges du mode détresse

A/ Caractéristiques techniques :

- 4 Modes d'éclairage : 7, 19, 37 LEDs, 37 LEDs clignotantes
- Mode détresse (flash rouge de 4 leds) au dos du projecteur
- Portée maximum : 100 mètres
- Puissance d' éclairage d' **1 000 000** de bougies

1/ Autonomie : (batterie pleine charge)

Nombre de LEDs	Autonomie	Luminosité en lux (à 1 mètre)
7	15 Heures	900 lux
19	10 Heures	1800 lux
37	7 Heures	2400 lux

2/ Alimentation :

Batterie au plomb rechargeable **4 Volts 4 Ah**

Charge par:

- Adaptateur secteur de 230VCA / 9 VCC 300 mA
- Cordon allume cigare 12 v uniquement (incompatible avec du 24 volts , ex: camion)

Temps de charge: **15 heures. (24 heures pour la première fois)**

B/ Utilisation :

Le projecteur doit être complètement chargé pendant 24 Heures avant sa première utilisation :

- Chargez le projecteur pendant 15 heures à l'aide de l'adaptateur secteur ou du cordon allume-cigare 12 Volts (prise sur le coté) .
- Une fois que le projecteur a été complètement chargé, n'oubliez pas de le débrancher car un dépassement de plusieurs heures (24 heures maximum) risquerait d'endommager sa batterie et de créer une surchauffe de l'ensemble.
- Rechargez dès que possible la batterie lorsqu'elle montre des signes de faiblesse , la durée de recharge sera alors écourtée par rapport a une batterie complètement vide.
- Le projecteur doit être conservé chargé au maximum lorsqu'il n'est pas utilisé régulièrement, si tel était le cas, il est nécessaire de recharger la batterie toutes les 6 à 8 semaines.

Pour votre information : Pour le remplacement de la batterie en fin de vie, adressez vous à votre magasin ou votre revendeur spécialisé.

C / Mise en fonctionnement :

- Testez en appuyant sur le bouton poussoir jaune situé sur la poignée pour vous assurer du bon fonctionnement du projecteur en évitant de le diriger vers les yeux.
- Appuyez de nouveau sur ce bouton plusieurs fois pour éteindre le projecteur.



PRÉCAUTIONS

- Ne dirigez pas le faisceau lumineux vers les yeux.
- Ne laissez jamais un enfant utiliser ce projecteur
- Dans un véhicule en mouvement : Si vous chargez votre projecteur par l'intermédiaire de l'allume-cigare , vous devez garder votre attention sur la route et non à la recharge du projecteur .
- Ne pas tenter d'ouvrir ou d'enlever les éléments internes de la batterie ,vous vous exposeriez a des brûlures ou intoxications.
- Ne mettez pas la batterie dans un feu et ne l'exposez pas à une température élevée, elle risquerait d'exploser !