

LES OUTILS DE NAVIGATION

→ LA MOSAÏQUE INTERACTIVE

Tous vos programmes d'un simple coup d'œil.

Branchez-vous sur le canal 0. Sélectionnez le service ou la chaîne souhaitée en déplaçant le **FOCUS** à l'aide des flèches de votre télécommande. Le titre qui s'affiche au bas de l'écran est celui du programme en cours. Validez votre choix en tapant **OK**.



→ LE GUIDE DES PROGRAMMES

Faites votre sélection avec le GUIDE DES PROGRAMMES.

Appuyez sur la touche **PROGR** de votre télécommande puis sélectionnez LE GUIDE.

Vous avez 3 choix possibles pour découvrir les programmes :

- La rubrique "TOUS LES PROGRAMMES" permet de choisir un programme par thème (film, sport, jeunesse, documentaire) mais aussi par chaîne et par heure.
- La rubrique "VOTRE PREFERENCE" permet d'accéder à la programmation en cours de toutes les chaînes.
- La rubrique "VOTRE PROGRAMMATION" permet de consulter les programmes que vous avez mémorisés.

TOUS LES PROGRAMMES			
MAR 3 MAI	16H25	GARFIELD	16H53
KIOSQUE 4		FILM-RRES	80'
CINEMA CLASSIC	17H15	LA BEAUTE DU DIABLE	103'
		FILM-ACTION	
KIOSQUE 10	16H25	TEQUILA STRIP	80'
		FILM-EROTIQUE	
CINEMA CLASSIC	16H25	LE SILENCE DU COEUR	95'
		FILM-PASSION	
B CHOISIR UNE HEURE			
+ PLUS D'INFOS			
A SOMMAIRE			
OK REGARDER			

Vous créez alors votre sélection de programmes à partir des critères qui vous sont proposés.

La touche **+** vous apporte un complément d'informations sur le programme choisi et vous indique les horaires des rediffusions.

La touche **OK** vous permet de :

- Zapper sur un programme en cours de diffusion.
- Mémoriser un programme pour l'enregistrement sur votre magnétoscope.

Quelques minutes avant l'heure de diffusion du programme, votre décodeur vous alertera par une alarme sonore et par l'affichage "Enr" sur le cadran. Activez alors la touche **+** pour regarder ou enregistrer le programme sélectionné.

→ LA ZAPLISTE

Le zapping rapide.

Appuyez sur la touche **E** de votre télécommande et accédez à la liste de toutes les chaînes et de tous les services, sans quitter votre programme en cours. Sélectionnez celle que vous souhaitez regarder à l'aide de la touche **OK**.



NB : ce service est aussi accessible depuis le PILOTE.

→ LA SELECTION DES CHAINES PREFEREES

Pour ne zapper que sur les chaînes que vous regardez le plus souvent.

Pour sélectionner vos chaînes, c'est très simple : Appuyez sur la touche **PERSO** puis **2**.

Choisissez vos préférences grâce à la touche **OK** puis faites **↔** (SORTIE).

Pour activer la fonction, il vous suffit alors d'appuyer sur la touche **×** (PREFER).

Quand le symbole **×** apparaît en blanc sur votre écran, votre sélection est activée.

Désormais vous ne zappez plus que sur vos chaînes préférées.

Pour désactiver cette fonction et visualiser à nouveau tous les programmes, une nouvelle pression sur la touche **×** suffit. Le symbole apparaît alors en rouge.

→ LE SERVICE "A LA UNE"*

Une vision claire et rapide des programmes diffusés sur CANALSAT et CANAL+.

Ce service vous alerte sur les programmes à ne surtout pas manquer, classés par thématique avec 3 temps forts par thématique sélectionnés pour vous :

- | | | |
|------------------|----------------|---------------|
| ■ Cinéma | ■ Découverte | ■ Musique |
| ■ Divertissement | ■ Art de vivre | ■ Information |
| ■ Sport | ■ Jeunesse | ■ Bientôt |

Ce service interactif n'est pas accessible à partir de certains terminaux numériques.



*Reportez-vous au Panorama des Chaînes et services dans votre magazine CANALSAT pour connaître le canal de diffusion de ce service.

CANAL+

CANALSAT



LA NAVIGATION
EN TOUTE
SIMPLICITE

LES FONCTIONS INDISPENSABLES DE VOTRE TELECOMMANDE



- Dans les mosaïques et les services interactifs : navigation.
- Sur un programme télé/radio : ← → réglage du volume
↑ ↓ zapping (de chaîne en chaîne ou de radio en radio).

1234...

- Accès à un canal particulier (chaîne, radio, jeu, service) ou à un choix dans les services.
- Dans le GUIDE DES PROGRAMMES : accès aux jours de la semaine ou aux moments de la journée.

PREFER

- Accès à l'univers de ses chaînes préférées : permet de zapper uniquement sur les chaînes préférées sélectionnées depuis la fonction **PERSO**.
- Retour à un mode normal de zapping.

SORTIE

Sortie des services interactifs et retour aux programmes TV.

PERSO

- Accès aux écrans de personnalisation du décodeur :
 - création du Code Parent et du Code Perso,
 - sélection des chaînes préférées,
 - réglage du décodeur,
 - mémorisation des chaînes...
- Sortie des écrans de personnalisation et retour aux programmes TV.

ABDE

A Dans les mosaïques : accès au réglage du volume. Dans certains services interactifs : retour à l'écran précédent. **B** Dans le GUIDE DES PROGRAMMES : saisie de l'heure et/ou du numéro de chaîne. **D** Dans le GUIDE DES PROGRAMMES : modification des critères de tri. **E** Accès direct à la zapliste pour obtenir la liste des chaînes.



PILOTE



- Très pratique, il vous permet de connaître à tout moment le programme en cours (ou celui qui suit) sur la chaîne que vous êtes en train de regarder.
- Grâce à la touche →, vous consultez les programmes de la tranche horaire à venir.
 - Grâce aux touches ↑ et ↓ de votre télécommande, vous consultez les programmes diffusés sur les autres chaînes au même moment.
 - Grâce à la touche **OK**, vous :
 - zappez sur la chaîne sélectionnée dans le **PILOTE**,
 - accédez aux résumés et rediffusions du programme,
 - modifiez les langues et sous-titrages du programme regardé,
 - effectuez un changement de chaîne rapide grâce à la Zapliste,
 - commandez un produit CINE+.

PROGR

Accès direct aux univers de votre bouquet

- LE GUIDE
- A LA UNE
- FOOT+
- CHAINES
- RADIOS
- ZAPLISTE
- CINE+
- SERVICES
- REGLAGES
- OPTIONS
- ESPACE CLIENT



OK

Validation d'un choix.