



CANALPLUS.FR

CANALSAT.FR

CANAL+ SA au capital de 9 501 807 6 € - 329 211 734 RCS Nanterre - CANAL+ DISTRIBUTION SAS au capital de 74 000 € - 383 866 795 RCS Nanterre.
Sièges sociaux : 1, place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineux, MINAUDALS - 05/09 - Visuels non contractuels.



PAR
SATELLITE

CANAL+

CANALSAT



MANUEL D'UTILISATION DE LA TÉLECOMMANDE



NAVIGUEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

TV

Permet de commander votre téléviseur à l'aide des touches P+ /P-, V+ /V-, silence et les touches du clavier numérique.

1234...

Accès à un canal particulier.

SAT/TNT

Basculement TV/décodeur.

V+ /V-

Réglage du volume.

OK

Validation d'un choix.

PILOTE

Très pratique, il vous permet de connaître le programme en cours ou à venir.

MENU

Accès aux écrans de personnalisation du décodeur :

- Gestion du Code Parent.
- Sélection des chaînes préférées.
- Réglage du décodeur.
- Mémorisation des chaînes.

RETOUR

Retour au dernier écran ou à la dernière chaîne consultée.

SERV

Lancement de certains services interactifs.

◀*

- Saut en arrière de 8 secondes (appui-court).
- Retour arrière (appui-long).

■*

Revenir au direct.

↺

En mode TV, permet de basculer entre les entrées de votre téléviseur (A/V, EXT...).



MARCHE/ARRET

Mise en veille du décodeur :

- Normale (appui court).
 - Prolongée (appui long, 5sec).
- La veille prolongée nécessite un appui sur la touche de la face avant du décodeur pour le réveiller.**

HD

- Permet de changer le format de l'image si option HD activée.
- Permet de rétablir les réglages HD par défaut (appui long).

CHAINES PREFEREES

Accès aux chaînes préférées.

P+ /P-

Changement de chaîne.

SILENCE

Coupure ou rétablissement du son.

FLECHES DE NAVIGATION

- Dans le MENU, elles permettent de naviguer dans les différents écrans.
- Dans le PILOTE, elles permettent de connaître les programmes sur les autres chaînes à des heures ultérieures.

GUIDE

- Programmation des enregistrements.
- Accès au Guide des Programmes.

SORTIE

Sortie d'une application (PILOTE ou MENU par exemple).

▶*

- Saut en avant de 30 secondes (appui-court).
- Avance rapide (appui-long).

▶*

Lecture.

||*

Suspendre la lecture du programme (pendant 1 heure maximum).

-/--

En mode TV, permet la saisie de 1 ou 2 chiffres.

●*

Enregistrer un programme.

*Touche active si souscription à l'option enregistrement.

TELECOMMANDE UNIVERSELLE

Vous avez la possibilité d'utiliser la télécommande de votre décodeur pour utiliser certaines fonctions de votre téléviseur (volume sonore, changement de chaînes...).

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez vous procurer directement une nouvelle télécommande sur notre boutique d'accessoires en ligne LABOUTIQUECANAL.FR.

➔ PARAMETRAGE DE VOTRE TELECOMMANDE

Pendant cette phase, le voyant clignote.

Si celui-ci arrête de clignoter avant la fin, il est possible que vous ayez appuyé sur une mauvaise touche ou que vous ayez saisi un code non valide. Recommencez alors la procédure.

Pour programmer votre téléviseur, relevez le code correspondant à la marque de votre téléviseur disponible en annexe.

Pour programmer le mode TV :

- Allumez votre téléviseur.
- Maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes. Le voyant de la télécommande clignote.
- Entrez le code 003, puis confirmez par .
- Entrez le code correspondant à la marque de votre téléviseur (cf : annexe), puis confirmez par .
- Maintenez la touche appuyée, télécommande pointée vers le téléviseur, jusqu'à l'extinction de ce dernier (entre 1 et 3 minutes).
- Après avoir rallumé votre téléviseur, vérifiez que la télécommande pilote bien les fonctions , , , et de ce dernier. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'étape précédente en maintenant la touche appuyée jusqu'à l'extinction du téléviseur.
- Appuyez sur les touches puis pour terminer la programmation.

Votre télécommande est maintenant programmée.

ANNEXE : PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

→ ANNULATION DE LA PROGRAMMATION

Pour annuler la programmation du mode TV :

- Maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes. Le voyant clignote.
- Saisissez le code 000 et appuyez sur : la programmation du mode TV est annulée.

→ FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE UNIVERSELLE

Une fois la télécommande programmée, les touches commandent votre décodeur numérique, exceptées les touches / qui pilotent le volume de votre téléviseur.

Pour commander les autres fonctions de votre téléviseur, appuyez sur la touche . Les touches du clavier numérique , , ..., les touches , , , , , et pilotent alors votre téléviseur et ce pendant 15 secondes après le dernier appui sur l'une de ces touches.

Note :

- Pour que les touches / commandent votre décodeur, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches et durant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Appuyer sur la touche .
- Pour que les touches / pilotent de nouveau votre téléviseur, recommencez la procédure ci-dessus.

ACTION	166	CURTIS MATHES	175	HCM	155
ADMIRAL	187	DAEWOO	158	HEATHKIT	166
ADYSON	139	DAYTRON	163	HIFVOX	197
AKAI	176	DE GRAAF	160	HINARI	175
AKURA	158	DECCA	141	HITACHI	206
ALBA	172	DESMET	155	HOME ELECTRONICS	115
ALBIRAL	180	DIXI	199	HORNYPHON	202
ALLORGAN	149	DUAL	202	HUMAX	108
AMSTRAD	131	DUMONT	187	HYPER	155
ANITECH	167	DYNATECH	187	HYPSON	155
ANSONIC	165	ELBE	129	HYUNDAI	109
AOC	166	ELCIT	147	IBERVISAO	149
AR SYSTEM	100	ELECTROHOME	151	ICE	155
ARC EN CIEL	197	ELECTRONIKA	196	IMA	187
ARISTONA	194	ELEKTA	155	IMPERIAL	199
ASA	157	ELEKTRONIKA	196	INFRATEX	120
ASBERG	148	ELIN	167	INGELEN	107
ASUKA	155	ELITE	175	INNO HIT	170
ATLANTIC	138	ELMAK	195	INNOHIT	170
AUDIOSONIC	158	ELMAN	124	INTERBUY	133
AUDIOTON	155	ELTA	167	INTERDISCOUNT	134
AUTOVOX	149	EMERSON	187	INTERFUNK	194
BANG & OLUFSEN	153	EON	175	INTERVISION	196
BASIC LINE	155	EPC	135	IRRADIO	170
BAUR	177	EPSON	101	ISKRA	196
BEC	170	ERRES	194	IST	155
BECRESE	166	ETRON	167	ISUKAI	155
BEKO	159	EUROMANN	153	ITC	149
BELL & HOWELL	163	EUROPHON	196	ITS	155
BENCHMARK-BEAUMARK	158	EXPERT	160	ITT	160
BEON	165	FERGUSON	191	JACSON	103
BEST	159	FIDELITY	122	JETPOINT	158
BESTAR	178	FINLANDIA	118	JVC	136
BLACKSTRIPE	175	FINLUX	198	KAISUJ	155
BLAUPUNKT	188	FIRST LINE	149	KAPSCH	160
BLUE SKY	155	FISHER	161	KARCHER	155
BOXFORD	115	FORCE	102	KENDO	181
BRANDT ELECTRONIQUE	197	FORMENTI	202	KENNEDY	154
BRIONVEGA	128	FORTRESS	163	KLH	187
BRIORRYEGA	202	FRONTECH	154	KNEISSEL	129
BROCKWOOD	187	FUJITSU	187	KOLSTER	165
BROKSONIC	187	FUNAI	180	KONKA	119
BRUNS	157	GALAXIS	165	KORTING	153
BSR	149	GALAXY	165	KÖRTING	153
BUSH	172	GBC	147	KTV	187
CAMPLE	187	GEC	146	KUASHO	166
CAPEHART	139	GELOSO	147	KUBA	177
CARREFOUR	202	GENEXXA	155	LENCO	167
CENTURY	147	GITEM	134	LENOIR	155
CGE	199	GMG	165	LEYCO	139
CGM	173	GOLDSTAR	178	LG	137
CIE	131	GOODMANS	162	LIESENKÖTTER	189
CIMLINE	172	GORENJE	159	LIFETEC	155
CIRCUIT CITY	187	GPM	155	LINITRON	163
CITIZEN	175	GRADIN	155	LLOYD	151
CLARIVOX	115	GRAETZ	160	LOEWE	142
CLATRONIC	199	GRANADA	168	LOGIK	179
COLORTYME	158	GRANDIN	160	LÖGIK	110
CONDOR	165	GRUNDIG	200	LUMA	154
CONIC	166	GTT	165	LUXOR	192
CONTEC	163	HAIER	123	LXI	163
CONTINENTAL EDISON	134	HALLMARK	151	M ELECTRONICS	171
CPC	135	HANSEATIC	202	MACYS	139
CROSLEY	190	HANTAREX	163	MAGNADYNE	165
CROWN	180	HARLEY DAVIDSON	151	MAGNAFON	148
CS ELECTRONICS	147	HARRAD	187	MAGNASONIC	163
CTC	165	HARVARD	187	MAGNAVOX	146

MANESTH	153	PROTEC	154	SUPREMACY	139
MARANTZ	201	PROTON	163	SYLVANIA	188
MATSUI	182	PULSER	166	SYMPHONIC	187
MEDIATOR	194	PYE	189	TANDBERG	114
MEDION	159	QTY1	153	TANDY	170
MELECTRONIC	111	QUASAR	147	TASHIKO	146
MEMOREX	133	QUELLE	207	TATUNG	145
MEMPHIS	170	RADIO SHACK	163	TEAK	155
METZ	164	RADIOLA	195	TEC	196
MINERVA	126	RADIOMARELLI	165	TECHNICS	143
MITSUBISHI	190	RADIOTONETTE	150	TECHNISAT	163
MIVAR	132	RADIOTONE	178	TECHWOOD	151
MOTOROLA	163	RANK	121	TECNIMAGEN	125
MTC	151	RCA	112	TECNISON	173
MULTICHOICE	127	RECORD	153	TEKNANT	155
MULTITECH	180	REDIFFUSION	150	TEKNIKA	151
MURPHY	121	REVOX	202	TEKON	158
NAD	175	REX	154	TELEAVIA	197
NATIONAL	143	RFT	157	TELEFUNKEN	174
NEC	175	ROADSTAR	155	TELESTAR	155
NECKERMANN	193	ROYAL LUX	153	TELETECH	133
NEI	120	SABA	183	TELETON	160
NEWTech	155	SAGEM	107	TENSAI	171
NIKKAI	139	SAISHO	141	TESLA	125
NIKKO	116	SAKIO	155	THOMAS	166
NOBLEX	184	SALORA	169	THOMSON	197
NOBLIKO	170	SAMBERS	170	THORN	204
NOGAMATIC	197	SAMSUNG	184	TOKAI	195
NOKIA	205	SANSUI	158	TOKYO	184
NONAME	173	SANYO	185	TOSHIBA	186
NORDMENDE	197	SBR	194	TOSONIC	151
NOVABEAM	175	SCHAUB LORENZ	160	TOWADA	124
NOVATRONIC	155	SCHNEIDER	201	TRC	173
OCEANIC	150	SCOTT	187	TRILUX	153
OKANO	165	SEARS	163	TRIUMPH	121
ONWA	155	SEG	199	UHER	138
ORAVA	189	SEI-SINUDYNE	202	ULTRAVOX	147
ORION	179	SELECO	181	UMA	188
OSAKI	170	SENTRA	122	UNIMOR	153
OSUME	185	SHARP	144	UNITED	125
OTAVA	104	SHINTOM	193	UNIVERSUM	189
OTTO VERSAND	203	SHIVAKI	167	UNIVOX	157
PAEL	170	SIAREM	147	URANYA	165
PALLADIUM	202	SICATEL	106	VESTEL	130
PANAMA	154	SICE	126	VEXA	155
PANASONIC	143	SIEMENS	188	VIDEOLOGIQUE	155
PATHE CINEMA	124	SIERRA	194	VIDEOTON	140
PATHE MARCONI	197	SIESTA	159	VISION	155
PCE/PEC	175	SIGNATURE	166	VISON	155
PENNEY	175	SILVA SCHNEIDER	159	VOXSON	157
PERFORMANCE	152	SILVER	175	WALTHAM	140
PHILCO	190	SINGER	165	WARDS	136
PHILIPS	195	SONITRON	161	WATSON	155
PHOENIX	202	SONOKO	155	WATT RADIO	148
PHONOLA	194	SONOLOR	150	WEGA	161
PIONEER	156	SONTEC	178	WEGAVOX	165
PLANTRON	155	SONY	152	WHITE WESTINGHOUSE	148
POLICOM	183	SOUND & VISION	199	WINSTON	155
PORTLAND	166	SOUNDESIGN	151	WORLDVIEW	167
PRANDONI PRINCE	170	SPECTRICIAN	166	YOKO	196
PRIMA	175	SR2000	163	YORK	166
PRINZ	105	STANDARD	199	ZANUSSI	154
PROELCO	153	STERN	154	ZENITH	166
PROFEX	167	SUNKAI	113		
PROFILO	201	SUNWOOD	155		
PROFITRONIC	165	SUPERTEC	155		
PROLINE	116	SUPERTECH	133		