

FUNCTIONNEMENT DU SECHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

Trier le linge en fonction des symboles d'entretien

-  Pas de séchage en tambour
-  Séchage en tambour possible – à températures réduites
-  Séchage en tambour autorisé

Triez en fonction :

de l'épaisseur du linge : si la quantité de linge à sécher est supérieure à la capacité du sèche-linge, séparez les pièces en fonction de leur poids (par exemple, séchez séparément les serviettes de toilette et les sous-vêtements légers).

Du type de textile : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Du degré de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser, etc.

Pas de séchage en tambour : bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques.

Préparation du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.

Veillez vérifier l'absence de briquets dans les poches.

Retournez le linge.

Chargement du sèche-linge

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme.

Fermez la porte du tambour.

Sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du sélecteur de programme (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).

Si vous ne lancez pas le programme peu de temps après l'avoir sélectionné, le sèche-linge s'éteindra au bout de quelques minutes.

Rallumez le sèche-linge en tournant le sélecteur de programme sur « **Arrêt** » (« **0** »), puis sur le programme souhaité.

Sélection des options (si disponibles)

Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche correspondante.

Le voyant situé au-dessus de la touche correspondante s'allume pour confirmer votre sélection.

Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles).

Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche-linge

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche « **Départ (Pause)** ».

Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.

Changement de sélection du programme : si le programme sélectionné est modifié pendant le déroulement du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête.

Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.

Pour démarrer le nouveau programme, appuyez à nouveau sur la touche « **Départ (Pause)** ».

Interruption d'un programme : pour interrompre un cycle de séchage, appuyez sur la touche « **Départ (Pause)** », puis ouvrez la porte.

Attendez au moins 5 minutes avant de retirer le linge, afin de le laisser refroidir.

Pour votre sécurité, le cycle de séchage s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.

Pour le redémarrer après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez de nouveau sur la touche « **Départ (Pause)** ».

Avertissement : n'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Fin du programme - retrait du linge du tambour

La partie finale d'un cycle de séchage se produit sans chaleur (cycle de refroidissement), afin d'abaisser la température du linge et éviter la formation de plis.

Fin de cycle : retirez le linge du sèche-linge.

Le processus de séchage est terminé.

Antifroissage : si vous ne sortez pas le linge à la fin du cycle de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 15 minutes maximum (il est possible de prolonger cette durée jusqu'à 12 heures en sélectionnant l'option « **Antifroissage** »).

Le tambour tourne pour éviter que le linge ne se froisse.

A la fin du cycle « **Antifroissage** », le sèche-linge s'éteint après un court moment afin d'économiser l'énergie.

Eteindre l'appareil

Placez le sélecteur de programme sur « **Arrêt** » (« **0** »).

Nettoyage du filtre à peluches à la fin de chaque cycle : ouvrez la porte, retirez le filtre à peluches à la verticale et ouvrez-le. Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Consommation électrique : 0,065 W en mode arrêt / 0,065 W en mode laissé sur marche.

Vue d'ensemble des programmes				Options			Durées de séchage approximatives (en minutes)		
Programmes et degrés de séchage				Textiles	Délicat DÉLICAT	Séchage + SÉCHAGE RENFORCÉ	Départ différé DÉPART DIFFÉRÉ	Linge très humide	Linge humide
Coton	SÉCHAGE RENFORCÉ	Prêt à ranger +	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud / couleur  8,0 kg max.	X	X	X	185	160
	PRÊT À RANGER	Prêt à ranger	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	X	X	165	140
	PRÊT À PORTER	Prêt à porter*	Types de linges similaires ne devant pas être repassés, tels que : torchons, linge de lit, sous-vêtements, vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.		X	X	X	140	120
	PRÊT À REPASSER	Prêt à repasser*	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	115	100
Synthétique	PRÊT À RANGER	Prêt à ranger	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire)  4,0 kg max.	X	X	X	90	65
	PRÊT À PORTER	Prêt à porter*	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	X	60	45
	PRÊT À REPASSER	Prêt à repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		X	X	X	55	40
Programmes spéciaux	 TOUTS LES JOURS	Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton / synthétiques 3,0 kg	X	X	X	85	60
Ventilation	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	FRAÎCHEUR	-	-	X	-	-
Séchage d'articles	Termine le séchage (convient à tous les textiles)			MINUTERIE 20' 30' 40' 60' 90'	X	-	X	20' 30' 40' 60' 90'	

*Programmes d'essai conformément à la norme EN61121, testés avec la capacité de chargement nominale maximale.

COMMENT PROCEDER...

...pour contrôler d'abord vous-même votre sèche-linge : (Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service après-vente, et consultez également le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

<p>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ? • Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ? • Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ? • Le filtre à peluches est-il sale (voyant du filtre allumé) ? • Le condenseur est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ? • La température ambiante est-elle trop élevée ? • Les voyants « Fin de cycle » et « Antifroissage » sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour. • Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible) pour optimiser les résultats de séchage. • Du linge fin et épais est-il mélangé ? Différents types de textiles sont-ils mélangés ? <p> Triez le linge en fonction de son épaisseur et de sa composition, puis lancez un nouveau cycle de séchage.</p>
<p>Le sèche-linge ne fonctionne pas (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche « Départ (Pause) »)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ? • Y a-t-il une coupure de courant ? • Le fusible est-il grillé ? • La porte est-elle bien fermée ? • Avez-vous sélectionné un programme de séchage ? • Avez-vous appuyé sur la touche « Départ (Pause) » peu de temps après avoir sélectionné un programme ? (Si ce n'est pas le cas, le sèche-linge s'éteint.) • L'option de départ différé a-t-elle été sélectionnée ? • Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? à Veuillez retirer une partie du linge du tambour.
<p>Voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau allumé</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre à peluches est-il propre ? • Le bac de récupération de l'eau est-il vide ? • Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ? • Le condenseur est-il propre et inséré correctement ?
<p>Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le condenseur a-t-il été correctement inséré ? • Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du condenseur et sur le joint de porte ? • Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ? • Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ? • Le sèche-linge est-il de niveau ?

...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

<p>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. • Fermez le filtre. • Remettez le filtre en place.
<p>Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau. • Videz le bac de récupération de l'eau. • Une fois vidé, réinsérez le bac de récupération de l'eau bien au fond de son logement.
<p>Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le condenseur à l'eau courante. • Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints. • Nettoyez le logement du condenseur (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage du condenseur » dans le manuel d'utilisation).

CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher.
Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement du voyant	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le condenseur est correctement mis en place.
Le voyant du condenseur clignote 2 fois lorsque vous appuyez sur la touche Départ		Vérifiez que le condenseur est correctement mis en place.

* <input checked="" type="checkbox"/> Voyant clignotant	<input type="checkbox"/> Voyant éteint	<input checked="" type="checkbox"/> Voyant allumé
---	--	---

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation !

Guide de consultation rapide



Voyants et options



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.
Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.



Touche « Départ »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.
Le voyant correspondant s'allume.



Filtre

Ce voyant s'allume lorsque le nettoyage du filtre et/ou du condenseur (logement compris) s'avère nécessaire.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.



Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage



Fin de cycle

Le programme de séchage est terminé.
Veuillez retirer le linge du tambour.



Séchage régulé

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer la fonction de séchage régulé activée.



Séchage +

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.

DÉLICAT



Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « **Rapide** » est sélectionnée.



Départ différé

Retarde le début du cycle de séchage de 3, 6 ou 9 heures.

Le début du cycle est retardé de 3 heures à chaque appui sur la touche.



Appuyez sur la touche « Départ (Pause) » pour confirmer la sélection et démarrer le sèche-linge.

Les voyants au-dessus du sélecteur de programme clignotent pour indiquer le temps sélectionné.

Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps en temps pour redistribuer le linge et la pompe commence à pomper de l'eau dans le bac de récupération de l'eau.

Pour annuler ou modifier le délai réglé précédemment, tournez le sélecteur de programme sur la position « arrêt », ou ouvrez la porte.