



Encastr. à fleur

Encastr. linéaire frontal



Dim.	Appareil	Niche
H [mm]	1780	1780
L [mm]	902	915 / 988 - 1042
P [mm]	600 / 704	610 / 714

Encastr.: à fleur / linéaire frontal



Raccord.	[kW]	Fusible	Câble
230V Prise type 12	0.16	10 A	2.45 m



Temp. froide	Raccord.	[bars]	Tuyau
	3/4"	1.7-8.1	2.3 m



MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

1 Oter le panneau frontal
Permet l'accès aux rouleaux avant/arrière

2 Aligner l'appareil horizontalement
Régler la vis de réglage avec la clé jointe

3 Raccorder l'arrivée d'eau
Côté arrière de l'appareil, avec flexible en plastique joint

4 Raccorder l'appareil électriquement, contrôler le fonctionnement
Ne pas plier les conduites et les flexibles

5 Enfoncez l'appareil par glissement
Ne pas plier les conduites et les flexibles

6 Aligner l'appareil sur l'agencement



INSTRUCTIONS

ACCESSOIRE

- Les raccords électriques, d'alimentation et d'écoulement d'eau disponibles ne doivent pas se situer derrière l'appareil.
- Il faut à tout moment pouvoir sortir l'appareil de la niche sans avoir à démonter des parties du meuble.

Pour éviter tout risque de dégât d'eau, un limiteur de débit **Aquastopp 15** est recommandé (supplément de prix).

