



Mini Coyote V2 Démarrage Rapide

Tous pour un, un pour tous

Merci d'avoir choisi le Mini Coyote V2 et bienvenue dans la communauté Coyote.

Coyote est une aide à la conduite de votre véhicule. Il vous permet de mieux gérer votre vitesse, vous évite de vous faire flasher par les radars et vous informe des perturbations routières en temps réel afin que votre conduite soit plus sécurisée et plus sereine.

Le Mini Coyote V2 communique régulièrement avec nos serveurs afin de vous diffuser des alertes et informations routières en fonction de votre trajet.

Pour ce qui est des perturbations routières et des radars mobiles Coyote est un système participatif reposant sur la contribution de chacun pour le bénéfice de tous.

Contenu du coffret

Le coffret comprend: Le boîtier Mini Coyote V2 dans son support pare-brise, un câble USB, un adaptateur USB/allume-cigare 12V, une carte et ce manuel.



Installation dans un véhicule

Collez le support pare-brise du Mini Coyote V2 sur le pare-brise du véhicule. Si celui-ci est du type athermique, placez impérativement le support proche du rétroviseur intérieur (pas de réception GPS sinon). Glissez ensuite l'appareil dans son support. Alternativement, vous pouvez utiliser le support aimanté fourni avec l'appareil pour placer le Mini Coyote V2 sur votre tableau de bord.



Chargement et autonomie

Le Mini Coyote V2 dispose d'une batterie rechargeable d'une autonomie de 4 à 6 heures. Vous pouvez recharger le Mini Coyote V2 dans votre véhicule à l'aide de l'adaptateur USB/12V livré ou directement sur la prise USB de tout ordinateur. Le temps de recharge

est de 4 heures. Il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur 12V fourni par Coyote une fois dans votre véhicule, celui-ci intègre un circuit de protection contre toute surtension au démarrage. Vous pouvez bien sûr utiliser le Mini Coyote V2 pendant son chargement.

Mise sous tension

Appuyez sur l'un des trois boutons. Le Mini Coyote V2 s'allume et le logo Coyote apparaît. Il capte ensuite les signaux GPS (à l'extérieur) et se connecte aux serveurs Coyote. Dès qu'il indique le nombre de satellites puis votre vitesse de déplacement le Mini Coyote V2 fonctionne.

Indications de vitesse à l'écran

En permanence, le Mini Coyote V2 affiche sur la partie haute de l'écran la limitation de vitesse, la voie sur laquelle vous vous trouvez ainsi que votre vitesse de déplacement.



Éclaireurs partout en Europe

Le Mini Coyote V2 affiche sur la partie basse de l'écran les informations relatives aux éclaireurs devant vous. Les éclaireurs sont les utilisateurs Coyote qui sont passés à proximité de votre position dans la dernière demie heure.



Sur route et autoroute, c'est le nombre d'utilisateurs qui ont emprunté votre trajet dans les deux sens de circulation dans la dernière demie heure. En ville et à la campagne c'est le nombre d'utilisateurs qui sont passés à moins de 5 km de votre position pendant cette même période. A tout moment, l'écran affiche aussi la distance qui vous sépare de celui devant vous.



Qualité des éclaireurs

Sur routes nationales et autoroutes, le Mini Coyote V2 vous affiche la qualité des éclaireurs qui se trouvent devant vous (de 0 à 3 étoiles). Cette notation est une indication du degré de confiance que vous pouvez accorder aux personnes qui se trouvent devant vous pour signaler une perturbation routière ou un radar mobile.



En tant qu'utilisateur du système, votre indice de confiance est visible sur l'écran Info Abonné. Il est fonction de votre niveau de participation dans la communauté Coyote.

Alerte de survitesse

Le Mini Coyote V2 est un véritable outil de gestion de la vitesse de votre véhicule. Il dispose d'une

cartographie complète des limitations de vitesse sur toutes les routes de France (cartographie Navteq).

Si votre vitesse est inférieure à la limitation, le contour du panneau est vert. Dans le cas contraire, il devient rouge. Le menu Sécurité Routière / Survitesses permet de paramétrer différentes options.



Alerte à l'approche d'un radar

L'écran d'alerte radar affiche le type de radar (fixe, mobile ou zone à risque) et la distance du radar. Pour un mobile, l'heure de sa dernière observation ainsi que le nombre de personnes qui ont confirmé sa présence sont aussi affichés.



Dans le cas d'une zone à risque, la couleur du fond d'écran est représentative de la fréquence d'observation de radars mobiles à cet endroit dans les 3 derniers mois:



■ Peu fréquent ■ Fréquent ■ Très fréquent

La distance d'alerte des radars est paramétrable selon que vous êtes en ville, sur route ou sur autoroute.

L'option « Confiance Eclairer » supprime l'alerte sonore des zones à risque si la qualité des éclairages devant vous est supérieure à un seuil défini.

Confirmation de présence d'un radar mobile

Afin de gérer au mieux la durée de présence des radars mobiles, il est nécessaire que chacun confirme la présence effective ou absence avérée de tout radar mobile signalé par Coyote.



Une fois un radar mobile dépassé, Mini Coyote V2 vous demande si le radar est toujours présent. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à la question. Votre réponse sera prise en compte dans le nombre de confirmation du radar et dans le calcul de votre indice de confiance.



Premier signalement d'un radar mobile

Coyote vous informe de la position des radars mobiles en temps réel grâce aux signalements des autres utilisateurs.

Pour signaler la présence d'un radar mobile pas encore signalé dans votre sens de circulation, appuyez sur le bouton **droit**. Pour le sens opposé, appuyez sur le bouton **gauche**.



Vous disposez de 5 secondes pour annuler le signalement en cas d'erreur. L'information sera

communiquée aux autres utilisateurs proche du lieu de signalement dans un délai de 3 secondes.

Signalement d'une perturbation routière

Mini Coyote V2 permet aussi à la communauté Coyote d'échanger des informations relatives aux perturbations routières. Pour signaler une perturbation routière (accident, incident, conditions dangereuses ...) il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton central. Vous disposez de 5 secondes pour annuler un signalement en cas d'erreur.



Les perturbations routières ainsi signalées restent actives jusqu'à ce qu'un autre utilisateur Coyote confirme leur disparition. Le type d'alerte est paramétrable à l'aide du menu Sécurité routière/ Perturbation.



Alertes de sécurité routière sur autoroutes

Mini Coyote V2 vous informe aussi des alertes de sécurité routières généralement communiquées par radio par les sociétés d'autoroute. Les alertes suivantes seront communiquées: accident, incident, obstacle sur voie, conditions dangereuses et intervention patrouilleur. Dans certains cas il vous sera demandé de mettre vos



feux de warning et de limiter votre vitesse. Merci de votre participation active à la sécurité de tous.

Menu roulant : Appui long sur le bouton central

Mini Coyote V2 permet aussi d'indiquer à Coyote, par appui long sur le bouton central la présence d'un nouveau radar fixe ou la nécessité de corriger une limitation de vitesse. L'information sera prise en compte, vérifiée et mise à jour rapidement.

Arrêt

Si votre véhicule est stationnaire pendant plus de 5 mn (paramétrable), le Mini Coyote V2 s'arrête automatiquement.

Pour l'éteindre (menu à l'arrêt) appuyez sur le bouton de gauche pendant 2 secondes.

Paramétrages à l'aide du Menu

De nombreuses fonctions du Mini Coyote V2 sont personnalisables à l'aide du menu. En voici un aperçu:

Sécurité routière: Survitesse, alertes autoroute, perturbations, zones de danger.

Alertes radars: Distance d'alerte en ville, route et autoroute, fréquence des zones à risques.

Réglages locaux: Volume sonore, luminosité, mode économie, sortie casque pour moto.

Éclaireurs: Mode ville, mode route, confiance éclairer, bip actualisation.

Coyote: Info abonné, info Coyote, arrêt auto, autotest, mode démo, reset.

Abonnement sur site Coyote

Votre Mini Coyote V2 dispose d'un abonnement initial d'une durée de 3 mois à partir de sa première utilisation (4 mois si vous avez enregistré votre produit). L'abonnement comprend le service Coyote et les télécommunications pour une utilisation illimitée du produit. Pour enregistrer votre Coyote ou renouveler votre abonnement :

1) Notez d'abord votre ID Coyote et les 4 derniers chiffres de son N° de série (SN) (Menu / Coyote / Info Coyote: les 2 premières lignes),

2) allez sur le site www.coyotesystems.eu, choisissez France, puis la rubrique "Enregistrement", sélectionnez le Mini Coyote V2 puis suivez les instructions à l'écran,

3) ou contactez le Service Client Coyote au : 08 92 68 89 10 (0.34 € / minute)

D'autres informations et recommandations d'utilisation sont présentées dans le manuel utilisateur du Mini Coyote V2 disponible sur le site Internet.

Bonne route avec Coyote

Le logo et les marques Coyote et Mini Coyote v2 sont des marques déposées de Coyote System. © 2009 Coyote System, document v1.0

Précautions d'emploi / Garantie

Emplacement dans le véhicule : Placez le boîtier sur votre tableau de bord ou sur votre pare-brise, la face arrière doit pointer vers le ciel. Vous devez le placer impérativement derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose d'un pare-brise athermique (pas de réception GPS hors de cette zone). Vous devez placer le Mini Coyote V2 à un endroit qui ne gêne pas votre conduite. Le Mini Coyote V2 n'est pas conçu pour une utilisation à l'extérieur, il doit être utilisé à l'intérieur du véhicule uniquement.

Température excessive : Évitez de laisser votre Mini Coyote V2 dans un véhicule à l'arrêt en plein soleil. Une utilisation par une température supérieure à 50°C réduit considérablement la durée de vie de l'écran et de la batterie.

Batterie : le Mini Coyote V2 disposant d'une batterie rechargeable, il est strictement interdit de l'approcher d'une flamme, la batterie pourrait exploser.

Transmission GSM : le Mini Coyote V2 intègre un système de transmission radio GSM/GPRS. Il convient de respecter les mêmes recommandations d'utilisation que pour un téléphone mobile. Seuls les techniciens Coyote System sont habilités à ouvrir le boîtier et effectuer tout SAV.

Sécurité routière : Afin de garder toute votre attention sur la conduite de votre véhicule, évitez de manipuler le Mini Coyote V2 quand vous conduisez. Le Mini Coyote V2 est un assistant à la conduite et en aucun cas une incitation au non-respect du code de la route.

Garantie : le Mini Coyote V2 est garanti pièces et main d'œuvre (hors batterie) pendant deux ans à partir de la date d'achat.