

English**SAT/CABLE power button**

The power button of SAT/CABLE is capable of turning on/off the satellite receiver and cable box as well as other audio/video equipment you have programmed into the remote control including VCR, DVD and MDP (Laserdisc Player).

Tips

Please make sure that the indicator of the desired equipment is lit when turning on/off.

Programming the Remote control for non-Sony video/audio equipments

The procedure in page 54 is not correct. Please follow the procedure below.

- 1 Turn to the list of "Manufacturer's Codes" on page 55, and find the three-digit code number for the manufacturer of your equipment. (If more than one code number is listed, use the number listed first.)
- 2 Press **FUNCTION** repeatedly until the DVD/VCR or SAT/CABLE indicator lights up.
- 3 Press **SAT/CABLE** for five seconds until the indicator of the selected input flashes.
- 4 While the desired indicator is flashing, enter the three-digit manufacturer's code number.
- 5 Press **ENTER**.
↳ You must do step 5 within 10 seconds of step 4, or you must redo steps 4 through 5.
- 6 To check if the code number works, aim the TV's remote control at the equipment and press **POWER** that corresponds with that equipment. If it responds, you are done. If not, try using another code listed for that manufacturer.

Français**Touche d'alimentation SAT/CABLE**

La touche d'alimentation **SAT/CABLE** permet d'allumer ou d'éteindre le récepteur satellite et le décodeur de câblodistribution, ainsi que d'autres appareils audio/vidéo programmés sur la télécommande, tels que les magnétoscopes, lecteurs DVD et MDP (lecteur de disques laser).

Conseils

Vérifiez que le témoin de l'appareil souhaité est allumé lors de la mise sous/hors tension.

Programmation de la télécommande pour des appareils audio/vidéo qui ne sont pas de marque Sony

La procédure de la page 54 ne s'applique pas. Suivez la procédure décrite ci-dessous.

- 1 À partir des "Codes des fabricants" à la page 55, sélectionnez le code à trois chiffres correspondant au fabricant de l'appareil. (Si plusieurs codes sont proposés, utilisez le premier de la liste.)
- 2 Appuyez ensuite plusieurs fois sur **FUNCTION** jusqu'à ce que le témoin **DVD/VCR** ou **SAT/CABLE** s'allume.
- 3 Appuyez sur **SAT/CABLE** pendant cinq secondes jusqu'à ce que le témoin de l'entrée sélectionnée clignote.
- 4 Pendant que le témoin souhaité clignote, saisissez le numéro de code à trois chiffres du fabricant.
- 5 Appuyez sur **ENTER**.
↳ L'étape 5 doit être effectuée dans les 10 secondes suivant l'étape 4. Autrement, il faut reprendre les étapes 4 et 5.
- 6 Pour vérifier qu'il s'agit du bon code, pointez la télécommande du téléviseur vers l'appareil et appuyez sur la touche **POWER** correspondant à cet appareil. Si l'appareil réagit, le code est bon. Sinon, essayez les autres codes de la liste fournie pour ce fabricant.

Botón de alimentación SAT/CABLE

El botón de alimentación **SAT/CABLE** enciende o apaga el receptor de satélite y el decodificador, así como otros equipos de audio/video que haya programado en el control remoto incluido el VCR, DVD y MDP (reproductor de Laserdisc).

Sugerencias

Asegúrese de que el indicador del equipo deseado está iluminado al encenderlo o apagarlo.

Programación del control remoto en equipos de video/audio que no son Sony

El procedimiento de la página 54 no es correcto. Siga el procedimiento que aparece a continuación.

- 1** Consulte la lista "Códigos de fabricantes" en la página 55 y determine el código de tres dígitos correspondiente al fabricante de su aparato. (Si aparece más de un código, use el primero.)
- 2** Presione **FUNCTION** varias veces hasta que se ilumine el indicador DVD/VCR o SAT/CABLE.
- 3** Presione **SAT/CABLE** durante cinco segundos hasta que el indicador de la entrada seleccionado parpadee.
- 4** Mientras el indicador deseado parpadee, introduzca el código de tres dígitos del fabricante correspondiente.
- 5** Presione **ENTER**.
⚠ Debe realizar el paso 5 antes de 10 segundos después de haber realizado el paso 4 o deberá repetir la operación desde el paso 4 hasta el 5.
- 6** Para comprobar si la clave funciona, apunte el control remoto del televisor al aparato y presione el botón **POWER** (encendido) que corresponda a ese aparato. Si éste responde, habrá terminado. De lo contrario, inténtelo con los demás códigos correspondientes al fabricante en cuestión.