

Panasonic



TX-21AT1F

Kleurentelevisie
Téléviseur couleur

Quintrix



Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi

TQB8E3638BD1

Nederlands

Français

Deze aanwijzingen zorgvuldig voor de in gebruik name van het toestel lezen en voor het eventuele verdere uitzoeken van informatie

Avant la mise en service du téléviseur lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour les recherches suivantes des informations.

Geachte Panasonic–klant,
hartelijk welkom in de familie van de klanten van de Panasonic–producten. Wij hopen dat u jaren lang plezier zult hebben van deze kleurentelevisie. Dit is een technisch zeer geavanceerd toestel, desondanks helpt de korte gebruiksaanwijzing u om snel uw TV te kunnen bedienen. Dan kunt u de gebruiksaanwijzing uitvoerig lezen en voor het latere gebruik bewaren.

INHOUDSOPGAVE

●	Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	2
●	Quick Start–handleiding	3
●	Bedieningsfuncties en aansluitingen	4
●	Beeldschermmenustructuur	5
●	Gebruik van de beeldschermmenu's	5
●	Hoofdmenu	6
●	Instellingen	7
●	Afstemmenu	8
●	Afstemmenu – Automatisch instellen (ATP)	9
●	Afstemmenu – Handmatig afstemmen	10
●	Verplaatsen van de programmaposities – Verwissel ..	11
●	Taalkeuze	11
●	Speciale functies	
●	Q–Link	12
●	Gegevens kopiëren naar de VCR – Q–Link	13
●	AV–selectie en AV–instelling	13
●	VCR–bediening	14
●	Teletekstbediening	15
●	Externe Audio–/video–aansluitingen	16
●	Storingstabel	17
●	Ter informatie	18
●	Specificaties	18

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

- Dit TV–toestel is zo ontworpen dat het werkt op 220–240 V, 50 Hz wisselstroom.
- Om beschadiging, elektrische schokken of brand te voorkomen mag het toestel nooit aan regen of overbodig vocht worden blootgesteld. Dit TV–toestel mag niet worden blootgesteld aan water en met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op of boven het TV–toestel geplaatst worden.
- **WAARSCHUWING: HOOGSPANNING !!!**
De achterkant van dit toestel nooit verwijderen, aangezien dan delen toegankelijk worden die onder stroom staan. Er zijn geen onderdelen die uzelf kunt repareren of vervangen.
- De aan/uit–schakelaar verbreekt de verbinding met het elektriciteitsnet niet volledig. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
- Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Om brand te voorkomen, nooit om het even welke kaars of open vlam op of in de buurt van de TV plaatsen.


○ ONDERHOUD VAN DE KAST EN BEELDBUIS

Neem de stekker uit het stopcontact. De kast en de beeldbuis kunnen gereinigd worden door ze af te stoffen met een zachte doek die bevochtigd is met een mild wasmiddel en water. Gebruik geen schoonmaakmiddel dat benzeen of petroleum bevat. Het TV–toestel kan statisch geladen zijn, daarom voorzichtig zijn bij het aanraken van het TV–scherm.

- Een goede ventilatie is vereist om te voorkomen dat elektrische onderdelen defect raken. Wij adviseren u om een afstand van minimaal 5 cm rond de televisie vrij te houden als deze in een meubel of tussen planken geplaatst wordt.

○ DRAAG BIJ TOT HET BEHOUD VAN HET MILIEU

Verpakkingsmaterialen en batterijen naar speciale containers voor het geselecteerde afval plaatsen.



Quick start – handleiding

Controleer of alle onderstaande accessoires en artikelen aanwezig zijn.



Afstandsbediening
EUR511310



Batterijen voor de afstandsbediening
2 x R6 (UM3)




AV – connecties beschermkapje
TKP0E10401

Gebruiksaanwijzing




TV – garantiebewijs

Batterijen voor de afstandsbediening



- Controleer of de batterijen op de juiste wijze geplaatst zijn.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Gebruik niet verschillende typen batterijen door elkaar, dwz. alkaline- en mangaan- batterijen, gebruik geen nikkel- cadmium- accu's.



Sluit de stekkers van de antenne en de andere apparaten aan. Schakel de aangesloten toestellen in.

3 Selecteer uw taal.



Druk de “TV/AV” –toets in.



Selecteer uw land.



Druk de “TV/AV” –toets in.




Nu begint de automatische installatie, de zenders worden opgezocht en opgeslagen.


Druk de toets “F” in, indien u onderbreken wilt, druk de toets “N” in, indien u de sequentie ATP wilt eindigen.



Indien een compatibele VCR aangesloten is op de AV – aansluiting, worden de programmeergegevens via de Q – Link naar de VCR gekopieërd. Zie pagina 12.



4



Kanaal veranderen



Geluidsvolume aanpassen

- Indien de VCR de van de TV overgebrachte gegevens niet accepteert, moet u wellicht de download – optie uit het menu van de VCR selecteren.
- Indien Q – Link niet correct functioneert, controleer of de SCART kabel aangesloten is op de AV1 – aansluiting van de televisie, of hij “volledig bedraad” 21 – pins is en of de VCR compatibel is met Q – Link, NextViewLink of overeenkomstige technologieën.
- Voor meer informatie over Q – Link en apparaat aansluiting, zie de bladzijden 12 en 16. Voor meer informatie raadpleeg uw dealer.

Als u een nieuwe Q – Link compatibele VCR aansluit, kunt u deze nu inschakelen. Overgebrachte afstemgegevens komen overeen met die van de televisie. Als u een nieuwe NEXTVIEWLINK compatibele VCR aansluit, moet u het overbrengen handmatig in werking stellen. Raadpleeg uw VCR – handleiding voor meer informatie.

BEDIENINGSFUNCTIES EN AANSLUITINGEN

Frontpaneel



Netvoeding
AAN/UIT-schakelaar

Rood licht betekent Standby-modus.
Gebruik de standby-toets, -/+ of
0-9-toetsen om de TV in te
schakelen.

Wordt gebruikt voor het opslaan van afstem- en
andere functieinstellingen (STR)

F (functiekeuze)

Schermfuncties, herhalend indrukken om de volgende
functies te kiezen – volume, contrast, helderheid, kleur,
scherpte, tint (in NTSC-modus), en afstemmodus.

Hoofdtelefoonaansluiting
(zie pagina 16)

RCA audio/video-aansluitingen
(zie pagina 16)

TV/AV-schakelaar (zie pagina 13)

Hiermee wordt de programmapositie steeds een
zender verhoogd of verlaagd. Als een functie reeds
wordt weergegeven, de toets indrukken, om de
geselecteerde functie te verhogen of te verlagen.

Afstandsbediening

Indrukken om de TV in te schakelen
of uit te schakelen (standby).

Toetsen voor de instelling van de
gekozen functie.


Indien geen functie gekozen is,
wordt het volume ingesteld.

Functiekeuze. Indrukken om in het
beeldschermmenu te gaan (zie
pagina 5)

Door de N-toets in te drukken
worden de instellingen uit het
STR-geheugen opgeroepen (op de
voorzijde van de TV). Sluiten van de
menugegevens op het scherm.

Numerieke toetsen voor:
– de wijziging van de
programmapositie
– de directe kanaalkeuze
– het ingeven van de
teletekstpagina's

Directe kanaalingave: indrukken en
met behulp van de numerieke
toetsen het kanaalnummer ingeven.
Indien u de kanaal in de "Hyper" zone
door de directe keuze wilt ingeven
(kabeltelevisie), de toetsen van de
directe kanaalkeuze en van de
programmapositiekeuze ("C",
"-/-") naar elkaar indrukken en
met behulp van de numerieke toets
het nummer ingeven.



Geluid Aan/Uit.

Directe opnametoets (activeert Q-Link)

Statusstoets; indrukken voor weergave van:
– de programmapositie
– het kanaalnummer
– tijd
– de programmaam uit teletekst

Keuze van het lagere of hogere
kanaalnummer, keuze van het deelaanbod
in het menu, verschuiving van de
teletekstpagina's.


Keuzeschakelaar AV-bediening of TV
kijken (meer pagina's 13 a 16). Opslagen,
bevestigen van de schermgegevens.

Kiezen van zenderposities 10-99 met
behulp van de numerieke toetsen.

Teleteksttoetsen (zie pagina 15).

VCR-toetsen (zie pagina 14).

BEELDSCHERM MENU STRUCTUUR



GEBRUIK VAN DE BEELDSCHERM MENU'S

Dit TV-toestel is voorzien van uitgebreide beeldschermmenu's voor het uitvoeren van afstellingen en het instellen van opties.

Door de "F"-toets in te drukken gaat men naar het menu.



Menunaam
Selectiebalk
Submenu



Voor het bewegen in het menu en voor afstellingen en het instellen van opties.



Instructies

Optie indicator

Door de "N"-toets in te drukken verlaat u het menu.



Bij sommige selecties, zoals **kontrast**, **helderheid**, **kleur** en **scherpte** kunt u het niveau naar eigen wens verhogen of verlagen.

Bij andere selecties, zoals **Timer**, kunt u een bepaalde keuze maken.

Er zijn ook selecties, zoals het **afstem menu**, die een volgend submenu oproepen.

Door de "F"-toets in te drukken gaat men naar het beeldschermmenu of van het submenu naar het voorafgaande menu terug.

Door de "N"-toets in te drukken sluit u het beeldschermmenu of het instellen van een optie.

De "TV/AV"-toets wordt gebruikt voor het bevestigen.

HOOFDMENU

Met het hoofdmenu kunt u wijzigingen aanbrengen in de beeldkwaliteit.

De "F"-toets indrukken.





De gewenste optie kiezen.



Verhoog of verlaag het niveau of stel de optie in.



Door de "N"-toets in te drukken verlaat men het menu.



De **kontrast**-, **helderheid**-, **kleur**- en **scherpteniveaus** kunnen aangepast worden aan uw eigen voorkeur en aan de kijkomstandigheden. Door de "N"-toets in te drukken kunt u iedere keer het door de fabrikant ingestelde niveau terugstellen.

De mogelijkheid om de **tint** in te stellen is alleen aanwezig als u een NTSC-sigitaalbron via AV1-ingang aangesloten heeft op de TV.



Timer

Met **Timer** kunt u de tijd instellen waarna de TV uitgeschakeld wordt. De uitschakeltijd kunt u in stappen van 15 minuten instellen van 0 tot 90 minuten.

Instellingen

Instellingen biedt toegang tot vele andere functies inclusief het afstemmenu.

INSTELLINGEN

Instellingen biedt toegang tot verschillende geavanceerde functies en ook tot het Afstem menu.


De "F"-toets indrukken.



De optie **Instellingen** kiezen.




Naar de optie **Instellingen** gaan.



De gewenste optie kiezen.



Verhoog of verlaag het instelniveau.



Druk de "N"-toets in om het instelmenu te verlaten.



Teletext



Het schakelt tussen de oost- en westtekst in de teletekst om.

Formaat



Met **Formaat** kunt u breedbeeld-uitzendingen bekijken op het correcte beeldformaat (16:9).

Kleur system



Het **kleursysteemmenu** maakt het instellen mogelijk van de juiste keuze van de uitgezonden standaard (alleen AV).

Vol. correctie

Met **volumecorrectie** kunt u het geluidsniveau van de afzonderlijke stations instellen, die verschillende niveaus hebben (alleen AV).

Q-Link



Met **Q-Link** kunt u de datacommunicatie met een compatibele VCR in- en uitschakelen. Zie pagina 12.

Afstem menu

Het **Afstem menu** biedt toegang tot vele andere functies, inclusief het automatische instellen op frequentiekanalen (ATP), fijnafstelling en volumecorrectie. Zie pagina 8.

Taalkeuze

Met **Taalkeuze** kunt u de taal voor de beeldschermmenu's instellen. Zie pagina 11.



AFSTEMMENU

Het afstemmenu biedt toegang tot menu's voor handmatig afstemmen en automatisch afstemmen.


De "F"-toets indrukken.



De optie **Instellingen** kiezen.



Naar de optie **Instellingen** gaan.



De optie **Afstem menu** kiezen.



Naar de optie **Afstem menu** gaan.




Naar de gewenste optie gaan.



Verhoog of verlaag het instelniveau.



Druk de "N"-toets in om het afstemmenu te verlaten.



ATP

Met deze functie kunt u de TV automatisch afstemmen. Zie pagina 9.

Hand. afstem.

Met dit menu kunnen afzonderlijke zenderposities handmatig worden ingesteld. Zie pagina 10.

TV systeem



Keuze van de geluidsnorm

Fijnafstemming

Met behulp van de **fijnafstelling** kunt u de ontvangst van het uitgezonden station optimaliseren.

Verwissel

Deze functie vervangt de programmapositie door een andere naar uw wens. Zie pagina 11.

Kleur systeem



Het **kleursysteemmenu** maakt het instellen mogelijk van de juiste keuze van de uitgezonden standaard (alleen TV).

Decoder (AV)



Deze optie wordt gebruikt wanneer er een decoder aangesloten is via AV. Zet op Aan (ON) wanneer een gecodeerd signaal door de decoder verwerkt moet worden. Zet na gebruik weer op Uit (Off).

Q-Link

Q-Link activeert de dataoverbrenging naar een compatibele VCR. Zie pagina 13.

Vol. correctie

Met **volumecorrectie** kunt u het geluidsniveau van de afzonderlijke stations instellen, die verschillende niveaus hebben (alleen TV).

Slot



Deze optie maakt het mogelijk de programmapositie te blokkeren tegen ongewenste toegang.

AFSTEMMENU – AUTOMATISCH INSTELLEN (ATP)

Met het automatisch instelmenu kunt u automatisch uw TV afstemmen op uw lokale zenders. Dit is vooral handig wanneer u bijvoorbeeld de TV overbrengt of naar een andere plaats verhuist.


De “F”-toets indrukken.



De optie **Instellingen** kiezen.



Naar de optie **Instellingen** gaan.



De optie **Afstem menu** kiezen.



Naar de optie **Afstem menu** gaan.



De optie **ATP** kiezen.



Openen kiezen



Indrukken om de start te bevestigen.



Selecteer uw land.





Indrukken om Automatisch instellen (ATP) te starten.



De TV zoekt nu uw lokale TV-stations op, sorteert ze en slaat ze op. Indien een compatibele VCR aangesloten is op de AV-aansluiting, worden de programmagegevens via de Q-Link naar de VCR gekopieerd (zie pagina 13).

Nadat deze operatie voltooid is, geeft de TV zenderpositie nr. 1 weer.

De “F”-toets indrukken, wanneer u ATP wilt onderbreken, de “N”-toets indrukken, om de sequentie ATP te verlaten.



AFSTEMMENU – HANDMATIG AFSTEMMEN

Handmatig afstemmen van de programmaposities is mogelijk vanaf het menu op het scherm of via de toetsen op het frontpaneel.

De “F”-toets indrukken.



De optie **Instellingen** kiezen.



Naar de optie **Instellingen** gaan.



De optie **Afstem menu** kiezen.



Naar de optie **Afstem menu** gaan.



De optie **Hand. afstem.** kiezen.



Naar de optie **Hand. afstem.** gaan.



Selecteer de programmapositie die afgestemd moet worden.



Begin met afstemmen.



Als de gewenste zender gevonden is drukt u op de “TV/AV”-toets op de afstandsbediening om het op te slaan.



Druk de “N”-toets in om het menu te verlaten.



Handafstemming (frontpaneel)

Druk op de F-toets op het frontpaneel totdat het “Hand. afstem.” (Manual tuning) bereikt is.




Drukt op de “-” of op de “+”-toets om de afstemfunctie op te roepen.



Druk de “TV/AV”-toets in om te wisselen tussen “Prog”, “TV-systeem” of “Start zoeken”.





Door het indrukken van de “+” of “-” toets kan u de programmapositie wijzigen, het zoeken starten of het TV-systeem wijzigen.



Als de gewenste zender gevonden is, drukt u op de “STR”-toets om de wijzigingen op te slaan.



Herhaal bovenstaande procedure om meer zenders op te slaan of druk op “F”-toets om het afstemmenu te verlaten.



Opmerking:

Indien u de kanaalnummers van uw zenderstations kent, is het mogelijk in het menu “Handmatig instellen” de directe kanaalkeuze voor het snelle opslaan van de zenders te gebruiken met behulp van de “C”-toets op de afstandsbediening:

- naar het menu van het handmatig instellen gaan,
- het voorkeuzenummer ingeven,
- de “C”-toets indrukken,
- met behulp van de numerieke toetsen het kanaalnummer ingeven,
- door de “TV/AV”-toets opslaan
- druk op de “N”-toets om het menu te verlaten.

Als u het kanaal door de directe keuze in de “Hyper” zone (kabeltelevisie) wilt instellen, drukt u de toetsen voor de directe kanaalkeuze en voor de keuze van de programmaposities in (“C”, “-/-”) en geef met behulp van de numerieke toetsen het nummer in. In de bovenlinkerhoek van het scherm verschijnt eerst: “CH- -”, en vervolgens: “H: - -”. Opslaan – zie boven.

VERPLAATSEN VAN DE PROGRAMMAPOSITIES – Verwissel

Met de optie **Verwissel** kunt u twee programmaposities met elkaar verwisselen.

De “F”-toets indrukken.

F



De optie **Instellingen** kiezen.



Naar de optie **Instellingen** gaan.



De optie **Afstem menu** kiezen.



Naar de optie **Afstem menu** gaan.



De optie **Verwissel** kiezen.



Naar de optie **Verwissel** gaan.



De 1. programmapositie kiezen.



De 2. programmapositie kiezen.



De keuze door de “TV/AV”-toets bevestigen.

TV/AV



Druk de “N”-toets in om het menu te verlaten.

N



TAALKEUZE

Wanneer u de TV voor de eerste maal installeert verschijnt het beeldschermmenu in de taal van het land dat u geselecteerd heeft. Indien u een andere taal wilt, kunt u die selecteren uit het OSD-taalmenu.

De “F”-toets indrukken.

F



De optie **Instellingen** kiezen.



Naar de optie **Instellingen** gaan.



De optie **Taalkeuze** kiezen.



Naar de optie **Taalkeuze** gaan.



Voer uw keuze uit.



Druk de “N”-toets om de keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

N



Met Q-Link kan uw televisie communiceren met uw VCR.

De "F"-toets indrukken.

De optie **Instellingen** kiezen.

Naar de optie **Instellingen** gaan.

De optie **Q-Link** kiezen.

Bevestigen dat **Q-Link** op Aan (ON) ingesteld is.

Druk de "N"-toets om het menu te verlaten.



De VCR moet verbonden zijn door middel van een volledige SCART-kabel ("full function-type"), aangesloten tussen de AV1-connector en de betreffende connector op uw VCR. Raadpleeg uw VCR-handleiding voor meer informatie. Q-Link, NextViewLink of overeenkomstige technologieën stellen de televisie in staat een compatibele VCR het programma op te laten nemen dat momenteel op het scherm wordt weergegeven, ongeacht de op de VCR ingestelde programmapositie. Hierdoor wordt het opnemen van programma's aanzienlijk eenvoudiger.

Het programma opnemen dat u momenteel aan het bekijken bent.

Druk op de toets DIRECT TV REC op de afstandsbediening.



Indien de VCR uit staat, schakelt hij automatisch in als u de toets DIRECT TV REC indrukt.

Er verschijnt een bericht van de VCR op het scherm dat aangeeft wat er opgenomen wordt, of als opname niet mogelijk is:

Voorinstelde video-opname

Video-opname eigen tuner

VCR-opname van TV-bron

De VCR neemt het programmasignaal via de televisie op. De programmapositie niet wijzigen noch de TV uitschakelen: als u dat toch doet stopt de VCR automatisch met opnemen en wordt hij uitgeschakeld.

Geen opname – TAPE IS BEVEILIGD

Het opname-blokkerings-lipje achter op de cassette is verwijderd.

Voorbeelden van andere meldingen die weergegeven kunnen worden zijn:

Geen opname GEEN TAPE

Geen opname – VCR BEZIG MET OPNAME

Geen opname VCR IN GEBRUIK

Geen opname – TAPE BESCHADIGD?

VCR-opname van externe VCR

Geen opname – GEEN BRON BESCHIKBAAR

Gezamenlijke afstemgegevens gebruiken

Om er zeker van te zijn dat de juiste opnames gemaakt worden, moeten de televisie en de VCR over dezelfde afstemgegevens beschikken – zie pagina 13.

- Telkens wanneer de Automatische instelfunctie (ATP) gebruikt wordt, worden de afstemgegevens naar de VCR gestuurd.

Auto Power Functies

Bij Panasonic Q-Link-VCR's zijn de volgende extra functies beschikbaar:

- Wanneer u een tape in uw VCR stopt en op de Play-toets drukt, schakelt de televisie automatisch in en wordt de AV1-ingang geselecteerd, zodat u de tape kunt bekijken.
- Indien u de televisie uitschakelt terwijl de VCR op Stop, Fast Forward of Rewind staat (stop, versneld vooruit, achter spoelen), wordt de VCR automatisch uitgeschakeld.

Uitschakelen van de Q-Link-communicatie

Als u geen gebruik wilt maken van de Q-Link-functie, gaat u naar Instellingen en zet u de Q-Link-optie op "Uit".

Belangrijke opmerking:

Niet alle VCR's ondersteunen dit datacommunicatiesysteem. Sommige kunnen bepaalde functies ondersteunen, maar andere niet. Raadpleeg uw VCR-handleiding voor meer informatie.

Indien Q-Link niet functioneert, moet u eerst controleren of u over een "full function" SCART-verbinding beschikt. Informeer hierover bij uw dealer.

GEGEVENS KOPIËREN NAAR DE VCR – Q-Link

Met de optie Q-Link kunt u alle gegevens over de afgestemde programma's van de TV naar het VCR-geheugen kopiëren.

De "F"-toets indrukken.



De optie **Instellingen** kiezen.



Naar de optie **Instellingen** gaan.



De optie **Afstem menu** kiezen.



Naar de optie **Afstem menu** gaan.



De optie **Q-Link** kiezen



Q-Link starten.



Opmerking:

Tijdens het kopiëren van de gegevens is de afstandsbediening niet actief.













AV-SELECTIE EN AV-INSTELLING

- Druk de "TV/AV"-toets in om de AV-mode te kiezen. Indien op de AV-connectors een ander toestel aangesloten is (VCR, satellietontvanger, camcorder e.a., zie pagina 16) en in de bedrijfsstand is, zal zijn signaal op het scherm van Uw TV-toestel weergegeven worden en in de linkerbovenhoek van het scherm verschijnt het "AV"-teken zonder ermee rekening te houden welke programmapositie in de TV gekozen werd. (De TV-tuner zal geïgnoreerd worden.)
- Dit TV-toestel kan automatisch naar de AV-instelling omschakelen. In dit geval verschijnt EC in de linkerbovenhoek van het scherm en het signaal van het aangesloten AV-toestel. Bij de wijziging van het televisieprogramma blijft het opgenomen beeld onveranderd.
- Druk de "TV/AV"-toets in of schakel het aangesloten AV-toestel uit om terug te keren naar de TV-mode.
- Het is niet mogelijk twee AV-toestellen aan de TV-ingangen tegelijkertijd aan te sluiten, zijn signalen zouden in elkaar overgaan.
- Indien u aan de televisie via AV-ingangen een toestel sluit dat het signaal in de norm NTSC uitzendt, zal de televisie dit signaal automatisch detecteren en in deze norm weergeven. Het Hoofdmenu van de gegevens op het scherm (OSD) krijgt de optie: **Tint**, die u met behulp van de "+" en "-" -toetsen regelen kunt.

VCR – BEDIENING

Met de afstandsbediening is het mogelijk om bepaalde functies van bepaalde Panasonic VCR's te bedienen. Niet alle VCR's beschikken over dezelfde functies, raadpleeg daarom de handleiding van uw apparatuur of neem contact op met uw dealer voor meer informatie wat de compatibiliteit betreft.



	<p>Standby Toets indrukken om de VCR op standby te zetten. Toets nogmaals indrukken om hem opnieuw uit te schakelen.</p>
	<p>Play (afspelen) Deze toets indrukken om de videoband af te spelen.</p>
	<p>Stop Deze toets indrukken om de videoband te stoppen.</p>
	<p>Skip / Fast Forward / Cue (overslaan / versneld vooruit spoelen / weergeven) VCR: Deze toets indrukken om de videoband snel vooruit te spoelen. Indien deze toets tijdens de weergave wordt ingedrukt, wordt het beeld versneld weergegeven.</p>
	<p>Skip / Rewind / Review (overslaan / versneld achteruit spoelen / weergeven) VCR: Deze toets indrukken om de videoband snel achteruit te spoelen. Wanneer deze toets tijdens de weergave wordt ingedrukt, wordt het beeld versneld achteruit weergegeven.</p>
	<p>Pauze / stilstaand beeld Deze toets tijdens weergave indrukken om een "stilstaand" beeld te krijgen. Nogmaals indrukken om de normale weergave weer te starten.</p>
	<p>Programmakeuze Op/Neer Indrukken om het VCR-programma 1 plaats te verhogen of te verlagen.</p>
	<p>Record (opnemen) Deze toets indrukken om met opnemen te beginnen.</p>
	<p>Direct TV Record (direct opnemen) Deze toets indrukken om met het directe opnemen uit de TV te beginnen. Voorwaarden zie pagina: 29.</p>

- De Teletekst–functies kunnen verschillen per TV–station en zijn alleen beschikbaar indien het kanaal teletekst doorgeeft.
- Als de “F”–toets wordt ingedrukt, terwijl het toestel op Teletekst staat zal de contrast–functie worden weergegeven in de vorm van een heldere blauwe balk. Druk op de “+” en “–” toets om de instelling desgewenst te wijzigen.
- Door het indrukken van de “+” en “–” toetsen terwijl het toestel op Teletekst staat, is het mogelijk alleen maar het luisterniveau te wijzigen.

Wat is FLOF (FASTTEXT)?

In de FASTTEXT–modus verschijnen vier verschillend gekleurde onderwerpen onderin het scherm die overeenkomen met de gekleurde toetsen op uw afstandsbediening. Druk voor meer informatie over een van deze onderwerpen op de betreffende gekleurde toets. Deze functie biedt snelle toegang tot de informatie van de weergegeven onderwerpen.



TV/Teletekst–modus

Druk de **TV/TEXT**–toets in. Het scherm geeft de Teletekst–pagina weer. Nogmaals indrukken wanneer u naar de TV–modus wilt terugkeren.



Index

Druk de **Index**–toets in om terug te keren naar de hoofdindex–pagina. Afhankelijk van hoe de informatie verzonden wordt, kunt u wellicht meerdere malen deze toets indrukken om terug te keren naar de hoofdindex.



HOLD–toets

Indrukken voor het in beeld laten van een teletekspagina tijdens het bekijken van informatie die meerdere pagina's beslaat. Indrukken om naar de automatische pagina–actualisatie terug te keren.

Toegang tot de subpagina

Indien de informatie op de teletekst pagina langer dan 1 pagina is, kan de automatische verandering van de subpagina langer duren.



Druk op de toets **TIME TEXT**; links boven op het beeldscherm verschijnt ****.

Geef het gewenste nummer van de subpagina in. Voor het kiezen van pagina 6 moet u 0 0 0 6 ingeven.

Daarna wordt deze pagina opgezocht.

Gedurende het opzoeken kunt u naar het TV programma terugkeren. Druk daarvoor de toets **TV/TEXT**.

Als u terug op teletekst schakelt en de gewenste pagina gevonden is, blijft deze afgebeeld totdat u een nieuwe teletekst pagina ingeeft of de programmapositie verandert.

Er zijn drie mogelijkheden om de subpagina te verlaten:

- Druk op de toets **INDEX**.
- Geef het nummer van een nieuwe teletekst pagina in
- Verander de programmapositie



Onthulling



Deze modus onthult verborgen woorden, b.v. antwoorden op quizvragen of raadsels, geeft eventueel VPS/PDC–codes weer.



Vol / bovendeeel / onderdeel

Weergave van de Teletekstinformatie op het scherm.

De toets indrukken om de vergrootte bovenhelft van de pagina weer te geven. Opnieuw indrukken om de onderhelft van de pagina te vergroten. Weer indrukken om tot de gewone (vol) grootte terug te keren.

Pagina–oproepen

Er zijn twee mogelijkheden om de pagina's op te roepen:

a) – een van de \wedge \vee –toetsen indrukken om het paginanummer een nummer te verlagen of verhogen.

b) – het gewenste paginanummer met behulp van de 0–9–toetsen op de afstandsbediening in te geven.



Rode / Groene / Gele / Blauwe toetsen

In de FASTTEXT–modus corresponderen deze toetsen met de verschillend gekleurde onderwerpen.



Verlaten


Door het indrukken van deze toets kunt u de teletekst afsluiten en tot de gewone TV–modus terugkeren.

EXTERNE AUDIO- /VIDEO-AANSLUITINGEN


achter AV1 21-pins SCART-connector en RCA front-connectors

De audio/video (AV) ingangen zijn geschikt voor de VCR-, satellietontvangersaansluiting en voor andere compatibele audio/video toestellen.

Achteringang / uitgang van de AV1 SCART-connector



AV frontpaneel



■ Informatie over de SCART-connector AV1 21-pins SCART-connector

21 -	ingang compositiesignaal
19 -	"aarde" compositiesignaal
17 -	ingang compositiesignaal
15 -	"aarde" compositiesignaal
13 -	ingang compositiesignaal
11 -	"aarde" compositiesignaal
9 -	ingang compositiesignaal
7 -	"aarde" compositiesignaal
5 -	ingang compositiesignaal
3 -	"aarde" compositiesignaal
1 -	ingang compositiesignaal
20 -	ingang compositiesignaal
18 -	"aarde" compositiesignaal voor RGB
16 -	ingang compositiesignaal
14 -	"aarde" compositiesignaal
12 -	---
10 -	Q-Link
8 -	ingang compositiesignaal
6 -	ingang audiosignaal
4 -	"aarde" audiosignaal
2 -	ingang audiosignaal

Geschikte invoer voor AV1: RGB (rood/groen/blauw)

















Opmerkingen:

De weergegeven extra apparatuur en kabels worden niet meegeleverd met dit TV-toestel.

Computer met TTL-uitgang (5 V) niet aansluiten op dit toestel.

Bij hoofdtelefoonaansluiting wordt automatisch de versterker in de TV uitgeschakeld.

In geen geval de AV-ingangen op de front- en achterzijde van het toestel aansluiten, de audio- en videosignalen zouden door elkaar raken.

Symptomen		Controles
Beeld	Geluid	
 Sneeuwbeeld	 Vervormd geluid	Plaats, richting of aansluiting van antenne niet goed.
 Dubbel beeld	 Normaal geluid	Plaats, richting of aansluiting van antenne niet goed.
 Interferentie	 Vervormd geluid	Controleren: Of de storing veroorzaakt wordt door: <ul style="list-style-type: none"> - elektrische huishoudapparatuur. - auto's / motorfietsen. - fluorescentieverlichting.
 Normaal beeld	 Geen geluid	Volume-niveau. Geluid onderdrukt.
 Geen beeld	 Geen geluid	TV ingesteld op AV-modus. Netstekker niet in het stopcontact. Niet ingeschakeld. Beeld- en geluidinstellingen staan op minimaal niveau. Controleer of de TV op standby staat.
 Geen kleur	 Normaal geluid	Kleurinstellingen staan op minimaal niveau afgesteld.
 Slecht of vervormd beeld	 Zwak of geen geluid	Kanaalafstemming. Stel kanaal opnieuw af of gebruik zachte afstelling.
 Kleurvlekken	 Normaal geluid	Magnetische interferentie van niet afgeschermd apparatuur (b.v. versterkers verplaatsen). TV verplaatst terwijl hij AAN stond, schakel de TV gedurende 30 minuten uit.

■ Service

Raadpleeg eerst de storingstabel op de voorgaande pagina om vast te stellen wat de symptomen van eventuele problemen zijn alvorens assistentie in te roepen. Voor assistentie kunt u contact opnemen met uw Panasonic leverancier, waarbij u het modelnummer en het serienummer dient op te geven (beide staan achter op uw TV-toestel vermeld).

■ TV-Spelen / Huiscomputers

Langdurig gebruik van TV-spelen of huiscomputers kan bij ieder TV-toestel een permanente "schaduw" op het beeldscherm tot gevolg hebben. Dit soort onherstelbare beeldbuis-beschadiging kan tot een minimum worden beperkt als de volgende punten in acht worden genomen:

- Het helderheid- en contrast-niveau zo laag mogelijk afstellen.
- Laat de TV, tijdens het gebruik in combinatie met TV-spelen of huiscomputers, niet onbeperkt aanstaan.
- Bovengenoemde beeldbuis-beschadigingen worden niet als een normaal ontstaan defect beschouwd en worden als zodanig niet binnen de Panasonic garantie voorwaarden gedekt.

■ Geheugen laatste positie

Bepaalde functies hebben een geheugen voor de laatst ingestelde positie. De aanwezige instellingen bij het uitzetten van het toestel zijn ook de instellingen bij het weer inschakelen van de TV:

Programma	Tint
Q-Link	Inbedrijfstelling-modus
Volumecorrectie (+AV)	Kontrast
Volume	Scherpte
Taalkeuze	Helderheid
Land	Kleur
Status	Slot
Standby-modus	TV-systeem
OSD-Taal	Format
Teletext	

■ Inslaapfunctie (SLEEP)

Indien het toestel niet uitgezet is wanneer een TV-station stopt met uitzenden, gaat het na 30 minuten automatisch over in de standby-modus. Deze functie werkt niet wanneer het toestel in de AV-modus staat.

SPECIFICATIES

Model	TX-21AT1F	
Netvoeding	Wisselnetvoeding 220 - 240 V, 50Hz	
Stroomverbruik	48W	
Stroomverbruik in standby	0,8W	
Beeldbuis zichtbare diagonaal	51 cm	
Audio-uitgangsvermogen (Muziekvermogen)	5W RMS (10W MPO), impedantie 8Ω	
Afmetingen	H	476 mm
	B	524 mm
	D	473 mm
Gewicht	22 kg	
TV-Ontvangstsystemen / Bandnaam	PAL B/G, PAL H, PAL-60, SECAM B/G, SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIË) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) M.NTSC afspelen van NTSC 4.43 MHz Videorecorders (VCR) (uitsluitend AV-ingang) NTSC afspelen van NTSC Videorecorders (VCR) (uitsluitend AV-ingang)	
Aantal programmaposities	99 + VCR	
Antenne-ingang - achter	UHF / VHF	
Hoofdtelefoon - voorpaneel	3,5 mm, impedantie 8Ω	
AV-connector - achterpaneel	AV1 - 21-pins aansluiting - Audio/Video in/uit, RGB ingang, Q-Link	
V-connector - voorpaneel	Front AV - RCA Audio ingang, 1 x RCA Video ingang	

De specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. De vermelde gewichten en afmetingen zijn bij benadering opgegeven.

BIENVENUE

Cher client Panasonic,
Bienvenue dans la famille des utilisateurs de produits Panasonic. Nous espérons que ce téléviseur couleur vous procurera des années de joie. Cet appareil est avancé techniquement, nous vous recommandons de vous reporter tout d'abord au "guide de mise en route rapide" avant de prendre connaissance du mode d'emploi complet que vous devrez conserver soigneusement à des fins de référence ultérieure.

TABLE DES MATIERES

●	Avertissements et précautions	19
●	Guide de mise en route rapide	20
●	Commandes principales	21
●	Arbre du programme	22
●	Menus sur écran	22
●	<i>Menu principal</i>	23
●	<i>Menu Configuration</i>	24
●	<i>Menu Réglage</i>	25
●	<i>Menu Réglage – Configuration automatique (Recherche auto)</i> .	26
●	<i>Menu Réglage – Réglage manuel</i>	27
●	<i>Changement des positions de programme</i>	28
●	<i>Langues OSD</i>	28
●	Fonctions particulières	
●	<i>Q-Link</i>	29
●	<i>Téléchargement des données vers le magnétoscope – Q-Link</i>	30
●	<i>Sélection AV – Marche AV</i>	30
●	<i>Commande du magnétoscope</i>	31
●	<i>Fonction Télétex</i>	32
●	<i>Connexion audio/vidéo externe</i>	33
●	<i>Diagnostic des pannes</i>	34
●	<i>Informations générales pour utilisateurs</i>	35
●	<i>Caractéristiques</i>	35

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sur un réseau de 220–240V, 50 Hz, C.A..
- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à la source d'humidité excessive, des chocs électriques ou même un risque d'incendie pourrait en résulter et endommager la santé de l'utilisateur et l'appareil. Ne jamais exposer ce téléviseur à des éclaboussures ou des gouttes d'eau. Ne jamais poser d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur le téléviseur ou au-dessus de ce dernier.
- **ATTENTION : HAUTE TENSION !!!**
Ne retirez jamais le couvercle arrière pour ne pas laisser sans protection les pièces sous tension. Le téléviseur ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur.
- L'interrupteur marche/arrêt de ce modèle ne déconnecte pas totalement le téléviseur de l'alimentation secteur. Débranchez la fiche de la prise murale si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée.
- Evitez d'exposer le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur. Pour éviter les risques d'incendie, ne jamais poser une bougie ou autre objet contenant une flamme sur le téléviseur ou à proximité de ce dernier.
- **ENTRETIEN DU BOÎTIER ET DU TUBE CATHODIQUE**
Débranchez la fiche de la prise murale. Nettoyer le boîtier et le tube cathodique à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et d'un détergent non abrasif. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de benzol ou de pétrole. Pendant le contact avec le tube cathodique du téléviseur l'électricité statique peut produire.
- Une ventilation suffisante doit être prévue afin d'éviter une éventuelle détérioration des composants électroniques. Il faut prévoir au moins un espace de 5 cm tout autour du téléviseur, même si celui-ci est placé dans un meuble ou entre des étagères. .
- **ELIMINATION DES DÉCHETS**
Mettez les emballages ou les batteries usées dans les containers pour les déchets de séparation.

Guide de mise en route rapide

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires suivants



Télécommande
EUR511310



Piles pour télécommande
2 x R6 (UM3)




Cache des
connexions AV
TKP0E10401

Mode d'emploi




Garantie couvrant le
téléviseur

Piles pour télécommande



- Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usées. Retirez immédiatement les piles usées.
- Ne mélangez pas piles de types différents, c.-à-d. des piles alcalines et de manganèse, n'utilisez pas de piles Ni-Cd, Ni-MH (rechargeables)



Branchez l'antenne et l'équipement auxiliaire. Allumez les postes branchés.

- 3
- Sélectionnez votre langue
- Appuyez sur la touche "TV/AV".
- Sélectionnez votre pays.
- Appuyez sur la touche "TV/AV".



La configuration se fait automatiquement, vos chaînes sont identifiées, mémorisées et arrangées.

- Interruption de la séquence ATP – appuyez sur la touche "F".
- Terminaison de la séquence ATP – appuyez sur la touche "N".





Si un magnétoscope compatible est connecté à la prise AV, les paramètres de programme seront téléchargés dans le magnétoscope par l'intermédiaire de la liaison Q-Link. Voir la page 29.

- 4
- Sélection de chaîne
- Réglage de volume

- Si le magnétoscope n'a pas accepté les données téléchargées du téléviseur, vous devrez peut-être sélectionner l'option "téléchargement des données" du menu du magnétoscope.
- Si la liaison Q-Link ne fonctionne pas correctement, vérifiez que le câble SCART-PÉRITEL est connecté à la prise AV1 du téléviseur, qu'il est "Full function" (21 broches) et que le magnétoscope est bien compatible aux technologies Q-Link, NEXTVIEWLINK ou similaire.
- Pour plus de renseignements sur la liaison Q-Link et l'équipement de connexion, voir les pages 29 et 33. Adressez-vous à votre revendeur pour en savoir plus.

Si vous installez un magnétoscope neuf compatible à la liaison Q-Link, vous pouvez maintenant l'allumer. Les paramètres téléchargés correspondront à ceux du téléviseur. Si vous installez un magnétoscope compatible à la liaison NEXTVIEWLINK, vous devrez commander manuellement le téléchargement. Consultez le mode d'emploi du magnétoscope pour plus de détails.



COMMANDES PRINCIPALES

Façade



Alimentation SECTEUR
(bouton Marche/Arrêt)

Témoin rouge indique l'état de veille.
Pour allumer le téléviseur appuyez sur la
touche d'état de veille, ou sur les touches
+/- ou sur les touches 0 - 9.

Mémorisation des paramètres de réglage et de configuration
des fonctions dans le mémoire (**STR**)

F (Sélection des fonctions)

Affichage des fonctions sur l'écran, appuyer de façon répétée
pour sélectionner les fonctions : Volume, Contraste, Luminosité,
Couleur, Netteté, Teinte (en mode NTSC), et mode Configuration.

Prise casque
(voir la page 33)

Prises audio/vidéo RCA
(voir la page 33)

Commutateur **TV/AV** (voir la page 30)

L'augmentation ou la diminution de la
position de programme d'une unité.
Lorsqu'une fonction est déjà affichée,
appuyez pour augmenter ou diminuer la
fonction sélectionnée.

Télécommande

Commutateur Marche/Etat de veille
(stand-by)

Réglage de la fonction sélectionnée.
Aucune fonction sélectionnée -
Réglage de Volume.


Sélection de la fonction. Appuyez
pour obtenir l'affichage du menu sur
l'écran (page 22)

La touche "N" rappelle les réglages
mémorisés par la touche STR (sur le
façade). Sortie du menu sur l'écran.

Touches numériques :
- pour la sélection des positions du
programme
- pour la sélection directe des canaux
- pour les pages de Télétex

Sélection directe du canal : appuyez
sur cette touche et sélectionnez le
canal voulu à l'aide des touches
numériques.

Pour la sélection directe du canal de
"Hyper" chaîne (télévision de câble)
appuyez sur les touches de la
sélection directe du canal et les
touches de la sélection du
programme ("C", "-/--") et par les
touches numériques sélectionnez le
numéro.



Coupeure de Son

Touche Enregistrement direct (Q-Link)

Touche Etat pour obtenir l'affichage de la
position
- du programme
- du numéro de canal
- de l'heure
- nom de chaînes avec Télétex

Sélection du numéro haut ou bas du canal,
sélection du menu et touche pour les
pages du télétex


Commutateur AV/TV (voir les pages 30 et
33)
Pour la mémorisation et la confirmation
dans le menu sur l'écran

Sélection des chaînes à deux chiffres
(10-99) à l'aide des touches numériques

Touches Télétex (voir la page 32).

Touches Magnétoscope (voir la
page 31).

ARBRE DU PROGRAMME



MENUS SUR ECRAN

Ce téléviseur est équipé d'un système évolué de menus qui vous permet d'accéder aux réglages et aux options des paramètres.

Appuyez sur la touche "F" pour entrer dans le menu



Titre du menu → **Menu principal**

Barre de sélection → **Contraste**

Sous-menu → Luminosité
Couleur
Netteté
Teinte (seulement NTSC)
Minuterie veille
Configuration



Curseur du menu pour sélection et réglage des paramètres.



Instructions

Indicateur du paramètre

Appuyez sur la touche "N" pour sortir du menu



Certaines options, comme par exemple **Contraste**, **Luminosité**, **Couleur** et **Netteté** permettent d'augmenter ou de réduire le niveau selon vos demandes personnelles.

Certaines options, comme option **Minuterie veille**, vous demandent de faire un choix.

Certaines options, le menu **Configuration**, conduisent à un autre menu.

La touche "F" permet d'entrer aux menus principaux et revenir au menu précédent.

La touche "N" permet de sortir du menu sur l'écran ou la sélection d'une option.

La touche "TV/AV" permet de confirmer la sélection.

MENU PRINCIPAL

Ce menu vous permet d'effectuer entre autres les réglages de qualité de l'image

Appuyez sur la touche "F".




Sélectionnez le menu demandé.



Augmentez ou réduisez le niveau ou réglez l'état des options.



Appuyez sur le touche "N" pour sortir du menu.



Contraste

Luminosité

Couleur

Netteté

Teinte

Les niveaux de contraste, luminosité, couleur, netteté peuvent être réglés selon vos demandes et conditions d'observation. N'importe quand ils peuvent être réglés sur les niveaux réglés par le fabricant, en appuyant sur la touche "N".

Le réglage de la teinte n'apparaîtra en tant qu'option de menu que si une source de signal NTSC par AV1 est connecté au téléviseur et il vous permet de régler la teinte.

Minuterie veille



La **minuterie veille** permet de sélectionner l'heure de coupure du téléviseur sur une page de 0 à 90 minutes, à intervalles de 15 minutes.

Configuration

Menu **Configuration** vous permet d'entrer dans les autres fonctions, dans le Menu Réglage inclus.

MENU CONFIGURATION

Le menu Configuration suivant vous permet d'accéder à diverses fonctions évoluées, ainsi que au menu Réglage.

Appuyez sur la touche "F".

Sélectionnez le menu **Configuration** suivante.

Entrez dans le menu **Configuration** suivante.

Sélectionnez le menu demandé.

Augmentez ou diminuez le niveau ou réglez l'option.

Appuyez sur la touche "N" pour sortir du menu Configuration.



Langue du Texte



La sélection entre les signes de l'est ou de l'ouest dans le Menu Télétexte.

Format



La fonction **Format** vous permet de voir des programmes à grand angle avec le format correct (16:9).

Système couleur



Le menu **Système couleur** vous permet de choisir le standard de transmission correct (seulement AV).

Réglage volume

Le menu **Réglage volume** vous permet de régler le niveau de volume pour le programme avec les différents niveaux de volume (seulement AV).

Q-Link



La liaison **Q-Link** vous permet d'activer ou désactiver la communication de données avec un magnétoscope compatible (voir la page 29).

Réglage

Le menu **Réglage** vous donne accès à de nombreuses autres fonctions: Configuration automatique des canaux -fonctions ATP, Réglage fin et Réglage de Volume (voir la page 25).

Langues OSD

Le menu **Langues OSD** vous permet de sélectionner la langue utilisée sur tous les menus d'écran (voir la page 28).

MENU RÉGLAGE

Le menu Réglage permet d'accéder aux menus Réglage manuel et Réglage automatique.

Appuyez sur la touche "F".



Sélectionnez le menu **Configuration** suivante.




Entrez dans le menu **Configuration** suivante.



Sélectionnez le menu **Réglage**.




Entrez dans le menu **Réglage**.




Entrez dans le menu demandé.



Augmentez ou diminuez le niveau ou réglez l'état d'option.



Appuyez sur la touche "N" pour sortir du menu.



Recherche auto

Recherche auto vous permet le réglage automatique du téléviseur. Voir la page 26.

Réglage manuel

Le menu **Réglage manuel** vous permet de régler manuellement les positions de chaînes. Voir la page 27.

Système TV

L'option de norme audio.

Réglage fin

Cette option vous permet d'effectuer le réglage fin du programme.

Changer

Le menu **Changer** vous permet de changer la position du programme selon votre demande. Voir la page 28.

Système couleur

Le menu **Système couleur** vous permet de choisir le standard de transmission correct (seulement TV).

Décodeur (AV)

Cette option est utilisé quand un décodeur est connecté via AV. La mettre à l'état **ACTIVÉ** (Oui) si un signal codé doit être décodé par le décodeur. La mettre à l'état **désactivé** (Non) après l'utilisation.

Q-Link

L'option **Q-Link** permet d'activer la transmission des données dans le magnétoscope compatible. Voir les pages 30 et 29.

Réglage volume

Le menu **Réglage volume** vous permet de régler le niveau de volume pour le programme avec les différents niveaux de volume (seulement TV).

Bloquer

Cette option vous permet de bloquer la position des programmes contre l'accès indésirable.

MENU RÉGLAGE – Configuration automatique (Recherche auto)

Le menu Configuration automatique vous permet de reconfigurer automatiquement votre téléviseur en fonction des chaînes de télévision locales. Cette fonction est utile en cas de transport du téléviseur ou de déménagement dans une autre région.


Appuyez sur la touche “F”.



Sélectionnez le menu **Configuration** suivante.




Entrez dans le menu **Configuration** suivante.



Sélectionnez le menu **Réglage**.




Entrez dans le menu **Réglage**.




Sélectionnez le menu **Recherche auto**.



Sélectionnez **Accès**.



Appuyez pour confirmer Marche.



Sélectionnez votre pays.



Appuyez pour lancer la configuration automatique (Recherche auto).




Le téléviseur va chercher, identifier et trier dans l'ordre les chaînes de télévision locales. Si un magnétoscope compatible est connecté à la prise AV, les paramètres des programmes seront transmis automatiquement au magnétoscope via la liaison Q-Link (voir la page 29).

Une fois cette opération terminée, le téléviseur affichera la position de programme 1.

Appuyez sur la touche “F” pour couper la séquence Recherche auto.



Appuyez sur la touche “N” pour sortir de la séquence Recherche auto.



MENU RÉGLAGE – RÉGLAGE MANUEL

Le réglage manuel des positions de programmes peut s'effectuer à partir du menu sur l'écran ou à l'aide des touches en façade.

Appuyez sur la touche "F".



Sélectionnez le menu **Configuration** suivante.



Entrez dans le menu **Configuration** suivante.



Sélectionnez le menu **Réglage**.



Entrez dans le menu **Réglage**.



Sélectionnez le menu **Réglage manuel**.



Entrez dans **Réglage manuel**.



Sélectionnez la position de programme désirée.




Commencez le réglage.



Quand le programme voulu est localisé, appuyez sur la touche "TV/AV" en télécommande pour mémoriser.



Appuyez sur la touche "N" pour sortir du menu.



Réglage manuel (commandes en façade)

Appuyez de nouveau sur la touche F de façade pour entrer dans le Menu Réglage manuel.

F



Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour entrer dans le menu Réglage manuel.

-/V +/\^



Appuyez sur la touche "TV/AV" pour alterner entre "Prog", "Débuter recherche" ou "Système TV".

TV/AV



Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour changer la position du programme, commencer la recherche ou changer le système TV.

-/V +/\^



Quand la chaîne voulue est localisée, appuyez sur "STR" pour mémoriser.

STR



Répétez la procédure ci-dessus pour accorder d'autres programmes, ou appuyez sur la touche "F" pour sortir.

F



Note :

Si vous connaissez les numéros des canaux, vous pouvez utiliser la sélection directe dans le menu "Réglage manuel".

Appuyez sur la touche "C" en télécommande pour la mémorisation rapide des chaînes :

- entrez dans le menu Réglage manuel
 - donnez le numéro de la présélection
 - appuyez sur la touche "C"
 - par le clavier numérique donner le numéro du canal
 - appuyez sur la touche "TV/AV" pour mémoriser
 - appuyez sur la touche "N" pour sortir du menu.
- Pour la sélection directe du canal de "Hyper" chaîne (télévision de câble) appuyez sur les touches de la sélection directe du canal et les touches de la sélection du programme ("C", "-/--") et par les touches numériques sélectionnez le numéro. Sur l'écran est affiché : "CH --", et puis: "H:--". Mémorisation – voir ci-dessus.

CHANGEMENT DES POSITIONS DE PROGRAMME

La sélection “**Changer**” vous permet changer deux positions du programme soi-même.

Appuyez sur la touche “**F**” .

F



Sélectionnez le menu **Configuration**.



Entrez dans le menu **Configuration**.



Sélectionnez le menu **Réglage**.



Entrez dans le menu **Réglage**.



Sélectionnez le menu **Changer**.



Entrez dans le menu **Changer**.



Sélectionnez première position du programme.



Sélectionnez seconde position du programme.



Appuyez sur la touche “**TV/AV**” pour confirmer la sélection.

TV/AV



Appuyez sur la touche “**N**” pour sortir du menu.



LANGUES OSD

Lors de l'installation initiale du téléviseur, la langue d'affichage sur l'écran a été réglée en fonction du pays de votre choix. Vous pouvez cependant sélectionner une autre langue à partir du menu Langues OSD.

Appuyez sur la touche “**F**” .

F



Sélectionnez le menu **Configuration**.



Entrez dans le menu **Configuration**.



Sélectionnez le menu **Langues OSD**.



Entrez dans le menu **Langues OSD**.



Sélectionnez l'option de votre choix.



Appuyez sur la touche “**N**” pour confirmer et sortir du menu.



La liaison Q-Link permet au téléviseur de communiquer avec le magnétoscope.

Appuyez sur la touche "F".

Sélectionnez le menu **Configuration**.

Entrez dans le menu **Configuration**.

Sélectionnez **Q-Link**.

Confirmez que la liaison Q-Link est à l'état "activé" (Oui).


Appuyez sur la touche "N" pour sortir du menu.



Le magnétoscope doit être connecté par un câble SCART(PERITEL) (type couvrant toutes fonctions) entre la prise AV1 du téléviseur et la prise correspondante du magnétoscope. Consultez le mode d'emploi du magnétoscope pour tous renseignements complémentaires. La liaison Q-Link, NEXTVIEWLINK ou les technologies similaires permettent au téléviseur de commander à un magnétoscope compatible d'enregistrer le programme retransmis à ce moment-là sur l'écran du téléviseur, quelle que soit la position de réglage de programme du magnétoscope. Cela simplifie considérablement l'enregistrement des programmes.

Pour enregistrer l'émission que vous êtes en train de regarder

Appuyez sur la touche DIRECT TV REC de la télécommande.



Si le magnétoscope est éteint, il s'allume automatiquement quand vous appuyez sur la touche DIRECT TV REC.

Un message provenant du magnétoscope s'affiche sur l'écran du téléviseur pour indiquer ce qui est enregistré ou que l'enregistrement direct est impossible.

Magnétoscope enreg. prog. pré-réglé

Magnétoscope enreg. propre tuner

Le magnétoscope enregistre le signal du programme de son propre tuner. Vous pouvez éteindre le téléviseur et laisser le magnétoscope enregistrer de la façon normale

Source TV en cours d'enregistrement

Le magnétoscope est en train d'enregistrer l'émission retransmise par le téléviseur. Vous ne devez pas changer la position du programme ou éteindre le téléviseur : si vous le faites, le magnétoscope s'arrêtera automatiquement

Pas d'enregistrement – CASSETTE PROTEGEE

La languette de protection à l'arrière de la cassette vidéo a été enlevée.

Exemples d'autres messages pouvant être affichés :

Pas d'enreg. – CASSETTE NON INSEREE

Pas d'enreg. – ENREG. DEJA EN COURS

Pas d'enreg. – LECTURE EN COURS

Pas d'enreg. – BANDE ENDOMMAGEE

Enregistrement VCR – VCR ext.nu

Pas d'enreg. – ABSENCE DE SIGNALE

Transmission des informations sur le réglage

Pour assurer des enregistrements vidéo corrects, le téléviseur et le magnétoscope doivent être les mêmes informations du réglage – voir la page 30.

- Chaque fois que la fonction Configuration automatique (Recherche auto) est utilisée, les paramètres de réglage sont transmis au magnétoscope.

Fonction du branchement automatique

Ces fonctions supplémentaires sont disponibles avec la liaison Q-Link de Panasonic :

- Quand vous introduisez une cassette vidéo dans le magnétoscope et que vous appuyez sur la touche LECTURE, le téléviseur se met automatiquement en marche et sélectionne l'entrée AV1 pour vous permettre de regarder la cassette.
- Si vous éteignez le téléviseur alors que le magnétoscope est en mode Arrêt, Avance rapide, Rembobinage, le magnétoscope s'arrêtera automatiquement.

Pour désactiver la liaison Q-Link

Si vous ne souhaitez pas utiliser la liaison Q-Link, allez au menu Configuration, sélectionnez l'option Q-Link et sélectionnez l'état "désactivé" (Non).

Note importante :

Tous les magnétoscopes n'acceptent pas ce système de communications de données. certains magnétoscopes peuvent accepter certaines fonctions, mais pas d'autres. Consultez le mode d'emploi du magnétoscope pour vous informer. Si la liaison Q-Link est inopérante, commencez par confirmer que le câble SCART (PERITEL) utilisé est bien du type couvrant toutes les fonctions. Consultez votre revendeur pour vous informer.

TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES EN MAGNÉTOSCOPE – Q-LINK

Le menu **Q-Link** enregistre toutes données sur les programmes réglés du téléviseur dans le mémoire du magnétoscope.

Appuyez sur la touche “**F**”.



Sélectionnez le menu **Configuration**.



Entrez dans le menu **Configuration**.



Sélectionnez le menu **Réglage**.



Entrez dans le menu **Réglage**.



Sélectionnez **Q-Link**.



Activez **Q-Link**.



Note:

Pendant l'enregistrement des données le télécommande n'est pas actif.













SÉLECTION AV – MARCHÉ AV

- Appuyez sur la touche “**TV/AV**” pour activer le mode “**AV**”. Si le magnétoscope, récepteur satellite, caméscope etc. (voir la page 33) sont connectés et sont activés, son signal est affiché sur l'écran du téléviseur et sur le côté gauche de l'écran s'affiche “**AV**”, la position du programme sélectionnée n'est pas importante. (Le récepteur du téléviseur sera ignoré).
- Ce téléviseur vous permet le branchement automatique en mode “**AV**” si l'équipement connecté émet le signal de branchement sur la prise SCART en cas de son activation. Le signal de l'équipement audio-visuel connecté et “**EC**” s'affichent sur le côté gauche de l'écran. En cas du changement de la sélection du programme du téléviseur l'image ne change pas.
- Revenir en mode “**TV**” en appuyant sur la touche “**TV/AV**” ou par l'arrêt de l'équipement AV connecté.
- La connexion de deux équipements “**AV**” en même temps n'est pas possible, les signaux peuvent se mélanger.
- En cas de la connexion de l'équipement “**AV**” en mode NTSC, le téléviseur détectera automatiquement ce signal et reproduira en ce mode. L'offre du **Menu principal** dans les langues OSD est compléter (en mode “**AV**”) par “**Teinte**” (appuyez sur les touches “**+**” ou “**-**” pour le réglage).

FONCTION MAGNÉTOSCOPE

Cette télécommande peut être utilisée avec certains magnétoscopes de la marque Panasonic. Étant donné que certains magnétoscopes offrent des fonctions différentes, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil ou consultez le revendeur pour vous informer.

	<p>VCR </p> 	<p>État de veille Appuyez sur cette touche pour mettre le magnéscope à l'état de veille. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.</p>
		<p>Lecture Appuyez sur cette touche pour lire la cassette du magnéscope.</p>
		<p>Arrêt Appuyez sur cette touche pour arrêter la cassette.</p>
		<p>Saut de plage / Avance rapide / Visualisation Magnéscope : Appuyez sur cette touche pour commander l'avance rapide. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour visualiser l'image en mode d'avance rapide.</p>
		<p>Saut de plage / Rembobinage rapide / Visualisation Magnéscope : Appuyez sur cette touche pour rembobiner rapide la bande. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour visualiser la bande en mode de rembobinage rapide.</p>
		<p>Arrêt sur image Appuyez sur cette touche en mode Lecture pour obtenir l'arrêt sur l'image. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture normale.</p>
		<p>Option du programme en bas ou en haut Appuyez pour augmenter ou diminuer la position du programme du magnéscope</p>
	<p>REC </p>	<p>Enregistrement Appuyez sur cette touche pour enregistrer.</p>
	<p>DIRECT TV REC </p>	<p>Enregistrement direct Appuyez sur cette touche pour l'enregistrement direct du téléviseur. Conditions – voir la page 29.</p>

FONCTION TÉLÉTEXTE

- Les fonctions de Télétexte varient selon les sociétés de radiofusion et ne sont disponibles que si la chaîne sélectionnée transmet le Télétexte.
- En appuyant sur la touche "F" en mode Télétexte, la fonction de contraste affiche une barre de couleur bleue, puis appuyez sur les touches "+" et "-" pour modifier le réglage selon les besoins.
- En appuyant sur les touches "+" et "-" en mode Télétexte Oui peut modifié seulement Volume.

En quoi consiste FLOF (FASTEXT) ?

En mode FASTEXT quatre sujet de couleur différentes apparaissent en bas de l'écran. Les couleurs des sujets répondent aux couleurs des touches sur votre télécommande. Pour obtenir les informations sur l'un de ces sujets, appuyez sur la touche colorée correspondante. Cette fonction permet d'obtenir rapidement des informations sur les sujets indiqués.



Mode TV/Téletexte

Appuyez sur la touche TV/TEXT. La page Télétexte s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir en mode TV.



Index

Appuyez sur INDEX pour revenir sur la page d'index principal. Selon la façon dont les informations sont transmises, vous devrez peut-être presser plus d'une fois sur cette touche pour revenir à l'index principal.



Maintien de la page

Appuyez sur la touche HOLD pour retenir la page Télétexte lors de la consultation d'informations courant sur plusieurs pages. Appuyez de nouveau pour revenir à la mise à jour automatique.

TIME TEXT



Acces a la sous-page

Lorsque l'information sur la page de télétexte dépasse une page, le système de changement automatique de la sous-page pourra mettre un certain temps avant d'atteindre la sous-page voulue.

Appuyez sur la touche TIME TEXT – en haut à gauche de l'écran s'affichera ****.

Sélectionnez le numéro de la sous-page voulue. Pour la sélection de la page 6, entrez 0006.

Puis le système cherchera cette page voulue.

Pendant les recherches de cette page on peut revenir en mode TV programme en appuyant sur la touche TV/TEXT.

En rentrant en mode TELETEXTE et quand la sous-page voulue est affichée, elle reste qfficher depuis la sélection de la nouvelle page de télétexte ou depuis le changement de la position du programme.

Pour effacer la sous-page, utilisez l'un des moyens suivants :

- Appuyez sur la touche INDEX (configuration)
- Sélectionnez un nouveau numéro de page de télétexte.
- Changer la position de programme.



REVEAL



Reveal (Réléver)

Pour réléver les mots cachés par exemple les réponses aux questions de quiz ou de la devinette, éventuellement pour afficher des codes VPS/PDC.

F/T/B



Plein / Haut / Base

L'affichage de l'information du Télétexte sur l'écran.

Appuyez sur la touche et la partie haute (d'agrandissement) est affichée.

Appuyez à nouveau pour l'affichage de la partie base (aussi d'agrandissement). Pour revenir en mode normal (FULL-plein) appuyez à nouveau sur la touche.

Sélection des pages

Les pages peuvent être sélectionnées de deux manière :

- a) – appuyez sur les touches de défilement pour accroître ou décroître le numéro de page d'unité à la fois.
- b) – en entrant le numéro de page à l'aide des touches 0–9 de télécommande.



Touches rouge / verte / jaune / bleu

En mode FASTEXT ces dernières correspondent aux différents sujets de couleur.



Sortie


Appuyez sur la touche "N" pour revenir en mode TV normal.

CONNEXION AUDIO/VIDEO EXTERNE


Le connecteur arrière AV1 SCART 21 broches et les connecteurs frontaux RCA

Entrées audio/video (AV) sont déterminées pour le raccordement du magnétoscope, du récepteur satellite et pour les autres équipements audio-visuels compatibles.

Entrée/sortie arrière du connecteur AV1 SCART



Panneau frontal AV



■ Brochage des prises SCART / PERITEL

Prise SCART 21 broches – AV1

Connecteur de masse	21		20	Entrée CVBS (vidéo)
Sortie CVBS (vidéo)	19		18	Masse état RVB
Masse CVBS	17		16	Etat RVB
Entrée du signal R	15		14	Masse
Masse du signal R	13		12	-----
Entrée du signal G	11		10	Q-Link
Masse du signal G	9		8	Signal CVBS (vidéo)
Entrée du signal B	7		6	Entrée audio
Masse du signal B	5		4	Masse audio
Sortie audio	3		2	Entrée audio
Sortie audio	1			

Les entrées adéquates pour AV1 incluent RVB (rouge/vert/bleu).

















Notes :

Les équipements auxiliaires et les câbles représentés ne sont pas fournis avec le téléviseur.

Ne branchez pas d'ordinateur muni d'une sortie TTL (5V) sur ce téléviseur.

En cas du brochage de casque, le reproducteur en téléviseur est débranché.

Ne branchez pas en même temps les entrées AV en façade et à l'arrière du téléviseur, les signaux audio et vidéo peuvent se mélanger.

Symptômes		Vérifiez
Image	Son	
 Image neigeuse	 Son discordant	La position, l'orientation, le raccordement de l'antenne.
 Image démultipliée	 Son normal	La position, l'orientation, le raccordement de l'antenne.
 Parasites	 Son discordant	La proximité: <ul style="list-style-type: none"> - d'appareils électroménagers - des voitures/motocyclettes - d'éclairages lumineux
 Image normal	 Pas de son	Réglage de volume. Si la coupure du son est activée. Si elle est sélectionnée la norme correcte de son dans le menu Réglage (SC1/F).
 Pas d'image	 Pas de son	Si : <ul style="list-style-type: none"> - le téléviseur n'est pas en mode AV - la prise secteur est bien branchée - le téléviseur est allumé - les niveaux de son et d'image ne sont pas réglés au minimum - le téléviseur n'est pas à l'état de veille
 Pas de couleur	 Son normal	Si le réglage des couleurs n'est pas au minimum
 Mauvaise image ou distorsion	 Son faible ou pas de son	Réglage le canal. Réaccorder le canal, utiliser le réglage fin.
 Taches de couleur	 Son normal	L'influence et la portée d'un équipement non blindé avec une interférence magnétique. (déplacez les réproducteurs) Le téléviseur a été déplacé alors qu'il était allumé – l'éteindre pendant au moins 30 minutes.

INFORMATIONS GENERALES POUR UTILISATEURS

■ Dépannage

Avant de faire appel au réparateur, déterminez les symptômes de la panne à l'aide du guide de diagnostic de la page précédente. Pour tout dépannage, adressez-vous à votre revendeur Panasonic en indiquant le numéro du modèle et le numéro de série (figurant à l'arrière du téléviseur).

■ Consoles de jeux / Ordinateurs personnels

L'utilisation prolongée de jeux vidéo ou d'ordinateurs personnels peut provoquer un marquage permanent (ombres) sur l'écran du téléviseur. Cette détérioration permanente du tube cathodique peut être limitée en respectant les consignes suivantes :

- Réduisez les réglages de luminosité et de contraste au minimum
- Ne laissez pas votre téléviseur allumé de manière continue lorsque vous l'utilisez avec une console de jeu vidéo ou un ordinateur personnel.
- Cette détérioration du tube cathodique n'est pas due à un défaut de fonctionnement et elle ne tombe donc pas sous la garantie Panasonic.

■ Mise en mémoire des dernières sélections

Certaines fonctions disposent d'une mémorisation des dernières sélections, ce qui signifie que les réglages actifs au moment où le téléviseur est éteint, seront rétablis quand le téléviseur sera rallumé:

Programme	Teinte
Q-Link	Régime de mise en service
Réglage de volume (+AV)	Contraste
Volume	Netteté
Pays	Luminosité
Langues OSD	Couleur
Etat	Langue du texte
Mode de veille	Format
Bloquer	Système couleur
Système TV	

■ Mise en veille automatique (SLEEP)

Si le téléviseur n'est pas éteint lorsque la chaîne de télévision cesse d'émettre le mode de veille s'éclenche automatiquement après 30 minutes. Cette fonction n'est pas disponible lorsque le téléviseur est en mode AV.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle		TX-21AT1F	
Alimentation électrique		220–240V a.c., 50 Hz	
Consommation		48W	
Consommation en attente		0,8W	
Tube image Diagonale visible		51 cm	
Sortie audio (musique)		5W RMS (10W MPO), impédance 8Ω	
Dimensions	H	476 mm	
	L	524 mm	
	P	473 mm	
Poids		22 kg	
Systèmes de réception/nom de bande		PAL B/G, PAL H, PAL-60, SECAM B/G, SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITALIA) VHF A - H (ITALIA) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband) M.NTSC (Entrée AV uniquement) Lecture de magnétoscope (VCR) NTSC 4.43 MHz NTSC (Entrée AV uniquement) Lecture de magnétoscope (VCR) NTSC	
Positions de programme		99 + VCR	
Antenne – arrière		UHF / VHF	
Casque – avant		3,5 mm, impédance 8Ω	
AV connecteur – arrière		AV1 – prise 21 broches – entrée/sortie audio/vidéo, entrée RVB, Q-Link	
AV connecteur – avant		AV avant – entrée audio – RCA, 1 x entrée vidéo RCA	

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

