

DIVINE
for men

Notice d'utilisation



SOMMAIRE

Page

CONTENU DE L'EMBALLAGE	2
PRÉCAUTIONS	2
CARACTÉRISTIQUES	2
DESCRIPTION DU LECTEUR.....	2
FONCTIONNEMENT DE BASE.....	2-4

MERCI POUR VOTRE ACHAT. VEUILLEZ LIRE CE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE LECTEUR MP3. LES DONNEES DE CE GUIDE SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIEES POUR AMELIORER LE CONTENU ET CE SANS PREAVIS

SI LES INFORMATIONS DONNEES PAR VOTRE LECTEUR MP3 S'AVERENT ETRE DIFFERENTES DE CE GUIDE, VOUS POUVEZ VISITER NOTRE SITE : WWW.MEMUP.COM

A PLEINE PUISSANCE L'UTILISATION PROLONGEE DU BALADEUR PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR.

LE NIVEAU SONORE DES BALADEURS MP3 MEMUP, INFERIEUR A 100DB, EST CONFORME A LA LEGISLATION FRANÇAISE. CE NIVEAU SONORE EST GARANTI À PARTIR ECOUTEURS FOURNIS.

AUSSI MEMUP NE S'ENGAGE AU RESPECT DE CETTE NORME QU'A PARTIR DES ECOUTEURS LIVRES ET VOUS RECOMMANDE L'UTILISATION EXCLUSIVE DE CEUX-CI.

N'UTILISEZ PAS LES ECOUTEURS A UN VOLUME SONORE ELEVE PENDANT UNE LONGUE PERIODE DE TEMPS. LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ONT SIGNALÉ QU'IL POUVAIT ETRE DANGEREUX D'ETRE EXPOSE A UN VOLUME SONORE ELEVE. SI VOUS ENTENDEZ DES SIFFLEMENTS DANS VOS OREILLES, VEUILLEZ BAISSER LE VOLUME OU CESSEZ D'UTILISER LES ECOUTEURS.

CONTENU

- ◆ Lecteur MP3 DIVINE For Men
- ◆ Mini Câble USB
- ◆ Écouteurs intra-auriculaires tour de cou
- ◆ Guide d'utilisation rapide

Politique environnementale : « Green Start »

MEMUP intègre désormais tous ses manuels utilisateur directement sur la mémoire de ses lecteurs multimédia.

PRÉCAUTIONS

- ◆ Ne placez pas et ne laissez pas l'unité sous des objets lourds.
- ◆ Éloignez l'unité autant que possible de toute source de liquide.
- ◆ Évitez de laisser l'unité dans un environnement présentant une température extrême ou une humidité excessive. De même, évitez tout contact avec une source magnétique.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Lecture de fichiers musicaux MP3 et WMA (>64 kbits/s)
- ◆ Six modes d'égalisation prédéfinis et trois modes de lecture
- ◆ USB 2.0
- ◆ Témoin bleu et rouge

DESCRIPTION DU LECTEUR



- 1) Touche Entrée/pause ▶||
- 2) Touche Suivant / Volume (+) ▶▶|
- 3) Touche Précédent / Volume (-) |◀◀

FONCTIONNEMENT DE BASE

Remarque :

- A. Chaque fois que vous rallumez le lecteur, la lecture reprend au dernier morceau lu avant sa mise hors tension. Le système applique les paramètres (EG., mode répétition et volume) en vigueur avant sa dernière mise hors tension.
- B. Si vous sélectionnez le mode de lecture aléatoire ou normal, le lecteur passe en mode musical inactif après la lecture de la dernière piste.
- C. Veuillez télécharger des fichiers musicaux au format MP3 ou WMA avant d'utiliser le lecteur (la procédure de téléchargement est détaillée dans la section Transferts USB).

1. Mise sous/hors tension

Appuyez sur la touche **▶||** et maintenez-la enfoncée lorsque le lecteur est éteint : le lecteur s'allume, ainsi que le témoin bleu, et passe en mode musical inactif.

Appuyez sur la touche **▶||** et maintenez-la enfoncée pour éteindre le lecteur lorsqu'il est en mode lecture, pause ou inactif.

2. Lecture/mise en pause d'une piste

Appuyez sur la touche **▶||** pour lancer la lecture d'un fichier musical MP3 ou WMA lorsque le lecteur est en mode musical inactif ou pause.

Appuyez sur la touche **▶||** pour mettre en pause la lecture d'un fichier musical. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture : le témoin bleu clignote régulièrement.

3. Piste suivante/précédente

En mode musical, appuyez sur la touche **▶▶|** ou **|◀◀** pour sélectionner la piste suivante ou précédente (sélection piste par piste).

4. Réglage du volume

En mode musicale, appuyez sur la touche **|◀◀** et maintenez-la enfoncée pour réduire le volume sonore et appuyez sur la touche **▶▶|** et maintenez-la enfoncée pour l'augmenter. Le volume augmente ou diminue d'un niveau toutes les 0,5 secondes.

Au total, le système compte 16 niveaux sonores (0-15), la valeur par défaut étant 10.

Égaliseurs

Six modes d'égalisation prédéfinis vous sont proposés, le système étant configuré par défaut en mode normal.

En mode lecture, appuyez simultanément sur les touches **▶||** et **▶▶|** pour faire défiler les six modes d'égalisation dans l'ordre suivant et sélectionner celui de votre choix : Normal, Classique, Pop, Rock, Jazz et Basses.

Mode de lecture

Trois modes de lecture intégrés vous sont proposés, le système étant configuré par défaut en mode aléatoire.

En mode musical inactif/pause, appuyez simultanément sur les touches **▶||** et **|◀◀** pour faire défiler les trois modes de lecture dans l'ordre suivant et sélectionner celui de votre choix : Normal, Aléatoire et Répéter une piste.

Transferts USB

- ♦ Vous pouvez télécharger ou charger des données depuis ou vers un PC en branchant le lecteur au port USB de l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
- ♦ Branchez le lecteur au PC : un nouveau lecteur amovible auquel une nouvelle lettre de lecteur a été affectée apparaît dans ma fenêtre Poste de travail. Le lecteur passe en mode veille USB et le témoin rouge s'allume.
- ♦ Vous pouvez maintenant effectuer des transferts de données. Lors d'un transfert, le témoin rouge clignote.
- ♦ Ne débranchez pas le lecteur du PC lors d'un transfert de données.
- ♦ Une fois le transfert terminé, retirez le lecteur du PC en toute sécurité : le lecteur s'éteint automatiquement.

Témoin

1. Le témoin reste allumé en toutes circonstances dans les trois conditions suivantes :

- a. Témoin bleu allumé en mode musical inactif/pause.
- b. Branchement du lecteur au PC via le câble USB fourni et en mode pause, témoin rouge constamment allumé.
- c. Témoin bleu allumé une fois la pile entièrement chargée.

2. Clignotement régulier :

- a. Clignotement régulier du témoin bleu en mode lecture.
- b. Clignotement régulier du témoin rouge lorsque le lecteur est en mode USB.

3. Clignotement irrégulier : lorsque la pile du lecteur est faible, le témoin rouge clignote de façon irrégulière.

Mise hors tension automatique

En mode musical inactif et en mode pause, le lecteur s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si vous n'appuyez sur aucune touche.

Fonction de réinitialisation

Si aucune touche ne répond, que le PC ne reconnaît pas le lecteur lorsqu'il est branché dessus ou que le lecteur fonctionne de manière erratique, réinitialisez le lecteur en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé au dos de ce dernier.

Attention ! Si vous appuyez trop fort sur le bouton de réinitialisation, vous risquez de désactiver le lecteur de façon irréversible. De plus, la réinitialisation de l'unité efface tous les paramètres et les données stockées par l'utilisateur.

SAUVEGARDEZ VOS FICHIERS !

Memup n'est pas responsable de la perte de données causée par des produits endommagés ou par des mémoires ou des lecteurs endommagés illisibles.

Remarque : Ce lecteur contient une batterie intégrée. Veillez à la rejeter conformément à la législation locale sur la protection de l'environnement.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ ET DES DOMMAGES.

EN AUCUN CAS LE FABRICANT ET LES REVENEURS DU FABRICANT NE SERONT RESPONSABLES POUR DES DOMMAGES OU DES PERTES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES DOMMAGES, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE D'ACTIVITÉ COMMERCIALE, OU LES DOMMAGES POUR PERTE D'ACTIVITÉ DE TOUT CLIENT OU DE TOUTE AUTRE PARTIE DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIALEMENT DÉLIBÉRÉS, DISSUASIFS, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES PROVENANT DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU LES LOGICIELS, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, CEUX RÉSULTANTS DE DÉFAUTS DANS LE PRODUIT OU LES LOGICIELS OU LA DOCUMENTATION, OU LA PERTE OU L'INEXACTITUDE DE DONNÉES DE TOUT TYPE, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT CIVIL OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, MÊME SI LES PARTIES ONT ÉTÉ INFORMÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. PARCE QUE CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES, LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER AUX PARTIES. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE DES VENDEURS POUR CHAQUE ET POUR TOUT TYPE DE RESPONSABILITÉ EN RELATION AVEC LE PRODUIT OU SES LOGICIELS NE SERA SUPÉRIEURE AU MONTANT PAYÉ PAR LE CLIENT POUR LE PRODUIT.