

Taille Haies

Gamme GT200

Notice d'Utilisation

Instructions de sécurité

Lors de l'utilisation d'outils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être observées pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure. Lisez attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser le produit.

Connexion électrique

- Votre machine est conçue exclusivement pour une alimentation secteur en courant alternatif. Ne connectez jamais sur un autre type de source.
- Ne laissez jamais votre outil sans surveillance s'il est branché.
- Débranchez toujours si vous dégarez les lames, nettoyez, inspectez, ou réglez toute pièce de votre outil. De même si votre câble est endommagé.

Câble d'alimentation

- Le câble doit être régulièrement inspecté et utilisé seulement s'il est en bon état.
- Contrôlez à tout moment la position de votre câble.
- Ne portez jamais votre taille-haies en le tenant par le câble et ne débranchez jamais en tirant sur celui-ci. Maintenez votre câble à l'écart des sources de chaleur, d'huile, ou d'arrêtes coupantes.
- N'utilisez que des câbles conformes pour une utilisation extérieure.

Habillement

- Portez toujours des bottes ou des chaussures rigides.
- Portez toujours des lunettes de sécurité, des gants, et des protections pour les oreilles lorsque vous utilisez votre outil.
- Attachez vos cheveux s'ils sont longs.
- Vos vêtements ne doivent être ni trop amples ni trop justes pour vous assurez une grande liberté de mouvement.
- Ne portez pas de bijoux.

Utilisation de votre outil

- Assurez vous que le protecteur est bien fixé.
- Evitez les démarrages dangereux. Ne le transportez pas jusqu'à la haie déjà branché.
- N'ôtez pas le protecteur de lames lors du transport.
- Nettoyez votre haie de tous les fils de fer,

fils électriques, et autres objets durs avant de tailler.

- N'utilisez pas votre outil si vous n'avez pas la place de le manœuvrer convenablement.
- Ne travaillez qu'avec un bon éclairage.
- Maintenez votre aire de travail très propre.
- En taillant, gardez l'outil devant vous. Utilisez toujours les deux mains et maintenez le câble derrière vous.
- Ne forcez pas le taille-haies. Il sera plus efficace si vous travaillez à vitesse constante.
- Ne vous mettez pas sur la pointe des pieds. Assurez vous toujours un bon équilibre.
- N'utilisez pas votre taille-haies si vous êtes fatigué.
- Ne taillez pas dans des conditions d'humidité et ne laissez pas votre machine sous la pluie.

Sécurité des tiers

- Ne laissez pas des enfants ou des personnes n'ayant pas lu la notice utiliser le taille-haies.
- Tenez les tiers et les animaux à l'écart de la surface de taille lorsque vous travaillez.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 16 ans utiliser ce taille-haies.

Entretien de votre outil

- Remettez le protecteur de lames lorsque vous n'utilisez pas votre taille-haies.
- Rangez votre machine dans un endroit sec. Elle ne doit jamais être laissée sous la pluie (Fig. A, 10).
- Assurez vous que les poignées et interrupteurs sont propres et fonctionnent librement.
- N'utilisez pas de solvants ou de produits nettoyant. Débranchez avant de nettoyer.
- Si votre taille-haies est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur Black & Decker.

Double isolation

Votre outil possède un système de double isolation. Cela signifie que toutes les parties extérieures du produit sont isolées de l'alimentation électrique par une barrière isolante. Ce dispositif dispense d'un branchement à la terre.

Fusibles

Nous recommandons des fusibles 3 ampères.

Important: Les fusibles ne protègent pas de l'électrocution.

Instructions de montage

- Pour éviter les risques de blessure, il est conseillé de laisser les lames dans leur fourreau jusqu'à ce que la poignée frontale soit montée.

Pour monter la poignée frontale (Fig. 2)

- Emboîter la poignée (1) dans les emplacements (2) de l'appareil.
- De chaque côté de la poignée, enfiler une grosse vis (3), la visser dans l'appareil et la bloquer.

Pour monter le protecteur (Fig. 3)

- Mettre le taille-haies à l'envers sur une surface stable de manière à ce que la poignée frontale et le bloc moteur soient posés à plat.
- Présenter le protecteur en face des bossages de la poignée frontale. Enfiler la vis dans le protecteur, la visser et la bloquer.

Utilisation de votre taille-haies (Fig. 4)

Modèles avec bouton de sécurité:

- Marche appuyer sur le bouton de sécurité (A), puis appuyer sur la gâchette.
- Arrêt relâcher la gâchette.

Modèles avec un mécanisme de frein:

- Marche le moteur doit démarrer juste avant que les lames commencent à bouger.

Appuyer fortement sur le bouton de sécurité puis appuyer sur la gâchette.

- Arrêt le moteur doit s'arrêter après que les lames se soient arrêtées. Ceci est tout à fait normal.

Modèle à double commande a) Pour la mise en marche - serrez la poignée supérieure (C). - pressez le bouton de verrouillage (A) et appuyez sur la gâchette (B). b) Pour l'arrêt - Relâchez la gâchette (B).

Electronique (Fig. 5)

Modèles avec un variateur électronique:

Modification de la vitesse pour chaque application - Vitesse lente pour élagueur - vitesse rapide pour une coupe rapide des haies Arrêter le taille-haies avant de changer la vitesse.

La vitesse des lames peut être ajustée de vitesse rapide à vitesse lente par rotation du bouton de contrôle.

La vitesse lente est obtenue lorsque le No 1 est visible sur le bouton de contrôle.

La vitesse rapide est obtenu lorsque le No 2 est visible sur le bouton de contrôle.

Techniques de coupe pour obtenir de meilleurs résultats (Fig. 6.1 - 6.5)

- Les lames coupent mieux lorsqu'elles ne sont pas exactement parallèles à la ligne de coupe; leur donner une légère inclinaison dans le sens du taillage. L'inclinaison latérale ne doit pas excéder 5 avec la ligne de coupe.
- La plupart des utilisateurs taillent le haut de la haie en premier Tenir l'appareil avec l'inclinaison souhaitée, et le déplacer le long de la haie. La lame à double tranchant permet la coupe dans les 2 sens ou avec un mouvement de balayage.
- Pour obtenir des haies bien nivelées, tendre un cordeau sur toute la longueur de la haie, à hauteur désirée et l'utiliser comme guide. La coupe peut donc s'effectuer juste au-dessus du cordeau.
- Pour obtenir des bords droits, il est recommandé de commencer par le bas et de remonter. Les jeunes pousses S'écartant lors d'une coupe de haut en bas, des irrégularités peuvent se produire dans la coupe.
- Éviter des objets tels le fil de fer, qui pourraient endommager les lames.

Le taille-haies peut aussi servir pour la coupe de la plupart des arbustes, roses et broussailles.

Interférences radio et TV

Tous les produits Black & Decker sont conformes à la législation sur les interférences radio et TV.

Entretien

Débranchez votre taille-haies.

- Après utilisation, nettoyez les parties plastiques uniquement à l'aide d'un chiffon mouillé d'eau chaude.
- Utilisez une brosse trempée dans l'huile de tronçonneuse pour nettoyer les lames. Attention à ne pas vous couper.
- Tenez l'huile à l'écart des pièces plastiques.
- Après le nettoyage, remplacez le fourreau protecteur. Celui-ci peut être fixé au mur pour faciliter le rangement.
- Si la lame s'émousse, il est possible de la réaffûter, mais prenez bien garde à ne pas vous couper.



