


FOUR À MICRO-ONDES

KOR-6C07

MODE D'EMPLOI



Veuillez lire l'intégralité de ces instructions avant d'utiliser votre four.

PRÉCAUTIONS CONTRE LES RISQUES DE SUREXPOSITION À L'ÉNERGIE MICRO-ONDES

- (a) **N'utilisez jamais ce four en laissant la porte ouverte.** Le fonctionnement porte ouverte peut conduire à une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes. N'essayez pas de forcer ni de déformer les crochets de sécurité.
- (b) **Ne placez aucun objet** entre la porte et la face avant du four et ne laissez pas la saleté ou les résidus de produit nettoyant s'accumuler au niveau des joints.
- (c) **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne qualifiée : (1) porte (déformée), (2) charnières et loquets (cassés ou branlants), (3) joints de porte et surfaces d'étanchéité.
- (d) **AVERTISSEMENT** : Une personne non qualifiée ne doit jamais effectuer une intervention ou une opération qui nécessite l'ouverture d'un élément protecteur contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- (e) **AVERTISSEMENT** : Ne chauffez pas les liquides et les aliments dans des récipients hermétiques, ceux-ci étant susceptibles d'exploser.
- (f) **AVERTISSEMENT** : Les enfants ne doivent utiliser ce four sans surveillance que s'ils ont reçu les instructions appropriées pour l'utiliser en toute sécurité et que s'ils sont bien conscients des risques encourus en cas d'utilisation incorrecte.




TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	2
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE.....	3
INSTALLATION.....	3
SCHÉMA.....	4
UTILISATION.....	4
ENTRETIEN DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES.....	5
QUESTIONS ET RÉPONSES	6
AVANT DE FAIRE RÉPARER VOTRE FOUR	7
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	7
SPÉCIFICATIONS	7

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Pour éviter incendies, brûlures, électrocution, etc., des précautions sont nécessaires :

Vous trouverez ci-dessous les règles à suivre et les mesures de sécurité à prendre pour assurer une utilisation optimale de ce four :

1. N'utilisez pas le four à des fins autres que la préparation des aliments, comme par exemple la stérilisation et le séchage des vêtements, du papier ou de tout autre matériau non alimentaire.
 2. N'utilisez pas le four à vide. Cela risque de l'endommager.
 3. Ne rangez pas de papiers, livres, ustensiles de cuisine, etc. dans la cavité du four.
 4. N'utilisez pas le four sans avoir installé le plateau en verre. Assurez-vous qu'il repose correctement sur la base tournante.
 5. Retirez les couvercles ou les bouchons avant de cuire des aliments conditionnés en bocal ou en bouteille.
 6. Ne laissez pas de matériau étranger entre la surface et la porte du four. Cela risque de provoquer une fuite d'énergie micro-ondes excessive.
 7. N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson. Ils peuvent contenir des impuretés qui risquent de provoquer des étincelles et/ou un incendie pendant le fonctionnement.
 8. Ne cuisez du pop-corn que si vous disposez d'un ustensile spécialement conçu pour les fours à micro-ondes ou s'il s'agit de pop-corn spécialement emballé pour une cuisson dans ce type de four. Le four à micro-ondes est moins efficace que les méthodes traditionnelles : de nombreux grains ne seront pas soufflés. N'utilisez pas d'huile, sauf si le fabricant l'autorise.
 9. Ne réchauffez aucun aliment entouré d'une membrane (œufs, pommes de terre, foies de volaille, etc.) sans les avoir préalablement percés plusieurs fois à l'aide d'une fourchette.
 10. Ne faites pas cuire le pop-corn au-delà de la durée indiquée par le fabricant. (Le pop-corn cuit généralement en moins de 3 minutes.) Le fait de prolonger la cuisson ne permet pas d'obtenir de pop-corn supplémentaire et peut engendrer des risques de carbonisation et d'incendie.
- De plus, le plateau de cuisson peut devenir trop chaud pour être manipulé et même se casser.
11. En cas d'apparition de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer tout départ de feu éventuel.
 12. Si vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez régulièrement le four, en raison du risque d'inflammation de ces matériaux.
 13. Afin d'éviter les brûlures, agitez les biberons, mélangez les petits pots et contrôlez la température avant de donner à manger aux enfants.
 14. Contrôlez toujours la température des boissons ou des aliments chauffés dans un four à micro-ondes avant de les servir, en particulier aux enfants et aux personnes âgées. Cette recommandation est très importante car les produits chauffés dans un four à micro-ondes continuent de chauffer, même après l'arrêt du four.
 15. Ne faites jamais cuire d'œufs dans leur coquille ou d'œufs durs, car ils pourraient éclater, même après l'arrêt du micro-ondes.
 16. Veillez à ce que le couvercle du guide d'ondes soit toujours propre. Nettoyez l'intérieur du four avec un chiffon humide après chaque utilisation. Si vous laissez des graisses dans le four, celles-ci peuvent surchauffer, produire de la fumée et même prendre feu à la prochaine utilisation.
 17. Ne chauffez jamais d'huile ni de graisse de friture, car vous ne pouvez pas en contrôler la température et risquez donc de provoquer une surchauffe et un incendie.
 18. Les boissons réchauffées aux micro-ondes peuvent bouillir et déborder à retardement, aussi, manipulez le récipient avec précaution.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre. Cet appareil est équipé d'un fil de terre et d'une prise de terre. Celle-ci doit être branchée sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT : Une mise à la terre défectueuse peut créer un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si vous n'êtes pas certain de comprendre parfaitement ces instructions ou si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de cet appareil. Si une rallonge est nécessaire, utilisez exclusivement une rallonge à 3 fils équipée d'une prise de terre adaptée à la prise de l'appareil. La puissance indiquée sur la rallonge doit être supérieure ou égale à la puissance électrique de l'appareil.

INSTALLATION

1. Ventilation

N'obstruez pas les orifices de ventilation. Si ces orifices sont obstrués pendant le fonctionnement, le four risque de surchauffer et de tomber en panne. Pour une bonne ventilation, laissez un espace d'environ 7,5 cm sur les côtés et à l'arrière du four. Le dégagement au-dessus du four doit être d'au moins 10 cm.

2. Emplacement plat et stable

Ce four doit être installé sur une surface plane et stable. Il est conçu pour être placé exclusivement sur un plan de travail.

3. Dégagement à l'arrière et sur les côtés

Toutes les grilles d'aération doivent être dégagées. Si elles sont obstruées pendant le fonctionnement, le four risque de surchauffer et de tomber en panne.

4. Interférence avec les téléviseurs et les postes de radio

Le four peut perturber la réception s'il est placé trop près des antennes, des lignes d'alimentation, des téléviseurs et des postes de radio. Placez le four le plus loin possible de ces appareils.

5. Autres appareils de chauffage et robinets d'eau

Placez le four à l'abri de l'air chaud, de la vapeur ou des projections d'eau, afin d'éviter une dégradation de l'isolation qui pourrait provoquer l'arrêt de l'appareil.

6. Alimentation électrique

- Vérifiez votre installation électrique. Ce four doit être alimenté par un courant d'environ 6 A, 230 V 50 Hz.
- Le cordon d'alimentation doit mesurer environ 80 cm.
- Utilisez exclusivement une alimentation correspondant à la tension indiquée sur le four. Une tension plus élevée peut provoquer un incendie ou être la cause d'un accident endommageant le four. Une tension plus faible ralentit la cuisson. Nous ne pouvons être tenus responsables des dégâts causés par l'utilisation de ce four sous une tension différente de celle spécifiée.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou toute personne qualifiée, afin d'éviter tout risque.


7. Inspection du four après déballage afin de repérer tout défaut éventuel :

Porte désaxée ou cassée ou cavité endommagée. Si tel est le cas, N'INSTALLEZ PAS l'appareil et contactez immédiatement le revendeur.

8. Ne pas utiliser le four s'il est plus froid que la température de la pièce.

(Ceci peut se produire en cas de livraison par temps froid.) Laissez le four se réchauffer à température ambiante avant de le faire fonctionner.

SCHÉMA



- ① **Plateau de cuisson en verre**
- ② **Anneau de guidage** – Doit toujours être utilisé pour la cuisson avec le plateau en verre.
- ③ **Bouton de sélection de la puissance du micro-ondes** – Permet de sélectionner le niveau de puissance du micro-ondes.
- ④ **Bouton minuteur** – Permet de programmer le temps de cuisson pour toutes les fonctions.

UTILISATION

Cette section contient des informations utiles sur le fonctionnement du four.


1. Branchez le câble principal sur une prise électrique.
2. Après avoir placé les aliments dans un récipient approprié, ouvrez la porte du four et posez le récipient sur le plateau de cuisson en verre.
Le plateau en verre et l'anneau de guidage doivent toujours être bien positionnés pendant la cuisson.
3. Fermez la porte. Assurez-vous qu'elle est bien fermée.
Lorsque la porte du four est ouverte, la lumière s'éteint.
La porte du four peut être ouverte à tout moment pendant la cuisson en tirant sur la porte. Le four s'arrête alors automatiquement.
4. Réglez le sélecteur de puissance sur le niveau souhaité.

SYMBOLE	NIVEAU DE PUISSANCE	PUISSANCE RESTITUÉE
☺	Doux	144W
☺☺	Normal	208W
☺☺☺	Décongélation	352W
☺☺☺☺	Faible	472W
☺☺☺☺☺	Moyen	584W
☺☺☺☺☺☺	Moyen-fort	704W
☺☺☺☺☺☺☺	Fort	800W

* Les % ci-dessus sont susceptibles de varier à + ou - 6 %.


5. Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton du minuteur. La cuisson commence.
 - Si vous tournez le bouton du minuteur à moins de 2 minutes, dépassez 2 minutes, puis revenez au temps de cuisson voulu.
6. L'émission de micro-ondes s'arrête automatiquement dès que la minuterie arrive sur OFF.
Retirez alors les aliments du four.
 - Pour empêcher l'utilisation du four la porte ouverte, votre four à micro-ondes est doté d'un commutateur de verrouillage de porte.
 - Si vous souhaitez contrôler les aliments pendant la cuisson, ouvrez simplement la porte. La cuisson s'interrompt alors automatiquement. Pour poursuivre la cuisson, il vous suffit de refermer la porte.
 - Si vous souhaitez arrêter la cuisson, tournez le bouton du minuteur jusqu'au point OFF. Vous pouvez reprendre la cuisson à tout moment pendant le cycle en tournant le bouton du minuteur.
 - Ne laissez pas la minuterie en route une fois que vous avez retiré les aliments.

7. Le système de verrouillage prévient l'utilisation du four à micro-ondes, par exemple par de jeunes enfants. Pour activer ce système, abaissez le loquet tel qu'indiqué dans la figure ci-contre. Pour le désactiver, replacez-le en position haute.



ENTRETIEN DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES

- 1 Débranchez le four avant de procéder à son nettoyage.
- 2 Veillez à ce que l'intérieur du four soit toujours propre. Lorsque des aliments ont éclaboussés les parois du four ou lorsque des aliments liquides ont été renversés, essuyez avec un linge humide. Nous ne recommandons pas l'utilisation de produits abrasifs.
- 3 La surface extérieure du four peut être lavée à l'eau et au savon, rincée, puis séchée avec un tissu non abrasif. Pour éviter d'endommager les parties nécessaires au bon fonctionnement du four, veillez à ne pas faire couler d'eau par les ouvertures de la ventilation.
- 4 Si le panneau des fonctions devient humide, essuyez-le avec un chiffon sec. N'utilisez aucun détergent ni aucune éponge abrasive pour nettoyer le panneau des fonctions.
- 5 Si de la vapeur d'eau s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez-la avec un chiffon. Cela se produit lorsque le four à micro-ondes est utilisé dans des conditions de forte humidité et ne constitue pas un cas de mauvais fonctionnement.
- 6 Il peut parfois s'avérer nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez-le à l'eau chaude avec du liquide vaisselle ou passez-le au lave-vaisselle.
- 7 L'anneau de guidage et la surface de la cavité du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter tout bruit excessif. Passez simplement un chiffon sur la surface inférieure du four en utilisant un détergent doux et de l'eau ou du produit de nettoyage pour vitres, puis séchez. L'anneau de guidage peut être lavé dans de l'eau contenant du liquide vaisselle.




ANNEAU DE GUIDAGE

- 1 L'ANNEAU DE GUIDAGE et la surface du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter tout bruit excessif.
- 2 L'ANNEAU DE GUIDAGE DOIT TOUJOURS être utilisé pour la cuisson, en même temps que le plateau en verre.

PLATEAU DE CUISSON EN VERRE

- 1 N'UTILISEZ PAS le four sans le plateau de cuisson en verre.
- 2 N'UTILISEZ PAS un plateau de cuisson en verre autre que celui fourni avec le four.
- 3 Si le plateau de cuisson en verre est chaud, ATTENDEZ QU'IL REFROIDISSE avant de le nettoyer ou de le passer sous l'eau.
- 4 NE CUISEZ RIEN DIRECTEMENT sur le plateau de cuisson en verre.



QUESTIONS ET RÉPONSES

- *Q : Pourquoi arrive-t-il aux œufs d'éclater ?
- *R : Lorsque vous cuisez ou pochez des œufs, le jaune peut éclater en raison de la formation de vapeur à l'intérieur de la membrane du jaune. Pour empêcher cela, il suffit de percer le jaune avec un cure-dent avant la cuisson. Ne faites jamais cuire d'œufs sans avoir percé leur coquille.
- *Q : Pourquoi le temps de repos après la cuisson est-il instauré ?
- *R : Le temps de repos est très important. Avec la cuisson aux micro-ondes, la chaleur se trouve dans les aliments, et non dans le four. La plupart des aliments génèrent assez de chaleur interne pour permettre la poursuite du processus de cuisson, même lorsque les aliments ont été retirés du four. Le temps de repos pour les morceaux de viande, les gros légumes et les gâteaux permet de terminer la cuisson à l'intérieur, sans trop cuire l'extérieur.
- *Q : Le four à micro-ondes sera-t-il endommagé si je l'utilise à vide ?
- *R : Oui. Ne l'utilisez jamais à vide.
- *Q : Pourquoi mon four à micro-ondes nécessite-il plus de temps pour cuire que le temps indiqué dans le guide de cuisson ?
- *R : Vérifiez à nouveau dans votre guide de cuisson et assurez-vous que vous avez suivi exactement les instructions et voyez ce qui a pu causer de telles différences. Les durées de cuisson et les niveaux de chaleur indiqués sont des suggestions pour éviter la sur-cuisson. Le problème le plus courant est de s'habituer à un four à micro-ondes. Des aliments de taille, de forme, de dimensions et de poids différents peuvent nécessiter une cuisson plus longue. Utilisez votre propre jugement en plus des suggestions du guide de cuisson pour vérifier si les aliments ont bien été cuits comme vous l'auriez fait dans un four traditionnel.
- *Q : Puis-je utiliser mon four à micro-ondes sans le plateau tournant ou en retournant le plateau tournant pour poser un grand plat ?
- *R : Non. Si vous retirez ou retournez le plateau tournant, votre cuisson ne sera pas efficace. Les plats utilisés dans votre four doivent pouvoir tenir sur le plateau tournant.
- *Q : Est-ce normal que le plateau tournant puisse tourner dans les deux sens ?
- *R : Oui. Le plateau tournant tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire, en fonction de la rotation du moteur lorsque le cycle de cuisson démarre.
- *Q : Puis-je faire du pop-corn dans mon four à micro-ondes ? Comment obtenir les meilleurs résultats ?
- *R : Oui. Faites cuire le pop-corn spécialement emballé pour four à micro-ondes en suivant les instructions du fabricant. N'utilisez pas de sacs en papier traditionnels. Utilisez le « test de bruit » en arrêtant le four à micro-ondes dès que vous entendez des éclatements toutes les 1 à 2 secondes. Ne faites pas cuire les grains non soufflés. Ne faites pas cuire de pop-corn dans des récipients en verre.
- *Q : J'ai accidentellement fait fonctionner le four sans aucun aliment à l'intérieur. Est-il endommagé ?
- *R : L'utilisation du four à vide durant une courte durée n'endommagera pas le four. Toutefois, nous ne le recommandons pas.
- *Q : Le four peut-il être utilisé sans le plateau en verre ou l'anneau de guidage ?
- *R : Non. Le plateau en verre et l'anneau de guidage doivent toujours être installés dans le four avant de commencer la cuisson. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas empêché de tourner.
- *Q : Puis-je ouvrir la porte du four en cours de cuisson ?
- *R : La porte du four peut être ouverte à tout moment pendant la cuisson. L'énergie micro-ondes est immédiatement coupée et n'est pas rétablie tant que la porte reste ouverte.
- *Q : Pourquoi y a-t-il de l'humidité dans le four après utilisation ?
- *R : La présence d'humidité sur les parois de votre four à micro-ondes est normale. Elle est due au contact de la vapeur d'eau qui se dégage des aliments sur la surface froide du four.
- *Q : L'énergie micro-ondes traverse-t-elle la vitre de la porte ?
- *R : Non. L'écran métallique renvoie l'énergie dans la cavité du four. Les trous laissent passer la lumière mais arrêtent l'énergie micro-ondes.

AVANT DE FAIRE RÉPARER VOTRE FOUR

Effectuez les vérifications suivantes afin d'éviter toute démarche inutile.

* Le four ne fonctionne pas :

1. Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
2. Vérifiez que la porte est bien fermée.
3. Vérifiez que le temps de cuisson est programmé.
4. Vérifiez les fusibles et le disjoncteur électrique de votre domicile.

* Des étincelles apparaissent dans la cavité :

1. Vérifiez les ustensiles utilisés. Les récipients ou les plats utilisés ne doivent pas comporter aucune partie métallique.
2. Vérifiez qu'il n'y a ni broche métallique ni en aluminium touchant les parois intérieures.

Si le problème persiste, contactez un réparateur. Une liste des centres de service après-vente est fournie avec le four.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Même si votre four est équipé de dispositifs de sécurité, il est important de respecter les précautions suivantes :

1. N'essayez pas de forcer ni de déformer les crochets de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre la porte et la face avant du four et ne laissez pas la saleté ou les résidus s'accumuler sur les joints. Nettoyez régulièrement les joints avec un détergent doux, rincez et essuyez. N'utilisez jamais de poudre ni d'éponge abrasive.
3. N'exercez aucun effort sur la porte ouverte. Par exemple, un enfant suspendu à la porte ou toute autre charge peut faire tomber le four, provoquer des blessures et endommager la porte. Un four endommagé ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne qualifiée. Il est particulièrement important que le four ferme correctement et que :
 - i) la porte ne soit pas déformée ;
 - ii) les charnières et les crochets ne soient ni cassés ni branlants ;
 - iii) les joints de porte et d'étanchéité soient effectivement étanches.
4. Toute réparation doit être exclusivement effectuée par un technicien qualifié.
5. Le four doit être nettoyé régulièrement et les résidus d'aliments doivent être retirés.
6. Le fait de ne pas nettoyer correctement le four peut entraîner une détérioration de la surface et ainsi réduire l'espérance de vie de l'appareil, de même qu'engendrer des situations dangereuses.

SPÉCIFICATIONS

ALIMENTATION		230 V 50 Hz, 6 A MONOPHASE AVEC MISE À LA TERRE
CONSUMMATION MICRO-ONDES	CONSUMMATION	1200 W
	PUISSANCE RESTITUÉE	800 W
	FRÉQUENCE	2450 MHz
DIMENSIONS EXTÉRIEURES		(L X H X P) 465 X 279 X 324 mm
DIMENSIONS INTÉRIEURES		(L X H X P) 290 X 220 X 283 mm
VOLUME DE LA CAVITÉ		21 cm ³
POIDS NET APPROXIMATIF		12,7 Kg
NIVEAUX DE PUISSANCE		7 NIVEAUX

* Specifications are subject to change without notice.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

L'usage de tout appareil électrique implique certaines précautions de base pour la sécurité, notamment:

ATTENTION - Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie, d'exposition aux micro-ondes ou autres dommages corporels:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lisez et respectez les "conseils de sécurité pour éviter toute exposition aux micro-ondes" figurant en page 1.
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne le branchez que si votre installation électrique est appropriée.
4. Installez et placez cet appareil dans un lieu conforme aux instructions d'installation ci-jointes.
5. Certains produits, tels que les œufs et les récipients clos (ex:bocal de verre fermé) risquent d'exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
6. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, décrit dans ce manuel.
7. Comme pour tout appareil il doit être régulièrement contrôlé, s'il est utilisé par des enfants.
8. Ne faites pas fonctionner le four si le cordon d'alimentation ou la prise sont abîmés, s'il ne fonctionne pas normalement ou à la suite d'un endommagement ou d'une chute.
9. Cet appareil ne doit être réparé que par le personnel de dépannage compétent. Contactez le service de dépannage le plus proche pour toute révision, réparation ou réglage.
10. Aucune ouverture de l'appareil ne doit être couverte ou bloquée.
11. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
12. Ne placez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau.
13. Eloignez le cordon d'alimentation de toute surface chaude.
14. Ne laissez pas traîner le câble au-dessus d'une table ou la prise dans l'eau.
15. Pour le nettoyage des surfaces de la porte et du four qui sont en contact lorsque l'appareil est fermé, n'utilisez que des détergents doux et non abrasifs et appliquez-les à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon.
16. Pour réduire les risques d'incendie dans la cavité du four:
 - a) Ne laissez pas les aliments cuire trop longtemps. Surveillez soigneusement l'appareil si vous avez utilisé du papier, du plastique ou tout autre matière combustible pour faciliter la cuisson.
 - b) Retirez les attaches contenant du métal lorsque vous placez un sac de plastique dans le four.
 - c) Si les éléments placés dans le four s'enflamment, laissez la porte du four fermée, éteignez l'appareil et débranchez-le ou coupez le courant à l'interrupteur général.
17. N'utilisez pas ce four pour chauffer des produits chimiques corrosifs (notamment les sulfures et les chlorures). Les vapeurs de ces produits chimiques corrosifs risquent d'endommager les contacts et les ressorts des interrupteurs de sécurité, les mettant hors service.
18. Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, et vérifiez-en la température pour éviter les brûlures. Il est préférable de ne pas laisser la tétine sur le biberon pendant le réchauffage afin d'éviter les risques de projection de liquide brûlant.
19. Si de la fumée s'échappe en quantité du four micro-ondes, indiquant que son contenu a pris feu, laissez la porte fermée, éteignez l'appareil et débranchez-le.
20. Si vous cuisez des aliments facilement brûlables (ex: Pop-corn), vérifiez la cuisson périodiquement pour prévenir les risques.
21. Attention aux jaillissements éventuels de liquides en ébullition lors de l'ouverture de la porte.

DAEWOO 
ELECTRONICS

DAEWOO ELECTRONICS S. A.

8, rue Fournier - B.P. 128
92113 CLICHY SUR SEINE - FRANCE
Tél. : 01.55.46.55.46

Fax administratif : 01.55.46.55.59 - Fax commercial : 01.55.46.55.01