

# mini COYOTE



## Guide de Démarrage Rapide

Merci d'avoir choisi Mini Coyote et bienvenue dans la Communauté Coyote forte de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Mini Coyote est un Assistant d'Aide à la Conduite qui vous permet de mieux gérer votre vitesse en vous informant en temps réel sur la présence des zones à risque, zones de danger, ainsi que des limitations de vitesse à l'approche des zones d'alertes.

La philosophie de la Communauté Coyote c'est la participation active de tous !

En signalant les zones à risque, chaque utilisateur participe à l'amélioration de la sécurité de l'ensemble des membres de la Communauté.

## 1 - Démarrage

### Contenu du coffret

Le coffret comprend les éléments suivants:

Le boîtier mini Coyote dans son support pare-brise, un câble USB, un adaptateur USB/allume-cigare 12V et ce présent document.



### Installation dans un véhicule

Collez le support du Mini Coyote sur le pare-brise du véhicule. Si celui-ci est du type athermique, placez impérativement le support derrière le rétroviseur intérieur (pas de réception GPS sinon). Glissez ensuite l'appareil dans son support.



### Chargement et autonomie

Le Mini Coyote dispose d'une batterie rechargeable d'une autonomie de 8 à 10 heures. Vous pouvez recharger le Mini Coyote dans votre véhicule à l'aide de l'adaptateur

USB/12V livré ou directement sur la prise USB de tout ordinateur. Le temps de recharge est de 4 heures. Il est déconseillé de garder le boîtier branché pendant le démarrage du véhicule afin d'éviter toute surtension. Vous pouvez utiliser le Mini Coyote pendant le chargement.

### **Mise sous tension**


Appuyez sur la partie basse du bouton (en jaune sur l'image).



Le Mini Coyote s'allume et le logo Coyote apparaît. Il capte ensuite les signaux GPS (à l'extérieur) et se connecte aux serveurs Coyote. Dès qu'il indique votre vitesse de déplacement le Mini Coyote fonctionne.

### **Arrêt**

Si votre véhicule est stationnaire pendant plus de 5 mn, le Mini Coyote s'arrête automatiquement.

Pour l'éteindre (véhicule arrêté) appuyez sur le côté droit du bouton  pendant 1 seconde.

## 2 - Les types d'alertes

### Zone à risque temporaire

Évènement temporaire signalé par la Communauté. A chacun d'estimer les risques qui lui semblent importants.

La diode rouge clignote **rapidement** durant le passage dans cette zone.



### Zone de danger permanent

Zone d'accidents fréquents comprenant ou non un radar fixe (dont radars de feux rouges).

La diode rouge clignote **lentement** durant le passage dans cette zone.



### Messages de sécurité

Pour encore plus de sécurité, votre Coyote diffusera également des messages de prévention routière.

La diode verte s'allume lors de la diffusion de ces messages.



### 3 - Fonctionnement de l'interface

#### Ecrans standards

En permanence le Mini Coyote affiche :

- votre vitesse de déplacement,
- l'état de la batterie
- l'heure



Sur autoroute, toutes les 5 minutes, Coyote affiche :

- le nombre de Coyote qui sont passés à cet endroit dans la dernière ½ heure,
- la distance qui vous sépare de celui juste devant vous.



#### Ecrans d'alerte

##### A l'approche d'une zone de danger

Le Mini Coyote affiche :

- le type de zone d'alerte,
- la limitation de vitesse,
- une indication de la distance restante jusqu'à la fin de la zone.



## A l'approche d'une zone à risque

Le Mini Coyote affiche :


- le type de zone d'alerte,
- la limitation de vitesse,
- une indication de la distance restante jusqu'à la fin de la zone.
- l'heure du dernier signalement de la zone,
- le nombre d'éclaireurs ayant signalé la zone.




### Signalement d'une zone à risque

Pour signaler la présence d'une zone à risque :



 dans votre sens de circulation : appuyez sur le côté **droit** du bouton (B),

 dans le sens opposé : appuyez sur le côté **gauche** du bouton (A).

L'information est immédiatement communiquée aux autres utilisateurs et indiquée pendant une durée d'une heure.

## 4 - Enregistrement Coyote

**Jusqu'à 3 mois supplémentaires de gratuité en vous enregistrant.**

Vous disposez d'une offre découverte gratuite d'un mois qui commence dès la première utilisation de votre produit Coyote. Enregistrer votre produit peut vous permettre d'étendre la durée de cette offre découverte gratuite à 4 mois.

Pour bénéficier de vos 3 mois de gratuité en plus :

- Notez d'abord votre ID Coyote et les 4 derniers chiffres de son N° de série (menu Outils / Infos Coyote: les 2 premières lignes),
- Allez sur le site [www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com)
- Cliquez sur le bouton « Enregistrement »
- Cliquez sur l'image du Mini Coyote
- Suivez ensuite les instructions à l'écran pour enregistrer votre produit.

## Site Web [www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com)

Le site web Coyote, vous permet de personnaliser différents paramètres de votre Coyote.

## Déclaration de conformité

La déclaration de conformité (marquage CE) est disponible sur notre site internet [www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com).

## Précautions d'emploi / Garantie

**Emplacement dans le véhicule** : Placez le boîtier sur votre tableau de bord ou sur votre pare-brise, la face arrière doit pointer vers le ciel. Vous devrez le placer impérativement derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose d'un pare-brise athermique (pas de réception GPS hors de cette zone). Vous devez placer le Mini Coyote à un endroit qui ne gêne pas votre conduite. Le Mini Coyote n'est pas conçu pour une utilisation à l'extérieur, il doit être utilisé à l'intérieur du véhicule uniquement.

**Température excessive** : Evitez de laisser votre Mini Coyote dans un véhicule à l'arrêt en plein soleil. Une utilisation par une température supérieure à 55°C réduit considérablement la durée de vie de l'écran et de la batterie. Pour des raisons de sécurité, le Mini Coyote refusera de fonctionner si sa température dépasse 60°C.

**Batterie** : le Mini Coyote disposant d'une batterie rechargeable, il est strictement interdit de l'approcher d'une flamme, la batterie pourrait exploser.

**Transmission GSM** : le Mini Coyote intègre un système de transmission radio GSM/GPRS. Il convient de respecter les mêmes recommandations d'utilisation que pour un téléphone mobile. Seuls les techniciens Coyote




System sont habilités à ouvrir le boîtier et effectuer tout SAV.

**Sécurité routière** : Afin de garder toute votre attention sur la conduite de votre véhicule, évitez de manipuler le Mini Coyote quand vous conduisez. Le Mini Coyote est un assistant à la conduite et en aucun cas une incitation au non-respect du code de la route.

**Garantie** : le Mini Coyote est garanti pièces et main d'œuvre (hors batterie) pendant un an à partir de la date d'achat.



**PLUS IL Y A DE COYOTES, PLUS LA ROUTE EST SÛRE.**



QSG-00-MC1-110608

Le logo et les marques Coyote et Mini Coyote sont des marques déposées de Coyote System. © 2011 Coyote System, document v5