

BOSE[®]



BOSE[®] OE AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Omistajan opas | Notice d'utilisation
Felhasználói útmutató | Manuale di istruzioni | Gebruiksaanwijzing
Podręcznik użytkownika | Bruksanvisningen
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南
使用者指南 | オーナースガイド | دليل المالك

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veillez lire cette notice d'utilisation

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous aideront à configurer et utiliser votre nouveau casque audio. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

ATTENTION

- *L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Évitez un volume sonore trop élevé lorsque vous utilisez un casque, spécialement durant de longues périodes.*
- *N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez un véhicule automobile ou dans des circonstances où l'incapacité d'entendre les bruits extérieurs pourraient constituer un danger pour vous-même ou autrui.*
- *Les bruits qui vous servent d'alerte ou de rappel peuvent vous sembler altérés lorsque vous portez votre casque. Apprenez comment ces sons peuvent varier de manière à pouvoir les reconnaître si besoin est.*
- *Ne laissez pas tomber vos écouteurs, ne vous asseyez pas dessus et ne les faites pas tomber dans l'eau.*



Ce produit est conforme à la Directive EMC 89/336/EEC. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance.

ATTENTION

Ne pas utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter le casque au système audio des cabines d'avions. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager le casque. Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez et déconnectez le casque immédiatement.

UTILISATION DU CASQUE




Introduction

Nous vous remercions pour votre acquisition d'un casque Bose® OE audio headphones. Le casque Bose® OE audio headphones offre un son de la plus haute qualité tout en étant confortable, léger et compact. Vous allez découvrir une clarté et une réponse en fréquences criantes de vérité. Le bandeau extensible et les écouteurs pliables facilitent le rangement et le transport dans le boîtier inclus. Un son Bose pour toutes les situations.

Votre casque Bose® OE audio headphones est fourni avec les éléments suivants :

- Boîtier de transport
- Câble casque d'usage général, de 1,15m
- Câble casque court de 40cm (pour utilisation en brassard ou dans une poche de chemise, ou pour connecter le casque à un lecteur à télécommande intégrée dans la sortie)

Pour disposer de plus de longueur, vous pouvez connecter ensemble ces deux câbles.




UTILISATION DU CASQUE

Rangement du casque dans son étui


- ① Faites pivoter les écouteurs pour amener les coussinets face à vous.



- ② Posez le casque à plat devant vous.





- ③ Faites pivoter les écouteurs dans le serre-tête et placez le casque dans l'étui.



Sortie du casque de son étui

- ① Soulevez le casque hors de son étui et faites pivoter les écouteurs hors de son serre-tête.
- ② Tenez le casque serre-tête vers le haut.
- ③ Faites pivoter les écouteurs pour amener les coussinets face à face.



Remarque : Ne tentez pas de dépasser les limites des pivots ou de faire pivoter trop loin les écouteurs.

UTILISATION DU CASQUE

Comment porter le casque

Retirez le casque de son boîtier et dépliez-le (Voir page 5.), puis mettez le casque en vous aidant des lettres qui différencient l'écouteur de gauche (L) de celui de droite (R) sur le bandeau.

Utilisation de la fonction d'intensification des basses du lecteur audio

De nombreux appareils audio portables comportent une fonction d'intensification des basses qui modifie électroniquement le signal audio transmis à la prise casque. Cette fonction est parfois appelée « bass boost » ou correspond à un réglage de l'égaliseur. D'autres fonctions, parfois appelées « sound check » ou « volume limit », peuvent être destinées à limiter le volume. Enfin, d'autres fonctions encore ajoutent un effet de spatialisation sous le nom de « Surround », « SMS », « WOW » ou « 3D ».

Le casque Bose® OE audio headphones a été conçu pour offrir un son équilibré de très haute qualité, avec des basses riches et profondes, sans nécessiter d'améliorations artificielles. Il est donc recommandé de commencer par **désactiver** toutes les fonctionnalités d'amélioration avant de procéder à tout ajustement des réglages audio.

Nettoyage du casque

En cas de besoin, essayez simplement les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Veillez à ce que les ouvertures des écouteurs restent bien dégagées et à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans les écouteurs.



Ouverture des écouteurs

Pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de remplacement en vous adressant au service clientèle de Bose. Le numéro de téléphone pour votre région se trouve dans ce guide.


- Boîtier de transport (041272)
- Cordon(s) d'extension (041270 et 041271)
- Kit de coussinets d'écouteurs de rechange (041269)

Fixation des coussinets des écouteurs

Si un coussinet se détache de son écouteur :

1. Alignez les deux orifices (à l'arrière du coussinet) avec les deux picots de l'écouteur.
2. Poussez le coussinet sur l'écouteur.
3. Pressez sur tout le pourtour du coussinet pour le bloquer en place.

Vérifiez que le coussinet est bien aligné sur tout le pourtour, et qu'il n'existe pas d'espace entre le coussinet et l'écouteur.



UTILISATION DU CASQUE

Dépannage

En cas de problème lors de l'utilisation de votre casque, consultez les instructions ci-dessous. Si vous avez encore besoin d'aide, contactez l'assistance technique. Consultez la liste d'adresses située sur la couverture intérieure.

Problème	Mesure corrective
Pas de son	Assurez-vous que la fiche du casque est bien connectée à la prise écouteur (et non pas à la sortie ligne) de l'appareil.
Son intermittent	Vérifiez que chaque connexion est correctement établie.
Basses excessives	Désactivez les fonctions d'intensification des basses ou autres fonctions d'amélioration de la source audio.
Basses déformées	Assurez-vous que les ouvertures des écouteurs ne sont aucunement obstruées. Si elles sont encrassées, nettoyez-les avec soin. Vérifiez que les coussinets sont bien emboîtés sur les écouteurs.
Coussinets déformés	Les coussinets peuvent sembler déformés lorsque vous les déballez pour la première fois. Toutefois, après quelques minutes, ils retrouveront leur forme naturelle.

©2010 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable. Toutes les marques déposées auxquelles le présent document fait référence sont la propriété de Bose Corporation.



294496-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM294496 Rev.06