



# L'ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES EN TOUTE SIMPLICITÉ

**Astuce :** gérez facilement vos enregistrements via le canal 99 grâce au service "MES ENREGISTREMENTS".

## AVEC UN DISQUE DUR EXTERNE

Le décodeur **SATELLITE HD** permet d'enregistrer notamment en Haute Définition tous les programmes diffusés en HD sur un disque dur externe\* certifié **CANAL+ / CANALSAT** :

- dans une qualité d'image incomparable,
- avec une grande simplicité d'utilisation,
- tout en regardant un autre programme simultanément,
- en contrôlant le direct.

Pour profiter de ces avantages, il vous suffit de relier votre décodeur **SATELLITE HD** à ce disque dur externe certifié **CANAL+ / CANALSAT** via un câble **USB**.  
A noter que seule l'utilisation de ce disque dur externe vous permet d'enregistrer un programme et d'en regarder un autre simultanément.

## AVEC UN MAGNÉSCOPE OU UN GRAVEUR DVD DE SALON

Tous les magnétoscopes et graveurs DVD de salon équipés d'une prise péritel sont compatibles avec le décodeur numérique.

Le branchement s'effectue en reliant la prise péritel "auxiliaire" de votre magnétoscope ou de votre graveur DVD de salon à la prise de votre décodeur numérique marquée "VCR".

### → POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE QUE VOUS REGARDEZ

- Commencez par régler votre magnétoscope ou graveur DVD de salon en "auxiliaire".
- Allumez votre décodeur numérique sur la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
- Déclenchez l'enregistrement sur votre magnétoscope ou graveur DVD de salon.



\*Matériel vendu séparément et disponible à la vente sur [LABOUTIQUECANAL.FR](http://LABOUTIQUECANAL.FR).



**Attention :** un décodeur ne peut techniquement décoder qu'une seule chaîne à la fois si vous enregistrez à partir d'un magnétoscope ou d'un graveur de DVD. Ceci signifie que vous ne pouvez pas enregistrer un programme en numérique tout en regardant un autre programme en numérique.

## ➔ POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE ALORS QUE VOUS REGARDEZ UNE CHAÎNE EN ANALOGIQUE

- Commencez par régler votre magnétoscope ou graveur DVD de salon en "auxiliaire".
- Allumez votre décodeur numérique sur la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
- Déclenchez l'enregistrement sur votre magnétoscope ou graveur DVD de salon.
- Sélectionnez sur votre téléviseur la chaîne en analogique qui vous intéresse.

## ➔ POUR PROGRAMMER UN ENREGISTREMENT SUR UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE

- Vous devez programmer votre décodeur numérique en appuyant sur la touche  de votre télécommande.
- Appuyez sur la touche "GUIDE" de votre télécommande puis "ENREGISTREMENT MANUEL".
- Il vous suffit ensuite d'indiquer la date, le nom de la chaîne, les horaires de début et de fin du programme et de valider par  .  
Votre Code Parent vous sera systématiquement demandé pour tout enregistrement entre 00H00 et 05H30 du matin.

**Astuce :** En choisissant votre programme grâce au Guide des Programmes via la touche , il vous suffit de taper sur la touche  pour mémoriser le programme choisi.

## ➔ PROGRAMMATION DU MAGNETOSCOPE/GRAVEUR DVD DE SALON

- Réglez votre magnétoscope ou graveur DVD de salon sur "auxiliaire" et effectuez la programmation comme d'habitude.

**Attention :** Si vous voulez enregistrer un programme CINE+, il faut l'acheter au préalable.

**Remarque :** Pour vous guider dans vos enregistrements nous avons référencé la plupart des magnétoscopes et graveurs DVD de salon disponibles sur le marché. N'hésitez pas à consulter le schéma de votre modèle de matériel sur [CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT](http://CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT) ou [CANALSAT.FR/ESPACECLIENT](http://CANALSAT.FR/ESPACECLIENT).