

NOTICE D' UTILISATION DU PRISE KIT YC-4000S : 4 PRISES TÉLÉCOMMANDÉES+1 TÉLÉCOMMANDE .

Phénix* vous remercie d'avoir fait l'acquisition du kit de 4 prises télécommandées YC-4000S , cet ensemble vous permet de contrôler vos différents appareils domestiques à distance (1000 watts maximum)

*PHENIX est une marque de Ste IDKMULTIMEDIA

DESCRIPTIONS

Contenu de la boîte :

- 4 Prises de courant télécommandables.
- 1 Télécommande radio.
- 1 Pile 12 Volts type 23A fournie.
- 1 Notice

Données Techniques :

1. Puissance 1000W maximum
2. Tension de secteur : 230V CA – 4.35 A 50Hz
3. Agréé CE , R&TTE.
4. Fréquence : 433.92 Mhz Portée de 30 mètres.
5. Pile pour la télécommande à distance : 12V type 23A.
6. Sécurités enfants intégrées.

SÉCURITÉS & UTILISATIONS

1. Veuillez lire la notice avant utilisation
2. A utiliser uniquement dans des prises de courant encastrées , ne pas connecter à une rallonge car le produit ne serait plus protégé contre les liquides au sol.
3. Ne jamais dépasser la puissance indiquée (1000 Watts, 4.35 A)
4. Ne raccorder aucun appareil qui doit être surveillé en permanence (appareil dégageant de la chaleur) car il pourrait provoquer un incendie ou d'autres dommages.
5. Pour une utilisation intérieure uniquement.
6. Ne pas démonter ou réparer par vous-même l'appareil, ne confier les réparations qu'à un professionnel. Une manipulation erronée ou des réparations mal effectuées risquent de provoquer une décharge électrique et/ou un court circuit.
7. La portée de la télécommande est d'environ 30 mètres. Les murs et bétons, à origine de perturbations, et aussi des perturbations électroniques et électromagnétiques (lampes ou néons, téléphone sans fil, casque téléphonique , téléviseur, câbles électriques, etc.) peuvent influencer fortement cette valeur. Si possible, éliminer tous les appareils .
8. Ce produit doit être installé sur une installation électrique aux normes en vigueur.

Après avoir codé les prises et la télécommande (voir réglages):

Placez la prise télécommandable dans n'importe quelle prise de courant murale.

Ensuite connectez l'appareil à commander. L'appareil à commander doit toujours être allumé.

La commande à distance ne fonctionne que si l'appareil est allumé.

Ne pas brancher plusieurs prises cote à cote, elles pourraient être perturbées au niveau des ondes radios .

Utilisations déconseillées :

Téléviseur cathodique, appareil de chauffage, de cuisson (supérieur a 1000W), Lampe halogène avec variateur, Tube fluorescent avec starter, ventilateur, moteur électrique.

YC-4000S n'est pas compatible avec les produits suivants:

IDK réf FE-1000, YC-1000 , YC-3500

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de ces appareils ou de sa pile avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.



RÉGLAGES

Les Boutons A à D sur la télécommande commandent les prises télécommandées:

Par exemple, le bouton A de gauche connecte la prise de courant A, le bouton A de droite déconnecte la prise de courant A. Le bouton B est destiné à la prise de courant B, etc.

Un voyant rouge s'allume pour indiquer la mise en marche.

Voici la procédure de codage à suivre pour le bon fonctionnement de vos prises télécommandées PHENIX YC-4000S :

1	Télécommande : Faites glisser le capot du bas de la face avant de la télécommande, puis insérez la pile fournie en respectant les polarités + et - Votre codage commence par la télécommande : vous devez choisir un code de 2 ou 3 chiffres avec les 5 curseurs (12345) Ex: 2 et 3 montés.	
2	Prises : Prenez une des prises, au dos, dévissez la trappe. Vous accédez ensuite au pavé de codage rouge. Codez les chiffres de 1 à 5 à l'identique du code télécommande (Ex 2 et 3 montés) Puis codez chaque prise par <u>sa lettre</u> correspondante :	
3	- EX de la prise A	1 <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> <u>A</u> B C D
4	- EX de la prise B	1 <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> A <u>B</u> C D
5	- EX de la prise C	1 <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> A B <u>C</u> D
6	- EX de la prise D	1 <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> A B C <u>D</u>
Les lettres et chiffres soulignés sont les curseurs à monter		

Phénix apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts

PHENIX Service Clients (lundi au vendredi)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€ / min (cout variable selon l'opérateur)
* Ligne fixe France Telecom

E-mail : technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (1 an) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rappez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

PHENIX est une marque de Ste IDKMULTIMEDIA

www.idkmultimedia.com