



PROGRAMMATEUR DIGITAL

NOTICE

Le programmateur digital possède deux fonctions.

1^{ère} fonction : indication de l'heure de programmation

2^{ème} fonction : contrôle marche/arrêt de la prise

Ce programmateur digital permet de gérer 7 groupes de programmes pour les fonctions marche/arrêt,

Caractéristiques : tension : 230V 50Hz, puissance maxi : 3680W durée mini de programmation : 1 minute.

Ce programmateur est muni de 7 boutons : **WEEK** (Semaine), **HOUR** (Heure), **Min** (minute), **RST / RCL** (Annul / Retour), **CLOCK** (Horloge), **Prog** (Programmation), **On / Auto / Off**, (Type de fonctionnement)

Ce programmateur possède deux modes d'affichage : affichage de l'heure et affichage de la programmation marche/arrêt.

Horloge :

Indications :

L'horloge peut indiquer l'heure de deux façons différentes

Affichage sur 12 heures : de 1.00 à 12.59 avec l'indication AM ou PM à gauche de l'écran.

Affichage sur 24 heures de 00.00 à 23.59

Pour passer d'un mode à l'autre, appuyer sur le bouton **CLOCK** durant 3 secondes.

Appuyer simultanément sur le bouton **CLOCK** et **WEEK** pour afficher le jour, l'ordre d'affichage est le suivant.

Mo (lundi) → Tu (mardi) → We (mercredi) → Th (jeudi) → Fr (vendredi) → Sa (samedi) → Su (dimanche)

Appuyer simultanément sur le bouton **CLOCK** et **HOUR** pour afficher l'heure.

Puis sur **CLOCK** et **MIN** pour afficher les minutes.

Nota : Quand vous pressez **CLOCK** et **HOUR** simultanément chaque seconde ajoute 4 minutes.

Quand vous pressez **CLOCK** et **MIN** simultanément chaque seconde ajoute 4 heures.

Programmation de l'heure (marche/arrêt) :

Lorsque vous appuyez sur le bouton **PROG** vous accédez à la programmation de l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt. Sur la gauche de l'écran apparaît **1 on**, le chiffre **1** indique que vous êtes dans le groupe 1,

on vous indique l'heure à laquelle le programme débutera. A ce moment vous pouvez mettre votre programmation à l'heure souhaitée en appuyant successivement sur **HOUR** et **MIN** (comme pour la mise à l'heure de l'horloge sans toutefois utiliser la touche Horloge).

Programmation du jour (marche/arrêt) :

Pour assurer la programmation du jour désiré, appuyez sur le bouton **WEEK** ainsi apparaitra dans la partie supérieure de l'écran

Mo (lundi) → Tu (mardi) → We (mercredi) → Th (jeudi) → Fr (vendredi) → Sa (samedi) → Su (dimanche)

→ Mo (lundi) → Tu (mardi) ... Su (dimanche)

1) Si : Mo (lundi) → Tu (mardi) → We (mercredi) → Th (jeudi) → Fr (vendredi) → Sa (samedi) → Su (dimanche) sont affichés, cela signifie que la même programmation Marche / Arrêt aura lieu tous les jours.

2) Si un seul jour de la semaine est affiché, cela signifie que la programmation Marche / Arrêt ne sera effectuée que pour ce jour.

3) Si Mo (lundi) → Tu (mardi) → We (mercredi) ou Sa (samedi) → Su (dimanche) sont affichés, cela signifie que la programmation ne sera effective que pour les jours concernés.

L'heure de programmation marche/arrêt peut être transférée d'un groupe à un autre (du groupe 1 au groupe 7) en appuyant sur le bouton **PROG**

le changement s'effectue de la façon suivante :

→ 1 ON → 1 OFF → 2 ON → 2 OFF ... 7 ON → 7 OFF →

la programmation peut être effacée ou réinitialisée en appuyant sur le bouton **RTS / RCL**

Quand la programmation de l'heure est effacée celle-ci peut être restaurée en appuyant sur le bouton **RTS / RCL**

Quand l'heure de programmation marche / arrêt apparaît , elle devient effective immédiatement.

Pour faire apparaître l'heure courante de nouveau appuyez sur le bouton **CLOCK**

Concordance entre le réglage de l'heure et le démarrage d'un programme

Le programmeur digital offre trois modes d'alimentation

ON : sous tension

AUTO : mise sous tension automatique en fonction de la programmation

OFF : hors tension

Chacuns des modes peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **ON / AUTO / OFF**

Le changement s'opère dans l'ordre ci-dessous :

→ ON → AUTO → OFF → AUTO →

L'heure de mise en marche / arrêt d'un programme n'est effective que si la mise sous tension est positionnée sur **AUTO**

Remarque : d'origine le produit est livré en mode **AUTO**

Pour annuler toutes les programmations, appuyer sur **RESET** avec la pointe d'un crayon

NOTICE : 110402