

■ RADIO-DESIGN



HEAD

Mode d'emploi



SOMMAIRE	PAGE
Usage en bonne et due forme	4
Consignes de sécurité	4
Caractéristiques techniques	5
Éléments de réglage	5
Mise en service	5
Déballage	5
Vérifiez le contenu de la livraison	5
Utilisation	6
Mise en marche/arrêt	6
Réglage du volume	6
Fonction radio	6
Affichage de l'heure et de la date	6
Réglage de la date et de l'heure	6
Réglage des signaux d'alarme	6
Activation de l'éclairage de l'écran	7
Nettoyage	7
Mise au rebut	7
Importateur	8
Garantie & service après-vente	8

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

RADIO-DESIGN KH2282

Usage en bonne et due forme

La radio est destinée à l'écoute de programmes radiophoniques et à l'utilisation de la fonction de réveil.

Elle n'est pas prévue pour une utilisation dans un cadre industriel ou commercial.

Aucune garantie n'est donnée pour des dégâts qui résulteraient d'une utilisation non conforme !

Consignes de sécurité

- Cet appareil ne convient pas pour les enfants ou d'autres personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales nécessitent une assistance ou une surveillance pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Contrôlez l'appareil et tous les accessoires en vue de dommages apparents. La sécurité de l'appareil ne peut être garantie que si ce dernier est en parfait état.

Risque d'explosion.

Ne pas jeter de piles dans un feu. Les piles ne se rechargent pas.

Risque de choc électrique !



*Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
Essuyez la poussière uniquement avec un chiffon légèrement humidifié.*

- Il est interdit d'ouvrir le boîtier de l'appareil ou de réparer ce dernier. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le bénéfice de la garantie.

Risque d'incendie.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil : Il y a en effet un risque certain de surchauffe et de dommage irréparable.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance en cours de fonctionnement.
- Ne recouvrez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne posez pas de sources de flammes nues libres sur l'appareil, comme des bougies, par exemple.

Risque de blessures !

- Maintenez les enfants à distance de l'appareil. Les enfants sous-estiment fréquemment les risques émanant des appareils électriques.
- Si l'appareil est tombé ou est endommagé, vous ne devez pas le remettre en fonctionnement. Faites inspecter et réparer, le cas échéant, l'appareil par des techniciens spécialisés et qualifiés.
- Tenez les piles hors de portée d'enfants en bas âge : risque de manipulation dangereuse, ingestion d'une pile par l'enfant, etc..

Caractéristiques techniques

Opération sur piles

4 x 1,5 V type Mignon/LR6/AA

Gamme de fréquences radio :

OUC (FM) : 88 – 108 MHz

OM (AM) : 540-1600 kHz

Dimensions

(L x l x H) : 224 x 78 x 95 mm

Poids : environ 320 g

Température de service : 10° ~ +40°C

Hygrométrie de service : 0 ~ 80 %
(pas de condensation)

Sous réserve de modifications techniques !

Éléments de réglage

- ❶ Interrupteur de mise en marche/d'arrêt avec réglage du volume
- ❷ Bouton AM (ondes moyennes)
- ❸ Bouton LIGHT (éclairage de l'écran)
- ❹ Boutons MODE
- ❺ Boutons SET
- ❻ Bouton FM (ondes courtes)
- ❼ Bouton de réglage de fréquence
- ❽ Compartiment à piles (à l'arrière)
- ❾ Ecran
- ❿ Gamme de fréquences
- ⓫ Haut-parleur
- ⓬ Antenne baladeuse FM (à l'arrière)

Mise en service

Déballage

- ❶ Déballer la radio.
- ❷ Retirez l'ensemble des bandes adhésives / films plastiques.

⚠ Attention :

*Ne laissez pas jouer les enfants avec les films.
Il y a risque d'étouffement !*

Vérifiez le contenu de la livraison

Avant la mise en service, veuillez vérifier que tous les accessoires fournis sont compris dans la livraison et qu'il n'y a pas de dégâts éventuels.

- Radio
- Ce mode d'emploi

Mise en place des piles

Pour utiliser la radio, insérez tout d'abord 4 piles 1,5 V, de type Mignon/LR6/AA (non fournies) dans le compartiment à piles ❽.

- ❶ Ouvrez le compartiment à piles ❽ à l'arrière de la radio en faisant glisser le couvercle du compartiment à pile dans le sens de la flèche.
- ❷ Placez les piles dans le compartiment à piles ❽ en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles ❽.
- ❸ Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

⚠ Quelques conseils concernant l'opération sur piles

Les fuites de piles peuvent provoquer des dommages sur l'appareil.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée, retirez les piles.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez systématiquement des piles du même type.
- En cas de fuite sur une pile, mettez des gants de protection et nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.

Utilisation

Mise en marche/arrêt

- Pour allumer la radio, tournez le bouton de réglage du volume **1** à gauche jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez surmonté une résistance.
- Pour rallumer la radio, tournez le bouton marche/arrêt à l'aide du bouton de réglage du volume **1** à droite jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez surmonté une résistance.

Réglage du volume

- Tournez le bouton marche/arrêt à l'aide du bouton de réglage du volume **1** à gauche pour monter le volume.
- Tournez le bouton marche/arrêt à l'aide du bouton de réglage du volume **1** à droite pour baisser le volume.

Fonction radio

Mettez la radio en marche.

Sélectionner la fréquence

- Appuyez sur le bouton **AM** **2** pour la réception des ondes moyennes (MW) ou sur le bouton **FM** **6** pour la réception des ondes courtes (UKW).
- Orientez l'antenne baladeuse **FM** **12**.

Réglage de la fréquence

- A l'aide du bouton de réglage de la fréquence **7** réglez la fréquence souhaitée sur l'échelle **AM** (kHz) ou **FM** (MHz) **10**.
- Orientez l'antenne baladeuse **FM** **12** de manière à assurer une réception optimale.

Affichage de l'heure et de la date

Appuyez sur l'un des boutons **SET** **5**...

...1 x pour afficher l'heure de réveil.

...2 x pour afficher la date.

L'affichage rétablit l'heure normale au bout de 2 secondes.

...3 x pour afficher les secondes.

...4 x; L'écran affiche l'heure

Réglage de la date et de l'heure

1. Pressez quatre fois de suite sur l'un des boutons **MODE** **4**.

Le numéro du mois s'affiche.

2. Réglez le mois à l'aide des boutons **SET** **5**.

3. Pressez sur l'un des boutons **MODE** **4**.

Le numéro de la date s'affiche.

4. Réglez la date à l'aide des boutons **SET** **5**.

5. Pressez sur l'un des boutons **MODE** **4**.

L'heure est indiquée sur l'écran.

6. Réglez l'heure à l'aide des boutons **SET** **5**.

Pour activer l'affichage au format 12 heures, sélectionnez les heures 1-11 A pour les heures du matin et les heures 12-11 P pour les heures de l'après-midi.

Pour afficher l'heure au format 24 heures, sélectionnez les heures 0-23 H.

7. Pressez sur l'un des boutons **MODE** **4**.

Les minutes sont indiquées sur l'écran.

8. Réglez les minutes à l'aide des boutons **SET** **5**.

9. Pressez sur l'un des boutons **MODE** **4**.

L'heure est maintenant réglée. Appuyez sur l'un des boutons **SET** **5**.

Réglage des signaux d'alarme

Vous pouvez régler un signal horaire ou une heure de réveil pour être réveillé par un signal d'alarme.

1. Pressez une fois sur l'un des boutons **MODE** **4** pour afficher le réglage de l'heure de réveil.

2. Pressez plusieurs fois sur l'un des boutons **SET** **5** pour régler le signal d'alarme pour l'heure de réveil ou l'alarme horaire:

 : Signal d'alarme pour l'heure de réveil (Signal d'alarme à l'heure de réveil)

 +  : Signal d'alarme pour l'heure de réveil et le signal horaire (signal d'alarme pour l'heure de réveil et signal horaire à chaque heure pile)

 : Signal horaire (signal horaire à chaque heure pile)

aucun

symbole : pas de signal d'alarme ou de signal horaire réglé.

3. Pressez une fois sur l'un des boutons MODE **4** pour régler l'heure de réveil et le signal d'alarme. Le chiffre des heures clignote.

4. Réglez l'heure à l'aide des boutons SET **5**.

5. Pressez sur l'un des boutons MODE **4**. Le chiffre des minutes clignote.

6. Réglez les minutes à l'aide des boutons SET **5**.

7. Pressez sur l'un des boutons MODE **4**.

L'heure de réveil est réglée. Un signal d'alarme retentit pendant une demi-minute à l'heure réglée.

L'écran **9** affiche l'heure avec le symbole  ou .

L'heure de réveil est à présent réglée.

L'écran **9** affiche l'heure de réveil et si une alarme sonore a été définie, le symbole  ou  ou les deux symboles.

Lorsqu'une heure de réveil a été réglée, un signal sonore retentit à présent à l'heure définie pendant trente secondes.

8. Pressez ensuite soit sur l'un des boutons MODE **4** soit sur l'un des boutons SET **5** pour désactiver le signal d'alarme.

Remarque:

Afin que l'alarme sonore soit audible au réveil, la radio doit être éteinte pour l'opération en mode réveil.

Activation de l'éclairage de l'écran

- Maintenez le bouton LIGHT **3** enfoncé pour activer l'éclairage de l'écran.

Nettoyage

Danger de mort par décharge électrique :

- N'immergez jamais les éléments de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide !
- Ne laissez pas pénétrer de liquide dans l'appareil.

Nettoyage du boîtier de l'appareil :

Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon légèrement humide. Ne jamais utiliser d'essence, de solvant ou tout produit pouvant attaquer le plastique !

Mise au rebut

Mise au rebut



L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune.

Ce produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC.

Conformez-vous à la réglementation en vigueur actuellement. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.

Mise au rebut des piles

Il est interdit de jeter les piles aux ordures ménagères. Chaque consommateur est légalement obligé de remettre les piles/accumulateurs à un point de collecte de sa commune / son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer l'élimination écologique des piles. Ne rejetez que des piles/accumulateurs à l'état déchargé.

Recyclage de l'emballage



Éliminez l'ensemble des matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

Importateur

KOMPERNASS GMBH

Burgstrasse 21

D-44867 Bochum

www.kompernass.com

Garantie & service après-vente

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa distribution. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Dans le cas où la garantie s'applique, veuillez appeler le service après-vente compétent. Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise.

Cette garantie s'applique uniquement aux erreurs de matériaux et de fabrication et ne couvre pas les éléments d'usure ou les dommages subis par des éléments fragiles, par ex. le commutateur ou les piles. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.

La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'utilisation brutale et en cas d'intervention qui n'aurait pas été réalisée par notre centre de service après-vente autorisé. Cette garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux. Seul l'acheteur d'origine est couvert par la présente garantie qui n'est pas transmissible.

 **Kompernass Service France**

Tel.: 0800 808 825

e-mail: support.fr@kompernass.com