

MEMO D'UTILISATION

Utiliser le guide intégré

Menu + >> + >> + "PREFIXES"

Terminer une communication ou session

Utiliser combiné, haut-parleur, micro-casque


Numéroter sans décrocher

Numéroter sans

Répondre à un appel

Sélection de clignotante

Passer en mains-libres



Activer/désactiver l'écoute amplifiée



Activer/désactiver le secret



Secret

Pré-programmer le mode micro-casque

et * et 1 simultanés +

L3 (LED on)

Micro-casque/ Combiné

(R8 pour version <R6.1)

Appeler

Appel par le nom

"NOM"+ sélection 1^{ère}, 2^{ème}... lettres + appel par appui sur touche dynamique sous le nom affiché

La standardiste

9

A l'extérieur

0 + n° de votre correspondant

Un n° abrégé

2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

"BIS"

Un n° programmé sur une touche répertoire

correspondant à la personne que vous voulez appeler

Avec protection contre intrusion/ bip

>> "PROTEGER" + n° demandé

Signature ou substitution

>> + "SUBSTITUT" + votre n° de poste + mot de passe + + n° demandé

Rappel automatique

"RAPPEL" +

Intrusion/ offre sur demandé occupé

"OFFRE"

Annonce vocale sur demandé libre

"ANNONCE"

Annonce vocale sur groupe de diffusion

Composer le n° du groupe désiré

Répondre à un appel

Interception d'appels

"INTERCEPTION"+ n° du poste qui sonne

Interception de groupe

"INTERCEPTION"+ "GROUPE"

Interception de la sonnerie générale

"INTERCEPTION"+ "GENERALE"

Ouverture d'un portier

>> + "GACHE"

En cours de communication

Régler le volume d'écoute du combiné



Lecture des infos sur un nouvel appel

Menu + clignotante

Mise en garde

touche clignotante

Réponse à un appel

touche clignotante

Va-et-vient entre 2 appels

touche clignotante

Conférence

Appel d'un 2ème correspondant + "CONFER"

Transfert d'un appel à un autre poste

Composer n° extérieur + Transfert

Parcage d'un appel

"PARCAGE" + code à 2 chiffres au choix +

Reprise de parcage sur n'importe quel poste

"REPRISE"+ code à 2 chiffres choisi

MEMO D'UTILISATION

Messagerie

Envoi d'un message sur un poste qui ne répond pas

>> + "MSG" + "FIN" + "SELECTION" ou "SUIVANT"+ compléter le message + "VALIDER"

Lecture du fichier des appelants

"APPELANTS"

Renvoi des appels

Activation d'un renvoi temporaire

ACTIVATION

Menu
+ "RENOI"
+ choix du type de renvoi
+ n° de renvoi
+ "VALIDER"

DESACTIVATION

Renvoi

Renvoi à partir d'un autre poste

Menu
+ "RENOI"
+ "RV TIERS"
+ n° de votre poste
+ choix du type de renvoi
+ n° de renvoi
+ mot de passe

Renvoi
(de votre poste)

Programmation d'un renvoi fixe

Menu
+ >>
+ "RV FIXE"
+ choix du type de renvoi
+ n° de renvoi
+ "VALIDER"

Programmer
un autre
renvoi fixe

Activation du renvoi fixe

Renvoi

Renvoi

Programmation de votre poste**Rappel de rendez-vous**

ACTIVATION	DESACTIVATION
7 1 + HHMM	7 1 + 9
4 chiffres – heure, minutes du rendez-vous	

Enregistrement de touches répertoire

ACTIVATION	DESACTIVATION
☺ Menu	☺ Menu
+ ☺ >>	+ ☺ >>
+ “REPERT”	+ “REPERT”
+ appui sur ☺	+ appui sur ☺
à enregistrer	à modifier
+ n° à enregistrer	+ “EFFACER”
+ “VALIDER”	+ “VALIDER”
+ ☺	+ ☺

Modification du mot de passe

7 9 + ancien mot de passe
+ nouveau mot de passe

Verrouillage du poste

ACTIVATION	DESACTIVATION
☺ Menu	☺ Menu
+ “VERROU”	+ “VERROU”

Mise en veille dans un groupe

ACTIVATION	DESACTIVATION
☺ Menu	☺ Menu
+ “GROUPE”	+ “GROUPE”

Activation du pilotage

ACTIVATION	DESACTIVATION
☺ Menu	☺ Menu
+ “PILOTAGE”	+ “PILOTAGE”

Réglage de la sonnerie et du volume haut-parleur

☺ Menu
+ “SONNER+HP”

Modification du mode annonce vocale (par défaut bidirectionnelle)

☺ Menu + ☺ >>
+ “ANNONCE”
+ “MODIFIER” + ☺

Services des postes opérateurs**Activation du PO**

☺ Menu + “PILOTAGE”

Désactivation du PO ou programmation du poste de nuit supplémentaire

☺ Menu + “PILOTAGE” + n°
du poste nuit suppl. + ☺
ou “VALIDER” ou “MODIFIER”
ou “SANS PN”

Outrepassement d'un renvoi “Ne pas déranger”

“OUTREPASS”

Renvoi du n° de l'installation

☺ Menu + “RENGOI”
+ ☺ >> “INSTALL” + n°
extérieur (sans 0)

Désactivation du renvoi de l'installation

☺ Menu + “RENGOI”
+ ☺ >> “AN_INSTALL”

Renvoi d'appels pour un tiers

☺ Menu + “RENGOI”
+ ☺ >> “RV TIERS”
+ n° du poste à renvoyer + type
de renvoi que vous voulez activer
+ n° de renvoi + votre mot de
passe

Programmation de la date et de l'heure

☺ Menu + ☺ >>
+ “SYSTEME” + “DATE”
+ chiffres + “VALIDER”

Programmation des numéros abrégés

☺ Menu + ☺ >>
+ “SYSTEME” + “N° ABREGE”
+ n° de la liste + code abrégé +
n° entier + “VALIDER”

Initialisation du mot de passe d'un usager

☺ Menu + ☺ >>
+ “SYSTEME” + 1234 + ☺ >>
+ “MOT_PASSE” + n° du poste
+ “VALIDER”

Utilisation des fonctions Hôtel

Cf mémo Pupitre Hôtelier



MD Evolution System telephone

DIALOG 4223 Professional