

QUORUM ELERT Mode d'emploi



Mise en place des piles :

1. Ouvrez le compartiment des piles (ôtez la vis)
2. Installez trois piles AAA.

Attention : Une erreur de polarité risque d'endommager définitivement les composants électroniques.

3. Appuyez sur la touche de fonction (F). Un bip est émis.
4. Si le bip n'est pas émis, retirez les piles et enfoncez la touche (F) pendant 10 secondes.
5. Remettez les piles en place.
6. Refermez le compartiment en remettant la trappe en place et la vis.

Installez votre propre code :

Un pré-code est installé en usine (1-1-1). Pour le remplacer par le vôtre, suivez les étapes ci-après .

1. Sélectionnez un code à 3 chiffres entre 3 et 6. Inscrivez-le en lieu sûr.
2. Enfoncez la touche (F).
3. Entrez votre le pré-code (1-1-1). La diode rouge s'allume
4. Entrez votre code personnel, la diode rouge s'éteint. ○

Pour changer votre code personnel, suivez la procédure ci-dessus.

Mise en fonction de l'alarme :

1. Enfoncez la touche (F),
2. puis la touche de verrouillage (Ⓛ). La diode rouge s'allume.

Pendant un délai de 10 secondes l'alarme bip et la diode rouge clignote. Passé ce délai l'alarme est en service.

Après un délai de 1 minute, l'alarme passe en mode économie d'énergie tout en restant en veille.

Arrêt de l'alarme :

Vous disposez d'un délai de 3 secondes (délai pré programmé en usine), pour entrer votre code afin de désactiver l'alarme.

Ajustement du délai :

Pour changer le délai pré programmé, appuyez sur la touche fonction (F), puis sur la touche "délai" (⌚)

Choisissez le délai (3, 10 ou 20 secondes en appuyant respectivement sur les touches 1, 2 ou 3.

Réglage de sensibilité :

Vous pouvez augmenter ou diminuer la sensibilité de l'alarme aux mouvements en intervenant sur le curseur sur le côté gauche du bloc alarme ELERT

Fixez votre alarme :

L'alarme ELERT est prévue pour être fixée de plusieurs façons pour protéger de nombreux éléments.

1. Utilisez le clip de montage pour le fixer sur les portes ou des objets.
2. Avec la bande Velcro fournie, vous pouvez le fixer sur plusieurs surfaces comme des ordinateurs ou des portes métalliques.
3. Avec la sangle nylon fournie, vous pouvez protéger d'autres objets comme les bicyclettes, les skis, clubs de golf ou bagages.

Fonction Alarme :

En cas d'urgence ou de danger, vous pouvez actionner votre alarme immédiatement en appuyant simultanément sur les touches (F) et (Ⓛ).

L'alarme retentira pendant 30 secondes. Si elle était en veille au moment du déclenchement, elle se réarmera automatiquement.

Voyant de batterie faible :

L'allumage du voyant jaune (LED) signale des piles faibles. Remplacez-les par des piles alcalines de qualité dès que possible. Cette fonction n'est pas disponible dans le mode économie d'énergie, ou en mode arrêt.

ATTENTION !

- Cette alarme n'est pas étanche.
- La plage d'utilisation normale se situe entre -20°C et 50°C.
- Cette alarme est prévue pour aider à la détection des mouvements des objets et n'est pas infaillible. Selon les experts, un bruit strident est souvent le meilleur mode de défense contre les intrus et les voleurs.