

FR	UK	DE	
<p><b>Wireless Pad</b></p> <p>Merci d'avoir acheté la manette vibrante sans fil de chez Bigben Interactive pour PS3™.</p> <p><b>Ce pack comprend :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manette sans fil vibrante pour PS3™.</li> <li>• Technologie utilisée : 2,44 GHz.</li> <li>• 2 moteurs de vibration</li> <li>• Une clé USB à connecter sur le port USB de votre console.</li> <li>• 2 piles AA incluses.</li> </ul> <p><b>Démarrage de la manette :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérez la clé USB fourni dans le pack dans un des ports de votre PS3™.</li> <li>• Assurez-vous que l'interrupteur de la manette est en position OFF.</li> <li>• Ouvrez la trappe à piles de la manette.</li> <li>• Insérez les piles AA dans l'emplacement prévu à cet effet.</li> <li>• Refermez la trappe à piles.</li> <li>• Basculez l'interrupteur de OFF vers ON.</li> </ul> <p><b>Utilisation de la manette :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La touche « HOME » vous permet de revenir dans le menu de base de votre console PS3™.</li> <li>• Les touches TURBO et CLEAR, idéal pour les combos des jeux de combat.</li> <li>• La touche TURBO vous sert à répéter indéfiniment une touche.</li> </ul> <p><b>Exemple :</b> pour répéter la touche X, appuyez sur la touche TURBO et ensuite le bouton X, maintenant si vous restez appuyé sur le bouton X, il répétera le signal X.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La touche CLEAR vous permet d'effacer toutes vos programmations en mode TURBO.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> lorsque vous éteignez votre console, toutes les programmations TURBO se réinitialisent.</p>	<p><b>Wireless Pad</b></p> <p>Thank you for purchasing the wireless vibrating gamepad for PS3™ from Bigben Interactive.</p> <p><b>This product includes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wireless vibrating gamepad for PS3™.</li> <li>• Technology used: 2.4 GHz.</li> <li>• 2 vibration engines.</li> <li>• USB key to connect to the USB port on your console.</li> <li>• 2 AA batteries included.</li> </ul> <p><b>Starting the gamepad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insert the USB key provided in the pack into one of the USB ports on your PS3™.</li> <li>• Check that the gamepad is switched off.</li> <li>• Open the gamepad's battery compartment.</li> <li>• Insert the AA batteries in the battery compartment, observing the correct polarity.</li> <li>• Close the battery compartment.</li> <li>• Switch the controller on.</li> </ul> <p><b>Using the gamepad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The "HOME" button enables you to return to the home menu on your PS3™.</li> <li>• The TURBO and CLEAR buttons are ideal for combat game combos.</li> <li>• The TURBO button enables you to indefinitely repeat a button.</li> </ul> <p><b>Example :</b> to repeat the X button, press TURBO and then X, and now if you keep the X button pressed, it will repeat the X signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The CLEAR button enables you to erase all TURBO modes you have programmed.</li> </ul> <p><b>Note :</b> When you switch off your console, all TURBO programmes will be reset.</p>	<p><b>Wireless Pad</b></p> <p>Wir danken Ihnen dass Sie sich für den Kauf des kabellosen Controllers für PS3™ von Bigben Interactive entschieden haben.</p> <p><b>Inhalt der Packung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelloser Controller mit Vibration für PS3™.</li> <li>• Technologie: 2,44 GHz.</li> <li>• 2 Vibrationsmotoren</li> <li>• Ein USB-Empfänger zum Anschluss an den USB-Port Ihrer Konsole.</li> <li>• 2 AA-Batterien</li> </ul> <p><b>Inbetriebnahme des Controllers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stecken Sie den mitgelieferten USB-Empfänger in einen Port Ihrer PS3™.</li> <li>• Der Controller muss ausgeschaltet sein (Position OFF).</li> <li>• Öffnen Sie das Batteriefach des Controllers.</li> <li>• Setzen Sie die AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.</li> <li>• Schließen Sie das Batteriefach.</li> <li>• Schalten Sie den Controller ein (Position ON).</li> </ul> <p><b>Verwendung des Controllers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der Taste „HOME“ gelangen Sie jederzeit in das Hauptmenü Ihrer PS3™.</li> <li>• Die Tasten TURBO und CLEAR sind ideal für Kombinationen bei Kampfspiele.</li> <li>• Mit der Taste TURBO können Sie die Funktion einer Taste unbegrenzt wiederholen.</li> </ul> <p><b>Beispiel:</b> Um die Taste X wiederholt anzuwenden, drücken Sie die Taste TURBO und anschließend die Taste X. Wenn Sie jetzt die Taste X gedrückt halten, wird das Signal X wiederholt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Taste CLEAR ermöglicht Ihnen, alle Einstellungen im TURBO-Modus zu löschen.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie Ihre Konsole ausschalten, werden alle TURBO-Einstellungen zurückgesetzt.</p>	<p><b>Wireless Pad for PS3™</b></p> <p>User guide Notice d'utilisation</p>  <p><b>bigben</b> interactive</p>

NL	ES	IT	PT
<p><b>Wireless Pad</b></p> <p>Hartelijk dank voor de aankoop van de draadloze trillende controller van Bigben Interactive voor PS3™.</p> <p><b>Dit pack bevat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draadloze trillende controller voor PS3™.</li> <li>• Gebruikte technologie: 2,44 GHz.</li> <li>• 2 trilmotoren</li> <li>• Een USB-stick om op de USB-poort van uw console aan te sluiten.</li> <li>• 2 AA-batterijen inbegrepen.</li> </ul> <p><b>De controller aanzetten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats de in het pack meegeleverde USB-stick in één van de poorten op uw PS3™.</li> <li>• Zorg ervoor dat de schakelaar van de controller in de OFF-positie staat.</li> <li>• Open het batterijluik van de controller.</li> <li>• Plaats de AA-batterijen op de daarvoor voorziene plaats.</li> <li>• Sluit het batterijluik.</li> <li>• Zet de schakelaar van OFF naar ON.</li> </ul> <p><b>De controller gebruiken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de toets 'HOME' kunt u opnieuw naar het hoofdmenu van uw PS3™-console gaan.</li> <li>• De toetsen TURBO en CLEAR zijn ideaal voor gevechtsspellen.</li> <li>• Met de toets TURBO kunt u oneindig lang een toets herhalen.</li> </ul> <p><b>Voorbeeld:</b> om de toets X te herhalen, druk op de toets TURBO en vervolgens op de toets X. Als u nu op de toets X blijft drukken, herhaalt deze het signaal X.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de toets CLEAR kunt u alle programmeringen in TURBO-modus wissen.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> wanneer u uw console uitschakelt, worden alle TURBO-programmeringen gereset.</p>	<p><b>Wireless Pad</b></p> <p>Gracias por comprar el mando vibrador inalámbrico de Bigben Interactive para PS3™.</p> <p><b>Este paquete incluye:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mando vibrador inalámbrico para PS3™.</li> <li>• Tecnología utilizada: 2,44 GHz.</li> <li>• 2 motores de vibración</li> <li>• Una llave USB para conectarla al puerto USB de la consola.</li> <li>• Se incluyen 2 pilas AA.</li> </ul> <p><b>Puesta en marcha del mando:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzca la llave USB suministrada en el paquete en uno de los puertos de su PS3™.</li> <li>• Asegúrese de que el interruptor del mando se encuentre en la posición OFF.</li> <li>• Abra la tapa de las pilas del mando.</li> <li>• Inserte las pilas AA en el hueco previsto a tal efecto.</li> <li>• Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas.</li> <li>• Cambie la posición del interruptor de OFF a ON.</li> </ul> <p><b>Utilización del mando:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La tecla «HOME» le permite volver al menú principal de su consola PS3™.</li> <li>• Las teclas TURBO y CLEAR son ideales para los combos de los juegos de combate.</li> <li>• La tecla TURBO le sirve para repetir una tecla de forma indefinida.</li> </ul> <p><b>Ejemplo:</b> para repetir la tecla X, pulse la tecla TURBO y, a continuación, el botón X. Si mantiene pulsado el botón X, repetirá la señal X.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La tecla CLEAR le permite borrar todas las programaciones en modo TURBO.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Cuando apaga la consola, todas las programaciones TURBO se reinician.</p>	<p><b>Wireless Pad</b></p> <p>Grazie per aver acquistato il manubrio vibrante senza fili di Bigben Interattivo per PS3™.</p> <p><b>Questa confezione comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manubrio senza fili vibrante per PS3™.</li> <li>• Tecnologia utilizzata: 2,44 GHz.</li> <li>• 2 motori di vibrazione</li> <li>• Una chiave USB da collegare sulla porta USB della console.</li> <li>• 2 batterie AA incluse.</li> </ul> <p><b>Accensione del manubrio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire la chiave USB fornita nella confezione in una delle porte della PS3™.</li> <li>• Assicurarsi che l'interruttore del manubrio sia in posizione OFF.</li> <li>• Aprire lo scomparto delle batterie del manubrio.</li> <li>• Inserire le batterie AA nell'apposito scomparto.</li> <li>• Richiudere lo scomparto per le batterie.</li> <li>• Spostare l'interruttore da OFF verso ON.</li> </ul> <p><b>Utilizzo del manubrio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tasto « HOME » vi permette di ritornare nel menu di base della console PS3™.</li> <li>• I tasti TURBO e CLEAR sono ideali per le mosse dei giochi di combattimento.</li> <li>• Il tasto TURBO serve a ripetere un tasto indefinitamente.</li> </ul> <p><b>Esempio:</b> per ripetere il tasto X, premere il tasto TURBO e poi il pulsante X, ora se continuate a premere il pulsante X, ripeterà il segnale X.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tasto CLEAR vi permette di cancellare tutte le vostre programmazioni in modalità TURBO.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Quando spegnete la console, tutte le programmazioni TURBO si reinizializzano.</p>	<p><b>Wireless Pad</b></p> <p>Os nossos agradecimentos pela compra do controlador vibrante sem fios da Bigben Interactive para PS3™.</p> <p><b>Este pack inclui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlador vibrante sem fios para PS3™.</li> <li>• Tecnologia utilizada: 2,44 GHz.</li> <li>• 2 motores de vibração</li> <li>• Um dispositivo USB a ligar à porta USB da consola.</li> <li>• 2 pilhas AA incluídas.</li> </ul> <p><b>Arranque do controlador:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insira o dispositivo USB fornecido no pack numa das portas da sua PS3™.</li> <li>• Certifique-se de que o interruptor do controlador está na posição OFF.</li> <li>• Abra a tampa do compartimento de pilhas do controlador.</li> <li>• Insira as pilhas AA na localização prevista para este efeito.</li> <li>• Volte a fechar a tampa do compartimento de pilhas.</li> <li>• Passe o interruptor de OFF para ON.</li> </ul> <p><b>Utilização do controlador:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tecla « HOME » permite-lhe regressar ao menu de base da sua consola PS3™.</li> <li>• As teclas TURBO e CLEAR, ideal para as combinações dos jogos de combate.</li> <li>• A tecla TURBO ajuda-o a repetir indefinidamente uma tecla.</li> </ul> <p><b>Exemplo:</b> para repetir a tecla X, prima a tecla TURBO e, de seguida, o botão X, agora, se mantiver premido o botão X, repetirá o sinal X.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tecla CLEAR permite-lhe apagar todas as suas programações no modo TURBO..</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Quando desliga a sua consola, todas as programações TURBO são reinicializadas.</p>