

# **Index**



**USER MANUAL** 2 - 5



**BEDIENUNGSANLEITUNG** 6 - 9



**ISTRUZIONI PER L'USO** 10 - 13



**MODE D'EMPLOI** 14 - 17



**GEBRUIKSAANWIJZING** 18 - 21



# USER MANUAL

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for purchasing this universal remote control. Before using the remote you will need to insert two type "CR2025" batteries (for all Linum models) or two AAA "LR03" batteries (for AlveusLux 10 and 5 in 1 models) in the battery compartment ensuring that you follow the polarity shown on the inside. You can now use your remote control to operate up to 10 different devices including a TV, video recorder, DVD player, satellite or cable receiver, CD player, tuner (radio), tape recorder and amplifier. If your remote control is equipped with an AUX key then you can also use it to control a second TV set, video recorded, satellite receiver and/or cable box, CD player, tuner, tape recorder or amplifier!

### Easy programming for the control of your TV SET

1. Insert 2 new batteries of type "CR2025" or "AAA/LR03" (depending on your model). Observe battery polarity as indicated in the battery compartment.
2. Switch on your TV SET.
3. In the enclosed code list, find your TV brand or manufacturer (e.g. Sony).
4. Beside the manufacturer's name, you will find one or more 3-digit codes. These codes must be entered into the remote to enable it to work with your particular TV set.
5. Press the key on the remote control for approximately 4 seconds until the LED flashes twice.
6. After seeing the 2 flashes and within 5 seconds, enter the 3-digit numerical code from the list.
7. After entering the code the LED will flash twice indicating that the code has been accepted.
8. Point the remote control towards your TV and press the key. If your TV does not respond by going into Stand-By mode then repeat steps 3 to 8 and enter the next code in the list.
9. If your TV goes into Stand-By mode when the key pressed then your remote control has found a compatible code. Next test all of the other function buttons. If certain functions are not working correctly then restart the process moving onto the next code number as this may well improve the situation.
10. If the codes in the list fail to operate your TV then next move onto the automatic code scan function (see below).

### Easy programming for the control of your VIDEO RECORDER

To programme the remote control to operate your VIDEO RECORDER, proceed as described above for the television set. Complete steps 1 to 10 using the key on your remote control. Please ensure that you refer to the codes listed under the VIDEO RECORDER section and not the TV section.

### Easy programming for the control of your SATELLITE RECEIVER

To programme the remote control to operate your SATELLITE RECEIVER or CABLE BOX, proceed as described for the television set. Complete steps 1 to 10 using the key on your remote control. Please ensure that you refer to the codes listed under the SATELLITE section and not the TV section.

### Easy programming for the control of your DVD PLAYER

To programme the remote control to operate your DVD PLAYER, proceed as described for the television set. Complete steps 1 to 10 using the key on your remote control. Please ensure that you refer to the codes listed under the DVD section and not the TV section.



# USER MANUAL

### Easy programming for the control of your CD PLAYER (not for 5 in 1 model)

To programme the remote control to operate your CD PLAYER, proceed as described for the television set. Complete steps 1 to 10 except you must first press and release the key followed by holding down the key. Please ensure that you refer to the codes listed under the CD section and not the TV section.

### Easy programming for the control of your TUNER (RADIO) (not for 5 in 1 model)

To programme the remote control to operate your TUNER, proceed as described for the CD PLAYER but using the key instead of the CD key. Please ensure that you refer to the codes listed under the TUNER section and not the CD PLAYER section.

### Easy programming for the control of your TAPE RECORDER (TAPE DESK) (not for 5 in 1 model)

To programme the remote control to operate your TAPE RECORDER, proceed as described for the CD PLAYER but using the key instead of the CD key. Please ensure that you refer to the codes listed under the TAPE section and not the CD PLAYER section.

### Easy programming for the control of your AMPLIFIER (not for 5 in 1 model)

To programme the remote control to operate your AMPLIFIER, proceed as described for the CD PLAYER. Complete steps 1 to 10, using the key on your remote control. Please ensure that you refer to the codes listed under the AMPLIFIER section and not CD PLAYER section.

### Code scan

If programming using the codes in the enclosed list failed to work then you must next try the automatic code scan.

- A. Ensure that the remote control is equipped with 2 new batteries (see step one of easy programming procedure).
  - B. Switch on your TV SET. When using the automatic scan function for the VCR, DVD, CD or TAPE, switch on your device, insert a video tape, DVD, CD or tape cassette and put the unit into 'Play mode' i.e. the VCR tape etc. is running.
  - C. Press the key of your remote control for approx. 4 seconds until the LED flashes twice.
  - D. After seeing the 2 flashes and within 5 seconds, enter the code . After entering the code the LED will flash twice indicating that the code has been accepted.
  - E. Press and hold the key until your TV switches off. Please note that this process might take up to 15 minutes. During the automatic scanning you can remove your finger or change hands provided it is replaced within 8 seconds. If left off the key for more than 8 seconds then the remote will revert back to its normal mode. If your TV switches into Stand-By mode during the automatic process then immediately remove your finger from the key and then press the key until the LED flashes twice, this will then store the code that the remote control has found.
  - F. In some cases during the automatic scanning search the remote control might find several codes that appear to operate your TV etc, however, if some of the buttons fail to work properly then it's possible the remote has found a partially compatible code. In such cases you will need to restart the automatic scanning process (steps B. to F.) until a better code is found. Please note that once the automatic process is restarted, the remote continues from the last stored code and not at the beginning of code database.
- To complete a code scan for the VCR, DVD, CD or TAPE, follow the procedure above but use the key and not the key
  - To complete a code scan for the TUNER, follow the procedure above but use the key



# USER MANUAL

## **Code scan for VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER and AMP**

To complete a code scan for VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER or AMP, proceed as described for a TV code scan. Complete above steps A to G, using keys / or , or and and and or and respectively.

At step E,  
for SAT and AMP, press the key;  
for VCR, DVD, CD and TAPE, press the key, and  
for TUNER, press key .

## **Finding out what code number you are using**

If you have programmed your remote control by means of the automatic code scan, or if you have forgot the code you have stored then the following procedure will replay the codes being used.

- A. Press the of your remote control for approx. 4 seconds until the LED flashes twice.
- B. Enter code , using the numerical keys. The LED flashes twice.
- C. Press key and count the number of LED flashes. This number corresponds to the first digit of the code.
- D. Press key and count the number of LED flashes. This number corresponds to the second digit of the code (if the digit is 0, the LED does not flash).
- E. Press key and count the number of LED flashes. This number corresponds to the third digit of the code (if the digit is 0, the LED does not flash).
- F. Steps C, D and E can be repeated as often as necessary.

To read the currently used code for the control of a VCR, SAT, DVD/AUX, CD, TAPE, TUNER or AMP device, proceed as described above for your TV SET. Complete steps A to F, pressing the , , , , , or key respectively.

Write down the code number as indicated by the LED.

## **Programming for AUX devices**

Depending on the model, you can use your universal remote control to operate a second TV set, video recorder, satellite receiver/cable box, CD player, tape recorder, tuner or amplifier. To program your remote control for a second device, proceed as follows:

1. Press the of your remote control until the LED flashes twice.
2. Press
  - key for a second TV set,
  - key for a second video recorder,
  - key for a second satellite receiver or cable box,
  - keys and for a second CD player,
  - keys and for a second tape recorder,
  - keys and for a second tuner,
  - keys and for a second amplifier.
3. On the numerical keypad, enter a 3-digit code from the enclosed list.
4. The LED flashes twice, indicating that the code has been accepted.



# USER MANUAL

## **Special functions of your remote control**

Brightness / Colour / Contrast / etc.

Adjusting brightness / colour / contrast / bass / tremble / balance at your TV set, using the universal remote control:

1. Ensure that your remote control is set to TV (press key).
2. Press the key.
3. Within 5 seconds, press
  - for brightness,
  - for colour,
  - for contrast,
  - for tremble,
  - for bass,
  - for balance.
4. To adjust the settings use the and keys.
5. After 5 seconds, your remote control returns to standard mode for the selection of channels.

**Please write down the 3-digit codes of your devices for future reference. Depending on the remote control model, you might have to reprogram me the universal control device after a battery change.**

<b>TV</b>		
<b>VCR</b>		
<b>SAT/CABLE</b>		
<b>DVD/AUX</b>		
<b>CD</b>		
<b>TAPE</b>		
<b>TUNER</b>		
<b>AMPLIFIER</b>		

**UNIVERSAL FERNBEDIENUNG**

Vielen Dank, dass Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung speziell für diese Fernbedienung entschieden haben. Ihre Fernbedienung benötigt jetzt nur noch 2 Batterien vom Typ "CR2025" (für alle Linum Modelle) oder vom Typ AAA "LR03" (für AlveusLux 10 und 5in1 Modelle) und kann dann je nach Modell bis zu 10 Geräte bedienen: Fernseher, Videorecorder, DVD-Spieler, Satellitenempfänger oder Kabelbox, CD-Player, Tuner (Radio), Tape (Kassettendeck), Amplifier (Verstärker) bedienen. Wenn Ihre Fernbedienung auch mit einer zusätzlichen "AUX-Ebene" ausgestattet ist, können Sie sogar einen zweiten Fernseher, Videorecorder, Satellitenempfänger und/oder Kabelbox, CD-Player, Tuner, Tape oder Amplifier bedienen!

**Einfache Einstellung um Ihren FERNSEHER zu bedienen**

1. Legen Sie 2 neue "CR2025" oder "AAA/LR03" Batterien (je nach Modell) in Ihre Fernbedienung ein; Achten Sie auf die Markierungen im Batteriefach.
2. Schalten Sie Ihren FERNSEHER ein.
3. Suchen Sie in der beigelegten Codeliste nach dem Herstellernamen Ihres FERNSEHERS (z.B. Sony).
4. Neben dem Namen des Herstellers finden Sie eine oder mehrere 3-stellige Codenummern, welche Sie eingeben müssen.
5. Drücken Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung (ca. 4 Sekunden) bis die LED zweimal blinkt.
6. Geben Sie mit den Zifferntasten den ersten 3-stelligen Code von der Liste (z.B. für Sony) ein.
7. Die LED-Leuchte wird zweimal blinken, um anzugeben, dass der Code angenommen wurde.
8. Richten Sie nun die Fernbedienung auf Ihren FERNSEHER und drücken Sie die Taste. Ihre Fernbedienung ist richtig eingestellt, wenn Ihr Fernseher ausschaltet.
9. Sollte Ihr FERNSEHER nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig, wiederholen Sie die Schritte 3. bis 8. und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein.
10. Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren FERNSEHER steuert, verwenden Sie den "Suchlauf" Ihrer Fernbedienung.

**Einfache Einstellung um Ihren VIDEORECORDER zu bedienen**

Um die Fernbedienung auf Ihren VIDEORECORDER einzustellen, gehen Sie wie bei der Einstellung Ihres Fernsehers vor. Folgen Sie den Schritten 1. bis 10. und benutzen Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und lesen Sie statt FERNSEHER das Wort VIDEORECORDER.

**Einfache Einstellung um Ihren SATELLITENEMPFÄNGER zu bedienen**

Um die Fernbedienung auf Ihren SATELLITENEMPFÄNGER oder KABELBOX einzustellen, gehen Sie wie bei der Einstellung Ihres Fernsehers vor. Folgen Sie den Schritten 1. bis 10. und benutzen Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und lesen Sie statt FERNSEHER das Wort SATELLITENEMPFÄNGER.

**Einfache Einstellung um Ihren DVD-SPIELER zu bedienen**

Um die Fernbedienung auf Ihren DVD-SPIELER einzustellen, gehen Sie wie bei der Einstellung Ihres Fernsehers vor. Folgen Sie den Schritten 1. bis 10. und benutzen Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und lesen Sie statt FERNSEHER das Wort DVD-Spieler.

**Einfache Einstellung um Ihren CD-PLAYER zu bedienen (nicht für das Modell 5in1)**

Die Einstellung auf Ihren CD-PLAYER ist fast gleich wie die Einstellung auf Ihren Fernseher:

1. Legen Sie 2 neue 1,5V Alkali Batterien vom Typ AAA/LR03 hinten in Ihre Fernbedienung ein; Achten Sie auf die Markierungen im Batteriefach.
2. Schalten Sie Ihren CD-PLAYER ein.
3. Suchen Sie in der beigelegten Codeliste nach dem Herstellernamen Ihres CD-PLAYER (z.B. Sony).
4. Neben dem Namen des Herstellers finden Sie eine oder mehrere 3-stellige Codenummern, welche Sie eingeben müssen.
5. Drücken Sie kurz die Taste.
6. Drücken Sie die Taste (ca. 4 Sekunden) bis die LED zweimal blinks.
7. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung den ersten 3-stelligen Code von der Liste (z.B. für Sony) ein.
8. Die LED wird zweimal blinken, um anzugeben, dass der Code angenommen wurde.
9. Richten Sie nun Ihre Fernbedienung auf Ihren CD-PLAYER und drücken Sie die Taste. Ihre Fernbedienung ist richtig eingestellt, wenn Ihr CD-PLAYER ausschaltet.
10. Sollte Ihr CD-PLAYER nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig, wiederholen Sie die Schritte 3. bis 8. und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein.
11. Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren CD-PLAYER steuert, verwenden Sie den "Suchlauf" Ihrer Fernbedienung.

**Einfache Einstellung um Ihren TUNER (RADIO) zu bedienen (nicht für das Modell 5in1)**

Um die Fernbedienung auf Ihren TUNER einzustellen, gehen Sie wie bei der Einstellung Ihres CD-PLAYER vor. Folgen Sie den Schritten 1. bis 10. und benutzen Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und lesen Sie statt CD-PLAYER das Wort TUNER.

**Einfache Einstellung um Ihr TAPE (KASSETTENDECK) zu bedienen (nicht für das Modell 5in1)**

Um die Fernbedienung auf Ihr TAPE einzustellen, gehen Sie wie bei der Einstellung Ihres CD-PLAYER vor. Folgen Sie den Schritten 1. bis 10. und benutzen Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und lesen Sie statt CD-PLAYER das Wort TAPE.

**Einfache Einstellung um Ihren AMPLIFIER (VERSTÄRKER) zu bedienen (nicht für das Modell 5in1)**

Um Ihre Fernbedienung auf Ihren AMPLIFIER einzustellen, gehen Sie wie bei der Einstellung Ihres CD-PLAYER vor. Folgen Sie den Schritten 1. bis 10. und benutzen Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und lesen Sie statt CD-PLAYER das Wort AMPLIFIER.

**Suchlauf**

- Falls die einfache Eingabe um die Fernbedienung auf Ihre Geräte einzustellen nicht erfolgreich war, verwenden Sie bitte den automatischen Suchlauf:
- A. Vergewissern Sie sich, dass 2 neue Batterien eingelegt sind (siehe Schritt 1. bei der einfachen Codeeingabe).
  - B. Schalten Sie Ihren Fernseher ein. Beim Suchlauf im VCR, DVD, CD oder TAPE Bereich schalten Sie bitte das Gerät ein und starten die Wiedergabe einer Videokassette, DVD, CD oder Tonbandkassette. (Im Normalfall ist dies die Play Funktion auf Ihrem Gerät)
  - C. Drücken Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung (ca. 4 Sekunden) bis die LED zweimal blinkt.
  - D. Geben Sie mit den Zifferntasten den Code ein. Die LED blinkt zweimal.
  - E. Drücken und halten Sie die Taste bis Ihr FERNSEHER ausschaltet. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern (Bei Verwendung des Suchlaufs im VCR, DVD, CD oder TAPE Bereich, drücken Sie die Taste und im TUNER Bereich die Taste ohne Unterbrechung).
  - F. Jetzt drücken Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung nochmals bis die LED zweimal blinkt.
  - G. Falls sich Ihr FERNSEHER nicht richtig bedienen lässt, wiederholen Sie die Schritte B. bis F. Ein neuerlicher Start des Suchlaufs beginnt mit der zuletzt abgespeicherten Codenummer. Bitte haben Sie Geduld, es kann sein, dass Sie eine große Anzahl von Codes durchsuchen müssen, bevor Sie einen passenden Code für Ihr Gerät finden.

**Suchlauf für VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER und AMP**

Um den Suchlauf im VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER oder AMP Bereich durchzuführen, gehen Sie wie bei dem Suchlauf für TV vor. Folgen Sie den Schritten A. bis G. und benutzen Sie die Tasten / oder bzw. und / und / und oder und für das jeweilige Gerät.

Im Schritt E. verwenden Sie  
für SAT und AMP die Taste  
für VCR, DVD, CD und TAPE die Taste und  
für TUNER die Taste

**Auslesen der eingestellten Codes**

Falls Sie die Fernbedienung mit Hilfe des Codesuchlaufs eingestellt haben oder den Code nicht mehr wissen, können Sie den aktuell eingestellten Code auslesen.

- A. Drücken Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung (ca. 4 Sekunden) bis die LED zweimal blinkt.
- B. Geben Sie den Code mit den Zifferntasten ein. Die LED blinkt zweimal.
- C. Drücken Sie und zählen Sie mit, wie oft die LED blinkt; dies ist die erste Ziffer.
- D. Drücken Sie und achten Sie auf die LED; dies ist die zweite Ziffer. (Bei 0 blinkt die LED nicht)
- E. Drücken Sie und achten Sie auf die LED; dies ist die dritte Ziffer. (Bei 0 blinkt die LED nicht)
- F. Sie können die Schritte C, D und E beliebig oft wiederholen.

Zum Auslesen des aktuell eingestellten Codes im VCR, SAT, DVD/AUX, CD, TAPE, TUNER oder AMP Bereich gehen Sie wie beim Auslesen im TV Bereich vor. Führen Sie die Schritte A bis F durch und verwenden Sie die , , , , , oder Taste.

Notieren Sie sich die ausgelesene Code-Nummer.

**Programmierung der AUX-Ebene**

Mit Ihrer Fernbedienung haben Sie die Möglichkeit einen zweiten Fernseher, Videorecorder, Satelitenempfänger/Kabelbox, CD-Player, Kassettendeck (TAPE), Radio (TUNER) oder Verstärker (AMPLIFIER) zu steuern (je nach Ausführung). Um Ihre Fernbedienung auf ein zweites Gerät einzustellen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste bis die LED zweimal blinkt.
2. Drücken Sie die Taste für einen zweiten Fernseher,  
die Taste für einen zweiten Videorecorder,  
die Taste für einen zweiten Satelitenempfänger oder Kabelbox,  
die und die Taste für einen zweiten CD-Player,  
die und die Taste für ein zweites Kassettendeck,  
die und die Taste für einen zweiten Tuner oder  
die und die Taste für einen zweiten Verstärker.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten eine 3-stellige Codenummer aus der Liste ein.
4. Die LED wird zweimal blinken, um anzugeben, dass der Code angenommen wurde.

**Spezielle Funktionen Ihrer Fernbedienung**

Helligkeit / Farbe / Kontrast / usw.

Einstellung von Helligkeit / Farbe / Kontrast / Bass / Höhen / Balance bei Ihrem Fernseher mit Ihrer

Fernbedienung:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fernbedienung in der TV-Ebene ist (drücken Sie ).
2. Drücken Sie die Taste.
3. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden:
 

Helligkeit.	Farbe.
Kontrast.	Höhen.
Bass.	Balance.
4. Benutzen Sie die und Tasten um Ihren Fernseher einzustellen.
5. Nach 5 Sekunden wird Ihre Fernbedienung in den normalen Zustand zurück schalten und Sie können wieder die Programmwahl ausführen.

Notieren Sie sich die 3-stelligen Codenummern Ihrer Geräte für zukünftige Einstellungen, da Sie Ihre Fernbedienung (ja nach Modell) nach einem Batteriewechsel eventuell neu programmieren müssen.

<b>TV</b>			
<b>VCR</b>			
<b>SAT/CABLE</b>			
<b>DVD/AUX</b>			
<b>CD</b>			
<b>TAPE</b>			
<b>TUNER</b>			
<b>AMPLIFIER</b>			



## ISTRUZIONI PER L'USO

### TELECOMANDO UNIVERSALE

Vi ringraziamo per avere acquistato questo telecomando. Il Vs. telecomando adesso necessita unicamente di 2 batterie del tipo „CR2025“ (per tutti i modelli Linum) oppure del tipo AAA „LR03“ (per AlveusLux 10 ed i modelli 5in1) per consentirVi la gestione di fino a 10 apparecchi: televisore, videoregistratore, DVD-Player, ricevitore satellitare/via cavo, CD-Player, Tuner (radio), registratore a cassette o amplificatore. Se il Vs. telecomando è dotato della modalità „AUX“, potete persino comandare un secondo televisore, videoregistratore, DVD-Player, ricevitore satellitare/via cavo, CD-Player, Tuner (radio), registratore a cassette o amplificatore!

### Configurazione semplice per la gestione del TELEVISORE

1. Inserite 2 nuove batterie del tipo „CR2025“ oppure „AAA/LR03“ (a seconda del modello) nel Vs. Telecomando, rispettando la corretta polarità indicata nel vano batterie. Accendere il TELEVISORE.
2. Individuare nell'allegato elenco dei codici il nome del produttore del TELEVISORE (ad esempio Sony).
3. Accanto al nome del produttore sono riportati uno o più codici numerici da 3 cifre che devono essere inseriti nel telecomando.
4. Premere il tasto sul telecomando (per 4 secondi) fino a quando il LED lampeggia per due volte consecutive.
5. Utilizzare i tasti numerici per inserire il primo codice a 3 cifre trovato nell'elenco.
6. Il LED lampeggerà per due volte consecutive, se il codice è stato memorizzato correttamente.
7. Puntare il telecomando sul TELEVISORE e premere il tasto . Il telecomando è configurato correttamente, se il TELEVISORE si spegne.
8. Se il TELEVISORE non reagisce e/o non reagisce correttamente, ripetere i passi da 3 a 8, inserendo il codice a 3 cifre successivo.
9. Se nessuno dei codici inseriti consente la gestione del TELEVISORE, utilizzare la "procedura di ricerca codice" del telecomando.

### Configurazione semplice per la gestione del VIDEOREGISTRATORE

Seguire la stessa procedura (passi da 1 a 10) utilizzata durante la configurazione del telecomando per la gestione del televisore. Utilizzare il tasto al posto del tasto (passo 5) ed inserire i codici per VIDEOREGISTRATORE trovati nell'elenco.

### Configurazione semplice per la gestione del RICEVITORE SATELLITARE o RICEVITORE VIA CAVO

Seguire la stessa procedura (passi da 1 a 10) utilizzata durante la configurazione del telecomando per la gestione del televisore. Utilizzare il tasto al posto del tasto (passo 5) ed inserire i codici per RICEVITORE SATELLITARE trovati nell'elenco.

### Configurazione semplice per la gestione del LETTORE DVD

Seguire la stessa procedura (passi da 1 a 10) utilizzata durante la configurazione del telecomando per la gestione del televisore. Utilizzare il tasto al posto del tasto (passo 5) ed inserire i codici per LETTORE DVD trovati nell'elenco.



## ISTRUZIONI PER L'USO

### Configurazione semplice per la gestione del LETTORE CD (non per il modello 5in1)

L'impostazione per il RIPRODUTTORE CD è altrettanto rapida di quella per il televisore.

1. Inserire nel telecomando 2 nuove batterie alcaline da 1,5V del tipo AAA/LR03; rispettare la polarità corretta segnata nel vano batterie.
2. Accendere il LETTORE CD.
3. Individuare nell'allegato elenco dei codici il nome del produttore del LETTORE CD (ad esempio Sony).
4. Accanto al nome del produttore sono riportati uno o più codici numerici da 3 cifre che devono essere inseriti nel telecomando.
5. Premere brevemente il tasto .
6. Premere il tasto sul telecomando (per 4 secondi) fino a quando il LED lampeggia per due volte consecutive.
7. Utilizzare i tasti numerici per inserire il primo codice a 3 cifre trovato nell'elenco.
8. Il LED lampeggerà per due volte consecutive, se il codice è stato memorizzato correttamente.
9. Puntare il telecomando sul LETTORE CD e premere il tasto . Il telecomando è configurato correttamente, se il LETTORE CD si spegne.
10. Se il LETTORE CD non reagisce e/o non reagisce correttamente, ripetere i passi da 3 a 8, inserendo il codice a 3 cifre successivo.
11. Se nessuno dei codici inseriti consente la gestione del LETTORE CD, utilizzare la "procedura di ricerca codice" del telecomando.

### Configurazione semplice per la gestione del SINTONIZZATORE (RADIO) (non per il modello 5in1)

Seguire la stessa procedura (passi da 1 a 11) utilizzata durante la configurazione del telecomando per la gestione del lettore CD. Utilizzare il tasto al posto del tasto (passo 6) ed inserire i codici per SINTONIZZATORE trovati nell'elenco.

### Configurazione semplice per la gestione del REGISTRATORE A CASSETTE (non per il modello 5in1)

Seguire la stessa procedura (passi da 1 a 11) utilizzata durante la configurazione del telecomando per la gestione del lettore CD. Utilizzare il tasto al posto del tasto (passo 6) ed inserire i codici per REGISTRATORE A CASSETTE trovati nell'elenco.

### Configurazione semplice per la gestione dell'AMPLIFICATORE (non per il modello 5in1)

Seguire la stessa procedura (passi da 1 a 11) utilizzata durante la configurazione del telecomando per la gestione del lettore CD. Utilizzare il tasto al posto del tasto (passo 6) ed inserire i codici per l'AMPLIFICATORE trovati nell'elenco.



## ISTRUZIONI PER L'USO

### Procedura di ricerca codice

Se la configurazione semplice non consente di individuare un codice adatto alla gestione di un apparecchio, utilizzare la procedura di ricerca codice automatica:

- A. Assicurarsi che nel telecomando siano inserite due batterie nuove (vedi anche passo 1 della configurazione semplice).
- B. Accendere il televisore (accendere l'apparecchio ed avviare la riproduzione in caso di utilizzo della ricerca nella modalità VCR, DVD, CD e TAPE)
- C. Premere il tasto **TV** sul telecomando (per 4 secondi) fino a quando il LED lampeggia per due volte consecutive.
- D. Inserire il codice **① ② ③** mediante i tasti numerici. Il LED lampeggerà per due volte consecutive.
- E. Premere e mantenere premuto il tasto **④** fino a quando il TELEVISORE si spegne (utilizzare il tasto **⑤** in caso di utilizzo della ricerca nella modalità VCR, DVD, CD e TAPE oppure il tasto **⑥** per la ricerca nella modalità TUNER). La procedura può richiedere fino a 15 minuti.
- F. Ripremere il tasto **TV** fino a quando il LED lampeggia per due volte consecutive.
- G. Se il telecomando non consente la corretta gestione del TELEVISORE, ripetere i passi da B. a F. Un'eventuale nuova ricerca codice inizia dall'ultimo codice memorizzato. Si prega di avere pazienza, in quanto può essere necessario provare numerosi codici prima di individuare quello corrispondente al proprio apparecchio.

### Procedura di ricerca codice per VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER e AMP

Per eseguire la procedura di ricerca codice automatica per VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER o AMP, operare come descritto nella procedura di ricerca codice per il televisore. Eseguire i passi da A. a G. ed utilizzare i pulsanti **⑦ / SAT** o **⑧ / DVD** o **⑨ / SHIFT + ⑩ / TAPE** o **⑪ / SHIFT + TUNER** o **⑫ / SHIFT + AMP** secondo l'apparecchio (punti C e F).

Nel passaggio E, utilizzare per SAT e AMP il tasto **⑥**  
per VCR, DVD, CD e TAPE il tasto **⑤** (gli apparecchi si devono trovare in fase di riproduzione)  
per TUNER il tasto **③**

### Lettura di un codice memorizzato

Se il codice inserito nel telecomando è stato trovato mediante la procedura di ricerca automatica del codice o se non si ricorda più il codice corrispondente ad un apparecchio, è possibile leggere dal telecomando stesso il codice memorizzato.

- A. Premere il tasto **TV** sul telecomando (per 4 secondi) fino a quando il LED lampeggia per due volte consecutive.
- B. Inserire il codice **① ② ③** mediante i tasti numerici. Il LED lampeggerà per due volte consecutive.
- C. Premere il tasto **④** e contare il numero di lampeggi del LED: il numero corrisponde alla prima cifra.
- D. Premere il tasto **④** e contare il numero di lampeggi del LED: il numero corrisponde alla seconda cifra. Il LED non lampeggia se la cifra è 0.
- E. Premere il tasto **④** e contare il numero di lampeggi del LED: il numero corrisponde alla terza cifra. Il LED non lampeggia se la cifra è 0.
- F. I passaggi C, D ed E possono essere ripetuti più volte, facendo attenzione a non fare trascorrere più di 5 secondi tra la lettura di una cifra e la pressione di uno dei tasti numerici **①, ② o ③**.

La lettura di un codice memorizzato per VCR, SAT, DVD/AUX, CD, TAPE, TUNER o AMP va eseguita nella stessa maniera, seguendo i passi da A a F ed utilizzando i tasti **VCR**, **SAT**, **DVD**, **SHIFT + CD** / **SHIFT + TAPE** / **SHIFT + TUNER** o **SHIFT + AMP** secondo l'apparecchio (punto A).

Annotare il numero di codice letto.



## ISTRUZIONI PER L'USO

### Programmazione della modalità AUX

Il telecomando consente, a seconda della versione, la gestione di un secondo televisore, videoregistratore, ricevitore satellitare o via cavo, lettore CD, sintonizzatore (radio), registratore a cassette, amplificatore. Seguire la seguente procedura:

1. Premere il tasto **AUX** sul telecomando fino a quando il LED lampeggia per due volte consecutive.
2. Premere il tasto **TV** per un secondo televisore;  
il tasto **VCR** per un secondo videoregistratore;  
il tasto **SAT** per un secondo ricevitore satellitare o via cavo;  
i tasti **SAT** e **CD** per un secondo lettore CD;  
i tasti **SAT** e **TAPE** per un secondo registratore a cassette;  
i tasti **SAT** e **TUNER** per un secondo sintonizzatore;  
i tasti **SAT** e **AMP** per un secondo amplificatore.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire un codice a 3 cifre ricavato dall'elenco.
4. Il LED lampeggerà per due volte consecutive, se il codice è stato memorizzato correttamente.

### Funzioni speciali del telecomando

Luminosità/Colore/Contrasto ecc.

Per regolare luminosità, colore, contrasto, bassi, acuti e bilanciamento del televisore:

1. Assicurarsi che il telecomando si trovi nella modalità TELEVISORE (premere il tasto **TV**).
2. Premere il tasto **SHIFT**.
3. Premere entro 5 secondi uno dei tasti:  

① Luminosità.	② Colore.
③ Contrasto.	④ Acuti.
⑤ Bassi.	⑥ Bilanciamento.
4. Utilizzare i tasti **⑨ VOL +** e **⑩ VOL -** per effettuare la regolazione.
5. Dopo 5 secondi il telecomando torna nella modalità normale e consente nuovamente p.es. la selezione dei programmi.

Annotare i codici a 3 cifre corrispondenti agli apparecchi gestiti, in quanto il telecomando, a seconda del modello, può richiedere una nuova impostazione dopo la sostituzione delle batterie.

<b>TV</b>			
<b>VCR</b>			
<b>SAT/CABLE</b>			
<b>DVD/AUX</b>			
<b>CD</b>			
<b>TAPE</b>			
<b>TUNER</b>			
<b>AMPLIFIER</b>			

**TELECOMMANDE UNIVERSELLE**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande universelle. Avant toute utilisation, vous devez insérer deux piles neuves de type « CR2025 » (pour tous les modèles Linum) ou deux piles AAA « LR03 » (pour Alveus Lux 10 et 5 en 1) dans le compartiment prévu à cet effet et dans lequel vous trouverez la polarité à respecter. Vous pouvez, à présent, utiliser votre télécommande, opérationnelle pour 10 appareils différents incluant le TV, le magnétoscope, le lecteur DVD, le démodulateur satellite ou câble, le lecteur CD, le tuner, le lecteur cassette audio et l'ampli. L'auxiliaire vous permettra de programmer un second téléviseur, magnétoscope, satellite, câble lecteur CD tuner lecteur cassette audio ou ampli.

**Réglage simple pour la télécommande de votre TELEVISEUR**

1. Insérez deux piles neuves de type « CR2025 » ou « AAA/LR03 » (selon le modèle). Appliquez les indications, concernant la polarité des piles, inscrites dans le compartiment.
2. ALLUMEZ votre téléviseur.
3. Cherchez dans la liste de codes jointe le nom du fabricant de votre téléviseur (ex. Sony).
4. A côté du nom du fabricant, vous trouverez un ou plusieurs numéros de code à 3 chiffres, que vous devrez saisir.
5. Appuyez sur la touche  de votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
6. Saisissez sur les touches numériques le premier code à 3 chiffres de la liste (par ex. pour Sony).
7. Le voyant clignote deux fois pour indiquer que le code a été accepté.
8. Orientez maintenant la télécommande en direction de votre téléviseur et appuyez sur la touche . Votre télécommande est bien réglée si votre téléviseur s'éteint.
9. Si votre téléviseur ne réagit pas ou du moins pas correctement, répétez les étapes 3 à 8 et saisissez le code à 3 chiffres suivant de la liste.
10. Si aucun des codes indiqués ne fonctionne, utilisez la fonction "recherche" de votre télécommande.

**Réglage simple pour la télécommande de votre MAGNETOSCOPE**

Pour régler la télécommande de votre MAGNETOSCOPE, procédez comme pour le réglage de votre téléviseur. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de TELEVISEUR le mot MAGNETOSCOPE (VIDEORECORDER).

**Réglage simple pour la télécommande de votre RECEPTEUR SATELLITE**

Pour régler la télécommande de votre RECEPTEUR SATELLITE ou récepteur CABLE, procédez comme pour le réglage de votre téléviseur. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de TELEVISEUR le mot RECEPTEUR SATELLITE.

**Réglage simple pour la télécommande de votre LECTEUR DVD**

Pour régler la télécommande de votre LECTEUR DVD, procédez comme pour le réglage de votre téléviseur. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de TELEVISEUR le mot LECTEUR DVD.

**Réglage simple pour la télécommande de votre lecteur de CD (sauf pour le modèle 5 en 1)**

Le réglage sur votre lecteur CD est presque le même que le réglage sur votre téléviseur:

1. Insérez dans votre télécommande à l'arrière 2 piles neuves alcalines du type AAA/LR03 1,5V ; respectez les marquages dans le compartiment des piles.
2. ALLUMEZ votre lecteur de CD.
3. Cherchez dans la liste de codes jointe le nom du fabricant de votre lecteur de CD (ex. Sony).
4. A côté du nom du fabricant, vous trouverez un ou plusieurs numéros de code à 3 chiffres, que vous devez saisir.
5. Appuyez brièvement sur la touche .
6. Appuyez sur la touche  (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
7. Saisissez sur les touches numériques le premier code à 3 chiffres de la liste (par ex. pour Sony).
8. Le voyant clignote deux fois pour indiquer que le code a été accepté.
9. Orientez maintenant la télécommande en direction de votre lecteur de CD et appuyez sur la touche . Votre télécommande est bien réglée si votre lecteur de CD s'éteint.
10. Si votre lecteur de CD ne réagit pas ou du moins pas correctement, répétez les étapes 3 à 8 et saisissez le code à 3 chiffres suivant de la liste.
11. Si aucun des codes indiqués ne fonctionne, utilisez la fonction "recherche" de votre télécommande.

**Réglage simple pour la télécommande de votre POSTE DE RADIO (TUNER) (sauf pour le modèle 5 en 1)**

Pour régler la télécommande de votre RADIO, procédez comme pour le réglage de votre lecteur de CD. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de LECTEUR CD le mot RADIO (TUNER).

**Réglage simple pour la télécommande de votre LECTEUR DE CASSETTES (TAPE) (sauf pour le modèle 5 en 1)**

Pour régler la télécommande de votre RADIO, procédez comme pour le réglage de votre lecteur de CD. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de LECTEUR CD le mot LECTEUR DE CASSETTES (TAPE).

**Réglage simple pour la télécommande de votre AMPLIFICATEUR (sauf pour le modèle 5 en 1)**

Pour régler la télécommande de votre AMPLIFICATEUR, procédez comme pour le réglage de votre lecteur de CD. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de LECTEUR CD le mot AMPLIFICATEUR.

**Fonction recherche**

Au cas où la simple saisie du code n'aurait pas fonctionné pour régler votre télécommande, utilisez la fonction recherche automatique.

- A. Assurez vous que 2 piles neuves sont bien en place (voir étape 1, saisie simple du code).
- B. Allumez votre téléviseur. Pour activer la recherche automatique pour le magnétoscope, les lecteurs DVD, CD et cassettes audios, il faut mettre en lecture une cassette vidéo, un DVD, un CD ou une cassette audio dans l'appareil. (D'une manière générale, activer la fonction lecture de vos appareils)
- C. Appuyez sur la touche  sur votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- D. Saisissez à l'aide des touches numériques le code    . Le voyant clignote deux fois.
- E. Appuyez sur la touche  et maintenez la enfoncee jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes (en cas d'utilisation de la fonction recherche pour un magnétoscope, un lecteur de DVD, CD ou K7, appuyez sur la touche  et pour une radio sur la touche  en continu).
- F. Appuyez maintenant de nouveau sur la touche  de votre télécommande jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- G. Si votre téléviseur ne réagit pas correctement, répétez les étapes B à F. Un redémarrage de la fonction recherche se fait à partir du dernier numéro de code enregistré. Soyez patient, il est possible que vous deviez passer par un grand nombre de codes avant d'en trouver un qui convienne pour votre appareil.

**Fonction recherche pour magnétoscope, SAT, DVD, CD, K7, RADIO et AMP**

Pour utiliser la fonction recherche pour magnétoscope, SAT, DVD, CD, K7, RADIO ou AMP, procédez comme pour la fonction recherche TV. Suivez les étapes A à G et utilisez les touches  /  ou  ou  et  /  et  /  et  ou  et  pour l'appareil respectif.

Dans l'étape E, utilisez

Pour SAT et AMP la touche 

pour magnétoscope, DVD, CD et K7 la touche 

pour RADIO la touche 

**Consultation des codes de réglage**

Si vous avez réglé la télécommande à l'aide de la fonction recherche ou si vous avez oublié le code, vous pouvez consulter le code momentanément en usage.

- A. Appuyez sur la touche  sur votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- B. Saisissez le code    à l'aide des touches numériques. Le voyant clignote deux fois.
- C. Appuyez sur  et comptez combien de fois le voyant clignote ; c'est le premier chiffre.
- D. Appuyez sur  et comptez combien de fois le voyant clignote ; c'est le deuxième chiffre. (Pour 0 le voyant ne clignote pas)
- E. Appuyez sur  et comptez combien de fois le voyant clignote ; c'est le troisième chiffre. (Pour 0 le voyant ne clignote pas)
- F. Vous pouvez répéter les étapes C, D et E autant de fois que nécessaire.

Pour consulter les codes momentanément utilisés en magnétoscope, SAT, DVD/AUX, CD, K7, RADIO ou AMP, procédez comme pour la consultation pour la TV. Suivez les étapes A à F et utilisez les touches , , , , ,  ou .

Notez les numéros de code consultés.

**Programmation du champ AUX**

Grâce à votre télécommande, vous avez la possibilité de gérer un deuxième téléviseur, magnétoscope, récepteur satellite/câble, lecteur de CD, lecteur de cassettes (TAPE), poste de radio (TUNER) ou amplificateur (suivant le modèle). Pour régler votre télécommande sur un deuxième appareil, procédez comme suit

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
2. Appuyez sur la touche  pour un deuxième téléviseur,  
la touche  pour un deuxième magnétoscope,  
la touche  pour un deuxième récepteur satellite ou câble,  
la touche  et la touche  pour un deuxième lecteur de CD,  
la touche  et la touche  pour un deuxième lecteur de cassettes  
la touche  et la touche  pour une deuxième radio ou  
la touche  et la touche  pour un deuxième amplificateur.
3. Saisissez à l'aide des touches numériques un numéro de code à 3 chiffres de la liste.
4. Le voyant clignote deux fois pour indiquer que le code a été accepté.

**Fonctions spéciales de votre télécommande**

Luminosité/couleur/contraste/etc.

Réglage de luminosité/couleur/contraste/graves/aigus/équilibre sur votre téléviseur à l'aide votre télécommande:

1. Assurez vous que votre télécommande est dans le champ TV (appuyez sur ).
2. Appuyez sur la touche .
3. Appuyez dans les 5 secondes sur:
 

 Luminosité	 Couleur.
 Contraste.	 Aigus.
 Graves	 Equilibre.
4. Utilisez les touches  et  pour régler le son de votre téléviseur.
5. Au bout de 5 secondes, votre télécommande se remet en position normale et vous pouvez de nouveau choisir les chaînes.

**Notez les numéros de code à 3 chiffres de vos appareils pour les prochains réglages, car il vous faudra éventuellement reprogrammer votre télécommande (suivant le modèle) après un changement de piles.**

<b>TV</b>		
<b>VCR</b>		
<b>SAT/CABLE</b>		
<b>DVD/AUX</b>		
<b>CD</b>		
<b>TAPE</b>		
<b>TUNER</b>		
<b>AMPLIFIER</b>		

## UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe afstandsbediening. Voordat u uw afstandsbediening kunt gebruiken dient u eerst 2 batterijen (CR2025 voor Linium modellen of LR03/AAA voor Alveuslux 10 and 5 in een modellen) te installeren. Let bij het installeren goed op de + en - symbolen. Nadat u de batterijen juist heeft geïnstalleerd zal uw afstandsbediening gebruikt kunnen worden voor 10 apparaten (ie: TV, Video, DVD, Sateliet, Receiver, CD speler, Tuner, Versterker) Indien uw afstandsbediening voorzien is van een AUX knop kunt u hieronder een tweede TV, Video, DVD, Sateliet, Receiver, CD speler, Tuner of Versterker installeren.

### Eenvoudige instelling om uw TELEVISIE te bedienen

1. Installeer 2 nieuwe batterijen (CR2025 of LR03/AAA (afhankelijk van uw model)). Let goed op de polariteit van de batterij zoals aangegeven op het batterij compartiment.
2. Schakel uw TELEVISIE in.
3. Zoek in de ingesloten codelijst na de naam van de fabrikant van uw TELEVISIE (bv Sony).
4. Naast de naam van de fabrikant vindt u een of meerdere codenummers met 3 cijfers, die u moet invoeren.
5. Druk de toets op uw afstandsbediening (ca. 4 seconden) tot de LED tweemaal knippert.
6. Voert u met de cijfertoetsen de eerste code van drie cijfers uit de lijst (bv voor Sony) in.
7. Het LED-lampje zal tweemaal knipperen, om weer te geven dat de code werd geaccepteerd.
8. Richt nu de afstandsbediening op uw TELEVISIE en druk de toets in Uw afstandsbediening is correct ingesteld, wanneer uw televisie uitschakelt.
9. Indien uw TELEVISIE niet reageert en/of niet correct reageert, herhaalt u de stappen 3 tot 8 en voert u de volgende code uit de lijst in.
10. Als geen van de vermelde codes uw TELEVISIE regelt, maak dan gebruik van het „Zenderzoeksysteem“ van uw afstandsbediening.

### Eenvoudige instelling om uw VIDEORECORDER te bedienen

Om de afstandsbediening op uw VIDEORECORDER in te stellen, gaat u op dezelfde manier te werk als bij de instelling van uw televisie. Volg de stappen 1 tot 10 en gebruik de toets op uw afstandsbediening en lees in plaats van TELEVISIE het woord VIDEORECORDER.

### Eenvoudige instelling om uw SATELLIETONTVANGER te bedienen

Om de afstandsbediening op uw SATELLIETONTVANGER of KABELBOX in te stellen, gaat u op dezelfde manier te werk als bij de instelling van uw televisie. Volg de stappen 1 tot 10 en gebruik de toets op uw afstandsbediening en lees in plaats van TELEVISIE het woord SATELLIETONTVANGER.

### Eenvoudige instelling om uw DVD-SPELER te bedienen

Om de afstandsbediening op uw DVD-SPELER in te stellen, gaat u op dezelfde manier te werk als bij de instelling van uw televisie. Volg de stappen 1 tot 10 en gebruik de toets op uw afstandsbediening en lees in plaats van TELEVISIE het woord DVD-speler.

### Eenvoudig instelling om uw CD-PLAYER te bedienen (Niet toepasbaar voor 5 in 1 model)

De instelling op uw CD-PLAYER is bijna identiek dan de instelling op uw televisie:

1. Legt u 2 nieuwe 1,5V alkalibatterijen van het type AAA/LR03 in uw afstandsbediening in; let u op de markeringen in het batterijvakje.
2. Schakel de CD-PLAYER in.
3. Zoek in de ingesloten codelijst na de naam van de fabrikant van uw CD-PLAYER (bv Sony).
4. Naast de naam van de fabrikant vindt u een of meerder codenummers met drie cijfers, die u moet invoeren.
5. Druk kort de toets.
6. Druk de toets (ca. 4 seconden) tot de LED tweemaal knippert.
7. Voert u met de cijfertoetsen van uw afstandsbediening de eerste code van de lijst (bv voor Sony) in.
8. De LED zal tweemaal knipperen, om weer te geven dat de code werd geaccepteerd.
9. Richt nu de afstandsbediening op uw CD-PLAYER en druk de toets. Uw afstandsbediening is correct ingesteld, wanneer uw CD-PLAYER uitschakelt.
10. Indien uw CD-PLAYER niet reageert en/of niet correct reageert, herhaal de stappen 3 tot 8 en voer de volgende code uit de lijst in.
11. Als geen van de vermelde codes uw CD-PLAYER regelt, maakt u gebruik van het „Zenderzoeksysteem“ van uw afstandsbediening.

### Eenvoudig instelling om uw TUNER (RADIO) te bedienen (Niet toepasbaar voor 5 in 1 model)

Om de afstandsbediening op uw TUNER in te stellen, gaat u op dezelfde manier te werk als bij de instelling van uw CD-PLAYER. Volg de stappen 1 tot 10 en maak gebruik van de toets op uw afstandsbediening en lees in plaats van CD-PLAYER het woord TUNER.

### Eenvoudige instelling om uw TAPE (CASSETTEDECK) te bedienen (Niet toepasbaar voor 5 in 1 model)

Om de afstandsbediening op uw TAPE in te stellen, gaat u op dezelfde manier te werk als bij de instelling van uw CD-PLAYER. Volg de stappen 1 tot 10 en maak gebruik van de toets op uw afstandsbediening en lees in plaats van CD-PLAYER het woord TAPE.

### Eenvoudige instelling om uw AMPLIFIER (VERSTERKER) te bedienen (Niet toepasbaar voor 5 in 1 model)

Om de afstandsbediening op uw AMPLIFIER in te stellen, gaat u op dezelfde manier te werk als bij de instelling van uw CD-PLAYER. Volg de stappen 1 tot 10 en maak gebruik van de toets op uw afstandsbediening en lees in plaats van CD-PLAYER het woord AMPLIFIER.

## Zenderzoeksysteem

Indien de eenvoudige invoer voor de instelling van de afstandsbediening op uw toestellen niet succesvol was, maak dan gebruik van het automatisch zenderzoeksysteem:

- A. Vergewist u zich dat 2 nieuwe batterijen zijn ingelegd (zie stap 1 bij de eenvoudige code-invoer).
- B. Schakelt u uw televisie in. Op het moment dat u doorgaat met het automatisch zoeken naar de juiste code dient u uw apparaat (Video, DVD, CD of cassette speler) aan te zetten en een Video, DVD, CD, of cassette af te spelen. (Normal gezien met behulp van de Play knop op uw apparaat)
- C. Druk de **TV** toets op uw afstandsbediening (ca. 4 seconden) tot de LED tweemaal knippert.
- D. Voer met de cijfertoetsen de code **① ② ③** in. De LED knippert tweemaal.
- E. Druk en houd de **⑤** toets tot uw TELEVISIE uitschakelt. Dit kan tot en met 15 minuten duren (bij gebruik van het zenderzoeksysteem in het VCR, DVD, CD of TAPE-bereik drukt u de **⑥** toets en in het TUNER-bereik de toets **⑦** zonder onderbreking).
- F. Nu druk de **TV** toets op uw afstandsbediening nogmaals tot de LED tweemaal knippert.
- G. Indien zich uw TELEVISIE niet correct laat bedienen, herhaal stap B tot F. Een herhaalde start van het zender zoekprogramma begint met het laatst opgeslagen codenummer. Heeft u alstumbleft geduld, het kan zijn, dat u een groot aantal van codes moet doorzoeken, alvorens u een passende code voor uw toestel vindt.

## Zenderzoekprogramma voor VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER en AMP

Om het zender zoekprogramma in het VCR, SAT, DVD, CD, TAPE, TUNER of AMP-bereik uit te voeren, gaat u op dezelfde manier te werk als bij het zender zoekprogramma voor TV. Volg de stappen A tot G en maakt gebruik van de toetsen **VCR** / **SAT** of **DVD** resp. **SHIFT** en **CD** / **SHIFT** en **TAPE** / **SHIFT** en **TUNER** of **SHIFT** en **AMP** voor het desbetreffend toestel.

In stap E maakt u gebruik voor SAT en AMP van de **⑥** toets voor VCR, DVD, CD en TAPE van de **⑦** toets en voor TUNER van de toets **⑧**

## Uitlezen van de ingestelde codes

Indien u de afstandsbediening met behulp van het code-zoekprogramma heeft ingesteld of de code niet meer weet, kunt u de actueel ingestelde code uitlezen.

- A. Druk de **TV** toets op uw afstandsbediening (ca. 4 seconden) tot de LED tweemaal knippert.
- B. Voer de code **① ② ③** met de cijfertoetsen in. De LED knippert tweemaal.
- C. Druk **④** en tel mee, hoe vaak de LED knippert, dit is het laatste cijfer.
- D. Druk **⑤** en let op de LED; dit is het tweede cijfer. (Bij 0 knippert de LED niet)
- E. Druk **⑥** en let op de LED; dit is het derde cijfer. (Bij 0 knippert de LED niet)
- F. U kunt de stappen C, D en E willekeurig vaak herhalen.

Voor het uitlezen van de actueel ingestelde code in het VCR, SAT, DVD/AUX, CD, TAPE, TUNER of AMP bereik gaat u op dezelfde manier te werk dan bij het uitlezen in het TV-bereik. Voer de stappen A tot F uit en maak gebruik van de **VCR**, **SAT**, **DVD**, **CD**, **TAPE**, **TUNER** of **AMP** toets.

Noteert u zich het uitlezen codenummer.

## Programmeren van het AUX-niveau

U heeft met uw afstandsbediening de mogelijkheid een tweede televisie, videorecorder, satellietenontvanger/kabelbox, Cd-player, cassettedeck (TAPE), radio (TUNER) of versterker (AMPLIFIER) te styren (al naar uitvoering). Om uw afstandsbediening op een tweede toestel in te stellen, gaat u op de volgende manier te werk:

1. Druk de **AUX** toets tot de LED tweemaal knippert.
2. Druk de **TV** toets voor een tweede televisie,  
de **VCR** toets voor een tweede videorecorder,  
de **SAT** toets voor een tweede satellietenontvanger of kabelbox,  
de **SHIFT** en de **CD** toets voor een tweede Cd-player,  
de **SHIFT** en de **TAPE** toets voor een tweede cassettedeck,  
de **SHIFT** en de **TUNER** toets voor een tweede tuner of  
de **SHIFT** en de **AMP** toets voor een tweede versterker.
3. Voer met de cijfertoetsen een codenummer met drie cijfers uit de lijst in.
4. De LED zal tweemaal knipperen, om weer te geven, dat de code werd geaccepteerd.

## Extra functies van uw afstandsbediening

Lichtsterkte / Kleur / Contrast / enz.

Instelling van lichtsterkte / kleur / contrast / bas / hoogte / balans bij uw televisie met uw afstandsbediening:

Afstandsbediening:

1. Vergewist u zich dat uw afstandsbediening in het TV-niveau is (druk **TV**).
2. Druk de **SHIFT** toets.
3. Druk binnen 5 seconden:  

① Lichtsterkte.	② Kleur.
③ Contrast.	④ Hoogte.
⑤ Bas.	⑥ Balance.
4. Maak gebruik van de **①** en **②** toetsen om uw televisie in te stellen.
5. Na 5 seconden zal uw afstandsbediening in de normale toestand terug schakelen en u kunt weer de programmakeuze uitvoeren.

**Noteert u zich de codenummers (3 cijfers) van uw toestellen voor toekomstige instellingen, omdat u uw afstandsbediening (al naar model) na een batterijwissel eventueel opnieuw moet programmeren.**

<b>TV</b>			
<b>VCR</b>			
<b>SAT/CABLE</b>			
<b>DVD/AUX</b>			
<b>CD</b>			
<b>TAPE</b>			
<b>TUNER</b>			
<b>AMPLIFIER</b>			

**Notes:**

**Notes:**

992 624 00