

1

CABLER le récepteur. Couper le courant au disjoncteur principal.



Connectez les câbles comme indiqué sur le schéma ci-contre.

- L : Alimentation phase 230V
- N : Neutre (2 connecteurs disponibles)
- ▲ : Phase de montée
- C : Commun Phase (ne pas connecter)
- ▼ : Phase descente

2

FIXER le récepteur sur une boîte d'encastrement de diam. 65.



3

APPAIRER un récepteur avec au moins un émetteur.

Appairer : la procédure d'appairage consiste à faire reconnaître le(s) émetteur EM10 par le récepteur mural RMV10.

Enlever le cache décor du récepteur puis appuyer sur la touche PROG jusqu'à ce que le voyant vert reste constamment allumé.



Nota : un récepteur peut mémoriser jusqu'à 20 émetteurs.

•Enlever la protection isolante situé au niveau de la pile de l'émetteur.

RMV 10

•Appuyer une fois sur le bouton ROUGE de l'émetteur EM10 situé en dessous de la pile, le voyant LED du récepteur récepteur RMV10 clignote 1 fois .



•Appuyer une deuxième fois sur le bouton ROUGE de l'émetteur, le voyant LED du récepteur clignote plusieurs fois puis reste allumé en permanence.

Appuyer sur PROG du récepteur pour quitter la procédure d'appairage.

EM 10

Désormais, l'émetteur est reconnu par le récepteur.
Recommencer l'opération pour ajouter des récepteurs supplémentaires.

4

FIXER le cache décor sur le récepteur.



IMPORTANT : le logo X'Dom doit se trouver en bas à droite, sinon vous risquez d'endommager le voyant LED ainsi que la structure.

Mode IMPULSIONNEL : une pression brève exercée sur la montée ou la descente permet d'ouvrir ou de fermer complètement le volet, store banne ou écran motorisé.

Mode CONTINU : une pression continue exercée sur la montée ou la descente permet d'amener le volet, le store banne ou l'écran motorisé à la position désirée.

Pour un réglage plus fin, rester appuyé longuement sur la descente, ou la montée de l'émetteur.

AUTRES REGLAGES

Désinstallation d'un émetteur :

Appuyer sur la touche PROG du récepteur jusqu'à ce que le voyant soit allumé en jaune.

Appuyer 1 fois sur le bouton ROUGE de l'émetteur à effacer situé en dessous de la pile.

L'émetteur n'est plus reconnu par le récepteur.

Désinstallation de tous les émetteurs :

Appuyer sur la touche PROG du récepteur jusqu'à ce que le voyant s'allume en rouge (>10secondes)

Tous les émetteurs seront effacés de la mémoire du récepteur.

CONSEILS (base de connaissance disponible sur www.xdom.fr)

Si le voyant LED vert de l'émetteur EM10 reste constamment allumé ou clignote rapidement, ceci sans avoir exercée de pression sur le bouton, remplacer la pile CR2025Li 3Volts.

Le récepteur RMV10 ne répond plus aux commandes de l'émetteur ?

Vérifier et changer la pile de l'émetteur.

Procéder de nouveau à l'appairage de l'émetteur.

REFERENCE	RMV10
TYPE	COMMANDE ET RECEPTEUR
INSTALLATION	BOITE MURALE ENCASTREE A VIS. DIAMETRE 65mm, PROFONDEUR 40mm
DETAILS	RECEPTEUR TELECOMMANDEABLE + FONCTION CENTRALISATION
VARIATION	
REGLAGE VOIE	AUTOMATIQUE
APPLICATIONS :	PUISSANCE MAXIMUM
APPAREIL	
LAMPE CLASSIQUE	VOLET ROULANT STORE
LAMPE ECONOMIQUE	BANNE ECRAN HOME
LAMPE HALOGENE	CINEMA COUVRE PISCINE
BASSE TENSION	5A
MOTEUR	
AUTRES CHARGES	

