



Français

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A Bloc moteur
- B Couteau
- C Bol en plastique

UTILISATION

- 1 Mise en place du couteau.
- 2 Versez les ingrédients.
- 3 Posez le bloc, appuyez pour la mise en marche.

Ne faites pas tourner l'appareil à vide.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Ne pas immerger le **bloc moteur**, ne pas le passer sous l'eau (4), un simple coup d'éponge suffit.

Manipulez le couteau avec précaution car les lames sont très coupantes.

Ne laissez pas le couteau tremper avec de la vaisselle au fond de l'évier.

Le **bol** et le **couteau** peuvent passer au lave-vaisselle (panier du haut).

CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Il est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif.
- Nous vous demandons avant la première utilisation de vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une plaque chaude ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz).
- N'utilisez le produit que sur un plan de travail stable à l'abri des projections d'eau. Ne le retournez pas.
- L'appareil doit être débranché :
 - * s'il y a anomalie pendant le fonctionnement,
 - * avant chaque nettoyage ou entretien,
 - * après utilisation.

- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utiliser un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.
- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :
 - * s'il est tombé par terre,
 - * si le cordon présente des anomalies ou détériorations visibles.
 - * si le couteau est détérioré ou incomplet .

Dans ces cas ou pour toutes autres réparations, il est nécessaire de vous adresser à un réparateur agréé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas être l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie, ni notre responsabilité.

INGREDIENTS	QUANTITES MAXI	TEMPS
Oignon coupé	100 g	6 impulsions
Ail	80/100 g	5 impulsions
Echalotes	100 g	8 impulsions
Persil sans queues	15 g	5 impulsions
Amandes	50 g	15 sec.
Jambon blanc	40 g	8 impulsions
Gruyère en dés 2/2	40 g	10 sec.
Biscottes	20 g	10 sec.
Viande crue en dés 2/2	80/100 g	10 sec.
Compote de fruits	150 g	10 sec.

Conseils pour obtenir de bons résultats : travaillez en impulsions.

Si les morceaux d'aliments restent collés sur la paroi du bol (jambon, oignons...), décollez les morceaux à l'aide d'une spatule, répartissez-les dans le bol et effectuez 2 ou 3 impulsions supplémentaires.



Le bol peut être utilisé au micro-ondes **à condition de ne pas y ajouter de matière grasse**. Ne pas utiliser Optimo Compact pour des préparations liquides.

Prévention des accidents domestiques



PRENEZ LES DEVANTS

Service Consommateurs SEB
0 810 21 10 21

SEB participe à la Campagne Nationale de Prévention des Accidents Domestiques organisée par le Secrétariat d'Etat chargé de la Consommation et vous recommande pour votre sécurité :

- de lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation de l'appareil et tout particulièrement les consignes de sécurité y figurant,
- d'apprendre aux enfants les dangers et les règles de sécurité électriques,
- de débrancher et ranger les appareils ménagers après utilisation.

Dutch

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A Motorblok
- B Mes
- C Kunststof mengkom

GEBRUIK

- 1 Plaats het mes.
- 2 Doe de ingrediënten erin.
- 3 Plaats het motorblok, drukken om het apparaat in werking te stellen.

Laat het apparaat niet zonder ingrediënten draaien.