

## Power consumption

Model	On mode Power consumption (W)	Standby mode (W)	Annual Energy Consumption (kWh)	Mecury Content (mg)	Peak Luminance Ratio	Presence of Lead
LE19B54* Series	25.0	0.70	41.6	14.0	65%	Yes
LE22B54* Series	40.0	0.70	63.5	14.0	65%	Yes
LE32B53*/54*/55*/57* Series	84.0	0.30	124.8	20.0	65%	Yes
LE37B53*/54*/55*/57* Series	105.0	0.30	155.5	35.0	65%	Yes
LE40B53*/54*/55*/57* Series	134.0	0.30	197.8	70.0	65%	Yes
LE46B53*/54*/55*/57* Series	172.0	0.30	253.3	80.0	65%	Yes

This product may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive.

- Annual energy consumption is calculated on the basis of the On-mode(Factory Default Setting) power consumption, operating 4 hours a day and 365 days a year. (Measured according to IEC 62087 Ed.2)
- The power consumption of On-mode varies depending on the product's settings.
  - To reduce the power consumption, adjust the brightness of the product or set the Energy Saving option to High.
  - It will reduce the overall running cost.
- Do not leave your product in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). A small amount of electric power is still consumed even when switch is turned off. It is best to unplug the set from the mains and aerial.
- La consommation d'énergie annuelle est calculée sur la base de la consommation en mode Marche (réglage d'usine par défaut), à raison de 4 heures par jour, 365 jours par an. (Valeur mesurée conformément à la norme CEI 62087 éd.2)
- La consommation électrique en mode Marche varie en fonction du réglage du produit.
  - Pour réduire la consommation électrique, réglez la luminosité du produit ou définissez l'option Mode éco. sur Elevé.
  - Cela permettra une réduction des coûts généraux de fonctionnement.
- Ne laissez pas le produit en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie, même s'il est en veille. Il est conseillé de débrancher le produit du secteur et de l'antenne.
- Der jährliche Energieverbrauch wird berechnet auf der Grundlage des Stromverbrauchs (bei werkseitig eingestellten Stand ardwerten) in angeschaltetem Zustand unter der Annahme von 4 Stunden Nutzung pro Tag an 365 Tagen pro Jahr. (Gemes sen gemäß IEC 62087 Ed.2)
- Der Stromverbrauch in angeschaltetem Zustand variiert je nach den Einstellungen des Geräts.
  - Um den Stromverbrauch zu reduzieren, stellen Sie die Helligkeit des Geräts geringer oder die Energiesparoption auf Hoch ein.
  - Damit senken Sie die allgemeinen Betriebskosten.
- Lassen Sie das Gerät nicht für längere im Standby-Modus Laufen (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie am besten den Netzstecker und das Antennenkabel.
- Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend op basis van het energieverbruik in de modus Aan (fabrieksinstellingen) gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar. (Gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2)
- Het energieverbruik in de modus Aan kan verschillen afhankelijk van de weergave-instellingen van het product.
  - Als u het energieverbruik wilt reduceren, past u de helderheid van het product aan of stelt u de optie Spaarstand in op Hoog.
  - Zo kunt u besparen op de algemene verbruiks kosten.
- Laat het product niet gedurende langere tijd op stand-by staan (bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt er een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de antenne loskoppelen.
- Il consumo energetico annuo è calcolato in base alla modalità On-mode (impostazione predefinita in fabbrica), che prevede un consumo energetico pari a 4 ore al giorno per 365 giorni all'anno. (La misurazione è conforme a IEC 62087 Ed.2)
- Il consumo energetico in modalità On-mode varia a seconda delle impostazioni del produttore.
  - Per ridurre i consumi, regolare la luminosità del prodotto oppure impostare la funzione Risparmio energia su Alto.
  - Ciò consentirà di ridurre i costi energetici.
- Non lasciare il prodotto in modalità standby per un lungo periodo di tempo (durante i periodi di ferie, per esempio). Anche quando il dispositivo è spento, l'apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. È consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e il cavo dell'antenna dalle prese a muro.

English

Français

Deutsch

Nederlands

Italiano

- Español**
- El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el consumo del modo activado (valores predefinidos de fábrica) y un funcionamiento de 4 horas cada día, 365 días al año. (Medición de acuerdo con IEC 62087 Ed.2)
  - El consumo de energía del modo activado varía de acuerdo con la configuración del producto.
    - Para reducir el consumo de energía, ajuste el brillo del producto o configure la opción más alta del modo de ahorro de energía.
    - Así reducirá el coste total de funcionamiento.
  - No deje el producto en modo de espera durante períodos largos de tiempo (cuando está de vacaciones, por ejemplo). Aunque esté apagado continúa consumiendo una pequeña cantidad de energía. Lo mejor es desenchufar el aparato de la red eléctrica y de la antena.
  - O consumo de energia anual é calculado com base no consumo de energia no modo Ligado (predefinição de fábrica), a funcionar 4 horas por dia, durante 365 dias por ano. (Medido de acordo com a norma IEC 62087 Ed.2)
  - O consumo de energia no modo Ligado varia consoante as definições do produto.
    - Para reduzir o consumo de energia, ajuste o brilho do produto ou defina a opção Poupança Energ. Para Alto.
    - Estas definições reduzem o custo de funcionamento geral.
  - Não deixe o produto em modo de espera durante longos períodos de tempo (por exemplo, quando vai de férias). Continua a consumir uma pequena quantidade de energia eléctrica mesmo quando desliga o interruptor. Aconselha-se que desligue o aparelho da corrente eléctrica e da antena.
  - Ročná spotreba energie sa vypočítava na základe spotreby energie v režime zapnutia (predvolené výrobnej nastavenie), a to pri prevádzke 4 hodiny za deň a 365 dní v roku. (Namerané podľa normy IEC 62087 vyd. 2)
  - Spotreba energie v režime zapnutia sa odlišuje v závislosti od nastavení produktu.
    - Aby ste znížili spotrebu energie, nastavte jas produktu, prípadne nastavte možnosť Úspora energie na položku Vysoká.
    - Znížia sa tým celkové prevádzkové náklady.
  - Produkt nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhu dobu (ak ste napríklad preč na dovolenku). Najlepšie je odpojiť produkt od zásuvky a antény. Aj vo vypnutom stave sa spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť príjimač od zásuvky a antény.
  - Yıllık enerji tüketimi Açık modu (Fabrika Varsayılan Ayarı) güç tüketimi temel alınarak, günde 4 saat ve yılda 365 gün çalıştırıldığı varsayılarak hesaplanmıştır. (IEC 62087 Ed.2'ye göre ölçülmüştür)
  - Açık modunun güç tüketimi ürünün ayarlarına göre değişir.
    - Güç tüketimini azaltmak için ürünün parlaklığını ayarlayın ya da Enerji Tasarrufu seçeneğini Yüksek ayarına getirin.
    - Bu genel çalışma maliyetini azaltır.
  - Ürününüzü uzun süre (örneğin tatil gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Cihaz kapalı olduğunda bile küçük miktarda bir güç tüketimi hala vardır. Cihazı elektrik şebekesinden ve anten bağlantılarından ayırmak en doğru işlemidir.
  - Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapjául az évi 365 napos, napi négyórás használat mellett mért bekapcsolt módú (gyári alapértelmezett beállításokkal) áramfogyasztás szolgált. (Az IEC 62087 Ed.2 alapján mérve.)
  - A bekapcsolt módú áramfogyasztás a termék beállításaitól függően változik.
    - Az áramfogyasztás csökktentése érdekében szabályozza a készülék fényerejét, illetve állítsa magas értékre az energiatakarékos opciót.
    - Ezzel csökkentheti a teljes üzemeltetési költséget.
  - A készüléket ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy kevés elektromos áramot, ha ki van kapcsolva. Ilyenkor tanácsos kihúzni a táp- és antennakábelt.
  - Rocne zużycie mocy jest obliczane na podstawie zużycia mocy przez włączone urządzenie (Ustawienia fabryczne) działający przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku (Pomiary zgodne z normą IEC 62087 Ed.2).
  - Zużycie mocy przez włączone urządzenie zależy od jego ustawień.
    - Aby zredukować zużycie prądu, dostosuj jasność urządzenia lub ustaw tryb Oszczędności Energii w pozycji Wysoki.
    - Spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów pracy.
  - Nie jest wskazane pozostawianie produktu w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Pewna ilość zasilania jest zużywana nawet po naciśnięciu przycisku zasilania. Najlepiej odłączyć urządzenie zarówno od sieci elektrycznej, jak i anteny RTV, wyjmując odpowiednie przewody z gniazda.
  - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται στη βάση της κατανάλωσης ενέργειας (Προεπιλεγμένη Εργοστασιακή Ρύθμιση) όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και λειτουργεί 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. (Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087 Ed.2)
  - Η κατανάλωση ενέργειας όταν συσκευή είναι ενεργοποιημένη ποικιλεύει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προϊόντος.
    - Για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, προσαρμόστε τη φωτεινότητα του προϊόντος ή ορίστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο Υψηλή.
    - Με αυτόν το τρόπο θα μειώθει το συνολικό κόστος λειτουργίας.
  - Μην αφήνετε το προϊόν σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για να τη σβήσετε. Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και από την υποδοχή της κεραίας.
- Português**
- Slovenščina**
- Türkçe**
- Magyar**
- Polski**
- Ελληνικά**

<p>➤ Годишното потребление на енергия е изчислено на базата на консумираната мощност в режим On (Вкл.) (фабрична настройка по подразбиране), при работни 4 часа на ден и 365 дни в годината. (Измерено съгласно IEC 62087, Изд.2)</p> <p>➤ Консумираната мощност в режим Вкл. варира в зависимост от настройката на продукта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- За да намалите консумацията на енергия, регулирайте яркостта на продукта или задайте опцията Пестене на енергия на Високо.</li> <li>- Това ще намали общите разходи за работа.</li> </ul> <p>➤ Не оставяйте продукта в режим готовност за продължителни периоди от време (когато сте в отпуска, например). Всичко се консумира малко количество електроенергия, дори когато бутона за захранването е изключен. Най-добре е да извадите захранващия кабел и антената от продукта.</p> <p>➤ Godišnja potrošnja energije izračunava se na temelju potrošnje električne energije u uključenom načinu rada (tvornički zadana postavka), uz rad 4 sata dnevno, 365 dana u godini. (Izmjereno prema IEC 62087 Izd.2)</p> <p>➤ Potrošnja energije u uključenom načinu rada varira ovisno o postavkama proizvoda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kako biste smanjili potrošnju energije, podešite svjetlinu proizvoda ili opciju uštede energije postavite na visoku razinu.</li> <li>- To će smanjiti ukupne troškove korištenja.</li> </ul> <p>➤ Proizvod ne ostavlja predugo u stanju pripravnosti (npr. ako odlazite na odmor) Mala količina električne energije troši se čak i kada je prekidač isključen. Preporučuje se isključivanje uređaja iz naponske i antenske utičnice.</p> <p>➤ Roční spotreba energie se vypočítává na základě spotřeby energie v zapnutém režimu (výchozí povární nastavení) při provozu 4 hodiny denně 365 dnů v roce. (Měřeno podle normy IEC 62087 Ed.2)</p> <p>➤ Spotřeba energie v zapnutém režimu se liší podle nastavení výrobku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chcete-li snížit spotřebu energie, upravte jas výrobku nebo nastavte možnost Úspora energie na hodnotu Vysoký.</li> <li>- Dojde tak ke snížení celkových provozních nákladů.</li> </ul> <p>➤ Nenechávejte výrobek v pohotovostním režimu delší dobu (například po dobu dovolené). Malé množství elektrické energie se spotřebuje, i když je vypíná vypnutý. Doporučuje se odpojit výrobek od elektrické sítě a od antény.</p> <p>➤ Ročná spotreba energie sa vypočítava na základe spotreby energie v režime zapnutia (predvolené výrobnej nastavenie), a to pri prevádzke 4 hodiny za deň a 365 dní v roku. (Namerané podľa normy IEC 62087 vyd. 2)</p> <p>➤ Spotreba energie v režime zapnutia sa odlišuje v závislosti od nastavení produktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aby ste znížili spotrebú energie, nastavte jas produktu, prípadne nastavte možnosť Úspora energie na položku Vysoká.</li> <li>- Znázia sa tým celkové prevádzkové náklady.</li> </ul> <p>➤ Produkt nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhu dobu (ak ste napríklad preč na dovolenkou). Najlepšie je odpojiť produkt od zásuvky a antény. Aj vo vypnutom stave sa spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť produkt od zásuvky a antény.</p> <p>➤ Consumul anual de energie se calculează pe baza consumului de energie în modului Pernit (setările implicite din fabrică), în condiții de funcționare timp de 4 ore pe zi, 365 de zile pe an. (Măsurători conform IEC 62087 Ed.2)</p> <p>➤ Consum de energie în modul Pernit variază în funcție de setările produsului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru reducerea consumului de energie, reglați luminozitatea produsului sau setați opțiunea Economisire de energie la Ridicat.</li> <li>- Aceasta va reduce costurile generale de funcționare.</li> </ul> <p>➤ Nu lăsați produsul dvs. în modul de aşteptare perioade lungi de timp (de exemplu, când sunteți în vacanță). Chiar și atunci când butonul de alimentare este în poziția Închis, tot se mai consumă o cantitate mică de curent electric. În aceste cazuri, se recomandă să deconectați produsul de la rețea și de la antenă.</p> <p>➤ Potrošnja električne energije na godišnjem nivou izračunava se na osnovu potrošnje kada je proizvod uključen (na podrazumevanim fabričkim postavkama) 4 časa dnevno, 365 dana u godini. (izmereno prema standardu IEC 62087 Ed.2)</p> <p>➤ Potrošnja električne energije kada je proizvod uključen varira u zavisnosti od postavki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da biste smanjili potrošnju električne energije, podešite osvetljenost ekranu ili izaberite vrednost Visoko za opciju Ušteda energije.</li> <li>- To će smanjiti ukupnu potrošnju energije.</li> </ul> <p>➤ Nemojte da ostavljate proizvod u stanju mirovanja na duži vremenski period (na primer, kad odete na odmor). Proizvod troši malu količinu električne energije čak i kada isključite prekidač. Najbolje je da proizvod isključite iz utičnice i da isključite antennu.</p> <p>➤ Den årliga energiforbrukningen beräknas utifrån påslaget läge (fabriksstandardläge), med 4 driftstimmar per dag och 365 dagar per år. (Uppmäts enligt IEC 62087 Ed.2)</p> <p>➤ Strömförbrukningen för påslagna lägen varierar beroende på produktens inställningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- För att minska strömförbrukningen justerar du ljusstyrkan på produkten eller ställer in energisparläget till högt.</li> <li>- Detta minskar den totala driftskostnaden.</li> </ul> <p>➤ Låt inte produkten vara i vänteläget under en längre tid (t.ex. när du är på semester). En liten mängd elektrisk ström konsumeras även när den är frånslagen. Det bästa är att dra ur nätk- och antennkontakerna.</p>	<p><b>Norsk</b></p> <p><b>Suomi</b></p> <p><b>Latviešu</b></p> <p><b>Lietuvių kalba</b></p> <p><b>Eesti</b></p> <p><b>Rусский</b></p>
--	---