


Insérer une carte mémoire (en option)


Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

- Retirez le cache de la batterie ainsi que la batterie.
- Déverrouillez le cache de la carte mémoire.



- Soulevez le cache de la carte mémoire et introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le bas.



- Refermez le cache de la carte mémoire et verrouillez-le.

- Remettez la batterie et le cache de la batterie en place.

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Appuyez sur ⏏ en face du profil utilisé.

- Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite sous la rubrique **Volume de la sonnerie** pour régler le niveau sonore.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour régler le volume sonore pendant un appel


Pendant un appel, utilisez la touche de volume pour régler le volume d'écoute.

- Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Appuyez sur ⏏ en face du profil utilisé.

- Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.



Utiliser le calendrier Eco

Dans le calendrier, vous verrez des dates d'événements écologiques prédéfinis, tels que la journée mondiale de l'ozone ou la journée de la consommation verte. Vous pouvez communiquer ces informations à d'autres personnes par message ou par Bluetooth.

Utiliser le Déverrouillage Eco

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent** → **Déverrouillage Eco** → **Enregistrer**.
- Lorsque le téléphone est verrouillé, appuyez sur la touche [HOLD] et fermez le robinet ou lancez la canette dans la corbeille pour déverrouiller l'appareil.

Ajouter un nouveau contact

- En mode veille, appuyez sur **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur ☰ → **Enregistrer** → **Nouveau**.
- Appuyez sur **Téléphone** ou **SIM**.
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire sélectionnée.

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → **Message**.
- Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.

Appareil photo

Pour prendre des photos

- En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
- Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Pour afficher des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

- En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
- Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur 📷 → 📹 pour passer en mode caméscope.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.
- Appuyez sur 🛑 ou sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer (fait référence à Messages , suivi de Créer).

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Écran tactile

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

- Appuyez sur une icône ou une option pour sélectionner un menu ou lancer une application.
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les listes verticales.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler les listes horizontales.

- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
- Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.
- Appuyez sur **Enregistrer** à deux reprises.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur la touche d'appel.
- Appuyez sur le menu déroulant **Tout** et sélectionnez un type d'appel.
- Appuyez sur ☎ à côté d'un numéro ou d'un nom.


Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Appuyez sur **Abc** pour choisir un mode de saisie.
- Appuyez sur **T9** pour passer en mode T9.
- Appuyez sur @ pour passer en mode Symbole.
- Appuyez sur **FR** pour changer la langue de sa isie.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur ⏏ pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.



- Entrez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
- Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **OK**. ► *Saisir du texte* Pour l'envoi de SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 6.
- Appuyez sur **Ajouter média** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour afficher des messages SMS ou MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Appels simulés


Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien.

Pour émettre un appel simulé :

- En mode veille, maintenez la touche de volume enfoncée vers le bas.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez sur la touche de volume vers le bas à quatre reprises.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS à votre famille ou à vos amis.



Pour visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Lecteur MP3

- En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
- Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
⏏ / ▶	Mise en pause ou reprise après une pause
⏪	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
⏩	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
NORM	Changer le type d'égaliseur
⏴	Changer le mode de répétition
🎲	Activer le mode aléatoire

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :


- En mode Veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'un des écrans du mode Menu.
- Sélectionnez un menu ou une option.
- Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur la touche Marche/arrêt / Sortie de menu pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez indiquer ce code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur téléphonique.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Utiliser des widgets

Ouvrir la barre d'outils des widgets

Pour ouvrir la barre d'outils des widgets, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils des widgets ou les déplacer vers l'écran d'accueil.



Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur ⬅. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche ⬅ enfoncée.
- Pour insérer un espace entre deux caractères, appuyez sur ⏏.
- Pour saisir des caractères de ponctuation, appuyez sur **1**.

Utiliser des applications Eco

Votre téléphone comprend des fonctions destinées à protéger notre environnement.

Passer en mode d'affichage Eco

En mode d'affichage Eco, votre téléphone réduit sa consommation d'électricité en utilisant des options de rétroéclairage moins gourmandes en énergie.

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mode Eco** → **ON** → **Enregistrer**.




- Ce service n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

Pour activer le message SOS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur **ON**.
- Appuyez sur le champ des destinataires pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur ☎ pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **Ajouter**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur le menu déroulant **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer le message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Marche/arrêt / Sortie de menu.



Écouter la radio FM

- Branchez un kit piéton sur le téléphone.
- En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations. La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

- Lorsque vous accédez à la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

- Les icônes suivantes permettent de piloter la radio FM.

Icône	Fonction
⏏ / ▶	Allumer ou éteindre la radio FM
⏪ / ⏩	Rechercher une station de radio. Sélectionner une station de radio mémorisée (maintenir la touche enfoncée)
📻 / 📶	Configurer la radio FM pour rechercher automatiquement les fréquences de stations lorsque le signal radio est faible
🔊 / 🔇	Changer la sortie audio

Déplacer des widgets vers l'écran d'accueil

- Ouvrez la barre d'outils des widgets.
- Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran d'accueil en maintenant votre doigt appuyé sur le widget à déplacer.

Changer de widget

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Widgets**.
- Sélectionnez les widgets à ajouter à la barre d'outils, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Passer un appel

- En mode veille, appuyez sur **Clavier**.
- Saisissez un numéro de téléphone avec son indicatif.
- Appuyez sur la touche d'appel pour composer ce numéro. Pour un appel visio, appuyez sur ☎ → **Appel visio**.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu.

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur la touche d'appel.
- Pour un appel visio, appuyez sur **Afficher** pour que votre correspondant vous voit via l'objectif frontal.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu.

Activer le profil Eco

En mode Eco, votre téléphone réduit sa consommation d'électricité en utilisant des options audio moins gourmandes en énergie.

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Eco**.

Utiliser la fonction Eco Mètre

Grâce à la fonction Eco Mètre, vous savez combien d'arbres vous avez épargnés et quelle quantité de CO2 vous n'avez pas rejetée dans l'atmosphère lorsque vous marchez à pied au lieu de prendre votre voiture. Commencez par personnaliser les paramètres du podomètre :

- En mode Menu, appuyez sur **Eco Mètre**.
- Définissez les options, puis appuyez sur **Enregistrer** → **Démarrer**. Le podomètre va alors compter vos pas.

- Pour enclencher le podomètre, ouvrez la barre d'outils des widgets en mode veille, faites glisser 📏 vers l'écran d'accueil et appuyez sur **Démarrer**.

- Lorsque vous avez terminé, retournez au menu **Eco Mètre** et appuyez sur **Arrêter marche** pour stopper le podomètre.
- Pour vérifier les résultats, appuyez sur **Arbres sauvés** ou **Historique**. Dans l'historique, appuyez sur **Kcal** ou **Arbres** pour savoir combien de calories vous avez brûlées ou combien d'arbres vous avez épargnés.



- Lorsque vous avez terminé, retournez au menu **Eco Mètre** et appuyez sur **Arrêter marche** pour stopper le podomètre.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.

- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu exigeant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

- Appuyez sur **ON**.
- Appuyez sur le champ des destinataires pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur un champ de saisie de destinataire.
- Entrez un numéro et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur le champ de saisie de l'expéditeur.
- Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

	
SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
 Déclaration de conformité (R&TTE)	
<i>Nous,</i>	Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
	 Téléphone mobile GSM : GT-S7550
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
Sécurité	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
DAS	EN 50360- 2001
	EN 62209- 1: 2006
CEM	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [V] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :



Documentation technique détenue par :



Samsung Electronics QA Lab.
disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Yong-Sang Park / Directeur Général
(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.