



BANDEAU DE COMMANDES


AFFICHEUR NUMÉRIQUE

L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

LA TOUCHE << vous permet de revenir à une section précédente de la séquence de réglage pour modifier ce réglage avant de commencer la cuisson.

TOUCHE STOP (ARRÊT)

Exercez une pression de courte durée pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.



La touche OK vous permet de confirmer votre sélection et de passer automatiquement au réglage suivant avant de commencer la cuisson.



TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Démarrage rapide.

LE BOUTON MULTIFONCTIONS VOUS PERMET DE FAIRE VOTRE CHOIX PARI MI PLUSIEURS FONCTIONS.

POSITION DU BOUTON	FONCTIONS	DESCRIPTION
STANDBY (VEILLE)		Horloge de 24 heures, écran vide et minuteur
MICRO-ONDES		Cuisson et réchauffage uniquement aux micro-ondes
MODE ASSISTÉ	Auto sélectionné	Cuisson assistée par menu
SÉLECTION	Langue, Horloge, Sonnerie, Contraste et Luminosité	Modification des diverses sélections
SPEED DEFROST		Décongélation rapide
RÉCHAUFF. AUTO		Réchauff. auto
SPÉCIAL	Maintien chaud	Maintien au chaud des aliments
	Levage pâte	Levage de la pâte
PÂTISSERIE	Pâtisserie	
	Pâtisserie + MO	
CHALEUR PULSÉE	Chaleur pulsée	Cuisson à l'air chaud
	Chal. pulsée + MO	Rôtissage à l'air chaud + micro-ondes
GRIL	Gril	Brunissage uniquement avec cette fonction
	Gril + MO	Cuisson avec la fonction Gril et micro-ondes
	Turbo gril	Gril
	Turbo gril + MO	Cuisson avec la fonction Gril et micro-ondes
CONVENTIONNEL	Conventionnel	
	Conventionnel + MO	
PRÉCHAUFFAGE RAPIDE		Réchauffage du four vide avant d'utiliser l'air pulsé

LE BOUTON DE RÉGLAGE PERMET D'EFFECTUER DIFFÉRENTS RÉGLAGES.

FONCTION	POUR RÉGLER LA VALEUR DE
Standby (position zéro)	Minuteur
Micro-ondes	Puissance des micro-ondes et temps de cuisson
Sélection	Langue, Horloge, Sonnerie Contraste et Luminosité
Mode assisté	Famille d'aliments, Classe des aliments, Poids, Quantité, Degré de cuisson et Durée
Speed Defrost	Classe des aliments, poids et degré de cuisson
Réchauff. auto	Classe des aliments, poids et degré de cuisson
Maintien chaud	Temps de cuisson
Levage pâte	Temps de cuisson
Pâtisserie	Température et temps de cuisson
Pâtisserie + MO	Température, Puissance des micro-ondes et Temps de cuisson
Chaleur pulsée	Température et temps de cuisson
Chal. pulsée + MO	Température, Puissance des micro-ondes et Temps de cuisson
Gril	Temps de cuisson
Gril + MO	Puissance des micro-ondes et temps de cuisson
Turbo gril	Temps de cuisson
Turbo gril + MO	Puissance des micro-ondes et temps de cuisson
Conventionnel	Température et temps de cuisson
Conventionnel + MO	Température, Puissance des micro-ondes et Temps de cuisson
Préchauffage rapide	Température



SELECTION DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
ALIMENTATION	UTILISATION CONSEILLÉE :
850 W	RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS , eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des oeufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	CUISSON DE LÉGUMES , viande, etc.
650 W	CUISSON DE poisson .
500 W	CUISSON ATTENTIVE , par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	CUISSON LENTE DE RAGOÛTS , ramollissement de beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION . Ramollissement du beurre, des fromages.
90 W	RAMOLLISSEMENT de la glace

TURBOGRIL + MO	
ALIMENTATION	UTILISATION CONSEILLÉE :
350 W	CUISSON des légumes, des gratins, de la volaille et des lasagnes
160 W	CUISSON des rôtis et des poissons entiers
90 W	GRATIN de fruits, darnes de poisson

CHAL. PULSÉE + MO	
ALIMENTATION	UTILISATION CONSEILLÉE :
350 W	CUISSON de volailles, poisson et gratins
160 W	CUISSON de rôtis
90 W	CUISSON de pain et de gâteaux
0 W	BRUNISSAGE uniquement pendant la cuisson



PÂTISSERIE + MO	
ALIMENTATION	UTILISATION CONSEILLÉE :
350 W	TOURTE AUX POMMES
160 W	QUICHE SURGELÉE
90 W	GÂTEAUX

CONVENTIONNEL + MO	
ALIMENTATION	UTILISATION CONSEILLÉE :
350 W	PLATS PRÉPARÉS CONGELÉS
160 W	GÂTEAU AUX FRUITS
90 W	GÂTEAUX, PAIN

POIDS CONSEILLÉS POUR LA FONCTION SPEED DEFROST

Utilisez cette fonction pour la décongélation UNIQUEMENT.

La fonction Speed Defrost ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des catégories indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

Pour obtenir d'excellents résultats, il est NÉCESSAIRE de :

- ❏ spécifier avec un maximum de précision le POIDS de l'aliment sélectionné.
- ❏ Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « Cuisson et réchauffage aux micro-ondes » et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.

VIANDE (100 g - 2 kg)	Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis.
VOLAILLE (100 g - 3 kg)	Poulet entier, filets ou morceaux.
POISSON (100 g à 2 kg)	Poissons entiers, darnes ou filets.
LÉGUMES (100 g à 2 kg)	Juliennes, petits pois, brocolis, etc.
PAIN (100 g à 2 kg)	Pain, petits pains longs ou ronds.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	230 V / 50 Hz
PUISSANCE NOMINALE	2 800 W
FUSIBLE	16 A
PUISSANCE MO	850 W
GRIL	1 600 W
CHALEUR PULSÉE	1 200 W
DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP)	455 x 595 x 560
DIMENSIONS INTERNES (HxLxP)	210 x 455 x 420

