



1. Grilles amovibles
- 2-5. Brûleurs semi-rapides
3. Plaque électrique rapide
4. Brûleur rapide
6. Bouton de commande du brûleur semi-rapide
7. Bouton de commande du brûleur rapide
8. Bouton de commande du brûleur semi-rapide
9. Bouton de commande de la plaque électrique
10. Voyant de la plaque électrique



Symboles

Disque plein		Robinet fermé
Grande flamme et étoile		Ouverture maximum ou puissance maximum et allumage électrique
Petite flamme		Ouverture minimum ou puissance réduite

Fonctionnement des brûleurs à gaz avec allumage électronique

Pour allumer l'un des brûleurs :

- Appuyez et tournez le bouton correspondant au brûleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole représentant la grande flamme et l'étoile .
- Ce faisant, maintenez le bouton enfoncé contre le bandeau de commande jusqu'à ce que le brûleur s'allume.
- Une fois allumé le brûleur, continuez à appuyer sur le bouton pendant 10 secondes.
- Relâchez le bouton.

Si le brûleur ne s'allume pas, répétez les opérations décrites ci-dessus.

Remarque :

- Si des conditions spéciales du gaz distribué localement rendent difficile l'allumage du brûleur, il est conseillé de répéter l'opération en mettant le bouton dans la position correspondant à la petite flamme .

Important

L'utilisation impropre des grilles risque de rayer la table de cuisson : évitez de les poser ou de les traîner sur la table lorsqu'elles sont retournées.

Nous recommandons :

- de ne pas utiliser de grils à bifteck en fonte, de casseroles ou de marmittes en terre cuite;
- de ne pas poser vos marmittes sur des dissipateurs grillagés en métal ou autre;
- de ne pas allumer simultanément deux brûleurs lorsque vous utilisez la poissonnière.

Fonctionnement des plaques électriques

- Réglez le bouton sur les positions de 1 à 6, qui correspondent aux différentes températures.
- Pour éteindre la plaque, remettez le bouton sur la position "0".

