

AKM 608

FICHE PRODUIT

FR

BE



1. Foyer radiant Ø 145 1200 W
2. Foyer radiant Ø 210 2100 W
3. Foyer radiant Ø 145 1200 W
4. Foyer radiant Ø 180 1700 W

Fonctionnement des foyers

Les boutons de commande de la table de cuisson sont situés sur le bandeau de commande du four.

- Réglez le bouton sur une des positions de 1 à 6 correspondant aux différentes températures.
- Pour mettre les foyers hors tension, positionnez le bouton sur "0".

Remarque importante :

Afin d'éviter que la surface vitrocéramique ne subisse des dommages irréversibles, évitez d'utiliser :

- des ustensiles de cuisson dont le fond n'est pas parfaitement plat
- des ustensiles en métal avec fond émaillé.

Tout défaut esthétique (tels que griffes, tâches, etc.) doit être signalé au moment de l'installation.

Nettoyez l'encadrement de la table de cuisson à l'eau chaude en utilisant un détergent neutre. Évitez d'utiliser des substances corrosives et/ou abrasives qui risqueraient d'endommager la surface émaillée.

DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL

