



## I. VUE D'ENSEMBLE



**ON** Touche Marche

**OFF** Touche Arrêt

**Touche Départ différé**  
 3h  6h  9h  
 Appuyez (éventuellement plusieurs fois) sur la touche pour retarder le lancement du programme de 3, 6 ou 9 heures. Appuyez ensuite sur la touche DÉPART.  
 Le lavage commence après le temps présélectionné.

**P** Sélecteur de programme  
 Appuyez (éventuellement plusieurs fois) sur la touche, jusqu'à ce que le témoin du programme sélectionné soit allumé.

**Touche DÉPART**  
 Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de panne. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Fonction RESET de la touche DÉPART :

En appuyant sur cette touche pendant au moins 2 secondes, le programme en cours et les fonctions supplémentaires sélectionnées sont annulés. Les principales indications d'anomalie, signalées par le clignotement continu du voyant DÉPART, peuvent être annulées à l'aide de la touche RESET.  
 Consultez à ce sujet également le chapitre 5 "Ce qu'il convient de faire si...".

Tableau I.1.

Tableau des programmes				Distributeur de détergent		Consommations <sup>1)</sup>		
P	Programmes	Fonctions supplémentaires pouvant être sélectionnées	Conseils pour le chargement	grand	petit	Litres	kWh	Minutes
1	<b>Trempage à froid</b>	<input type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	—	—	4,0	0,03	14 ± <sup>1)</sup>
2	<b>Chrono 30 min 45°C</b>	<input type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	—	11,0	0,80	30 ± <sup>1)</sup>
3	<b>Eco <sup>2)</sup> 50°C</b>	<input type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h	Normalement sale. Programme à économie d'énergie.	X	X	12,0	1,05	165 ± <sup>1)</sup>
4	<b>Intensif 70°C</b>	<input type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 9h	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	14,0	1,55	155 ± <sup>1)</sup>

1) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les données peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, des fonctions supplémentaires, du calibrage du capteur (uniquement pour les programmes avec capteur), de la température de l'eau d'alimentation, de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation.  
 2) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242. - Recommandation à l'intention des laboratoires de test : Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation du test comparatif EN et autres tests, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk\_customer@whirlpool.com".