

AWM 4610 **F**

TABLEAU DES PROGRAMMES



Voyant
Marche/Arrêt



Le sélecteur de programmes se déplace progressivement par paliers sur **prélavage, lavage principal, rinçage et essorage**. Chaque palier prend de quelques secondes à plusieurs minutes.

¹ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 900 tr/min.

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge	Charge max. kg	Détergents et produits additifs				Options spéciales pouvant être sélectionnées = *				Sélecteur de vitesse d'essorage tr/min	Sélecteur de température °C	Sélecteur de programme	Remarques
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Eau de javel	Économique	Rapide	Rinçage intensif	Arrêt Cuve Pleine				
Coton avec prélavage		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales.	5,0	Oui	Oui	*	*	*	—	*	*	1100	Max. 95°	1	—
Synthétiques avec prélavage		Chemises, corsages, blouses etc. très sales en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton.	2,5	Oui	Oui	*	—	*	—	*	*	900 ¹⁾	Max. 60°	2	—
Délicat avec prélavage		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.) très sales.	1,5	Oui	Oui	*	—	—	—	—	*	900 ¹⁾	Max. 40°	3	—
Coton	 	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin moyennement sales.	Normal 5,0 Rapide 3,0	—	Oui	*	*	*	*	*	*	1100	Max. 95° Rapide Max. 60°	4	Lorsque l'option "Rapide" est sélectionnée, il n'est pas possible d'utiliser les options "Eco" ou "Rinçage intensif".
Coton, cycle court	 	Chemisiers, chemises, blouses, tissus éponges de couleur foncée etc. en coton ou lin, linge de couleur claire, robes de chambre, jeans etc. légèrement sales.	5,0	—	Oui	*	*	*	—	*	*	1100	Max. 60°	5	—
Synthétiques	 	Chemisiers, chemises, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	Normal 2,5 Rapide 1,5	—	Oui	*	—	*	*	*	*	900 ¹⁾	Max. 60° Rapide Max. 60°	6	Lorsque l'option "Rapide" est sélectionnée, il n'est pas possible d'utiliser les options "Eco" ou "Rinçage intensif".
Synthétiques, cycle court	 	Chemisiers, chemises, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	2,5	—	Oui	*	—	*	—	*	*	900 ¹⁾	Max. 60°	7	—
Délicat	 	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers, etc.)	1,5	—	Oui	*	—	—	—	—	*	900 ¹⁾	Max. 40°	8	—
Laine		Lainages lavables en machine, portant l'étiquette pure laine vierge.	1,0	—	Oui	*	—	—	—	—	*	900 ¹⁾	Max. 40°	9	Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau de rinçage.
Soie		Tissus en soie ou viscose portant l'étiquette "lavable à la main"	1,0	—	Oui	*	—	—	—	—	*		Max. 30°	10	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Si vous sélectionnez l'option "Arrêt Cuve Pleine", ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau de rinçage.
Rinçage + Essorage	—	—	5,0	—	—	*	—	—	—	*	*	1100	—	A	Ce programme permet d'ajouter de l'assouplissant ou de l'amidon. Il est suivi d'un essorage long.
Essorage	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1100	—	B	Ce programme permet un essorage long. L'essorage est le même que pour le programme "Coton".
Essorage délicat	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	900 ¹⁾	—	C	Ce programme permet un essorage court. L'essorage est le même que pour le programme "Laine".
Vidange	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre méthode pour terminer le programme Synthétique, Délicat et Laine ou pour sortir prématurément le linge de la machine.

* : option / Oui : dosage nécessaire

5019 100 07012/A

Données sur la consommation d'énergie et d'eau

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (minutes)
Coton	95	5,0	49	1,70	110
Coton	60	5,0	52	1,10	120
Coton	40	5,0	52	0,70	110
Synthétiques	60	2,5	55	0,80	85
Synthétiques	40	2,5	50	0,60	50
Délicat	40	1,5	50	0,50	45
Laine	40	1,0	50	0,50	40
Soie	30	1,0	57	0,30	40

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions particulières de chaque foyer sont prises en compte.

SÉLECTION DU PROGRAMME

- Ouvrez le robinet.
- Amenez le **sélecteur de programmes** sur le programme désiré.
- Amenez le **sélecteur de température** sur la température désirée.
- Amenez le **sélecteur d'essorage** sur la vitesse désirée.
- Options spéciales.**
- Vérifiez si la porte est bien fermée et démarrez le lave-linge en appuyant sur la touche **"MARCHE/ARRÊT"**. Le voyant s'allume pour signaler que le lave-linge est en marche.

OPTIONS SPÉCIALES

Touche "Économique"

- La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite, économisant ainsi jusqu'à 40% d'énergie, tout en conservant des résultats de lavage satisfaisants.

Touche "Rapide"

- Pour un lavage rapide et économique.
- Idéal pour le linge peu sale ou les petites charges.

Remarque: Réduisez la quantité de détergent.

Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard, ou si vous voulez vidanger uniquement.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":

- Appuyez de nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange".

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Permet de sélectionner un autre programme après le démarrage d'un cycle.

- Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche **"MARCHE/ARRÊT"**.
- Sélectionnez le nouveau programme.
- Démarrez le programme en appuyant sur la touche **"MARCHE/ARRÊT"**.

FIN DU PROGRAMME

- A la fin du programme, le sélecteur de programme retourne en position d'arrêt.
- Attendez le déverrouillage de la porte (environ 1 minute) avant de sortir le linge.
- Éteignez l'appareil, ouvrez la porte et sortez le linge.
- Fermez le robinet d'eau et laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

NOTES ET CONSEILS D'UTILISATION

- NIVEAU D'EAU**
Il peut ne pas être visible étant donné que le lave-linge a été optimisé pour limiter au minimum la consommation d'eau sans altérer la qualité du lavage.
- CONTRÔLE DE LA VITESSE D'ESSORAGE**
La vitesse d'essorage peut être réduite automatiquement ou l'essorage annulé en cas de petites charges de linge très absorbant (par ex. peignoirs de bain, tapis de bain). Ce contrôle évite la détérioration du linge et de la machine, les vibrations excessives et le bruit dus à une charge déséquilibrée: le bruit augmente si la vitesse d'essorage est élevée.
- BRUIT DU MOTEUR**
Le bruit du nouveau moteur à commande électronique n'est pas le même que celui de votre ancienne machine. Ne soyez pas surpris - la technologie moderne a un son moderne.
- NETTOYAGE DU FILTRE**
Pour assurer un parfait fonctionnement de la pompe, contrôlez le filtre régulièrement et nettoyez-le si besoin est.