



F

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Voyant "Ouverture porte"

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant "Service"

C. Voyant "Arrivée d'eau"

D. Voyant "Nettoyage filtre"



E. Sélecteur de programme

F. Touche "Départ/Pause"

G. Indicateur de déroulement du programme



H. Touche "Annulation"

Programme		Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien</i>	Détergents et produits additifs			Options spéciales		Vitesse max. d'essorage tr/min
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Réduction de vitesse d'essorage	Arrêt cuve pleine	
<b>Coton blanc avec pré-lavage</b> 95 °C	<b>Cotton</b>		max.	Textiles résistants et stables en coton et lin (draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, etc.), très sales.	Oui	Oui	*	*	*	max.
<b>Coton</b> 95 °C	<b>Cotton</b>		max.	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. En cas de salissures tenaces ou de taches, vous pouvez utiliser un produit de blanchiment à base d'oxygène avec une température de lavage de 95 °C. Ce programme assure une parfaite désinfection de votre linge via une élimination des bactéries.	-----	Oui	*	*	*	max.
<b>Coton</b> 40-60 °C	<b>Cotton</b>		max.	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	-----	Oui	*	*	*	max.
<b>Coton rapide</b> 60 °C	<b>Cotton rapid</b>		max.	Linge en coton, de moyennement à très sale, lavable à 60 °C. Programme plus rapide que le programme "Coton" pour laver le linge en coton à 60 °C.	-----	Oui	*	*	*	max.
<b>Synthétiques avec pré-lavage</b> 60 °C	<b>Synthetics</b>		3,0	Linge très sale en fibres artificielles (polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou fibres mélangées avec du coton.	Oui	Oui	*	*	*	max.
<b>Synthétiques</b> 30-40-60 °C	<b>Synthetics</b>		3,0	Linge en fibres artificielles (polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou fibres mélangées avec du coton, moyennement sale.	-----	Oui	*	*	*	max.
<b>Délicat</b> 30 °C	<b>Delicates</b>		1,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	-----	Oui	*	*	*	max.
<b>Chrono</b> 30 °C	<b>Quick wash</b>		3,0	Vêtements peu portés en coton, polyester, polyamide et fibres mélangées avec du coton. Programme court destiné au rafraîchissement du linge.	-----	Oui	*	*	*	max.
<b>Laine Froid</b> - 40 °C	<b>Wool</b>		1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine.	-----	Oui	*	*	*	max.
<b>Lavage main</b> 40 °C	<b>Handwash</b>		1,0	Vêtements en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". Programme délicat à essorage très doux. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables à la main.	-----	Oui	*	*	*	400 <sup>1)</sup>
Rinçage & Essorage	Rinse & Spin		max.	<i>Le dernier rinçage et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".</i>	-----	-----	*	*	*	max.
Essorage	Spin		max.	<i>Essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".</i>	-----	-----	-----	*	-----	max.
Essorage court	Short Spin		1,0	<i>Essorage délicat. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Laine".</i>	-----	-----	-----	*	-----	max.
Vidange	Drain		-----	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un arrêt cuve pleine (A.C.P.).</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\* = en option / Oui = dosage requis

<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par la société Woolmark pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans le présent tableau. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 06563



## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. prog. (heures : minutes)
Coton	95	max.	59	1,90	2:00
Coton*	60	max.	49	0,78	4:00
Coton*	60	3,0	37	0,70	2:30
Coton	40	max.	60	0,70	2:45
Coton*	40	3,0	37	0,60	2:30
Coton rapide	60	max.	49	1,02	2:20
Synthétiques	60	3,0	50	0,80	1:35
Synthétiques	40	3,0	46	0,50	1:20
Synthétiques	30	3,0	46	0,30	1:16
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Chrono	30	3,0	41	0,40	0:30
Laine	40	1,0	60	0,50	0:45
Laine	20	1,0	60	<0,10	0:40
Lavage main	40	1,0	45	0,50	0:40

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie se réfèrent au réglage par défaut des programmes. Si vous sélectionnez des options spéciales ou modifiez la vitesse d'essorage ou la température, les données de consommation sont modifiées en conséquence.

La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-avant, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.)

\* Programme de référence pour l'étiquette énergie.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme indiqué sur la première page et comme décrit au chapitre "Détergent et produits additifs" de la notice d'utilisation.

- Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités. Le voyant correspondant à la touche "**Départ/Pause**" clignote.

## SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur la touche de l'option souhaitée : le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Réduction de vitesse d'essorage"

- Réduit la vitesse d'essorage maximum automatiquement sélectionnée de façon à assurer un traitement plus en douceur de votre linge.

### Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer le linge.

**Remarque :** Le programme est arrivé à la phase "Arrêt cuve pleine" lorsque le voyant "A.C.P." s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant correspondant à la touche "**Départ/Pause**" clignote.

### Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine"

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer le linge, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange", puis appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" .

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" .

Le voyant afférent à la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et de vidange/d'essorage.

## VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument ouvrir la porte alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

## VOYANTS DE PANNE

En cas de panne ou de dysfonctionnement du lave-linge, reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

### "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être provoqué par le mauvais fonctionnement d'un composant électrique.

### "Arrivée d'eau"

L'alimentation en eau du lave-linge est nulle ou insuffisante. Il est possible que le robinet d'eau soit fermé ou que le tuyau d'arrivée d'eau soit plié.

### "Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Il est possible que le tuyau de vidange soit plié ou qu'un nettoyage du filtre soit nécessaire (reportez-vous à la section "Nettoyage du filtre" de votre notice d'utilisation).

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Ouverture porte" s'allume.

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt/O.
- Fermez le robinet d'eau.
- Ouvrez la porte et sortez le linge.
- Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un autre programme et, si vous le souhaitez, d'autres options.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ/Pause**" . Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" permet d'annuler un programme en cours.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'eau présente dans le lave-linge est vidangée. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 301 06563**