

Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y-compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

Triez le linge en fonction des symboles d'entretien :

-  Pas de séchage en tambour
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée - à basse température
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Triez :

L'épaisseur du linge : ne pas surcharger le tambour ; sélectionnez le linge en fonction de son épaisseur (ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

Des matériaux : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Degrés de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Ouvrez la porte

Tirez la poignée.

Chargement du sèche-linge

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme. Fermez la porte du tambour.

Sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du bouton de sélection des programmes (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).

Sélectionnez les options voulues (si disponible)

Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche correspondante. Le voyant situé au-dessus de la touche correspondante s'allume pour confirmer votre sélection. Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles). Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche linge

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.

Changement de programme : si le programme est modifié pendant le déroulement du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant du "**Départ (Pause)**"  clignote. Pour mettre le nouveau programme en marche, appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**" .

Interruption d'un programme : pour interrompre un cycle de séchage, appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**"  et ouvrez la porte. Laissez refroidir le linge pendant au moins 5 minutes avant de décharger le tambour. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**" .

Mise en garde : ne jamais arrêter un sèche linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.



End

Fin : retirez le linge du tambour. Le cycle de séchage est terminé et la phase antifroissage peut démarrer (être activée).



Antifroissage : si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 15 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.

Programme terminé - déchargement du sèche linge

Positionnez le bouton de sélection des programmes sur "Arrêt" "○".

Éteindre l'appareil

Nettoyage du filtre : ouvrez la porte, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Remettez le filtre en place.

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Programmes		Options							Temps de séchage approximatif (en minutes)	
Types de textile		Capacité kg	Délicat	Coton intensif	Sonnerie	Anti-froissage	Départ différé	Linge très humide	Linge humide	
Coton	Programmes et degrés de séchage									
	Prêt à ranger	Textiles épais, doublés : serviettes éponges, torchons et serviettes de toilette, draps, sous-vêtements et peignoirs en éponge.	3,0 7,0	X	X	X	X	95' 205'	80' 170'	
	Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton.	3,0 7,0	X	X	X	X	80' 170'	60' 145'	
Synthétique	Prêt à repasser *	Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.	3,0 7,0	X	X	X	X	60' 145'	50' 115'	
	Prêt à ranger	Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures.	1,0 3,5	X	-	X	X	30' 85'	25' 65'	
	Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.	1,0 3,5	X	-	X	X	25' 70'	20' 60'	
Linge très délicat	Prêt à repasser	Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.	1,0 3,5	X	-	X	X	20' 60'	15' 55'	
	Normal	Séchage à basse température recommandé pour le linge délicat et les textiles portant l'étiquette , tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	2,5	-	-	X	X	70'	55'	
Fraîcheur	Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) 2,5 kg maxi	-	-	X	-	X	-	-	
Temps de séchage	Complète le séchage pour un min. 3 à 5 pièces de taille normale (convient à tous les types de textiles).	10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	-	X	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	

Comment procéder ...

...entretien et nettoyage corrects de votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.



- Ouvrez la porte.
- Tirez le filtre vers le haut.
- Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
- Remettez le filtre en place.

Une fois par an, désinstallez le flexible d'air et supprimez les peluches qui se sont accumulées à l'intérieur.

...pour vérifier soi-même son sèche-linge :

(Si votre appareil est défectueux, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le service après-vente et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation).

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec.



- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
- Le linge à sécher n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1000 tours/minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants "Fin" "End" et "Antifroissage" "  " sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge de la machine.
- Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif.

Le sèche-linge ne fonctionne plus - après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause) ".



- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "Départ (Pause)"  ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Le tambour du sèche-linge n'est-il pas surchargé ? Veuillez retirer une partie du linge chargé dans le tambour.

Le voyant du filtre est allumé.



- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?
- L'adaptateur extérieur du tuyau d'évacuation n'est-il pas obstrué ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Si l'anomalie persiste après avoir procédé aux vérifications suivantes ou si elle réapparaît, mettez le sèche-linge hors tension. Contactez votre service après-vente (pour de plus amples informations, reportez-vous au livret de garantie).

Avant de contacter votre service-après vente, rassemblez les informations suivantes :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.

SERVICE 0000 000 00000



Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

AWZ 880

Guide de consultation rapide

F



Sélecteur de programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.



Touche "Départ (Pause)"

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur le bouton. Le voyant clignote pendant la phase de sélection et reste allumé lors du séchage.

Progression



Protection contre le séchage intensif

Séchage

Anti froissage

Fin de cycle

Voyants



Filtere

Le voyant s'allume lorsque le filtre a besoin d'être nettoyé.

Nettoyez le filtre au terme de chaque cycle de séchage.

Affichage du temps restant

En fonction du programme sélectionné, un temps de séchage par défaut s'affiche au démarrage du cycle de séchage. Le temps de séchage affiché peut varier de quelques minutes en fonction du volume, du type de linge et du degré d'humidité.

Le temps de séchage affiché sera mis à jour pendant le cycle de séchage.

Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours. Le temps restant sera mis à jour.



Protection contre le séchage intensif

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée. Cette fonction n'est pas activée à 10', 20', 30', 40', 60', 90' et pour le programme "Ventilation" "I".

Options



Délicat

Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat).



Coton intensif

Réduit la durée du séchage (recommandé pour les textiles fins de même taille).



Sonnerie

Signale la fin du cycle de séchage.



Antifroissage

Evite que le linge ne se froisse pendant 12 heures au maximum. Il n'est pas possible de sélectionner la Sonnerie et Antifroissage en même temps.



Départ différé

Pour différer de 1 à 12 heures le départ du cycle de séchage. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le départ du cycle de séchage est différé d'une heure.

Appuyez ensuite sur la touche "Départ (Pause)" pour confirmer votre sélection et mettre en marche le sèche-linge.

Le voyant du départ différé clignote et le compte à rebours démarre par intervalles de 1 heure. Le compte à rebours est signalé par le voyant lumineux clignotant au dessus du bouton. Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps à autre pour redistribuer le linge. Pour annuler ou modifier le départ différé, positionnez le bouton de sélection des programmes sur "Arrêt" "O" ou ouvrez la porte du tambour.