



Limpie y proteja su teléfono móvil



EN

Contents:

- 2.75" x 3.25" anti-glare screen cover
- Super fine microfiber cleaning glove
- Cleaning gel
- Fixer and cleaner
- 2 in 1 pen lens cleaner with retractable brush
- 5 foam swabs

Instructions:

1. Place 1-3 drops of gel fluid on the microfiber glove and gently clean the screen of your mobile phone.
 2. Cut the screen cover to fit your screen.
 3. Peel off the printed film and then apply to screen.
 4. Use fixer to smooth out any air bubbles.
 5. Use foam swabs to clean hard to reach areas.
 6. Use pen lens cleaner to clean phone camera lens.
 7. Replace foam tip of pen lens cleaner after each use.
- Also for use with PDAs, digital cameras and other small LCD screens.

FR

Contenu :

- Protection d'écran antireflet de 2,75 x 3,25 po
- Gant de nettoyage en microfibres ultrafines
- Gel nettoyant
- Outil anti-bulles et nettoyant
- Crayon nettoyant d'écran avec brosse rétractable
- 5 bâtonnets de mousse

Mode d'emploi :

1. Déposer 1 à 3 gouttes de gel sur le gant en microfibres et nettoyer en douceur l'écran du téléphone mobile.
 2. Couper la protection d'écran selon l'écran de l'appareil.
 3. Retirer la pellicule imprimée et appliquer la protection sur l'écran.
 4. Utiliser l'outil anti-bulles pour éliminer toutes les bulles d'air.
 5. Utiliser les bâtonnets de mousse pour nettoyer les endroits difficiles d'accès.
 6. Utiliser le crayon nettoyant d'écran pour nettoyer l'objectif de l'appareil photo du téléphone.
 7. Replacer les bâtonnets et le crayon dans la trousse après chaque utilisation.
- Peut aussi être utilisé pour les PDA, les appareils photo numériques et les autres petits écrans ACL.

ES

Contenido:

- Cubrepantallas antirreflejo de 7 cm x 8,2 cm (2,75" x 3,25")
- Guante de microfibra súper fina
- Gel de limpieza
- Escurridor y limpiador
- Lápiz limpiador para lentes 2 en 1 con cepillo retráctil
- 5 hisopos de gomaespuma

Instrucciones:

1. Coloque tres gotas de gel sobre el guante de microfibra y limpie la pantalla del teléfono móvil con cuidado.
 2. Corte la cubierta de acuerdo con el tamaño de su pantalla.
 3. Despegue el film y colóquelo en la pantalla.
 4. Utilice el escurridor para que no queden burbujas.
 5. Utilice los hisopos de gomaespuma para limpiar las zonas más difíciles.
 6. Utilice el lápiz limpiador para limpiar el lente de la cámara.
 7. Reemplace la punta de gomaespuma del lápiz limpiador después de cada uso.
- También puede usarse en PDA, cámaras digitales y otras pantallas LCD pequeñas.

SAC3541W/27

8670 000 36904

www.philips.com

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Made in China/Fabriqu e en Chine

