

**RÉCEPTEUR / ENREGISTREUR DE  
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE  
À DISQUE DUR ET DOUBLE TUNER**



**DTR 84250T HD**

Version logicielle 0.2.5  
et supérieure



**LIVRET  
D'UTILISATION  
FRANÇAIS**



**sagemcommunications**



# SOMMAIRE

<b>1. CHER CLIENTS</b> .....	<b>1</b>
<b>2. SÉCURITÉ</b> .....	<b>2</b>
2-1. EMBLACEMENT .....	2
2-2. AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ .....	2
2-3. PILES .....	3
2-4. INTERFÉRENCE .....	3
2-5. DISQUE DUR .....	3
2-6. PÉRIPHÉRIQUES DE STOCKAGE USB .....	3
2-7. ENTRETIEN DU RÉCEPTEUR .....	3
<b>3. ENVIRONNEMENT</b> .....	<b>4</b>
3-1. SIGNIFICATION DES LOGOS PRÉSENTS SUR LE PRODUIT ET L'EMBALLAGE .....	4
3-2. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT .....	4
3-3. DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) .....	5
3-4. DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE À LA LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (ROHS) .....	5
3-5. CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU RÉCEPTEUR .....	5
<b>4. PRÉPARATION</b> .....	<b>6</b>
4-1. ACCESSOIRES FOURNIS .....	6
4-2. ANTENNE DE RÉCEPTION TERRESTRE .....	6
<b>5. TÉLÉCOMMANDE</b> .....	<b>7</b>
<b>6. RACCORDEMENTS</b> .....	<b>8</b>
6-1. DESCRIPTION DU PRODUIT .....	8
6-2. RACCORDEMENTS DU RÉCEPTEUR À LA TÉLÉVISION .....	9
<b>7. PREMIÈRE INSTALLATION</b> .....	<b>13</b>
7-1. SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE .....	13
7-2. SÉLECTION DU PAYS .....	13
7-3. CHOIX DES RÉGLAGES VIDÉO .....	14
7-4. CRÉATION DU CODE PARENTAL .....	15
7-5. INSTALLATION DES CHÂÎNES TNT .....	15
<b>8. MENUS D'INSTALLATION</b> .....	<b>16</b>
8-1. ACCÈS AUX MENUS D'INSTALLATION .....	16

8-2. CONFIGURATION UTILISATEUR .....	16
8-3. INSTALLATION DES LISTES DE CHAÎNES FAVORITES .....	18
8-4. INSTALLATION RÉCEPTEUR .....	19
<b>9. INFORMATIONS .....</b>	<b>22</b>
9-1. SIGNAL ANTENNE .....	22
9-2. RÉCEPTEUR .....	22
9-3. DISQUE DUR .....	22
<b>10. UTILISATION QUOTIDIENNE .....</b>	<b>23</b>
10-1. SÉLECTIONNER UNE CHAÎNE DE TÉLÉVISION .....	23
10-2. CHOISIR UNE CHAÎNE RADIO .....	24
10-3. AJUSTER LE VOLUME AUDIO .....	24
10-4. CHANGER LA LISTE DES FAVORIS .....	24
10-5. CHOIX TEMPORAIRES DES LANGUES AUDIO ET DES SOUS-TITRES .....	25
10-6. TÉLÉTEXTE .....	25
10-7. COMMUTATEUR TV / VCR .....	25
10-8. GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES .....	26
10-9. CHOIX TEMPORAIRE DU FORMAT DE L'IMAGE .....	28
10-10. MODE DIRECT / MODE DIFFÉRÉ .....	28
<b>11. ENREGISTREMENT VIDÉO .....</b>	<b>30</b>
11-1. ENREGISTREMENT SIMPLE (D'UN PROGRAMME EN DIRECT OU DIFFÉRÉ) .....	30
11-2. ENREGISTREMENTS PROGRAMMÉS DEPUIS LE MENU .....	31
11-3. ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ DEPUIS LE GUIDE DES PROGRAMMES .....	33
11-4. LISTE DES ENREGISTREMENTS .....	33
11-5. GESTION DE LA LISTE DES ENREGISTREMENTS .....	34
11-6. SAUVEGARDER UN ENREGISTREMENT SUR UN AUTRE ÉQUIPEMENT .....	38
<b>12. MULTIMÉDIA .....</b>	<b>39</b>
12-1. ACCÈS AU GESTIONNAIRE DE LISTES MULTIMÉDIAS .....	39
12-2. NAVIGATION DANS LE GESTIONNAIRE DE LISTES MULTIMÉDIAS .....	40
12-3. GESTION DES CONTENUS .....	41
12-4. VISUALISATION ET GESTION DES FICHIERS PHOTO .....	42
12-5. LECTURE ET GESTION DES FICHIERS AUDIO .....	43
12-6. LISTES DE SÉLECTIONS (PLAYLISTS) .....	45
12-7. OPTIONS AVANCÉES .....	46
<b>13. METTRE LE LOGICIEL A JOUR .....</b>	<b>47</b>
<b>14. EN CAS DE PROBLÈMES .....</b>	<b>48</b>
14-1. UTILISATION DU RÉCEPTEUR .....	48

14-2. MISE À JOUR DU LOGICIEL .....	49
<b>15. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....</b>	<b>50</b>
<b>16. GARANTIE .....</b>	<b>52</b>

---

---

# 1. CHER CLIENTS

## TOUTES NOS FÉLICITATIONS !

Cette nouvelle génération de récepteurs Sagem Communications dédiée à la Télévision Numérique Terrestre est équipée d'un disque dur. Ce plus technologique vous permet d'effectuer des enregistrements audio/vidéo.

Dès que vous aurez raccordé votre récepteur et effectué l'installation, vous pourrez profiter de la totalité des services.

Vous pourrez mettre à jour votre récepteur si de nouvelles fonctions ou nouveaux services sont disponibles.

Le récepteur Sagem Communications suit une stratégie de développement continu, c'est pourquoi nous nous réservons à tout moment le droit d'apporter sans préavis des modifications ou améliorations au produit décrit dans ce mode d'emploi.

Ce produit est conforme à la directive EMC 89/336/CEE.

### **Marquage CE:**

Le marquage CE certifie que le produit est conforme aux critères essentiels de la Directive 1999/5/CE du Parlement et Conseil Européen relative aux équipements radio et équipements de télécommunications, pour la sécurité et la santé des utilisateurs, ainsi que pour les interférences électromagnétiques.

La déclaration de conformité CE peut être visualisée sur le site Sagem Communications [www.sagem.com](http://www.sagem.com), section support, ou peut être obtenue à l'adresse suivante:

Sagem Communications - Département Service client  
4, rue du petit Albi - 95800 Cergy Saint Christophe - France

SAGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN

Copyright © 2008 Sagem Communications

Tous droits réservés

Ce terminal de réception Haute Définition répond aux spécifications "HD TV", et intègre la technologie HDMI™. Le logo "HD TV" est une marque de l'EICTA.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Dolby Digital et AC-3 sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.

### **ATTENTION**

**Le code d'installation par défaut de votre récepteur est 1234**

## 2. SÉCURITÉ

L'utilisation de votre récepteur est sujette à des mesures de sécurité conçues pour protéger les utilisateurs et leur environnement.

### 2-1 EMLACEMENT

---

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre récepteur, vous devez :

- le placer en intérieur pour le protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil,
- le placer dans un endroit sec et bien aéré,
- l'éloigner des sources de chaleur telles des radiateurs, bougies, lampes, etc.
- le protéger contre l'humidité, l'installer sur une surface plane où il ne peut ni tomber ni être à la portée des enfants,
- ne rien placer sur votre récepteur (ceci nuirait à sa bonne ventilation) : les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre récepteur de la surchauffe. Si vous placez le récepteur dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière du récepteur,
- le brancher directement au secteur avec les cordons fournis, la prise doit se situer à proximité du récepteur et être facile d'accès. L'utilisation d'un prolongateur (multiprises) n'est pas recommandée.



### 2-2 AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

---

**N'OUVREZ JAMAIS LE RÉCEPTEUR NI LE BLOC D'ALIMENTATION ! IL EXISTE UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.**



- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni avec le récepteur pour raccorder celui-ci sur le secteur. L'utilisation d'un autre équipement peut être dangereuse.
- Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Ils doivent donc être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.
- Vous devez impérativement raccorder le bloc d'alimentation au récepteur avant de brancher le bloc d'alimentation à la prise secteur.
- Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), mettez le récepteur et le bloc d'alimentation à l'abri de l'humidité. Tout contact avec un liquide endommagerait votre récepteur et pourrait causer une panne. Si un liquide pénètre dans le récepteur ou le bloc d'alimentation, débranchez-les de la prise secteur et prévenez votre revendeur.

- Evitez que des objets métalliques ne pénètrent dans le récepteur par ses fentes d'aération.
- Ne remettez pas sous tension le récepteur si celui-ci a récemment été soumis à d'importantes variations de températures.
- Le récepteur doit être mis hors tension (prise murale) avant n'importe quelle modification du raccordement entre la TV, le magnétoscope ou l'antenne.
- En cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne. Même si le récepteur et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre.

Seul un personnel agréé par le fabricant peut intervenir sur le récepteur. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner une perte de garantie.

## **2-3 PILES**

---

Les piles/batteries peuvent être facilement avalées par des enfants en bas âge. Ne laissez pas les enfants en bas âge jouer avec la télécommande.

Pour ne pas endommager la télécommande, utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

## **2-4 INTERFÉRENCE**

---

Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

## **2-5 DISQUE DUR**

---

Cet équipement contient un disque dur. Veuillez attendre le passage en veille avant de débrancher et de déplacer votre équipement.

## **2-6 PÉRIPHÉRIQUES DE STOCKAGE USB**

---

Veuillez attendre que le récepteur quitte le gestionnaire de listes multimédias (application de gestion de fichiers multimédias) ou passe en veille avant de retirer votre périphérique de stockage. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager votre périphérique de stockage.

## **2-7 ENTRETIEN DU RÉCEPTEUR**

---

Nettoyez votre récepteur avec un chiffon doux et non pelucheux. N'employez aucun type de chiffon abrasif, de la poudre à récurer ou des dissolvants, tels que de l'alcool ou de la térébenthine, car ils pourraient endommager la surface du récepteur.

## 3. ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communications. Sagem Communications a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

### 3-1 SIGNIFICATION DES LOGOS PRÉSENTS SUR LE PRODUIT ET L'EMBALLAGE

---



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. Ces produits sont soumis à la collecte sélective et ne doivent donc pas être jetés avec les déchets non-triés.



La présence de ce logo signifie que l'emballage est recyclable et ne doit donc pas être jeté avec les déchets non-triés.



La présence de ce logo (point vert) signifie que Sagem Communications verse une cotisation à un organisme national agréé. Cette cotisation permet de développer des infrastructures en collaboration avec les collectivités locales pour améliorer la récupération et le recyclage des emballages.



La présence de ce logo sur les éléments plastiques signifie qu'ils sont recyclables et qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non-triés.

### 3-2 RECYCLAGE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT

---

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballages.

Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

La réglementation européenne exige que les produits appartenant à la famille des équipements électriques et électroniques () soient déposés :

- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetteries, collecte sélective, etc.) ;
- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent (système de reprise gratuite prévu).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

### 3-3 DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

---

Dans un contexte fort de développement durable, la préoccupation majeure est la réduction des déchets à éliminer par le biais de la réutilisation, le recyclage, le compostage et la revalorisation énergétique.

En vue de se conformer à cette directive, qui s'applique aux EEEs vendus après le 13/08/2005, votre récepteur sera repris gratuitement et recyclés par le distributeur, dans la limite de la quantité et pour un type équivalent acquis auprès de ce distributeur. Les appareils qui contiennent des substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine et l'environnement seront recyclés.

### 3-4 DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE À LA LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (ROHS)

---

Votre récepteur ainsi que les piles/batteries fournies sont conformes aux exigences de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des centres de recyclage, le produit et ses accessoires ne contiennent pas de substances dangereuses telles du plomb, du mercure ou du cadmium. Les piles/batteries de la télécommande peuvent facilement être retirées.

**Remarque:** les piles/batteries ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

### 3-5 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU RÉCEPTEUR

---

Afin de réduire la consommation de votre récepteur, nous vous recommandons de le placer en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas. En cas de non-utilisation prolongée, nous vous recommandons d'éteindre le récepteur et de le débrancher de la prise secteur.

# 4. PRÉPARATION

## 4-1 ACCESSOIRES FOURNIS

---

Votre récepteur est livré avec les pièces suivantes :

- 1 télécommande et 2 piles (1.5 V AAA LR03) ;
- 1 adaptateur secteur et son cordon secteur ;
- 1 livret d'utilisation ;
- 1 câble péritel-péritel pour la connexion avec le téléviseur (1 mètre) ;

## 4-2 ANTENNE DE RÉCEPTION TERRESTRE

---

Pour obtenir une réception optimale, il vous suffira bien souvent et seulement de réorienter votre antenne. Autrement, vous pouvez également raccorder une antenne d'intérieur à votre appareil. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre vendeur spécialisé.

### 4-2-1 Antenne extérieure classique

Utilisez de préférence une antenne de toit extérieure conçue pour la réception des canaux VHF (6 à 11) et UHF (21 à 69). Cependant :

- dans le cas où votre immeuble serait équipé d'un modèle d'antenne ancien, les chaînes numériques pourraient être difficiles voire impossibles à recevoir. Seul un changement d'antenne pourra résoudre le problème.
- dans le cas où votre immeuble serait équipé d'un système d'antenne collective qui comprendrait des filtres sélectifs prévus pour les canaux analogiques, la réception ne fonctionnerait certainement pas correctement. Il faudra alors s'adresser à l'administrateur de l'immeuble.
- certaines antennes dirigées vers un émetteur de TV analogique devront être réorientées en direction d'un émetteur de TV numérique. Si vous rencontrez des problèmes de réception, vous pouvez aussi essayer de régler l'antenne à différentes hauteurs.

### 4-2-2 Antenne intérieure

Dans des conditions de réception idéales, ce type d'antenne suffit. Voici cependant quelques remarques et conseils à considérer :

- utilisez une antenne conçue pour la réception des canaux compris entre 6 à 11 et 21 à 69.
- installez l'antenne près de la fenêtre et orientez-la en direction de l'émetteur de TV numérique.
- utilisez de préférence une antenne avec amplificateur. Le récepteur peut fournir une alimentation à votre antenne intérieure (voir "Signal antenne", page 22).

# 5. TÉLÉCOMMANDE



Touches	Fonctions
	Allumer ou mettre en veille le récepteur
	Gérer les modes TV et AUX pour la sortie PériTel TV
<b>0-9</b>	Accéder aux chaînes et à différents choix contextuels
	Afficher les informations sur un programme et les options
	Afficher le guide des programmes et une fenêtre d'aide
	Augmenter ou diminuer le volume sonore
	Couper le son
	Accéder aux menus
	Changer de chaîne
	Se déplacer sur une page, un menu...
	Afficher la liste des chaînes, valider une fonction ou une option
	Revenir sur la chaîne, l'écran ou le mode précédent
	Sortir d'un écran, d'un mode
	Index suivant ou précédent, aller en arrière ou avancer rapidement, changer de jour dans le guide des programmes
	Aller en arrière ou avancer rapidement, augmenter ou réduire l'échelle des durées dans le guide des programmes
	Enregistrer
	Arrêter
	Lecture
	Mettre en pause
<b>A B C D</b>	Choix contextuels
	Afficher la liste des enregistrements
	Afficher l'écran des applications multimédias
	Accès aux fichiers MP3
	Passer du mode TV au mode radio
	Sélectionner la piste audio
	Sélectionner les sous-titres
	Afficher le mode télétexte
	Redimensionner vidéo HD, afficher/masquer l'aperçu de chaîne dans le guide des programmes (EPG)

**Piles** : pour fonctionner, la télécommande a besoin de deux piles (AAA). Le dessin dans le compartiment des piles vous indique comment les installer. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

## 6. RACCORDEMENTS

Avant de raccorder votre appareil, assurez-vous que la Télévision Numérique Terrestre (TNT) est disponible dans votre secteur géographique.


### 6-1 DESCRIPTION DU PRODUIT

#### 6-1-1 Face avant du récepteur



1	Afficheur	4	Boutons de sélection de programme
2	Voyant d'état	5	Bouton Marche/Arrêt/Réinitialisation - Quitter le mode veille/Eteindre le récepteur (appui court) - Réinitialiser le récepteur (appui long de plus de 5 sec.)
3	Connecteur USB		

#### 6-1-2 Face arrière du récepteur



6	Entrée Antenne Hertzienne	11	Prise Audio Numérique (S/PDIF)
7	Sortie Antenne Hertzienne	12	Prise PériTel (vers magnétoscope ou lecteur DVD)
8	Prise Audio/Vidéo Numérique HDMI	13	Prise PériTel (vers téléviseur)
9	Prises Vidéo Analogique (Y Pb Pr)	14	Prise d'alimentation
10	Prises Audio Analogique (vers chaîne hi-fi)		

## 6-2 RACCORDEMENTS DU RÉCEPTEUR À LA TÉLÉVISION

Avant de commencer la mise en service du récepteur, assurez-vous que la livraison est complète (voir "Accessoires fournis", page 6).

Veillez à ce que les appareils à raccorder entre eux (récepteur, TV, magnétoscope...) soient tous hors tension avant d'effectuer les divers branchements.


### 6-2-1 Raccordement à un téléviseur Haute-Définition

Pour bénéficier d'une image de qualité haute définition (HD), vous devez brancher le raccordement HDMI de votre récepteur numérique au connecteur HDMI ou DVI (protégé par HDCP) de votre téléviseur (câble non fourni).

Raccordez votre magnétoscope / lecteur de DVD à votre téléviseur et à votre récepteur par le biais de câbles Péritel.




Si votre téléviseur est équipé d'un connecteur DVI (protégé par HDCP), reportez-vous à la page 12 de ce livret pour les raccordements audio.



## 6-2-2 Raccordement à un téléviseur SD (Définition Standard)

Raccordez votre téléviseur au récepteur avec le cordon PériTel.

Pour une qualité optimale, raccordez de préférence le cordon PériTel sur la prise PériTel TV marquée de 3 points (RVB ou RGB).



## 6-2-3 Raccordements à l'antenne


Assurez-vous que la Télévision Numérique Terrestre (TNT) est disponible dans votre **secteur géographique** et que vous disposez d'une **antenne compatible**.

- Raccordez le câble antenne à la prise d'entrée antenne du récepteur. Raccordez ensuite la prise de sortie antenne du récepteur à la prise d'entrée antenne de votre magnétoscope / lecteur DVD.
- Branchez le bloc d'alimentation à la prise 12V du récepteur, d'une part, et à une prise de courant proche de l'appareil et facile d'accès, d'autre part.



Si votre magnétoscope / lecteur DVD possède plusieurs prises Péritel, choisissez la prise TV ou EXT1.

### Récepteur Numérique




Si vous utilisez une antenne avec amplificateur, il vous est possible d'alimenter l'antenne via le récepteur (+5VCC, 50mA). Dans le menu Informations techniques, paramétrez Alimentation Antenne sur Oui (voir "Signal antenne", page 22).

### 6-2-4 Raccordement à un amplificateur home cinéma

Pour bénéficier du son de qualité HOME CINEMA multicanal diffusé sur certaines chaînes, nous vous conseillons de relier votre récepteur à votre amplificateur HOME CINÉMA doté d'une prise d'entrée numérique coaxiale S/PDIF.


Reliez la sortie AUDIO NUMÉRIQUE à l'entrée de votre amplificateur HOME CINÉMA (câble coaxial non fourni).



### 6-2-5 Raccordement à une chaîne hi-fi

Pour bénéficier du son stéréo qualité laser, il vous suffit de raccorder les sorties audio droite et gauche du récepteur à l'entrée auxiliaire de votre chaîne hi-fi (câble non fourni).

**Astuce:** Cette connexion vous permettra d'écouter la radio même lorsque votre téléviseur est éteint.



# 7. PREMIÈRE INSTALLATION

Après avoir correctement raccordé le récepteur, vous devez exécuter une première installation.

- Allumez votre téléviseur.
- L'écran d'accueil apparaît. Si ce n'est pas le cas au bout de 30 secondes, basculez votre téléviseur sur les entrées (HDMI, YPbPr, Péritel) jusqu'à l'apparition de l'écran d'accueil.

## 7-1 SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

- Sélectionnez la langue en utilisant les touches



de la télécommande.

- Appuyez sur  pour valider.



## 7-2 SÉLECTION DU PAYS

- Sélectionnez le pays (France) en utilisant les

touches  de la télécommande.

- Appuyez sur  pour valider.



## 7-3 CHOIX DES RÉGLAGES VIDÉO

Effectuez les réglages vidéo en fonction du téléviseur connecté au récepteur.

Si vous avez relié votre récepteur à un écran plat **HD** via l'entrée HDMI ou DVI, procédez comme suit :

- Dans **Sortie HDMI**, sélectionnez **OUI**.
- Dans **Résolution HDMI**, sélectionnez la résolution de sortie désirée (1080i, 720p ou 576p).
- Sélectionnez le réglage **Espace Couleurs HDMI** désiré (RGB ou YCbCr).
- Si Résolution HDMI est réglé sur 576p, sélectionnez votre **Format TV** (16/9, 4/3 ou Auto).
- Si le Format TV est réglé sur 4/3, sélectionnez le format de **Redimensionnement vidéo** désiré (Letterbox ou Pan & Scan).
- Dans **Sortie YPbPr**, sélectionnez le réglage désiré (Oui ou Non). Si la sortie YPbPr est activée, la sortie RGB sur la péritel TV est désactivée.
- Si la sortie YPbPr est désactivée, sélectionnez le type de signal vidéo désiré (RGB ou Composite) sur la sortie **Péritel TV**.
- Sélectionnez le type de signal vidéo désiré sur la sortie **Péritel AUX** : Composite ou SVHS (meilleure qualité).
- Si le type de signal vidéo sur Péritel est Composite, sélectionnez le standard désiré (PAL ou SECAM).



Si vous n'avez pas relié votre récepteur à un écran plat HD mais à un **téléviseur standard 16/9 ou 4/3**, procédez comme suit :

- Dans **Sortie HDMI**, sélectionnez **NON**.
- Dans **Format TV**, sélectionnez le format de votre téléviseur (4/3 ou 16/9).
- Si le format TV est réglé sur 4/3, sélectionnez le format de **Redimensionnement vidéo** désiré (Letterbox ou Pan & Scan).
- Dans **Sortie YPbPr**, sélectionnez le réglage désiré (Oui ou Non). Si la sortie YPbPr est activée, la sortie RGB sur la péritel TV est désactivée.
- Si la sortie YPbPr est désactivée, sélectionnez le type de signal vidéo désiré (RGB ou Composite) sur la sortie **Péritel TV**.
- Sélectionnez le type de signal vidéo désiré sur la sortie **Péritel AUX** : Composite ou SVHS (meilleure qualité).
- Si le type de signal vidéo sur Péritel est Composite, sélectionnez le standard désiré (PAL ou SECAM).



**Note:** Dans cette configuration, la sortie HDMI de votre récepteur ne restitue alors aucun signal vidéo.

Pour confirmer les réglages, appuyez sur .

## 7-4 CRÉATION DU CODE PARENTAL

- Saisissez un code parental avec la télécommande puis appuyez sur la touche **OK**.

**Note:** Le code 0000 n'est pas autorisé.

- Confirmez votre code parental code puis appuyez sur la touche **OK**.



## 7-5 INSTALLATION DES CHAÎNES TNT

- Le récepteur recherche automatiquement les chaînes TNT disponibles.
- Sélectionnez **OUI** et appuyez sur **OK** pour mémoriser les chaînes.

**Note:** Si aucune chaîne n'a été trouvée, ajustez l'antenne jusqu'à ce que les informations de niveau et de qualité affichées à l'écran deviennent vertes (voir "Signal antenne", page 22 pour vérifier la qualité de réception du signal antenne). Une fois l'antenne ajustée, appuyez sur **Retour** pour reprendre l'installation.



Votre récepteur est désormais prêt à l'emploi.

Toutefois, reportez-vous à "Installation récepteur", page 19 pour une configuration plus adaptée à vos besoins, et à "Configuration utilisateur", page 16 pour configurer vos préférences.

# 8. MENUS D'INSTALLATION

Pour vous déplacer dans les écrans et effectuer les différents paramétrages, utilisez les touches  ,  ou  pour indiquer vos choix,  pour valider, et  pour sortir des écrans.

## 8-1 ACCÈS AUX MENUS D'INSTALLATION

Programmation des enregistrements	Liste des enregistrements	Liste favorite
		
Guide des programmes	Configuration utilisateur	Installation récepteur
		
Média	Informations techniques	Liste des stations Radio
		

## 8-2 CONFIGURATION UTILISATEUR

Pour accéder à l'écran des paramètres utilisateurs, appuyez sur . Dans le menu principal, choisissez CONFIGURATION UTILISATEUR.

### 8-2-1 Sélection de la langue

Dans le menu CONFIGURATION UTILISATEUR, choisissez CONFIGURATION DES LANGUES.

Sélectionnez la langue désirée pour les menus, le son (langue préférée et secondaire) et les sous-titres (langue préférée et secondaire) en appuyant sur les touches de navigation.



La choix de la langue et des sous-titres s'appliquera à chaque changement de chaîne, dès lors qu'elles sont disponibles en diffusion.

## 8-2-2 Préférences utilisateur

Ce menu vous permet de choisir la durée d'affichage des bandeaux d'information et de volume. Vous pouvez également y définir des marges automatiques pour les enregistrements effectués depuis le guide des programmes électronique (voir "Guide électronique des programmes", page 26), et régler la fonction de mise en veille automatique du récepteur.

Dans le menu CONFIGURATION UTILISATEUR, choisissez PREFERENCES UTILISATEUR.

- **Durée d'affichage bandeau** : vous pouvez régler la durée d'affichage du bandeau d'information.
- **Surveillance réseau** : vous pouvez activer la surveillance réseau. Dans ce cas, vous serez informé dès lors qu'une nouvelle chaîne ou un nouveau service est disponible.
- **Durée affichage volume**: vous pouvez régler la durée d'affichage du témoin volume.
- **Pays**: affichage de votre situation géographique.



---

Si vous changez de pays, reconfigurez votre récepteur avec les paramètres par défaut (voir "Retour aux configurations initiales", page 21).

Si vous faites une mauvaise sélection, certains services ou chaînes peuvent être indisponibles.

---

- **Marges d'enregistrement dans le guide** : vous pouvez programmer des marges d'enregistrement qui seront automatiquement ajoutées aux enregistrements effectués depuis le guide des programmes électronique. Vous pouvez ainsi programmer le récepteur pour qu'il commence à enregistrer un programme avant l'heure de début annoncée, et l'arrête après l'heure de fin annoncée.
- **Mise en veille** : vous pouvez programmer la mise en veille automatique du récepteur. Dans ce cas, le récepteur (et le téléviseur) se mettra automatiquement en veille à l'heure spécifiée (format 24H).

## 8-2-3 Verrouillage et autorisation parentale

Vous pouvez verrouiller l'accès au récepteur. Chaque fois que vous allumerez le récepteur, vous serez alors invité à entrer votre code d'accès. Vous pouvez également verrouiller l'accès à des chaînes spécifiques, et définir un verrouillage général en fonction du niveau moral des programmes.

Dans le menu CONFIGURATION UTILISATEUR, choisissez VERROUILLAGE.

- **Verrouillage général** : verrouille complètement l'accès au récepteur par un code. Si vous choisissez OUI, vous serez invité à entrer votre code d'accès (par défaut 1234) chaque fois que vous allumerez votre récepteur.
- **Verrouillage des chaînes** : permet de verrouiller des chaînes. Vous serez invité à entrer votre code d'accès chaque fois que vous voulez regarder une chaîne verrouillée. Choisissez OUI pour activer cette configuration et sélectionnez le programme dans l'écran Verrouillage chaîne.
- **Verrouillage chaîne** : affiche la liste des programmes à verrouiller. Sélectionnez la ligne VERROUILLAGE CHAÎNE et appuyez sur . Sélectionnez les chaînes désirées et appuyez sur  pour les verrouiller ou les déverrouiller. Vous serez invité à entrer votre code d'accès chaque fois

que vous voudrez regarder une chaîne verrouillée.

- **Niveau moral** : verrouille les programmes dont le niveau n'est pas autorisé. Par exemple, entrez 03 pour un contrôle maximal (tous les programmes signalés seront bloqués) ou 18 (tous les programmes seront accessibles).



Si vous avez programmé l'enregistrement d'un programme dont le niveau moral est supérieur à celui que vous avez sélectionné, cet enregistrement sera automatiquement verrouillé et n'apparaîtra que dans la liste complète des enregistrements.

### 8-2-4 Changement de code récepteur (code d'accès)

Dans le menu CONFIGURATION UTILISATEUR, choisissez CHANGEMENT DE CODE RÉCEPTEUR.

Ce code est utilisé et demandé pour verrouiller l'installation, le récepteur, des chaînes et des enregistrements. Par défaut, le code d'accès est initialisé à 1234.

- Saisissez un code parental avec la télécommande puis appuyez sur la touche .



Le code 0000 n'est pas autorisé.

- Confirmez votre code parental code puis appuyez sur la touche .

### 8-3 INSTALLATION DES LISTES DE CHAÎNES FAVORITES



Pour accéder à l'écran de création et de modification des listes favorites, appuyez sur . Dans le menu principal, choisissez LISTE FAVORITE.

**Sélection de la liste** : par défaut, toutes les chaînes TV et Radio trouvées durant l'installation se trouvent sur la liste A.

Vous pouvez créer deux sortes de listes distinctes : des listes TV et des listes RADIO.

- Pour créer une liste, sélectionnez une liste vide (liste B à H) puis appuyez sur .
- Sélectionnez le type de liste désiré: TV or RADIO puis appuyez sur .

L'écran de composition de Liste Favorite apparaît (volet gauche) ainsi que la liste des chaînes disponibles (volet droit).

- Pour ajouter une chaîne dans la liste, sélectionnez-la puis appuyez sur la touche .
- Pour supprimer une chaîne de la liste, sélectionnez-la puis appuyez sur la touche .
- Pour mémoriser la liste, appuyez sur la touche .

Pour sortir du menu LISTE FAVORITE, appuyez sur  ou .

Pour modifier ou supprimer une liste de chaînes favorites, sélectionnez-la dans la liste et procédez aux modifications souhaitées.

## 8-4 INSTALLATION RÉCEPTEUR

---

Pour accéder au menu de configuration du récepteur, appuyez sur . Dans le menu principal, choisissez INSTALLATION RÉCEPTEUR.

Si vous avez changé le code d'accès par défaut, votre code d'accès vous sera demandé (pour modifier ce code, voir "Changement de code récepteur (code d'accès)", page 18).

### 8-4-1 Recherche automatique des chaînes

Vous pouvez à tout moment rechercher et mettre à jour les chaînes TNT disponibles.

Dans le menu INSTALLATION RÉCEPTEUR, choisissez RECHERCHE DES CHAÎNES

Appuyez sur  pour lancer la recherche de chaînes.

Une barre indique la progression de la recherche. Si des chaînes sont trouvées, une fenêtre s'affiche à la fin de la recherche et vous invite à les valider. Si aucune chaîne n'est trouvée, référez-vous à la rubrique Signal antenne pour régler l'antenne (voir "Signal antenne", page 22).



---

Le nombre de chaînes dans la liste peut-être inférieur au nombre affiché pendant la recherche des chaînes, suite à la suppression des doublons à la fin du processus de recherche.

---

### 8-4-2 Recherche manuelle des chaînes

Dans le menu INSTALLATION RÉCEPTEUR, choisissez RECHERCHE MANUELLE DES CHAÎNES.

Vous pouvez entrer un numéro de canal (de 6 à 11 et de 21 à 69) ou une fréquence.

La liste des chaînes est modifiée de la manière suivante :

- les nouvelles chaînes trouvées sont ajoutées à la liste de chaînes existante,
- les chaînes déjà existantes sont gardées mais l'ancien émetteur est remplacé par le nouveau.

### 8-4-3 Réglages vidéo

Dans le menu INSTALLATION RÉCEPTEUR, choisissez CONFIGURATION VIDEO.

Référez-vous aux notices de votre équipement vidéo pour en connaître les caractéristiques de configuration.

## Sortie haute définition (HD)

Si vous avez relié votre récepteur à un écran plat HD via l'entrée HDMI ou DVI, procédez comme suit :

- Dans **Sortie HDMI**, sélectionnez **OUI**.
- Dans **Résolution HDMI**, sélectionnez la résolution de sortie désirée (1080i, 720p ou 576p).
- Sélectionnez le réglage **Espace Couleurs HDMI** désiré (RGB ou YCbCr).
- Si Résolution HDMI est réglé sur 576p, sélectionnez votre **Format TV** (16/9, 4/3 ou Auto).
- Si le Format TV est réglé sur 4/3, sélectionnez le format de **Redimensionnement vidéo** désiré (Letterbox ou Pan & Scan).
- Dans **Sortie YPbPr**, sélectionnez le réglage désiré (Oui ou Non). Si la sortie YpPr est activée, la sortie RGB sur la péritel TV est désactivée.
- Si la sortie YPbPr est désactivée, sélectionnez le type de signal vidéo désiré (RGB ou Composite) sur la sortie **Péritel TV**.
- Sélectionnez le type de signal vidéo désiré sur la sortie **Péritel AUX** : Composite ou SVHS (meilleure qualité).
- Si le type de signal vidéo sur Péritel est Composite, sélectionnez le standard désiré (PAL ou SECAM).

Pour confirmer les réglages, appuyez sur . Pour ignorer les changements et sortir de ce menu, appuyez sur . Pour sortir de ce menu, appuyez sur .

## Sortie définition standard (SD)

Si vous n'avez pas relié votre récepteur à un écran plat HD mais à un **téléviseur standard 16/9 ou 4/3**, procédez comme suit :

- Dans **Sortie HDMI**, sélectionnez **NON**.
- Dans **Format TV**, sélectionnez le format de votre téléviseur (4/3 ou 16/9).
- Si le format TV est réglé sur 4/3, sélectionnez le format de **Redimensionnement vidéo** désiré (Letterbox ou Pan & Scan).
- Dans **Sortie YPbPr**, sélectionnez le réglage désiré (Oui ou Non). Si la sortie YpPr est activée, la sortie RGB sur la péritel TV est désactivée.
- Si la sortie YPbPr est désactivée, sélectionnez le type de signal vidéo désiré (RGB ou Composite) sur la sortie **Péritel TV**.
- Sélectionnez le type de signal vidéo désiré sur la sortie **Péritel AUX** : Composite ou SVHS (meilleure qualité).
- Si le type de signal vidéo sur Péritel est Composite, sélectionnez le standard désiré (PAL ou SECAM).



Dans cette configuration, la sortie HDMI de votre récepteur ne restitue alors aucun signal vidéo.

---

Pour confirmer les réglages, appuyez sur . Pour ignorer les changements et sortir de ce menu, appuyez sur . Pour sortir de ce menu, appuyez sur .

## 8-4-4 Réglages audio

Dans le menu INSTALLATION RÉÇEPTEUR, choisissez CONFIGURATION AUDIO.

Référez-vous aux notices de votre équipement audio pour en connaître les caractéristiques de configuration audio.

- **Sortie audio numérique** : sélectionnez le type de donnée audio sur la sortie audio numérique : Stéréo ou Home Cinema. Si vous sélectionnez HOME CINEMA, utilisez la sortie audio S/PDIF (voir "Raccordement à un amplificateur home cinéma", page 12).



Ne sélectionnez le mode "HOME CINEMA" que si vous êtes connecté à un amplificateur supportant ce mode.

---

Si vous choisissez le mode "HOME CINEMA", lorsqu'un programme comportant un signal audio de type multicanal est diffusé, ce signal est alors directement transmis à votre amplificateur. Sinon c'est le signal audio principal qui est transmis sur cette sortie.

- Parce que le volume audio peut varier d'un programme/chaîne à un(e) autre (selon le type de signal multicanal reçu, PCM, AC3, etc...), vous pouvez régler le volume audio en sortie sur le home cinema pour réduire les différences de volume entre les programmes/chaînes.

Sélectionnez le paramètre d'ajustement et utilisez les touches  et  pour augmenter ou diminuer le volume.

- En cas de désynchronisation du son et de l'image, réglez le paramètre **Retard AUDIO/VIDEO (ms)** (la valeur par défaut est 0 milliseconde).

Pour confirmer les réglages, appuyez sur . Pour ignorer les changements et sortir de ce menu, appuyez sur . Pour sortir de ce menu, appuyez sur .

## 8-4-5 Retour aux configurations initiales

Dans le menu INSTALLATION RÉÇEPTEUR, choisissez RETOUR CONFIGURATION INITIALE.

Cette fonction vous permet de restaurer les paramètres par défaut du récepteur.



Toutes les chaînes et paramètres seront perdus si vous validez ce choix, mais les enregistrements ne seront pas effacés.

---

Pour annuler l'opération, appuyez sur  ou .

Si vous souhaitez réinitialiser le récepteur, appuyez sur .

Une fois la configuration initiale restaurée, l'écran d'installation du récepteur s'affiche. Vous pouvez dès lors reconfigurer votre récepteur (voir "Première installation", page 13).

## 9. INFORMATIONS

Les informations contenues dans ce menu peuvent vous être demandées si vous contactez votre fournisseur ou un autre service (Maintenance par exemple).

Vous y trouverez ainsi des informations sur le récepteur et le logiciel embarqué, la capacité du disque dur, ainsi qu'un utilitaire qui vous permettra de diagnostiquer la réception du signal antenne.

Pour accéder aux informations techniques du récepteur, appuyez sur . Dans le menu principal, choisissez INFORMATIONS TECHNIQUES  .

### 9-1 SIGNAL ANTENNE

---

Dans INFORMATIONS TECHNIQUES, choisissez INFORMATION SUR LE SIGNAL ANTENNE.

Entrez une valeur dans la ligne CANAL puis appuyez sur  pour connaître le niveau et la qualité de ce canal. Si le niveau et la qualité de réception sont insuffisants, ajustez votre antenne pour obtenir de meilleurs signaux.

Si vous utilisez une antenne active (dotée d'un amplificateur), activez l'alimentation de l'antenne via le récepteur si celle-ci s'alimente en 5V (50mA max).

Cette option est par défaut activée (réglée sur OUI). Si vous n'utilisez pas d'antenne active, nous vous recommandons de régler ce paramétrage sur NON.

Appuyez sur  pour confirmer les réglages. Pour sortir de ce menu, appuyez sur  ou .

### 9-2 RÉCEPTEUR

---

Dans INFORMATIONS TECHNIQUES, choisissez INFORMATIONS SUR VOTRE RÉCEPTEUR.

Ce menu consigne les informations sur le logiciel du récepteur.

Pour sortir de ce menu, appuyez sur  ou .

### 9-3 DISQUE DUR

---

Dans INFORMATIONS TECHNIQUES, choisissez INFORMATIONS SUR LE DISQUE DUR.

L'écran d'informations sur le disque dur s'affiche.

L'estimation de temps restant disponible pour l'enregistrement sur le disque dur est donnée à titre d'information, car la capacité nécessaire dépend de la qualité du son et de l'image du programme enregistré (la qualité de son et d'image variant selon les programmes).

Pour sortir de ce menu, appuyez sur  ou .

# 10. UTILISATION QUOTIDIENNE

## 10-1 SÉLECTIONNER UNE CHAÎNE DE TÉLÉVISION

---

### 10-1-1 Avec les touches **P+** et **P-**, ou les touches 0-9

Appuyez sur les touches **P+** ou **P-** pour changer de chaînes ou entrez son numéro sur les touches du pavé numérique de la télécommande pour accéder directement à la chaîne désirée.

Vous pouvez revenir sur la chaîne précédemment vue en appuyant sur la touche **↶**.

### 10-1-2 Depuis la liste des chaînes


Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des chaînes, faites votre choix puis appuyez de nouveau sur **OK** pour le valider.

### 10-1-3 Bandeau d'information des chaînes

Chaque fois que vous sélectionnez une nouvelle chaîne, un bandeau d'information s'affiche à l'écran.

Vous pouvez régler la durée d'affichage du bandeau dans les Préférences utilisateur (voir page 17).

- A Numéro et nom de chaîne
- B Nom du programme
- C Liste favorite
- D Nombre de voies audio et de sous-titres
- E Présence voie audio multicanal
- F Heure de début du programme
- G Temps écoulé depuis le début du programme
- H Heure de fin du programme
- I Heure actuelle
- J Niveau moral
- K Programme en cours d'enregistrement
- L Programme HD



La qualité et la quantité des informations ne dépendent pas de votre récepteur mais sont fournies par les chaînes elles-mêmes.

---

## 10-1-4 Informations détaillées sur les programmes


Si vous désirez obtenir plus d'informations sur le programme en cours et le suivant, appuyez sur la touche **i** de votre télécommande.

Appuyez sur **▶** pour voir les informations sur le programme suivant.

Appuyez de nouveau sur **i** ou **X** pour masquer le bandeau d'information.

Un bandeau supérieur apparaît également si un enregistrement est en cours, et vous indique :

- la(les) chaîne(s) en cours d'enregistrement (**M**)
- l'état du programme que vous regardez : en direct ou en différé (**N**)



## 10-2 CHOISIR UNE CHAÎNE RADIO

Si ce service est fourni par votre opérateur.

Appuyez sur la touche **🎵** pour passer en mode RADIO. La liste des chaînes radio apparaît.

Vous pouvez également accéder à cette liste en appuyant sur **M**, puis en choisissant LISTE DES STATIONS RADIO **🎵**.

Sélectionnez la station radio de votre choix et appuyez sur **OK** pour l'écouter. Pour quitter le mode radio, appuyez sur **X**.

## 10-3 AJUSTER LE VOLUME AUDIO

**Volume:** vous pouvez régler le volume avec les touches **←** et **→**.



Le son sur la prise PériTel AUX et sur les sorties audio numériques n'est pas affecté par cette opération.

**Mode muet:** le son se coupe si vous appuyez sur la touche **🔇**. Le son revient si vous appuyez à nouveau sur cette même touche.

## 10-4 CHANGER LA LISTE DES FAVORIS

Appuyez sur **i** pour afficher l'écran. Appuyez sur la touche **D** pour changer de liste.

Vous pouvez créer et gérer des listes de chaînes favorites dans le menu LISTE FAVORITE (voir page 18).

## 10-5 CHOIX TEMPORAIRES DES LANGUES AUDIO ET DES SOUS-TITRES

---



Toute modification est immédiatement prise en compte. Toutefois, les réglages temporaires ne sont pas conservés lorsque vous changez de chaîne.

### 10-5-1 Par le bandeau d'information étendu

Appuyez sur pour afficher le bandeau d'information étendu. Appuyez sur pour afficher le bandeau d'options.

A l'aide des touches , , ou , sélectionnez les langues audio et les sous-titres dans les listes proposées puis appuyez sur .

### 10-5-2 Choisir les langues et les pistes audio depuis la télécommande

Appuyez sur la touche pour accéder directement à la sélection des pistes audio.

Choisissez la langue ou le type de piste audio dans la liste proposée puis appuyez sur .

### 10-5-3 Choisir la langue des sous-titres depuis la télécommande

Appuyez sur la touche pour accéder directement à la sélection des sous-titres.

Choisissez la langue des sous-titres dans la liste proposée puis appuyez sur .

## 10-6 TÉLÉTEXTE

---

Si ce service est fourni par votre opérateur.

Appuyez sur la touche de votre télécommande pour accéder au mode Télétexte. Pour afficher les pages Télétexte sur fond transparent, appuyez de nouveau sur la même touche.

Pour accéder aux pages Télétexte, servez-vous des touches numériques ou appuyez sur ou , ou sur les touches de couleur .

Appuyez sur pour quitter le mode Télétexte.

## 10-7 COMMUTATEUR TV / VCR

---



Cette fonction n'est possible que si les équipements sont reliés entre eux par une prise PériTel.

Appuyez sur la touche de votre télécommande pour forcer la commutation des signaux sur la sortie PériTel TV.

- Un appui : le téléviseur affiche les signaux provenant de la PériTel AUX (ex : lecteur de DVD, etc.).
- Second appui : le téléviseur est sélectionné; il n'affiche plus les signaux provenant du récepteur.
- Troisième appui : retour au mode standard; le téléviseur affiche les signaux du récepteur.

Le guide électronique des programmes propose des informations sur les programmes de toutes les chaînes. Ce service dépend des informations diffusées par les opérateurs.

Appuyez sur la touche  pour accéder au guide électronique des programmes.

Vous pouvez également accéder au guide en appuyant sur , puis en choisissant GUIDE DES PROGRAMMES .

Par défaut, le guide électronique des programmes s'affiche en mode **Grille** avec un aperçu de la chaîne en cours de visualisation. Pour afficher le mode **Liste**, appuyez sur le touche .

Le tableau suivant montre les modes d'affichage disponibles :

## Mode Grille

Aperçu de la chaîne en cours de visualisation      Information sur le programme choisi



Avec aperçu de la chaîne en cours de visualisation

Liste des chaînes disponibles

Programmation par chaîne sur la tranche horaire choisie

## Mode Liste

Aperçu de la chaîne en cours de visualisation      Information sur le programme choisi



Liste des chaînes disponibles

Programmes à venir sur la chaîne sélectionnée

Information sur le programme choisi



Sans aperçu de la chaîne en cours de visualisation

Liste des chaînes disponibles

Programmation par chaîne sur la tranche horaire choisie

Information sur le programme choisi



Liste des chaînes disponibles

Programmes à venir sur la chaîne sélectionnée

Vous pouvez ainsi consulter toutes les informations sur les programmes diffusés par les différentes chaînes. Selon les chaînes, ces informations peuvent couvrir les 8 jours à venir.

Pour vous aider à naviguer dans le guide électronique des programmes, une ligne verticale jaune marque l'heure courante en mode Grille.

Différentes options sont disponibles :

- Sélectionner une chaîne/un programme : utilisez les touches , ,  ou . Vous pouvez également directement saisir le numéro d'une chaîne avec la télécommande.
- Lire le résumé d'un programme : sélectionnez le programme (apparaît en surbrillant) et appuyez sur la touche .
- Passer à la page suivante/précédente de la liste des chaînes : appuyez sur les touches  ou .
- Voir un programme : sélectionnez la chaîne désirée et appuyez sur .
- Passer au jour suivant/précédent : appuyez sur les touches  ou .
- Agrandir ou réduire la tranche horaire affichée (mode Grille) : appuyez sur les touches  ou . Appuyez plusieurs fois sur ces mêmes touches pour faire défiler les tranches horaires.
- Afficher uniquement une catégorie de programmes : appuyez sur la touche , utilisez les touches  ou  pour sélectionner la catégorie de programmes que vous souhaitez visualiser et appuyez sur .
- Afficher uniquement les chaînes désirées : appuyez sur la touche  puis la touche . Sélectionnez la chaîne dans la liste en utilisant les touches  ou  puis appuyez sur la touche  pour l'ajouter à la liste des chaînes à afficher. Répétez cette opération pour d'autres chaînes. Une fois toutes les chaînes sélectionnées, appuyez sur la touche .
- Afficher/masquer l'aperçu de la chaîne en cours de visualisation : appuyez sur la touche . Lorsque l'aperçu de la chaîne en cours de visualisation est masqué, le nombre de chaînes affichées dans la liste est plus grand.

Vous pouvez à tout moment revenir sur la programmation présente de la chaîne courante en appuyant sur la touche . Pour quitter le guide électronique des programmes, appuyez sur la touche .

Vous pouvez également programmer des enregistrements directement depuis le guide électronique des programmes (voir "Enregistrement programmé depuis le guide des programmes", page 33).

## 10-9 CHOIX TEMPORAIRE DU FORMAT DE L'IMAGE



Cette fonction est uniquement disponible si le récepteur est relié à un téléviseur HD via le connecteur HDMI ou DVI.  
Toute modification est immédiatement prise en compte. Toutefois, les réglages temporaires ne sont pas conservés lorsque vous changez de chaîne.

Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour sélectionner un format, en fonction du programme regardé :

- programme HD: Elargi et 16/9.
- programme SD: 4/3, zoom 14/9, zoom 16/9 et plein écran.


## 10-10 MODE DIRECT / MODE DIFFÉRÉ

Le récepteur conserve automatiquement les 2 heures antérieures de la chaîne regardée.

Ce mode d'enregistrement glissant permet de suspendre momentanément un programme, de passer du mode direct au mode différé, de revenir en arrière et de revoir le programme en différé.

Appuyez sur , ,  et  pour vous situer dans l'enregistrement glissant.

Un bandeau avec le décalage temps Différé/Direct est affiché en haut de l'écran.



### 10-10-1 Pause / Play

Vous regardez un programme et vous souhaitez faire une pause sans en manquer la suite ? Appuyez sur la touche . Pour reprendre le programme en cours, appuyez sur la touche .

### 10-10-2 Retour rapide

Vous pouvez vous déplacer rapidement en arrière avec la touche .

Sur le bandeau, le décalage Différé/Direct affiché augmente alors. En appuyant plusieurs fois sur cette touche, vous pouvez augmenter la vitesse de déplacement (jusqu'à 600 fois la vitesse nominale).

Vous pouvez ainsi revenir 2 heures en arrière, à **condition** que le programme en cours ait été regardé au moins 2 heures.

### **10-10-3 Avance rapide**

Vous pouvez vous déplacer rapidement en avant avec la touche .

Sur le bandeau, le décalage Différé/Direct affiché diminue alors. En appuyant plusieurs fois sur cette touche, vous pouvez augmenter la vitesse de déplacement (Jusqu'à 600 fois la vitesse nominale).

Si vous restez en avance rapide, vous finirez par retrouver le direct.

### **10-10-4 Stop**

Vous pouvez à tout moment quitter le mode Différé et revenir au mode Direct. Pour cela, appuyez sur la touche .

# 11. ENREGISTREMENT VIDÉO

Simultanément, il vous est possible de :

- enregistrer un programme et d'en visualiser un autre,
- enregistrer deux programmes et d'en regarder un des deux.

De même, vous pouvez simultanément :

- visionner un programme en mode différé pendant l'enregistrement d'un autre programme,
- visionner un programme enregistré et enregistrer un ou deux programmes.

## 11-1 ENREGISTREMENT SIMPLE (D'UN PROGRAMME EN DIRECT OU DIFFÉRÉ)

Pour enregistrer un programme en direct, positionnez-vous sur la chaîne désirée et appuyez sur . L'enregistrement s'arrêtera automatiquement à l'heure de fin annoncée du programme.

De même, si vous décidez d'enregistrer un programme que vous regardez depuis un certain temps (2 heures maximum), calez-vous à l'aide des touches , ,  et  à l'endroit où vous souhaitez débiter l'enregistrement et appuyez sur .



Le nom de la chaîne en cours d'enregistrement s'affiche alors dans le bandeau supérieur.

Vous pouvez dès lors changer de chaîne sans que cela n'affecte l'enregistrement en cours.

Si vous souhaitez restreindre l'accès à votre enregistrement en le verrouillant, juste après avoir appuyé sur  appuyez sur la touche , puis sur la touche . Dans le bandeau d'options, sélectionnez la ligne correspondant au verrouillage et choisissez OUI.

L'enregistrement verrouillé sera alors caché dans la Liste des enregistrements, son accès nécessitera la saisie du code d'accès récepteur (voir "Accéder à la liste complète", page 35).

Pour arrêter un enregistrement, revenez si nécessaire sur la chaîne en cours d'enregistrement, et appuyez sur la touche .



En appuyant plusieurs fois sur la touche , vous pouvez sélectionner une durée d'enregistrement par pas de 30 minutes avec une durée maximum de 4 heures. Vous pouvez dès lors éteindre le récepteur : l'enregistrement s'arrêtera automatiquement à la fin du temps programmé.

Lorsque vous enregistrez en mode différé, le récepteur peut ajouter quelques secondes de vidéo au début de l'enregistrement.

Une fois qu'un enregistrement a commencé, vous ne pouvez plus revenir à une heure antérieure à celle du début de l'enregistrement.

## 11-2 ENREGISTREMENTS PROGRAMMÉS DEPUIS LE MENU

Le menu Programmation des enregistrements vous permet de programmer vos enregistrements de 2 manières :

- par programmation manuelle, avec les options et à la fréquence de votre choix,
- par recherche automatique des programmes à enregistrer, avec la catégorie ou le titre du programme.

### 11-2-1 Programmation manuelle

Appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu principal. Choisissez PROGRAMMATION DES ENREGISTREMENTS puis appuyez sur **OK**.

Choisissez une ligne vide en utilisant les touches  ou  puis appuyez sur **OK**.

Un écran s'affiche dans lequel vous pouvez programmer votre enregistrement.

- Saisissez le numéro de la chaîne que vous voulez enregistrer.
- Sélectionnez la fréquence d'enregistrement :
  - **UNIQUE**: une seule fois au jour et à l'heure programmés.
  - **HEBDOMADAIRE**: une fois par semaine à l'heure programmée.
  - **QUOTIDIEN (LUN-VEN)**: à l'heure programmée, tous les jours du lundi au vendredi et toutes les semaines.
  - **QUOTIDIEN (LUN-SAM)**: à l'heure programmée, tous les jours du lundi au samedi et toutes les semaines.
  - **QUOTIDIEN (LUN-DIM)**: à l'heure programmée, tous les jours et toutes les semaines.
- Saisissez la date du début de la programmation.
- Saisissez l'heure du début et la fin de la programmation.
- Si vous désirez limiter l'accès à cet enregistrement, activez le verrouillage (voir "Liste des enregistrements", page 33). Confirmez la programmation en appuyant sur **OK**.



Pour modifier un enregistrement, voir "Gestion des enregistrements programmés", page 32.

### 11-2-2 Recherche des programmes à enregistrer

Cette méthode permet de trouver un programme par catégorie ou par titre.

Appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu principal. Choisissez PROGRAMMATION DES ENREGISTREMENTS puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur la touche **C**.

Un écran s'affiche dans lequel vous pouvez choisir les options de recherche.

Choisissez le type de recherche (Thème/Genre ou Titre) en utilisant les touches  ou  puis appuyez sur .

Sélectionnez la catégorie de programme pour une recherche par Thème/Genre puis appuyez sur la touche .

ou

Saisissez le titre ou une partie du titre en utilisant la télécommande pour une recherche par Titre puis appuyez sur la touche .

La recherche est lancée.

Un écran s'affiche dans lequel est affiché le résultat de la recherche. Un résumé d'information est affiché pour chaque programme trouvé. Pour avoir l'information complète, appuyez sur la touche .

Pour enregistrer le programme désiré, utilisez les touches  ou  pour le sélectionner et appuyez sur la touche .

Une icône apparaît pour indiquer que l'enregistrement est programmé.

Pour modifier un enregistrement, voir "Gestion des enregistrements programmés", page 32.



### 11-2-3 Gestion des enregistrements programmés

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu principal. Choisissez PROGRAMMATION DES ENREGISTREMENTS puis appuyez sur .

Pour effacer un enregistrement programmé, sélectionnez-le en utilisant les touches  ou  et appuyez sur la touche . L'effacement est impossible lorsqu'un enregistrement est en cours. Dans ce cas, affichez la chaîne enregistrée et appuyez sur la touche .

Pour modifier un enregistrement programmé, sélectionnez-le en utilisant les touches  ou  et appuyez sur la touche . Si l'enregistrement est verrouillé, saisissez le code d'accès et appuyez sur la touche  pour confirmer. Effectuez les modifications désirées et appuyez sur la touche  pour confirmer les nouveaux réglages.

## 11-3 ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ DEPUIS LE GUIDE DES PROGRAMMES

L'avantage de programmer un enregistrement depuis le guide électronique des programmes est d'enregistrer des programmes précis plutôt que des horaires sur des chaînes. L'efficacité de cette fonction dépend toutefois des informations fournies par les diffuseurs sur les programmes à venir.

### 11-3-1 Programmer un enregistrement depuis le guide des programmes

Appuyez sur la touche  pour accéder au guide électronique des programmes.

Sélectionnez la chaîne et le programme à enregistrer (pour naviguer dans le guide, voir "Guide électronique des programmes", page 26).

Une fois le programme sélectionné, appuyez sur la touche .

Le programme apparaît alors encadré de rouge.

Pour annuler une programmation, appuyez sur la touche .

Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres de votre enregistrement depuis le menu Programmation des enregistrements (voir "Enregistrements programmés depuis le menu", page 31).

## 11-4 LISTE DES ENREGISTREMENTS

Pour accéder à la liste de vos enregistrements, appuyez sur la touche .

Vous pouvez également y accéder en appuyant sur , puis en choisissant LISTE DES ENREGISTREMENTS .


Votre récepteur est doté d'un disque dur (identifié HDD-V). Vous pourrez créer des dossiers pour organiser vos enregistrements, tout en contrôlant votre espace disque disponible.

La fenêtre de gauche affiche les dossiers existants et les programmes enregistrés.

Pour faire défiler la liste des dossiers et enregistrements d'une page à l'autre, utilisez les touches  et .

Utilisez les touches  et  pour sélectionner un dossier ou un enregistrement.

Pour ouvrir un dossier sélectionné et accéder aux enregistrements qu'il contient, appuyez sur la touche .



Pour démarrer la lecture d'un enregistrement sélectionné, appuyez sur la touche .

En mode lecture, les actions suivantes sont disponibles :

- utilisez ◀, ▶, et ⏸ pour vous déplacer dans le programme enregistré.
- appuyez sur ⏹ pour arrêter la lecture et revenir sur la liste des enregistrements.

Pour fermer la liste des enregistrements et quitter ce menu, appuyez sur la touche X.

## 11-5 GESTION DE LA LISTE DES ENREGISTREMENTS

Les touches de couleur A B C D permettent de gérer la liste des enregistrements, et vous offre les action suivantes :

- A : accéder au menu "Sélectionner l'opération".
- B : sélectionner l'enregistrement qui est en surbrillance.
- C : afficher la liste complète ou restreinte des enregistrements.
- D : trier les enregistrements par date ou par ordre alphabétique.


### 11-5-1 Sélectionner un ou des programmes enregistrés

Vous pouvez intervenir sur plusieurs enregistrements en même temps. Quand vous voulez manipuler plusieurs fichiers en même temps, il est préférable de les sélectionner avant.

#### Sélectionner plusieurs enregistrements

Pour sélectionner plusieurs enregistrements qui ne se suivent pas :

- Placez-vous sur l'enregistrement voulu.
- Appuyez sur la touche B, l'icône ✓ apparaît à gauche de l'enregistrement.
- Procédez de façon identique pour les autres enregistrements que vous voulez sélectionner.
- Appuyez sur la touche A pour accéder à la fenêtre de gestion des enregistrements.



Pour sélectionner plusieurs enregistrements qui se suivent :

- Placez-vous sur le premier enregistrement voulu.
- Appuyez sur la touche B et maintenez-la enfoncée jusqu'à apparition de l'icône ✓ à gauche de l'enregistrement.
- Placez-vous sur le dernier enregistrement voulu.

- Appuyez sur la touche **B**, des icônes  apparaissent à gauche des enregistrements sélectionnés.
- Appuyez sur la touche **A** pour accéder à la fenêtre de gestion des enregistrements.



Les dossiers sont sélectionnables de la même façon que les enregistrements.

---

### 11-5-2 Accéder à la liste complète

Pour afficher la liste complète des enregistrements et ainsi accéder aux enregistrements verrouillés, appuyez sur la touche **C**. Le code d'accès aux programmes verrouillés vous est alors demandé.

Saisissez le code d'accès récepteur puis appuyez sur la touche **OK** (pour modifier le code d'accès, voir "Changement de code récepteur (code d'accès)", page 18).

Les enregistrements verrouillés sont identifiés par une clé. Pour revenir sur la liste restreinte, appuyez de nouveau sur la touche **C**.

### 11-5-3 Trier vos enregistrements

La touche **D** vous permet de trier vos enregistrements par date ou par nom.

### 11-5-4 Créer un nouveau dossier

Vous pouvez créer un nouveau dossier afin d'organiser vos enregistrements.

Placez-vous sur un dossier et appuyez sur la touche **A**.

Sélectionnez l'action "Déplacer / Nouveau répertoire" puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur la touche **B** "Nouveau".

Effacez le nom affiché en appuyant sur la touche , puis saisissez avec les touches du clavier numérique de la télécommande le nom de votre dossier. Par exemple : appuyez sur la touche 2 pour obtenir un "a", appuyez rapidement deux fois sur la touche 2 pour obtenir un "b", etc.



Assurez-vous d'utiliser des caractères alphanumériques (nombres et lettres) lorsque vous nommez des dossiers. N'utilisez pas de caractères spéciaux. Les signes acceptés sont ".", "\_ " et "-".

---

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la création de votre nouveau dossier.

### 11-5-5 Supprimer un enregistrement

Placez-vous sur l'enregistrement ou sur le dossier que vous voulez effacer ou sélectionnez plusieurs enregistrements ou dossiers (reportez-vous au paragraphe "Sélectionner plusieurs enregistrements", page 34).

Appuyez sur la touche **A**. Sélectionnez l'action "Supprimer" puis appuyez sur **OK**. Un message d'avertissement apparaît. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la suppression.

L'effacement de toute la liste est impossible lorsqu'un enregistrement est en cours.

### 11-5-6 Déplacer un ou des enregistrements

Placez-vous sur l'enregistrement ou sur le dossier que vous voulez déplacer ou sélectionnez plusieurs enregistrements ou dossiers (reportez-vous au paragraphe "Sélectionner plusieurs enregistrements", page 34).

Appuyez sur la touche **A**. Sélectionnez l'action "Déplacer / Nouveau répertoire" puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez avec les touches  et  l'emplacement voulu et appuyez sur la touche **C**.

Après le déplacement, le ou les enregistrements apparaissent au nouvel emplacement.

### 11-5-7 Renommer un enregistrement

Placez-vous sur l'enregistrement ou sur le dossier que vous voulez renommer et appuyez sur la touche **A**.

Sélectionnez l'action "Renommer" puis appuyez sur **OK**.

Effacez le nom affiché en appuyant sur la touche , puis saisissez avec les touches du clavier numérique de la télécommande le nom de votre dossier. Par exemple : appuyez sur la touche 2 pour obtenir un "a", appuyez rapidement deux fois sur la touche 2 pour obtenir un "b", etc.



Assurez-vous d'utiliser des caractères alphanumériques (nombres et lettres) lorsque vous nommez des dossiers. N'utilisez pas de caractères spéciaux. Les signes acceptés sont ".", "\_ " et "-".

---

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

### 11-5-8 Fusionner des enregistrements

Pour fusionner deux enregistrements, placez-vous sur le premier enregistrement et appuyez sur la touche **B**. Placez-vous ensuite sur le deuxième enregistrement et appuyez sur **B**. Les enregistrements sélectionnés apparaissent précédés de l'icône .

Appuyez sur la touche **A**, sélectionnez l'action "Fusion de 2 enregistrements" et appuyez sur la touche **OK**.

Un écran de confirmation apparaît, il récapitule les titres des deux enregistrements.

Pour confirmer la fusion, placez-vous sur "OUI" avec  ou , puis appuyez sur la touche **OK**.

L'enregistrement fusionné portera le titre du deuxième enregistrement sélectionné.

### 11-5-9 Supprimer une portion d'un enregistrement

Le récepteur comprend une fonction avancée d'édition d'enregistrement qui vous permet de :

- supprimer une portion d'enregistrement entre son début et un point que vous déterminez manuellement,
- supprimer la portion d'enregistrement entre deux points que vous déterminez.
- supprimer la portion d'enregistrement entre la position de lecture courante et la fin de l'enregistrement.
- couper un enregistrement en deux.

Sélectionnez, dans la liste des enregistrements, l'enregistrement à éditer et appuyez sur **OK** pour commencer la lecture.

A l'endroit voulu, appuyez sur la touche **II** pour le mettre en pause.

Appuyez sur la touche **i** puis sur la touche **OK** pour accéder aux options de découpage.

Sélectionnez l'option de découpage désirée puis appuyez sur **OK** :

- **au début** : la partie de l'enregistrement entre le début et l'endroit choisi sera supprimée (2 minutes minimum).

- **au milieu** : la partie de l'enregistrement entre l'endroit choisi (index) et la prochaine position choisie sera supprimée.

Pour choisir la prochaine position: validez l'option "au milieu" en appuyant sur , déplacez-vous dans l'enregistrement avec les touches  et  et appuyez sur  pour marquer la deuxième position.

Appuyez alors sur  puis sur  et validez de nouveau l'option de découpage "au milieu" pour couper la zone choisie.

- **à la fin** : la partie de l'enregistrement entre l'endroit choisi et la fin sera supprimée.

- **en 2 parties** : l'enregistrement sélectionné se coupe en deux parties nommées "1 nom de l'enregistrement" et "2 nom de l'enregistrement".



## 11-6 SAUVEGARDER UN ENREGISTREMENT SUR UN AUTRE ÉQUIPEMENT



Attention, cette copie n'est légale que si elle est destinée à un usage strictement privé.

Branchez votre magnétoSCOPE sur la prise PÉritel AUX du récepteur (voir "Raccordements", page 8).

Sélectionnez cette entrée sur votre magnétoSCOPE.

Passez en lecture sur le récepteur et passez le magnétoSCOPE en enregistrement.

Référez-vous à votre notice du magnétoSCOPE pour connaître la procédure exacte à suivre.

## 12. MULTIMÉDIA

Le récepteur vous permet de visionner, lire et gérer les fichiers multimédias stockés sur le disque dur du récepteur ou sur des périphériques de stockage de masse compatibles (voir "Connexion USB" dans "Caractéristiques techniques", page 50).

Le gestionnaire de listes multimédias (programme multimédia du récepteur) vous permet de :

- visionner et gérer vos fichiers photo (voir "Caractéristiques techniques", page 50 pour les formats pris en charge),
- lire et gérer vos fichiers audio (voir "Caractéristiques techniques", page 50 pour les formats pris en charge),
- créer et gérer des diaporamas de photos, des listes de sélections ("playlists") audio et des listes de sélections mixtes,
- personnaliser les options d'affichage et de lecture des fichiers multimédias.

### 12-1 ACCÈS AU GESTIONNAIRE DE LISTES MULTIMÉDIAS



Vous pouvez accéder au gestionnaire de listes multimédias de l'une des façons suivantes :

- Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB du récepteur lorsque vous regardez la télévision (voir "Face avant du récepteur", page 8),
- appuyez sur la touche  de la télécommande,
- appuyez sur la touche , sélectionnez le menu MÉDIA et appuyez sur la touche .

Le récepteur affiche alors la fenêtre de sélection des médias disponibles.

Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le média de votre choix (disque dur du récepteur ou périphérique branché), puis appuyez sur  pour valider.

Vous pouvez à tout moment quitter la fenêtre de sélection de listes multimédias et revenir à la chaîne précédemment visionnée en appuyant sur la touche .

## 12-2 NAVIGATION DANS LE GESTIONNAIRE DE LISTES MULTIMÉDIAS

Le gestionnaire de listes multimédias affiche le contenu du lecteur sélectionné, ainsi que des informations concernant l'utilisation de l'espace de stockage.

Utilisez les touches ,  pour parcourir les fichiers et dossiers contenus dans le lecteur. Si vous avez plus de douze dossiers ou fichiers utilisez les touches ,  pour naviguer dans les pages.



Une prévisualisation et des informations relatives au fichier s'affichent dans les fenêtres de droite lorsqu'un fichier multimédia ou un dossier est sélectionné en surbrillance.

Appuyez sur la touche  pour afficher des informations sur les actions disponibles,  pour revenir à l'écran précédent ou  pour quitter le gestionnaire de listes multimédias et revenir à la chaîne précédemment visionnée.

Quand, dans un dossier, vous avez plusieurs formats de fichiers (photo, audio), vous pouvez sélectionner un mode d'affichage du contenu.

Appuyez sur la touche  et sélectionnez avec les touches  ou  le mode d'affichage désiré :

- **Audio** : affiche les fichiers audio (mp3),
- **Explorateur** : affiche tous les fichiers du dossier,
- **Photo** : affiche les fichiers image (jpg),
- **Edition Liste** : affiche les fichiers d'une liste créée.



Appuyez sur la touche  pour valider le mode d'affichage désiré.

## 12-3 GESTION DES CONTENUS

---

Appuyez sur la touche  pour valider la sélection d'un fichier multimédia ou d'un dossier en surbrillance.

Pour sélectionner plusieurs fichiers et/ou dossiers qui ne se suivent pas, sélectionnez-le(s) et appuyez sur la touche  pour chaque élément sélectionné. Les éléments sélectionnés apparaissent avec une coche. Pour désélectionner un élément, appuyez de nouveau sur la touche .

Pour sélectionner une série de fichiers et/ou dossiers qui se suivent, sélectionnez le premier élément de la série puis appuyez sur la touche  pendant plus de deux secondes. Sélectionnez le dernier élément de la série puis appuyez sur la touche  ; tous les éléments situés entre le premier et le dernier de la série sont sélectionnés.

Vous pouvez ensuite effectuer les opérations suivantes :

- pour **copier**, **supprimer** ou **déplacer** les éléments sélectionnés, appuyez sur la touche  et suivez les instructions affichées à l'écran.

Cette commande vous permet de copier ou de déplacer des fichiers vers un autre emplacement au sein d'un même lecteur, ou d'un lecteur à un autre (par ex : périphérique USB vers le disque dur du récepteur). Elle vous permet aussi de créer de nouveaux dossiers de destination.



Assurez-vous que le lecteur de destination dispose de suffisamment d'espace disque avant de transférer vos données.

---

- pour **renommer** un élément sélectionné, appuyez sur la touche . La fenêtre "Sélectionner l'opération" apparaît. Sélectionnez à l'aide des touches  ou  l'action "Renommer" et confirmez par . Utilisez la touche  pour effacer le nom de l'élément puis utilisez les touches du clavier numérique de la télécommande pour saisir le nom.  
Par exemple, pour saisir la lettre "a", appuyez une fois sur la touche , pour saisir la lettre "b", appuyez rapidement deux fois sur la touche , etc.



Assurez-vous d'utiliser des caractères alphanumériques (nombres et lettres) lorsque vous renommez des fichiers et/ou dossiers. N'utilisez pas de caractères spéciaux. Les signes acceptés sont ".", "\_ " et "-".

---

### 12-4-1 Visualiser des fichiers photo

A partir de l'explorateur, utilisez les touches  ou  pour parcourir le contenu du disque dur du récepteur ou du périphérique branché.

Pour afficher une photo en mode plein écran, sélectionnez le fichier photo et appuyez sur la touche .

Pour afficher les fichiers photos en mode vignette, appuyez sur la touche , sélectionnez le mode d'affichage "Photo" et validez par .

En mode vignette, utilisez les touches , ,  et  pour parcourir les fichiers photo,  et  pour passer d'une page à une autre.

Pour afficher un fichier photo en mode **plein écran**, sélectionnez-le et appuyez sur la touche .

Pour lancer un diaporama des fichiers photo affichés, appuyez sur la touche .



Vous pouvez arrêter le diaporama en appuyant sur la touche .

Pour personnaliser les options de diaporama, voir "Options avancées", page 46.

Vous pouvez agrémenter votre diaporama d'un fond sonore depuis une radio ou un fichier audio (mp3) présent sur le disque dur du récepteur ou du média.

Appuyez sur la touche  pour écouter une chaîne radio ou une liste de sélection audio personnalisée (voir "Listes de sélections (Playlists)", page 45) tout en visionnant ou en gérant vos fichiers photo.

Appuyez sur la touche  pour afficher l'aide.

### 12-4-2 Gestion des fichiers photo

Sélectionnez le(s) fichier(s) photo que vous souhaitez gérer.

Pour **supprimer**, **copier** ou **déplacer** le(s) fichier(s) photo sélectionné(s), appuyez sur la touche  et suivez les instructions affichées à l'écran (voir "Gestion des contenus", page 41).

## 12-4-3 Éditer des fichiers photo

Sélectionnez un fichier photo et appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher en mode plein écran.

Depuis cet écran, vous pouvez :

- **📖** : afficher la fenêtre "Aide image"
- **⏪ / ⏩** : naviguer dans les images du dossier, déplacer la mise au point d'une image après un zoom
- **i** : afficher le nom du fichier, la date de prise de vue, le format et son emplacement dans le dossier
- **▶** : démarrer le diaporama
- **🎵** : choisir une station de radio pour vous accompagner
- **B** : faire un zoom sur la photo présente à l'écran
- **C** : faire tourner la photo de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- **D** : faire tourner la photo de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
- **⏪** : revenir à l'écran précédent



## 12-5 LECTURE ET GESTION DES FICHIERS AUDIO

### 12-5-1 Lecture de fichiers audio

A partir du gestionnaire de listes multimédias, utilisez les touches **▲** et **▼** pour parcourir le contenu du disque dur du récepteur ou du périphérique USB branché.

Si vous souhaitez uniquement afficher les fichiers audio (mp3), appuyez sur la touche **C** et sélectionnez le mode d'affichage "Audio".

Si vous souhaitez afficher tous les fichiers audio (mp3) présents sur le disque dur, appuyez sur la touche **🔍**.

Le récepteur recherchera alors et affichera tous les fichiers audio trouvés, triés par artiste.



Pour lire un fichier audio, sélectionnez-le et appuyez sur la touche **OK**. Lorsque le fichier audio est terminé, le gestionnaire de listes multimédias lit automatiquement le fichier audio disponible suivant contenu dans le même dossier. Vous pouvez personnaliser l'ordre de lecture des fichiers audio (voir "Options avancées", page 46).

Appuyez sur la touche **II** pour mettre la lecture du fichier audio en pause, sur **▶** pour la reprendre. Appuyez sur la touche **■** pour arrêter la lecture d'un fichier audio.

Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour lire le fichier audio précédent ou suivant.

### 12-5-2 Gestion des fichiers audio

Vous pouvez gérer vos fichiers audio depuis le gestionnaire de listes multimédias. Pour revenir sur cet écran, appuyez sur la touche **○** et sélectionnez le mode d'affichage "Explorateur".

Sélectionnez le(s) fichier(s) audio que vous souhaitez gérer.

Pour **supprimer**, **copier** ou **déplacer** le(s) fichier(s) audio sélectionné(s), appuyez sur la touche **A** et suivez les instructions affichées à l'écran (voir "Gestion des contenus", page 41).


### 12-5-3 Éditer des fichiers audio

Vous pouvez éditer vos fichiers audio et ajouter/modifier les propriétés suivantes :

- artiste
- album
- titre
- genre

Sélectionnez le fichier audio que vous voulez éditer.

Appuyez sur la touche **i** pour afficher la boîte de dialogue indiquant les informations sur le fichier.



Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner les propriétés que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur la touche **OK** "Editer" et saisissez vos modifications à l'aide du clavier numérique de la télécommande.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les changements.

## 12-6 LISTES DE SÉLECTIONS (PLAYLISTS)

Le gestionnaire de listes multimédias vous permet de créer et de gérer des diaporamas photo personnalisés, des listes de sélections audio et photo-audio.


### 12-6-1 Créer et modifier une liste de sélection

Dans le gestionnaire de listes multimédias, placez-vous dans le dossier où vous souhaitez créer votre liste de sélection.

Appuyez sur la touche **C** "Mode" et sélectionnez le mode d'affichage "Edition Liste".

L'écran d'édition de liste de sélection s'affiche.

Pour **ajouter** un fichier multimédia, sélectionnez-le dans le volet gauche et appuyez sur la touche **OK**. Le fichier apparaît alors dans la liste de sélection, affichée dans le volet droit.



Appuyez sur la touche **C** "Mémoriser" pour enregistrer votre liste de sélection une fois composée.

Utilisez la touche **A** pour effacer le nom attribué par défaut, saisissez le nom de votre choix à l'aide des touches du clavier numérique de la télécommande puis validez avec **OK**.



Assurez-vous d'utiliser des caractères alphanumériques (nombres et lettres) lorsque vous nommez des listes de sélection. N'utilisez pas de caractères spéciaux. Les signes acceptés sont ".", "\_ " et "-".

La liste de sélection que vous venez de créer apparaît dans le volet gauche, avec l'extension .m3u.

Pour **supprimer** un fichier multimédia de la liste de sélection, sélectionnez-le dans le volet droit et appuyez sur la touche **A**.

Pour **insérer** un fichier multimédia à un emplacement particulier dans la liste de sélection, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche **D**. Sélectionnez la position choisie dans le volet droit puis appuyez sur la touche **D**.

Appuyez sur la touche **C** "Enregistrer" pour sauvegarder toute modification apportée à une liste de sélection.

Pour éditer une liste de sélection, entrez dans le mode d'affichage "Edition Liste", et sélectionnez dans le volet droit la liste à éditer. Les fichiers qui la composent s'affichent dans le volet gauche.

## 12-6-2 Lancer une liste de sélection

Sélectionnez la liste de sélection à partir du gestionnaire de listes multimédias et appuyez sur la touche **OK**.

En fonction de la composition de la liste de sélection, le gestionnaire de listes multimédias lance :


- une lecture audio si la liste de sélection contient uniquement des fichiers audio,
- un diaporama si la liste de sélection contient uniquement des fichiers photo,
- un diaporama avec lecture audio en fond musical si la liste de sélection contient des fichiers mixtes.

## 12-7 OPTIONS AVANCÉES

Dans le gestionnaire de listes multimédias, appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu des options. Pour revenir sur cet écran, appuyez sur la touche **C** et sélectionnez le mode d'affichage "Explorateur".

Le gestionnaire de listes multimédias vous permet de personnaliser les options suivantes :

- **Mode lecture** : définit la manière dont le gestionnaire de listes multimédias lit les fichiers audio, piste par piste ou en mode aléatoire.
- **Diaporama en boucle** : définit la manière dont le gestionnaire de listes multimédias affiche les diaporamas.
- **Durée d'affichage** : définit la durée d'affichage des photos dans un diaporama.
- **Bannière d'aide** : affiche ou masque la bannière d'aide qui apparaît par défaut lorsque vous visionnez une photo en mode plein écran.



Utilisez les touches **←**, **→**, **▲** et **▼** pour sélectionner et appliquer les options de votre choix.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les changements.

# 13. METTRE LE LOGICIEL A JOUR

Des mises à jour pour le récepteur sont régulièrement disponibles en téléchargement afin de vous procurer de nouvelles fonctionnalités.

Le logiciel peut être mis à jour depuis le réseau quand une nouvelle version est disponible. Dans ce cas, la nouvelle version sera diffusée via les données de la chaîne.<sup>1</sup>

Le récepteur vérifie automatiquement si une mise à jour est disponible et vous propose alors d'accepter, d'ajourner jusqu'au prochain démarrage de l'appareil ou de refuser le téléchargement.

Pour accepter la mise à jour du logiciel :



---

Cette procédure ne s'applique pas aux mises à jour programmées. Lorsque vous acceptez une mise à jour programmée, le récepteur exécutera la mise à jour à l'heure indiquée à l'écran sans toute autre demande de confirmation.

---

- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour commencer la mise à jour (recommandé).
- Le récepteur devient alors indisponible (pendant 5 à 30 minutes).
- Pendant ce temps, l'écran du téléviseur devient noir et l'afficheur indique les phases de téléchargement "00 - -", "01- -", "02 - -", "03 - -" et "04 - -".
- Une fois le processus terminé, le récepteur s'initialise automatiquement. Après le redémarrage automatique du récepteur, appuyez sur la touche **OK** pour sortir de l'écran d'accueil et revenir au dernier programme regardé.

Pour refuser la mise à jour du logiciel :

- Sélectionnez **Non** à l'aide des touches ,  de la télécommande, puis appuyez sur la touche **OK**.  
L'écran de mise à jour du logiciel s'affichera à chaque sortie de veille du récepteur.

En cas de problème pendant la mise à jour, le récepteur s'arrête et affiche un message d'erreur sur l'afficheur<sup>2</sup>. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour abandonner la mise à jour et retrouver l'usage normal du décodeur.

- 
1. L'écran de mise à jour s'affiche lorsque le récepteur quitte le mode veille. Afin de tirer profit de cette fonction importante, nous vous recommandons de mettre le récepteur en veille lorsque vous ne l'utilisez pas.
  2. Reportez-vous à la section "En cas de problèmes", page 48 pour la liste des erreurs.

# 14. EN CAS DE PROBLÈMES

## 14-1 UTILISATION DU RÉCEPTEUR

---

- La télécommande n'a aucun effet sur le récepteur. <sup>838</sup> Dirigez la télécommande vers le récepteur.  
<sup>838</sup> Vérifiez l'état et le sens des piles.
- Le récepteur affiche - -: - -.
- <sup>838</sup> Faites sortir le récepteur du mode veille en appuyant sur la touche .
- Le récepteur ne trouve pas de chaîne.
- <sup>838</sup> Vérifiez que vous êtes dans une zone de réception.  
<sup>838</sup> Réorientez votre antenne (voir "Signal antenne", page 22).
- Image immobile ou problème de réception.
- <sup>838</sup> Contrôlez toutes les connexions, vérifiez l'antenne et relancez une recherche de programmes (voir "Recherche automatique des chaînes", page 19).
- <sup>838</sup> Vérifiez que votre téléviseur est bien relié à la prise PériTel TV (voir "Raccordements du récepteur à la télévision", page 9). Si besoin sélectionnez l'entrée PériTel directement sur votre téléviseur.
- Le téléviseur ne bascule pas sur le récepteur quand celui-ci sort du mode veille.
- <sup>838</sup> Vérifiez que vous êtes bien raccordés à un amplificateur "HOME CINEMA" par la liaison numérique audio S/PDIF (voir "Raccordement à un amplificateur home cinéma", page 12).  
<sup>838</sup> Si vous n'utilisez pas d'amplificateur home cinéma, réglez la sortie audio numérique sur STEREO (voir "Réglages audio", page 21).
- Pas de son sur certaines chaînes quand le mode "HOME CINEMA" est sélectionné.
- <sup>838</sup> Vérifiez si le type de signal choisi pour la sortie PÉRITEL AUX est compatible avec votre magnétoscope (sélectionnez PAL sur PERITEL AUX depuis le menu Réglages Vidéo (voir "Réglages vidéo", page 19).
- Image en noir et blanc sur sortie AUX (lors d'un enregistrement sur magnétoscope).
- Certains enregistrements n'apparaissent pas dans la liste des enregistrements.
- <sup>838</sup> Vérifiez que les enregistrements ne sont pas verrouillés. Dans ce cas ils apparaîtront uniquement dans la liste complète (voir "Accéder à la liste complète", page 35).
- Je ne peux zapper qu'entre 2 chaînes pendant un double enregistrement.
- <sup>838</sup> Dans le cas d'un double enregistrement simultané, vous ne pouvez zapper qu'entre les 2 chaînes en cours d'enregistrement.
- Lorsqu'il bascule en mode veille, le récepteur arrête la vidéo, et l'afficheur indique le numéro d'une chaîne à la place de l'heure actuelle.
- <sup>838</sup> Si un enregistrement programmé est sur le point de démarrer dans la minute, le récepteur passe en veille active afin d'être prêt pour le début d'enregistrement.

- Un écran noir (pas de vidéo) apparaît à la fin d'un enregistrement programmé.
- Mon périphérique USB n'est pas détecté par le récepteur.
- Le récepteur détecte mon périphérique USB mais n'affiche pas les fichiers multimédias qui y sont stockés.
- Le récepteur affiche un message d'erreur lorsque j'essaie de copier ou de déplacer un ou plusieurs fichiers multimédias du périphérique USB vers le disque dur du récepteur.
- Pour tout autre problème.
- ↳ Lorsqu'un enregistrement se termine sur un programme qui ne transmet pas de signal d'enregistrement vidéo exploitable (Télétexte seul, image fixe, transition clair-crypté), l'enregistrement vidéo s'arrête mais le compteur de temps continue jusqu'à la fin de l'heure d'enregistrement programmé. Nous vous conseillons d'éditer l'enregistrement et de supprimer la partie non désirée (voir "Supprimer une portion d'un enregistrement", page 37).
- ↳ Assurez-vous que le périphérique USB est correctement branché sur le port USB.
- ↳ Débranchez et rebranchez le périphérique USB sur le récepteur.
- ↳ Vérifiez la compatibilité de votre périphérique USB (voir "Caractéristiques techniques", page 50).
- ↳ Vérifiez que le format de vos fichiers multimédias est compatible (voir "Caractéristiques techniques", page 50).
- ↳ Vérifiez que la taille totale des fichiers multimédias stockés sur le disque dur du récepteur, y compris ceux que vous essayez de copier, n'excède pas 15Go.
- ↳ Veuillez essayer un "Retour aux configurations initiales" (voir "Retour aux configurations initiales", page 21).

## 14-2 MISE À JOUR DU LOGICIEL

---



Lorsqu'une erreur s'affiche sur l'afficheur du récepteur, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour continuer la procédure.

---

### Er00

- Le logiciel installé dans le récepteur est identique au logiciel à télécharger. La mise à jour du récepteur n'est pas nécessaire.

### Er02, Er05, Er10, Er11

- La qualité du signal ne permet pas le téléchargement correct du logiciel. Appuyez sur **OK** pour continuer la procédure.
- Vérifiez le niveau et la qualité du signal (voir "Signal antenne", page 22). Si le signal est correct, retentez une mise à jour (voir "Mettre le logiciel à jour", page 47).

Pour toute autre erreur, contactez votre opérateur.

# 15. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Standards de Transmission

DVB-T, MPEG-4/ MPEG-2, OFDM

## Tuner (2 avec spitter interne)

### Entrée RF

Connecteur d'entrée :

IEC 169-2 femelle

Bande de fréquence d'entrée RF :

UHF 470-862 MHz (8 MHz BW)

VHF 174-222 MHz (7 & 8 MHz BW)

Niveau d'entrée RF : -90 à -20 dBm

Impédance RF : 75 Ohms

Bandes COFDM : 8 MHz

Pas de décalage en fréquence :

166.66 kHz

### Sortie RF

Connecteur de sortie :

IEC 169-2 male

Bypass RF : 47-862 MHz

## Démodulateur

Modes COFDM supportés : 2 k / 8 k

Support: SFN

Modulation:

QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Taux de codage : 1/2 à 7/8

Mode: Non-hiérarchique

Intervalle de garde :

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Désentrelacement :

12x17 Forney convolutionnel

Code correcteur d'erreur :

RS (204,188, 8)

## Disque dur

Capacité : 250 GOctets

Capacité d'enregistrement : jusqu'à

120h (à 5Mo/s). 15 Go de la

capacité du disque est allouée aux fichiers photo et audio.

## Décodeur Vidéo

### MPEG-2

Profil : MP @ ML à 50 Hz

Débit : jusqu'à 15 Mbit/s

### MPEG-4 H.264

Profil : AVC HP @ L4 (HD) à 50 Hz

Débit : jusqu'à 20 Mbit/s (HD)

Profil : AVC HP @ L3 (SD) à 50 Hz

Débit : jusqu'à 10 Mbit/s (SD)

## Décodeur Audio

### Stéréo 2.0

MPEG-1 couches I et II (Musicam)

MPEG-2 couche II

Modes :

Mono, Stéréo, Joint Stéréo

Fréquences d'échantillonnage :

32 / 44,1 et 48 kHz

### AC3 multicanal 5.1

Mode transparent

Down-mixing 2 voies

## Résolutions/formats

### HD :

1280x720 @ 50 Hz progressif ou

1920x1080 @ 50 Hz entrelacé

Format natif ou

redimensionné (HD>SD)

Zoom sur HDMI/YPbPr : 16:9,

élargi

### SD :

720x576 @ 50 Hz entrelacé

Format natif ou

redimensionné (SD>HD)

Zoom sur Pétitel : 4:3, 14:9, 16:9,

plein écran

## Sorties AV HD

### YPbPr (HD analogique)

### HDMI version 1.1 avec HDCP 1.1

Traitement des informations

(E-) EDID renvoyées par l'écran

Audio (si stéréo sélectionné) :

PCM +down-mixing AC3

Audio (si multi-canal sélectionné) :

PCM ou AC3 transparent selon

source

## Entrées/Sorties A/V SD

### Pétitel TV

Sortie RVB, PAL/SECAM, Audio stéréo

### Pétitel AUX

Entrée RVB, PAL/SECAM, sortie Y/C, Audio stéréo

En mode HD, seuls les standards

PAL et SECAM sont disponibles sur Pétitel TV.

## Sorties Audio (selon source)

### S/PDIF

PCM ou AC3 (Transparent ou down-mixing)

### HiFi

Stéréo ou down-mixing AC3

## Connexion USB

Port : USB 2.0 Maître

Périphériques pris en charge :

Périphérique de stockage de

masse uniquement formaté en

FAT 32 avec 1 partition logique

Branchements maximum de 2 périphériques USB en utilisant un hub.

Taille max. de fichier : 4 Go.

## Fichiers multimédias pris en charge

Fichiers audio : mp3, Mp3, MP3 (avec encodage CBR et VBR).

Fichiers photo au format jpeg non progressif. Extensions supportées:

jpeg, Jpeg, JPEG, jpg, Jpg, JPG.

Taille maximale par photo : 24

Mpixels.

### **Face avant**

- 1 afficheur ambre 7 segments 4 chiffres
- Récepteur IR : 38 kHz
- 3 touches : P+, P-, Reset
- 1 connecteur type A (USB maître)

### **Face arrière**

- 1 x IEC 169-2 femelle (entrée RF)
- 1 x IEC 169-2 mâle (by-pass RF)
- 1 x HDMI
- 2 x PERITEL (TV, AUX)
- 3 x RCA (YPbPr)
- 3 x RCA (Stéréo + S/PDIF)

### **Alimentation externe**

- Secteur : 220-240 V ~50 Hz
- Sortie : 12 V continu
- Consommation max. : 35 W
- Consommation en veille : < 7W

### **Alimentation pour antenne**

- Sortie : +5 V CC, 50mA max., +5 V au coeur du câble

### **Spécifications mécaniques**

#### Récepteur:

- Taille (lxpxh): 411x210x41 mm
- Poids: ~1.75 kg
- Température de fonctionnement : +0°C à +40°C
- Température de stockage : -25°C à +65°C

### **Accessoires**

- Télécommande (47 touches, portée de 7 m)
- 2 x 1.5 V (type AAA - LR03)
- 1 Manuel utilisateur
- Adaptateur secteur AC/DC externe et son cordon secteur
- 1 cordon Péritel (1 mètre)

# 16. GARANTIE

## AVERTISSEMENT

**Afin de faire exercer la garantie, vous devez contacter votre vendeur spécialisé ou la Hotline Sagem Communications au numéro 08 92 23 04 25<sup>1</sup>  
Une preuve d'achat vous sera demandée.**

En cas de dysfonctionnement, le distributeur ou la hotline Sagem Communications vous conseillera sur la procédure à suivre.

La procédure à suivre est la suivante :

- 1) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre)<sup>2</sup> par Sagem Communications, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande, etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.
- 2) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'œuvre)\* par Sagem Communications jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention Sagem Communications. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.
- 3) Pendant cette période de garantie de 12 mois, le récepteur défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins retourner, à ses frais (transport + assurance), le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) à l'un de nos Centres de Réparation Agréés dont l'adresse vous sera communiquée en appelant notre Centre d'appels au 08 92 23 04 25<sup>1</sup>. Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé (au seul choix de Sagem Communications) et renvoyé à votre adresse en France, gratuitement.  
Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.
- 4) Avant d'expédier votre matériel au Centre de Réparation Agréé, n'oubliez pas de :
  - joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone),
  - vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans l'emballage d'origine,
  - joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

---

1. 0,34 €/min, tarif en vigueur au 27/06/2005.

2. hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

## **Sont exclus de la garantie :**

1) Les pannes ou les dysfonctionnements dus :

- au non respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégâts des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagem Communications, ou
- à des défauts d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou
- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets de variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou encore
- à une réparation, une intervention (ouvertures ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non agréées par Sagem Communications.

2) Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et /ou à un mauvais conditionnement du matériel ré-expédié au Centre de Réparation Agréé.

3) L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.

4) La fourniture de nouvelles versions logicielles.

5) Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échanges d'accessoires....

6) Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de Sagem Communications.

7) Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

8) Les matériels retournés au Centre de Réparation Agréé sans l'accord préalable du Centre d'Appels.

Dans les cas d'exclusion de garantie ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie de 12 mois (3 mois pour les accessoires), les frais de réparation et de port (aller et retour) du matériel feront l'objet d'un devis établi par Sagem Communications et devront être réglés avant tout retour de matériel au Centre de Réparation Agréé.

## **ATTENTION :**

1) Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de Sagem Communications.

2) Sous réserve des dispositions légales impératives, Sagem Communications n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus. Notamment, Sagem Communications ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit. La responsabilité de Sagem Communications, qu'elle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel. En aucun cas, Sagem Communications ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial, au titre ou non de la garantie).

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.



# SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE AVEC LE PACK INFINITY

Accordez-vous encore plus de confort grâce au **Service Pack Infinity STB**, 2 années de garantie supplémentaire\* et échange de votre récepteur TNT à domicile ou sur votre lieu de travail !

A découvrir\*\* immédiatement sur [www.sagem-online.com](http://www.sagem-online.com) ou en appelant le 0 892 230 425 (0,34€/min).

\* au-delà de la garantie standard constructeur.

\*\* offre constructeur disponible dans le cas où votre revendeur ne proposerait pas une offre équivalente.

Livret utilisateur  
Document non contractuel



\* 2 5 3 1 0 9 4 0 6 A \*

**SC**

**sagemcommunications**

Société anonyme au capital de 167 038 185 € - 440 294 510 RCS PARIS  
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS - FRANCE  
[www.sagem.com](http://www.sagem.com)