

KLVS19A10  
KLVS23A10

# Guide d'installation rapide

Suivez ces étapes pour configurer votre téléviseur :



**Vérification des accessoires fournis**

**Raccordement du téléviseur (Voir au verso)**

**Exécution de la configuration initiale**

**Programmation de la télécommande**

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, **NE LE RENVOYEZ PAS AU MAGASIN.** Pour l'entretien et l'assistance technique contactez notre centre de service et d'informations clients (appel sans frais) :  
1-800-222-SONY (7669) pour les personnes résidant aux États-Unis.  
1-877-899-SONY (7669) pour les personnes résidant au Canada.


Sony Corporation © 2005 Printed in Japan

## 1 Vérification des accessoires fournis

- Télécommande (RM-YA001) (1) et piles AA (2)
- Câble coaxial de 75 ohms (noyau de ferrite joint) (1)
- Cordon d'alimentation CA (1)
- Adaptateur électrique CA (1) (KLVS19A10 uniquement)
- Câble HD15-HD15 (1)
- Sangle de maintien (1), vis d'arrêt (1) et vis à bois (1)
- Mode d'emploi (1)
- Guide d'installation rapide (1)
- Dépliant (Installation du support de fixation mural sur le téléviseur) (1)
- Carte de garantie (1)

## Insertion des piles dans la télécommande

Insérez deux piles AA (fournies) en respectant la polarité + et - des piles indiquée sur le schéma situé à l'intérieur du logement des piles de la télécommande.



## 2 Raccordement du téléviseur

Suivez les indications du tableau ci-dessous pour déterminer quel schéma utiliser lors du raccordement des composants de votre système :

Pour ces composants	Voir au verso
Câble/Antenne <b>Décodeur</b> ou <b>Récepteur satellite</b> Magnéscope Lecteur DVD	<b>A</b>
Câble/Antenne <b>Décodeur</b> ou <b>Récepteur satellite</b> Magnéscope Lecteur DVD Récepteur audio et vidéo	<b>B</b>
Câble/Antenne <b>Décodeur</b> ou <b>Récepteur satellite</b> Magnéscope Lecteur DVD Récepteur satellite Enregistreur numérique	<b>C</b>
Câble/Antenne <b>Décodeur HD</b> ou <b>Récepteur satellite HD</b> Magnéscope Lecteur DVD	<b>D</b>
Câble/Antenne <b>Décodeur</b> ou <b>Récepteur satellite</b> Magnéscope Sony Dream System	<b>E</b>
Câble/Antenne <b>Décodeur</b> ou <b>Récepteur satellite</b> Magnéscope Lecteur DVD	<b>F</b>

- Reportez-vous au tableau « Câbles requis » qui se trouve avec le schéma de raccordement pour déterminer les câbles nécessaires à l'installation. Il vous faudra peut-être acheter des accessoires supplémentaires tels que des câbles et des répartiteurs, selon les composants que vous souhaitez raccorder.
- Mettez hors tension et débranchez tous les composants avant de procéder aux raccordements.
- Si vous raccordez un décodeur numérique, il vous faudra un répartiteur bi-directionnel spécial compatible avec votre décodeur. Contactez votre câblodistributeur pour plus d'informations.

## Raccordements vidéo

Votre téléviseur dispose de plusieurs types d'entrées vidéo. Utilisez les entrées disponibles de vos appareils qui offrent le meilleur résultat vidéo, comme décrit dans le tableau ci-contre.

Type de connecteur	Meilleures performances vidéo
HDMI* (Interface multimédia haute définition)	↑
Vidéo composante*	
S VIDEO	
Vidéo composite	
FR/coaxial	

\* Compatible 480i, 480p, 720p, 1080i.

## Raccordements supplémentaires

Pour obtenir les meilleures performances audio, branchez vos composants audio numériques à l'aide de raccordements audio coaxiaux numériques ou optiques numériques. Selon les composants de votre système, il se peut que des raccordements supplémentaires soient nécessaires. Par exemple, si vous avez un récepteur satellite, vous devez raccorder une antenne satellite. Si vous disposez d'un récepteur audio et vidéo, vous devez raccorder les haut-parleurs.

### Remarques

- Les schémas de raccordement qui se trouvent au verso sont des recommandations uniquement ; il existe d'autres solutions possibles. Le raccordement d'un récepteur audio et vidéo pouvant s'avérer compliqué, nous vous conseillons de consulter le mode d'emploi fourni avec votre appareil pour tout renseignement supplémentaire.
- Reportez-vous au mode d'emploi pour le raccordement d'un ordinateur personnel.

## 3 Exécution de la configuration initiale

- Appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur sous tension. L'écran Initial Setup (Réglage initial) apparaît.
- Appuyez sur ↑ ou ↓ pour sélectionner la langue d'affichage à l'écran. Puis, appuyez sur (+). Le message « Raccorder d'abord le câble ou l'antenne » s'affiche.
- Appuyez sur CH+ pour démarrer l'Auto programmation.

La fonction Auto programmation crée automatiquement une liste de canaux recevables. Une fois terminé, le canal dont le chiffre est le plus bas s'affiche. Une fois que tous les canaux accessibles sont enregistrés, la configuration « Mont./cacher can. » apparaît.

### Pour balayer les canaux de télévision VHF et UHF provenant de l'antenne plutôt que les canaux de la câblodistribution

- Sélectionnez Configuration dans le panneau de commande WEGA GATE, puis accédez au la configuration Canal.
- Réglez Câble à Non.
- Lancez la programmation automatique en appuyant sur CH+.

Pour relancer la programmation automatique, suivez les directives ci-dessus. Selon la source du signal, réglez Câble à Oui ou Non (voir au mode d'emploi).

### Remarque

Le menu Initial Setup (Réglage initial) s'affiche chaque fois que le téléviseur est mis sous tension, jusqu'à ce que vous ayez effectué le balayage des canaux disponibles.

# 4 Programmation de la télécommande

La télécommande est pré-réglée pour piloter des appareils vidéo de marque Sony.

Appareils Sony	Code programmable
DVD/VCR	601 (Sony Dream System)
SAT/Câble	801 (Récepteur satellite Sony)

Suivez les étapes ci-dessous pour programmer la télécommande pour commander des appareils de marque autre que Sony.

Identifiez le code à trois chiffres correspondant au code fabricant de votre appareil dans la liste des codes ci-dessous. (Si plusieurs codes sont proposés, commencez par le premier code de la liste.)



- Maintenez enfoncée la touche de **FUNCTION** (DVD/VCR ou **CÂBLE**) que vous désirez programmer dans la télécommande tout en appuyant simultanément sur la touche **POWER**. La touche de **FUNCTION** (DVD/VCR ou SAT/CÂBLE) sélectionnée clignote.
- Saisissez le numéro de code à trois chiffres du fabricant avec les touches **0-9** pendant que la touche de **FUNCTION** est allumée, soit environ 10 secondes.
- Appuyez sur la touche **OK**. Lorsque la programmation est correcte, la touche de **FUNCTION** sélectionnée clignote deux fois; sinon, elle clignote cinq fois.

### Pour vérifier si le code fonctionne

Pointez votre télécommande en direction de l'appareil et appuyez sur la touche verte **POWER**. Si l'appareil répond, la programmation est terminée. Sinon, essayez les autres codes de la liste.

### Conseils

- Si aucun code n'a été entré dans le temps spécifié ou un numéro de code invalide ou incorrect a été saisi, la télécommande retourne au réglage précédent.
- Dans certains cas, il est possible que vous ne puissiez pas programmer la télécommande fournie pour utiliser d'autres appareils. Dans ce cas, utilisez la télécommande de l'appareil lui-même.
- Des piles épuisées ou l'enlèvement des piles peut effacer les codes programmables qui reviennent alors aux réglages par défaut. Il peut être nécessaire de reprogrammer les codes.

### Codes fabricant

Fabricant	Code	Fabricant	Code
<b>Lecteurs DVD</b>		<b>Décodeurs de câblodistribution</b>	
Aiwa*	338, 344	Hamlin/Regal	222, 223, 224, 225, 226
Audio Dynamic	314, 337	Jerrold/G.I./	201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 218, 222
Broksonic	319, 317	Motorola	218, 222
Canon	309, 308	Oak	227, 228, 229
General Electric	755	Panasonic	219, 220, 221
Hitachi	758	Pioneer	214, 215
JVC	756	Scientific Atlanta	209, 210, 211
Magnavox	757	Tocom	216, 217
Mitsubishi	761	Zenith	314, 330, 336, 337
Panasonic	753		
Philips	757		
Pioneer	752		
RCA/PROSCAN	755		
Samsung	758		
Toshiba	754		
Zenith	760		
<b>Changeurs de DVD</b>		<b>Récepteurs satellite</b>	
Aiwa*	338, 344		
Audio Dynamic	314, 337		
Broksonic	319, 317		
Canon	309, 308		
General Electric	755		
Hitachi	758		
JVC	756		
Magnavox	757		
Mitsubishi	761		
Panasonic	753		
Philips	757		
Pioneer	752		
RCA/PROSCAN	755		
Samsung	758		
Toshiba	754		
Zenith	760		
<b>Combos Lecteur DVD/VCR</b>			
Fabricant	Code		
Sony	765		
Panasonic	766		
<b>Combos Lecteur DVD/HDD</b>			
Fabricant	Code		
Sony	770, 771, 772		
<b>Système audio et vidéo DVD 5,1 canaux</b>			
Fabricant	Code		
Sony (DAV)	601, 602, 603, 604		
<b>Récepteurs audio et vidéo</b>			
Fabricant	Code		
Sony	764		
<b>Magnéscopes</b>			
Fabricant	Code		
Sony	301, 302, 303		
Admiral (M. Ward)	327		

\* Si votre magnéscope Aiwa ne fonctionne pas même si vous avez entré le code d'Aiwa, veuillez entrer le code de Sony.