

Avant l'utilisation

- Mettre en place les piles alcalines neuves.

*Ne pas jeter les piles usées :
traitez-les comme des résidus chimiques.*



Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Mise en marche

- Poser la balance sur une surface plane.
- Appuyer sur **ON-OFF** et attendre l'affichage du **0g**.
- Poser un ingrédient sur le plateau : le poids s'affiche.

NB : La portée minimum est de 10 g.

Arrêt

- L'écran affiche **0g** : appuyer sur **ON-OFF**.
- L'écran affiche un poids ou une valeur négative **----** : appuyer sur **ON-OFF**, attendre l'affichage du **0g** et appuyer une 2ème fois.
- la balance s'arrête automatiquement au bout de quelques minutes sans utilisation.

Pesée

Pour faire la tare :

- Mettre en marche la balance
- poser votre récipient sur le plateau (le récipient pouvant déborder du plateau).
- Appuyer sur **ON-OFF** et attendre l'affichage du zéro **0000->0g**.
Le poids du récipient est déduit automatiquement.

NB : Si le poids du récipient n'excède pas 500 g, le récipient peut être posé sur le plateau avant la mise en marche.

Pesée

Pour peser différents ingrédients d'une recette

(ex : farine, sucre, levure...) dans le même récipient sans transvaser, il suffit d'appuyer sur **ON-OFF** après la pesée du premier ingrédient, pour obtenir la remise à zéro, **0000 -> 0g** et peser le second ingrédient dans le même récipient.

Tare automatique limitée à :

- 2 kg pour les modèles de capacité maximum de 3 kg ;
- 2,5 kg pour les modèles de capacité maximum de 4 kg et
- 3 kg pour les modèles de capacité maximum 5 kg.

Pour mesurer les liquides en centilitres/décilitres (eau, vin, lait...) :

- Appuyer sur , l'affichage se fait en centilitres **cl 0**. Appuyer à nouveau, l'affichage se fait en décilitres : **dl 0.0**.
- pour revenir en mode pesée, appuyer sur  -> **0g**.

Pour l'huile dont la densité est plus faible que l'eau, prendre l'équivalence de 9 cl affiché pour obtenir 10 cl (ou 0.9 dl pour 1 dl) ; exemple : pour 50 cl, prendre $50 \times 0,9 = 45$ cl.

Fonction minuteur

(sur les modèles dotés de cette fonction)

- Mettre en marche la balance ;
- Maintenir 2 secondes le doigt appuyé sur   : **00** s'affiche.
- Faire défiler le temps à programmer (max. 99 minutes) avec le doigt maintenu appuyé sur  .
- Relâcher la touche pour démarrer le décompte.
- La sonnerie signale la fin du décompte et s'arrête automatiquement au bout d'une minute. Pour l'arrêter manuellement, appuyer sur  .
- Pour modifier le temps programmé, appuyer sur   jusqu'à ce que **00** s'affiche et faire défiler à nouveau les minutes.
- Pour revenir en mode pesée (g), appuyer sur **ON-OFF**.

Affichages spéciaux

 L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez l'état des piles et leur bonne mise en place.
 Indication de la tare	Attendre l'affichage du  pour procéder à une nouvelle mesure.
 Erreur. - Apparaît quand on pose sur le plateau une charge supérieure à 500 g avant la mise en marche de la balance ou lorsque la balance s'est éteinte pendant la préparation et que la charge restée sur le plateau dépasse 500 g. - Apparaît si la portée maximale de la tare est dépassée	- Retirer le récipient du plateau, mettre en marche la balance et faire la tare du récipient avant de continuer l'opération. - Ne pas dépasser la portée maximale de la tare.
 Valeur négative. Apparaît quand on retire la charge ou une partie de la charge du plateau après mise à zéro ou lorsque la balance est en contact avec un objet qui gêne son bon fonctionnement.	Pour remettre à zéro, appuyer sur  .
 s'affiche : indicateur d'un poids supérieur à la capacité maximum de la balance.	Ne pas dépasser la charge maximale.
 s'affiche : indicateur d'usure de piles.	Insérer des piles neuves, identiques entre elles.

Rangement

Vérifier que la balance est arrêtée.

Précaution d'emploi

Les appareils tels que les fours à micro-ondes ou téléphones cellulaires utilisés à proximité de la balance peuvent provoquer des perturbations de l'affichage du poids.

Ne pas déposer la balance proche d'une source de chaleur.

Ne pas poser de récipient chaud sur la balance.

Nettoyage et entretien

Essuyer la balance avec un chiffon légèrement humide et bien la sécher. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Pour le bol et le couvercle fournis avec certains modèles :

Ne pas chauffer ni utiliser au micro-ondes,

Lavage à la main recommandé pour garantir une utilisation prolongée.

La Société Tefal se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, caractéristiques ou composants du produit.