





**Air Control System**



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

**Classic concentrator**



Fig. 4



Fig. 5

**Classic diffuser**



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

**Moving massager**



Fig. 9



Fig. 10

**SÉCURITÉ**

**Prendre connaissance des consignes de sécurité avant toute utilisation**

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

Vérifier que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles, qui ne sont pas couverts par la garantie.

Ne pas utiliser votre appareil et contacter un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé
- s'il ne fonctionne pas normalement.

Ne jamais utiliser votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos ou autres récipients... Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain, le débrancher après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.

Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.  
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

Ne pas utiliser de prolongateur électrique.  
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

Ne pas utiliser par température inférieure à 0°C et supérieure à 35°C.  
L'appareil doit être débranché :

- avant le nettoyage et l'entretien.
- en cas d'anomalie de fonctionnement
- dès que vous avez terminé de l'utiliser
- si vous vous absentez, même quelques instants.

Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé d'installer, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

Votre appareil ne peut être réparé qu'au moyen d'outils spéciaux.

L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (due par exemple à l'encrassement de la grille arrière), l'appareil s'arrêtera automatiquement : contacter le SAV.

**GARANTIE**

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !**

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.



**UTILISATION**

1 • Air Control System : concentrateur rotatif (non amovible)

Tournez le concentrateur (fig. 1) pour avoir le flux d'air adapté à la coiffure que vous désirez :

- un large flux d'air pour le préséchage (fig. 2),
- un flux d'air concentré pour le brushing (fig. 3).

Cet accessoire n'est pas amovible, n'essayez pas de l'enlever.

2 • Concentrateur classique (selon modèle).

Pour réaliser un brushing ou sécher une mèche très précisément, utilisez le concentrateur (fig. 4) qui dirigera le courant d'air chaud sur l'endroit que vous aurez choisi (fig. 5).

**ATTENTION ! Le concentrateur classique, le diffuseur "Modeleur" et le diffuseur "Doigts Mobiles" ont une fixation à baïonnette : faire tourner les accessoires pour les fixer et les retirer.**

3 • Diffuseur "Modeleur" (selon modèle) (fig. 6)

Utilisez votre diffuseur après le shampoing et après avoir essoré correctement vos cheveux. Sur cheveux mi-longs ou longs, il est bon de présécher les longueurs et les pointes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur cheveux courts ou mi-longs.

Effet boucles ravivées (cheveux naturellement ondulés ou permanents) : tenez la tête en bas, passez le diffuseur dans les longueurs et les pointes (fig. 7). Effet gonflant naturel (cheveux courts ou mi-longs): appliquez le diffuseur à la racine, exercer des mouvements circulaires (fig. 8).

4 • Diffuseur "Doigts mobiles" (selon modèle)

Pour donner du volume rapidement et en douceur à votre coiffure, utilisez le diffuseur à doigts mobiles (fig. 9).

Les doigts arrondis saisissent et décollent les cheveux, à la racine, tout en douceur (fig. 10). Son action de massage permet d'obtenir du gonflant dès la racine, tonique et durable.

**ENTRETIEN**

Grille arrière amovible pour faciliter le nettoyage (cf. illustration). Votre sèche-cheveux nécessite très peu d'entretien.

Vous pouvez le nettoyer, ainsi que les accessoires, avec un chiffon légèrement humide pour ôter les cheveux ou impuretés qui auraient pu se fixer sur la grille arrière.

**ATTENTION ! Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer votre appareil. Ne plongez jamais votre appareil ou ses accessoires dans l'eau. Prenez soin de bien sécher les parties que vous venez de nettoyer.**