

# Logitech Alert™ 700i/750i



**English**  
System Support Guide

**Deutsch**  
Systeminformationen und Kundendienst

**Français**  
Guide des systèmes pris en charge

## Contents

System Requirements . . . . . 3

For More Software & Product Information . . . . . 4

Contact Us . . . . . 5

Environmental Statement & Compliance . . . . . 6

AC Powered Products: Important Safety Information . . . . . 7

Logitech Alert Product Limited Warranty . . . . . 9

## System Requirements

Software installation requires an Internet connection.

Remote viewing requires a PC or Intel-based Mac running Flash® Player, which is a free download.

CPU Speed:	2 GHz
Memory (GB):	1
Display Resolution:	1024 x 720 or higher
Hard Drive (MB):	100 MB for software and minimum of 500+ for video storage
Operating System:	Microsoft® Windows® Vista™, XP Home Edition, XP Pro, or XP Media Center Edition, Windows® 7

PC is not required to record video. The camera includes a 2 GB microSD card. The amount of video that can be stored on a 2 GB card is subject to the amount of motion. We calculate an average one week using cameras in typical home locations. Upgrade to a larger microSD card (not included) to get months of on-camera video recording.

## For More Software & Product Information

**Command Center Help:** For Software and Product help, setting features or troubleshooting tips, press [F1].

**User Guide:** And additional software manuals available online at [www.Logitech.com/Support](http://www.Logitech.com/Support).

**Knowledge Base:** Browse Tips & Tricks, FAQs, or access the Knowledge Base at [www.Logitech.com/Support](http://www.Logitech.com/Support).

**Logitech Alert website:** [www.Logitech.com](http://www.Logitech.com)

**Customer forums:** [forums.Logitech.com](http://forums.Logitech.com)

## Contact Us

**Email support:** Visit [www.Logitech.com](http://www.Logitech.com) and select Support > Contact Us. Fill out our online email form. You will receive a reply within one business day.

**Phone support:** Europe (English): +41 22 761 40 24

If you need to return a product, either for refund or repairs, contact Logitech Technical Support first and obtain an RMA number. Please see the contact information above.



European hdqtr	+41 22 761 40 24 (English)
Austria	0800 29 53 25
Belgium	08 008 07 90 (Français)
France	080 554 01 56
Germany	0800 66 47 158
Ireland	18 009 468 98
Switzerland	0800 563 684 (Deutsch)
Switzerland	0800 563 685 (Français)
Switzerland	0800 563 686 (English)
United Kingdom	0800 085 74 99

## Environmental Statement & Compliance

A message about the environment and disposal of this product



To help conserve resources and protect our health and the environment, we—and your government—use this symbol to remind you that you are obliged to treat electronic equipment, including batteries, separately from regular household waste. For more information on designated disposal/recycling centers, please contact your local authority.

**Logitech compliance.** For additional compliance information, go to <http://www.logitech.com/compliance>.



## AC Powered Products: Important Safety Information



### CAUTION ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not use this device near water.
- Maintain a minimum distance of at least 6 inches around device for sufficient ventilation.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table clothes, curtains, etc.
- Place apparatus in a stable location so it will not fall causing product damage or bodily harm.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other device that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE ALERT CAMERA TO RAIN OR MOISTURE. THE OUTDOOR CAMERA IS WEATHER-RESISTANT AND EXEMPT FROM THIS WARNING.**

**UL Safety: Your product has been UL tested. It should only be used with other UL listed devices.**

\* Logitech Alert Camera is intended for indoor use only.

#### **POWER SUPPLY WARNING**

Your product has a power supply so please follow these safety guidelines:

- The power supply is for indoor use only.
- Use the power supply that comes with your product; do not use any other power supply.
- Do not use power supply with any other product except the Alert camera.
- Do not use a damaged power supply or attempt to repair one that is damaged.
- Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse.
- Inspect the power supply regularly for damage to its cable, plug, and body.

## **Logitech Alert Product Limited Warranty**

Logitech warrants to the original purchaser that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for 2 years from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply, except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty(30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

**How to obtain warranty support.** Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support) for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product – please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support).

**Limitation of liability.** LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

**Duration of implied warranties.** EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT.

**Additional Rights.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from State to State or by country or other jurisdiction.

**National Statutory Rights.** Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty.

**No Other Warranties.** No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

**Warranty Periods.** Please note that in the European Union, any warranty period less than two years shall be increased to two years.

**Logitech address:** Logitech Europe S.A. – CH-1110 Morges – Switzerland

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in any manual or on this website. Information contained herein is subject to change without notice.

## Inhaltsverzeichnis

Systemvoraussetzungen. . . . .	11
Weitere Informationen zur Software und den Geräten . . . . .	12
Kontakt . . . . .	13
Hinweise zu Umweltschutzbestimmungen und deren Einhaltung . . . . .	14
Mit Wechselstrom betriebene Geräte: Wichtige Sicherheitsinformationen . . . . .	15
Eingeschränkte Logitech Alert-Produktgarantie . . . . .	17

## Systemvoraussetzungen

Die Installation der Software erfordert eine Internetverbindung.

Für die Remote-Anzeige benötigen Sie einen PC oder einen Intel-basierten Mac, auf dem Flash® Player ausgeführt wird. (Die Anwendung können Sie kostenlos herunterladen.)

Taktfrequenz der CPU:	2 GHz
Speicher (GB):	1
Auflösung der Anzeige:	1024 x 720 oder besser
Festplatte (MB):	100 MB für Software und mind. 500 MB zum Speichern von Videos
Betriebssystem:	Microsoft® Windows® Vista™, XP Home Edition, XP Professional oder XP Media Center Edition, Windows® 7

Für Videoaufzeichnungen ist kein PC erforderlich. Die Kamera verfügt über eine microSD-Karte mit 2 GB Speicherplatz. Wie viele Videoaufzeichnungen auf einer 2-GB-Karte gespeichert werden können, hängt davon ab, wie viel Bewegung aufgezeichnet werden muss. Beim Einsatz in einer typischen Heimumgebung ist mit durchschnittlich einer Woche zu rechnen. Sie können eine größere microSD-Karte nachrüsten (nicht im Lieferumfang enthalten) und darauf Monate von Videoaufzeichnungen speichern.

## Weitere Informationen zur Software und den Geräten

**Hilfe zu Command Center:** Drücken Sie [F1], um die Hilfe zum Produkt, zu Software-Optionen und zur Fehlerbehebung anzuzeigen.

**Handbuch:** Zusätzliche Software-Handbücher finden Sie online unter [www.Logitech.com/Support/Downloads](http://www.Logitech.com/Support/Downloads).

**Support-Datenbank:** Durchsuchbare Tipps, Tricks und häufig gestellte Fragen sowie den Zugang zur Support-Datenbank finden Sie unter [www.Logitech.com/Support](http://www.Logitech.com/Support).

**Logitech Alert-Website:** [www.Logitech.com](http://www.Logitech.com)

**Kundenforen:** [forums.Logitech.com](http://forums.Logitech.com)

## Kontakt

**E-Mail an den Kundendienst:** Besuchen Sie [www.Logitech.com](http://www.Logitech.com) und wählen Sie „Kundendienst > Kontakt“. Füllen Sie unser Online-E-Mail-Formular aus. Sie erhalten innerhalb eines Geschäftstags eine Antwort.

**Telefonischer Kundendienst:** Europa (Englisch): +41 22 761 40 24

Wenn Sie ein Produkt zur Reparatur oder zwecks Rückerstattung des Kaufpreises zurücksenden müssen, wenden Sie sich zunächst an den technischen Kundendienst von Logitech und lassen Sie sich eine RMA-Nummer geben. Verwenden Sie dazu die oben genannten Kontaktinformationen.



European hdqtr	+41 22 761 40 24 (English)
Austria	0800 29 53 25
Belgium	08 008 07 90 (Français)
France	080 554 01 56
Germany	0800 66 47 158
Ireland	18 009 468 98
Switzerland	0800 563 684 (Deutsch)
Switzerland	0800 563 685 (Français)
Switzerland	0800 563 686 (English)
United Kingdom	0800 085 74 99

## Hinweise zu Umweltschutzbestimmungen und deren Einhaltung

Ein Hinweis zur Umwelt und zum Entsorgen dieses Produkts



Wir – und Ihre Regierungsbehörden – verwenden dieses Symbol, um Sie daran zu erinnern, elektronische Geräte sowie eventuell enthaltene Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Auf diese Weise können Rohstoffe gespart und unsere Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Informationen zu Entsorgungs- und Recycling-Stellen erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

**Einhaltung von Bestimmungen durch Logitech.** Zusätzliche Informationen zur Einhaltung von Bestimmungen finden Sie unter <http://www.logitech.com/compliance>.



## Mit Wechselstrom betriebene Geräte: Wichtige Sicherheitsinformationen



### Vorsicht: Elektroschockgefahr

- Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Achten Sie auf einen Abstand von mindestens 15 cm rund um das Gerät, damit eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.
- Die Lüftung darf nicht erschwert werden, etwa durch Verdecken der Öffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge oder Ähnliches.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage, um zu verhindern, dass es herunterfällt und dabei beschädigt wird oder Schäden oder Verletzungen verursacht.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebende Geräten) auf.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und verhindern Sie ein Knicken oder Dehnen. Achten Sie besonders auf Kabelenden an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Gerätebuchsen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör.
- Die Wartung des Geräts darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Das Gerät muss nur gewartet werden, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde (z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde).



**Warnung: Zur Verringerung des Risikos eines Elektroschocks darf die Alert-Kamera niemals Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Die Außenkamera ist wetterfest und daher von dieser Warnung ausgenommen.**

**UL-Sicherheit: Das Gerät wurde von den „Underwriters Laboratories“ (UL) getestet. Es sollte nur mit anderen UL-geprüften Geräten verwendet werden.**

\* Die Logitech Alert-Kamera ist nur für den Einsatz in Innenräumen ausgelegt.

### Warnung bzgl. des Netzteils:

Ist das Gerät mit einem Netzteil ausgestattet, beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien:

- Das Netzteil ist nur auf den Betrieb im Haus ausgelegt.
- Verwenden Sie nur das Netzteil, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.
- Verwenden Sie das Netzteil ausschließlich für die Alert-Kamera.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in beschädigtem Zustand und versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten und gehen Sie sorgfältig mit dem Netzteil um.
- Prüfen Sie Kabel, Stecker und Hauptteil des Netzteils regelmäßig auf Schäden.

## Eingeschränkte Logitech Alert-Produktgarantie

Logitech garantiert, dass Ihr Logitech Hardwareprodukt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen wird. Außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt ist, ist diese Garantie nicht übertragbar und auf den Originalkäufer beschränkt. Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Sie können jedoch auch andere Rechte besitzen, die je nach örtlichen Gesetzen unterschiedlich sind.

Logitechs gesamte Haftung und Ihr einziges Rechtsmittel für jegliche Art der Garantieverletzung ist nach Logitechs Ermessen entweder (1) die Reparatur oder der Austausch der Hardware oder (2) die Rückerstattung des bezahlten Preises, vorausgesetzt, dass die Hardware an den Kaufort oder solch anderen Ort zurückgebracht wird, der von Logitech bestimmt wird, und zwar zusammen mit einer Kopie der Kaufquittung oder einer datierten aufgeschlüsselten Quittung. Versandkosten können anfallen, außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt wird. Logitech kann nach seinem Ermessen neue oder instand gesetzte oder gebrauchte Teile, die sich in gutem Betriebszustand befinden, zur Reparatur oder zum Austausch eines beliebigen Hardwareprodukts verwenden. Jedes Ersatzhardwareprodukt wird für den Rest der ursprünglichen Garantielaufzeit bzw. für dreißig (30) Tage mit einer Garantie versehen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für solch eine zusätzliche Zeitspanne, die in Ihrer Gerichtsbarkeit Anwendung findet.

Diese Garantie deckt keine Probleme oder Schäden ab, die durch Folgendes entstanden sind: (1) unvorhergesehenes Ereignis, Missbrauch, falsche Anwendung oder jedwede nicht genehmigte Reparatur, Modifikation oder Demontage, (2) unsachgemäße Bedienung oder unwirtschaftsmäßige Wartung, eine von den Produktanweisungen abweichende Nutzung oder Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung oder (3) Gebrauch von Verbrauchsmaterialien wie Ersatzbatterien, die nicht von Logitech geliefert wurden, außer dort, wo eine solche Beschränkung vom anwendbaren Recht untersagt ist.

**Erhalt des durch die Garantie gewährten Supports.** Gültige Garantieansprüche werden normalerweise innerhalb der ersten dreißig (30) Tage nach dem Kauf über den Kaufort abgewickelt; abhängig von dem Ort, an dem Sie das Produkt gekauft haben, kann diese Zeitspanne jedoch unterschiedlich sein – bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Logitech oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, nach Einzelheiten. Bei Garantieansprüchen, die nicht über den Kaufort abgewickelt werden können, oder sonstigen produktbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Logitech. Die Adressen und Kontaktinformationen für den Kundendienst von Logitech finden Sie in den Begleitunterlagen zum Produkt und im Internet unter [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support).

**Haftungsbeschränkung.** LOGITECH IST IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR JEGLICHEN SCHADENERSATZ FÜR BESONDERE SCHADENSFOLGEN, FÜR INDIKREKTEN SCHADEN, FÜR NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN, ENSCHLIESLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DEN VERLUST VON GEWINNEN, EINNÄHMEN ODER DATEN (OB DIREKT ODER INDIKREKT) ODER KOMMERZIELLEN VERLUST AUF GRUND EINER VERLETZUNG EINER BELIEBIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT, UND ZWAR SELBST DANN, WENN LOGITECH AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDE.

**Laufzeit von stillschweigenden Zusagen und Gewährleistungen.** AUSSER IN DEM VOM ANWENDBAREN RECHT ZUGELASSENEN UMFANG IST JEDE STILLSCHWEIGENDE ZUSAGE ODER GEWÄHRLESTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DIESES HARDWAREPRODUKT ZEITLICH AUF DIE LAUFZEIT DER ANWENDBAREN BESCHRÄNKTEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT BEGRENZT.

**Zusätzliche Rechte.** Da in manchen Ländern die Einschränkung der Gültigkeit einer stillschweigenden Garantie und der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für zufällige oder Folgeschäden nicht gestattet sind, gelten die oben genannten Einschränkungen unter Umständen nicht für Sie. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Land und Gesetzgebung stehen Ihnen unter Umständen noch weitere Rechte zu.

**Nationale gesetzliche Rechte.** Verbraucher besitzen Rechte nach anwendbarer nationaler Gesetzgebung, die sich auf den Verkauf von Konsumgütern beziehen. Diese Rechte sind von den in dieser beschränkten Garantie enthaltenen Zusicherungen nicht betroffen.

**Keine anderen Garantien.** Kein Händler, Vertreter oder Mitarbeiter von Logitech ist befugt, an dieser Garantie etwaige Modifikationen, Erweiterungen oder Zusätze vorzunehmen.

**Gewährleistungszeitraum.** In der EU sind Gewährleistungszeiten von weniger als zwei Jahren auf zwei Jahre zu verlängern.

**Adresse von Logitech.** Logitech Europe S.A. – CH-1110 Morges – Schweiz

© 2010 Logitech. Alle Rechte vorbehalten. Logitech, das Logitech Logo und andere Kennzeichen von Logitech befinden sich im Besitz von Logitech und können eingetragen sein. Alle anderen Markenzeichen sind das Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer. Logitech übernimmt keine Verantwortung für jedwede Fehler, die in einem beliebigen Handbuch oder auf dieser Website enthalten sind. Änderungen an den hierin enthaltenen Informationen sind vorbehalten.

## Sommaire

Configuration requise . . . . .	19
Pour en savoir plus sur les logiciels et les produits. . . . .	20
Contact . . . . .	21
Environmental Statement & Compliance . . . . .	22
Produits alimentés sur secteur: consignes de sécurité importantes. . . . .	23
Garantie limitée du produit Logitech Alert . . . . .	25

## Configuration requise

L'installation logicielle nécessite une connexion Internet.

Le visionnage à distance nécessite un ordinateur ou un Mac connecté à Intel et exécutant Flash® Player (disponible via téléchargement gratuit).

Vitesse du processeur:	2 GHz
Mémoire (Go):	1
Résolution d'affichage:	1024 x 720 ou supérieure
Disque dur (Mo):	100 Mo pour le logiciel et 500 Mo au minimum pour le stockage des vidéos
Système d'exploitation:	Microsoft® Windows® Vista™, XP Edition familiale, XP Professionnel ou XP Edition Media Center, Windows® 7

L'ordinateur n'est pas nécessaire pour l'enregistrement des vidéos. La caméra inclut une carte microSD 2 Go. Sa capacité de stockage des vidéos dépend des mouvements détectés. Nous estimons qu'elle correspond à environ une semaine d'utilisation des caméras dans un logement standard. Procurez-vous une carte microSD à capacité supérieure (non fournie) pour obtenir des mois d'enregistrement vidéo par caméra.

## Pour en savoir plus sur les logiciels et les produits

**Aide de Command Center:** pour obtenir de l'aide sur le logiciel, les produits, la configuration des fonctionnalités ou des instructions de dépannage, appuyez sur la touche [F1].

Le **guide de l'utilisateur** ainsi que des manuels de logiciel supplémentaires sont disponibles en ligne sur le site [www.Logitech.com/Support/Downloads](http://www.Logitech.com/Support/Downloads).

**Base de connaissances:** parcourez les conseils et les astuces, les questions fréquentes ou accédez à la base de connaissances sur le site [www.Logitech.com/Support](http://www.Logitech.com/Support).

**Site Web de Logitech Alert:** [www.Logitech.com](http://www.Logitech.com)

**Forums clients:** [forums.Logitech.com](http://forums.Logitech.com)

## Contact

**Assistance via messagerie électronique:** visitez [www.Logitech.com](http://www.Logitech.com) et sélectionnez Assistance > Contactez-nous. Remplissez notre formulaire en ligne. Vous recevrez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.

**Assistance téléphonique:** (en anglais uniquement): +41 22 761 40 24.

Si vous souhaitez retourner un produit, afin d'obtenir un remboursement ou pour réparation, contactez l'assistance technique de Logitech pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA). Veuillez vous référer aux coordonnées ci-dessus.



European hdqtr	+41 22 761 40 24 (English)
Austria	0800 29 53 25
Belgium	08 008 07 90 (Français)
France	080 554 01 56
Germany	0800 66 47 158
Ireland	18 009 468 98
Switzerland	0800 563 684 (Deutsch)
Switzerland	0800 563 685 (Français)
Switzerland	0800 563 686 (English)
United Kingdom	0800 085 74 99

## Message relatif à l'environnement et au recyclage de ce produit



Dans le but de préserver les ressources et de protéger notre santé et l'environnement, nous (et votre gouvernement) utilisons ce symbole pour vous rappeler que vous devez séparer les équipements électroniques, y compris les piles, des déchets ménagers ordinaires. Pour plus d'informations sur les centres de traitement/recyclage appropriés, veuillez contacter votre municipalité.

**Conformité Logitech.** Pour plus d'informations sur la conformité, rendez-vous sur le site <http://www.logitech.com/compliance>.



## Produits alimentés sur secteur: consignes de sécurité importantes



### ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION

- Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
- N'utilisez pas le dispositif à proximité d'une source d'eau.
- Dégagez une zone d'au moins 15 cm autour du dispositif pour garantir une aération suffisante.
- N'empêchez pas l'aération: ne couvrez en aucune manière les événements de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Placez l'appareil sur un support stable pour prévenir toute chute qui pourrait endommager son boîtier ou son mécanisme.
- N'installez pas le dispositif à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou de toute autre source de chaleur.
- Evitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier au niveau des prises, des socles de prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les éléments annexes et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Le dispositif doit être réparé dès qu'il a été endommagé, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), si un liquide a été renversé, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

**AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE DISPOSITIF A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. LA CAMERA EXTERIEURE EST RESISTANTE AUX INTEMPERIES ET N'EST PAS CONCERNEE PAR CET AVERTISSEMENT.**

**SECURITE UL: votre produit est certifié UL. Il doit être utilisé uniquement avec des appareils certifiés UL.**

\* Le dispositif Logitech Alert Camera est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

#### AVERTISSEMENT RELATIF AU BOITIER D'ALIMENTATION

Votre produit est accompagné d'un boîtier d'alimentation auquel s'appliquent les instructions de sécurité suivantes:

- Le boîtier d'alimentation doit être utilisé en intérieur.
- Utilisez le boîtier d'alimentation fourni avec votre produit. N'utilisez aucun autre boîtier d'alimentation.
- N'utilisez le boîtier d'alimentation avec aucun autre produit, excepté la caméra Alert.
- Si le boîtier d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et ne tentez en aucun cas de le réparer.
- Ne plongez pas le boîtier d'alimentation dans de l'eau et ne le malmenez pas.
- Vérifiez régulièrement que le boîtier d'alimentation ne présente pas de défaillance au niveau du câble, de la fiche ou du boîtier.

## Garantie limitée du produit Logitech Alert

Logitech garantit que votre produit Logitech est exempt de tout défaut de matériel et de construction pour 2 ans, à partir de sa date d'achat. Hormis lorsque les lois en vigueur l'interdisent, cette garantie n'est pas transférable et elle est limitée à l'acheteur initial. Cette garantie vous octroie un certain nombre de droits et vous bénéficiez également d'autres droits qui varient selon les lois locales en vigueur.

En cas de rupture de garantie, la seule obligation de Logitech et votre seul recours consistent, à la discrétion de Logitech, (1) à réparer ou remplacer le matériel, ou (2) à rembourser le montant payé, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais de port et de traitement peuvent être demandés, sauf si cela est contraire aux lois applicables. Logitech se réserve le droit d'utiliser des pièces neuves, remises à neuf ou déjà utilisées mais en état de marche pour réparer ou remplacer le produit. Tout matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée supplémentaire éventuellement requise par la loi dans votre juridiction.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les préjudices résultant (1) d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un désassemblage; (2) d'une utilisation ou d'un entretien incorrect, d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit ou d'un branchement à une alimentation dont la tension est inadaptée; ou (3) de l'utilisation de consommables (piles de remplacement, par exemple) non fournis par Logitech, hormis là où une telle restriction est interdite par les lois en vigueur.

**Comment bénéficier de la garantie.** Les réclamations fondées, et qui sont liées à la garantie, sont en général traitées par l'intermédiaire du point de vente dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette durée peut toutefois varier en fonction du lieu d'achat. Veuillez vous renseigner auprès de Logitech ou de la boutique qui vous a vendu le produit pour plus de détails. Les réclamations qui ne peuvent être traitées par l'intermédiaire du point de vente, et les autres questions liées au produit, doivent être adressées directement à Logitech. Les adresses et les coordonnées du service client de Logitech sont mentionnées dans la documentation qui accompagne votre produit, et sur Internet à l'adresse [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support).

**Limite de responsabilité.** LOGITECH NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉQUENT OU ACCIDENTEL, Y COMPRIS, MAIS SANS RESTRICTION, DE TOUT MANQUE À GAGNER, DE TOUTE Perte DE RECETTES OU DE DONNÉES (DIRECTE OU INDIRECTE) OU DE TOUT PRÉJUDICE COMMERCIAL POUR RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT VOTRE PRODUIT, MÊME SI LOGITECH A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES PRÉJUDICES.

**Durée des garanties implicites.** HORMIS LORSQUE CELA EST INTERDIT PAR LES LOIS EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN TEMPS, POUR UNE DURÉE CORRESPONDANT À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE À VOTRE PRODUIT.

**Droits supplémentaires.** Certaines juridictions ne reconnaissent pas les limitations de durée des garanties implicites ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; il est donc possible que les limitations ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique pas à votre cas. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier selon l'État, le pays ou la juridiction.

**Droits nationaux prévus par la loi.** Les consommateurs bénéficient de droits reconnus par la loi en vertu de la législation nationale applicable régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties mentionnées dans cette garantie limitée.

**Aucune autre garantie.** Aucun distributeur, représentant ou employé de Logitech n'est autorisé à modifier ou étendre la présente garantie, ni à y ajouter des éléments.

**Durée de garantie.** Veuillez noter que dans l'Union européenne, toute période de garantie inférieure à deux années doit être rallongée pour atteindre une durée de deux années complètes.

**Adresse de Logitech.** Logitech Europe S.A. – CH-1110 Morges – Suisse

© 2010 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et peuvent être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech n'assume aucune obligation quant aux éventuelles erreurs susceptibles d'apparaître dans ses manuels ou sur son site Internet. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



**[www.logitech.com](http://www.logitech.com)**

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

**620-002005.004**