

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Cafetière
isotherme



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette cafetière vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
4. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
6. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
7. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
8. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
10. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
11. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
12. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
13. Ne posez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon s'enrouler ou s'emmêler.
14. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
15. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrange dedans.
16. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
17. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
18. Ne pas utiliser à l'extérieur.
19. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- N'allumez pas la cafetière si la verseuse n'est pas installée.
- Ne déplacez pas la cafetière tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur.
- Ne mettez rien d'autre que du café moulu dans le filtre à café.
- Ne faites pas fonctionner votre cafetière sans eau.
- Important : votre verseuse ne peut en aucun cas être placée dans un four à micro-ondes pour réchauffer le café.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Couvercle du réservoir



Niveau d'eau

Porte filtre (situé à l'arrière)

Bouton poussoir

Verseuse
isotherme

Interrupteur
Marche I/ Arrêt 0
(avec témoin lumineux)

Porte-filtre



Filtre permanent



AVANT LA PREMIERE UTILISATION

En débarrant votre appareil, veillez à enlever soigneusement tous les éléments de calage.

1. Avant d'utiliser votre cafetière pour la première fois ou après une longue période d'inactivité, lavez à l'eau chaude et savonneuse tous les éléments : le filtre, le couvercle du porte filtre, la verseuse et son couvercle.
Note : Pour ouvrir le couvercle de la verseuse, faites-le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Remplacez les éléments puis versez de l'eau dans le réservoir jusqu'à la marque MAX et faites passer l'eau sans café afin d'éliminer les poussières.
Dès que l'eau est passée, éteignez votre appareil et laissez la cafetière refroidir. Répétez ensuite cette opération 2 fois.



UTILISATION

1. Soulevez le couvercle du réservoir.
2. Versez la quantité d'eau désirée dans le réservoir.
Veillez à ne dépasser pas la valeur maximale indiquée car le café déborderait de la verseuse.
3. Assurez-vous que le filtre permanent et le porte-filtre sont correctement positionnés et que la verseuse munie de son couvercle est correctement placée sur la base de cafetière.
4. Remplissez le filtre avec la quantité de café moulu désirée et refermez le couvercle du réservoir.
5. Branchez la cafetière à une prise murale puis allumez la cafetière à l'aide de l'interrupteur. Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume pour vous indiquer que votre appareil est en fonctionnement.
6. Appuyez sur le bouton poussoir de la verseuse pour servir le café.
Eteignez la cafetière après infusion du café, la verseuse isotherme gardera le café à bonne température pendant environ 2 heures.



⚠ Votre cafetière restera allumée tant que vous n'aurez pas éteint l'interrupteur. Ne laissez pas la cafetière allumée pendant une durée supérieure à deux heures.



Système Stop-gouttes

La cafetière est équipée d'un système stop-gouttes vous permettant de retirer la verseuse quelques instants sans que le café ne s'écoule. Lorsque vous remplacez la verseuse sur la base de la cafetière, celle-ci ouvre automatiquement le système anti-gouttes et permet au café restant dans le filtre de passer dans la verseuse.



ENTRETIEN

NETTOYAGE

Avant de nettoyer la cafetière, vérifiez qu'elle est bien débranchée et qu'elle a complètement refroidi.

- Ne mettez aucun élément de la cafetière ou la cafetière elle-même dans le lave-vaisselle.
- Ne placez jamais l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- Nettoyez la verseuse, le filtre et le porte-filtre à l'eau chaude savonneuse puis rincez à l'eau claire.
- Utilisez une éponge non abrasive ou un chiffon humide pour nettoyer les parties plastiques,

DETARTRAGE

Nous vous conseillons de détartrer votre appareil régulièrement pour le garder en bon état. Lorsque vous constatez une augmentation du temps de passage du café, effectuez un détartrage complet de votre appareil. La fréquence de détartrage est fonction de la dureté de l'eau et varie par conséquent selon les régions.

Pour cela, utilisez un détartrant pour cafetières électriques que vous trouverez dans le commerce et conformez-vous à son mode d'emploi.

Rincez ensuite soigneusement la cafetière en la faisant fonctionner deux ou trois fois avant réutilisation. Recommencez si nécessaire.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz

Puissance : 900 Watts

Capacité 1.2 l. soit 10 tasses

Indicateur de niveau d'eau visible

Porte filtre amovible et lavable

Système anti-gouttes

Interrupteur marche / arrêt

Grille-pain et bouilloire Moon disponibles dans le même design.

Essentiel



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN