



Notice d'utilisation

Chargeur ultra compact

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

CONSIGNES DE SECURITE

- Débranchez l'appareil lorsque la charge est terminée, avant de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas en service. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer le chargeur.
- Ne l'exposez pas directement au soleil ou à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- Seuls les enfants âgés de huit ans au minimum sont autorisés à utiliser le chargeur de batterie.
- Fournir des instructions suffisantes pour que l'enfant soit capable d'utiliser le chargeur de batterie d'une manière sûre et expliquer qu'il ne s'agit pas d'un jouet et qu'il ne faut pas l'utiliser comme tel.
- Expliquer à l'enfant de ne pas essayer de recharger des batteries non rechargeables à cause des risques d'explosion

- Examiner le chargeur régulièrement, pour détecter tout dommage. Si le chargeur de batterie est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant sa réparation.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables ou d'autres types de piles rechargeables.
- Ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.
- Respectez la polarité (+ et -) indiquée à l'intérieur du compartiment.
- Ne mettez pas les piles en court-circuit.

UTILISATION

1. Insérez 1 ou 2 piles rechargeables Ni-Cd / Ni-MH de type AA / AAA dans le compartiment à piles.
2. Respectez la polarité (+ et -) indiquée à l'intérieur du compartiment.
3. Branchez le chargeur sur une prise de courant adaptée. Le voyant LED de gauche indique l'installation correcte dans le berceau de gauche, le voyant LED de droite une installation correcte à droite. Les deux voyants LED ne s'éteignent pas lorsque les piles atteignent leur pleine charge.
4. Respectez les temps de chargement. Débranchez puis rebranchez le chargeur chaque fois que vous rechargez des piles déchargées.

TEMPS DE CHARGE

AA (LR6)	EN MANUEL
AA - 600 - 800 mAh	5 - 7 heures
AA - 1000 - 1200 mAh	8 - 10 heures
AA - 1300 - 1500 mAh	10 - 12 heures
AA - 1600 - 1800 mAh	12 - 14 heures
AA - 1800 - 2000 mAh	14 - 16 heures
AA - 2100 - 2300 mAh	16 - 18 heures
AA - 2300 - 2500 mAh	18 - 20 heures
AAA (LR03)	EN MANUEL
AAA - 240 - 320 mAh	4.5 - 6 heures
AAA - 500 - 600 mAh	9 - 11 heures
AAA - 600 - 750 mAh	11 - 13.5 heures
AAA - 750 - 900 mAh	13.5 - 15 heures

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C