

LEXIBOOK®



E50/E50WB

Mode d'emploi E50

(F)

1. Mise en marche

1.1 Appuyez sur AC/ON.

2. Mode standard calculatrice

2.1 Utiliser les différentes fonctions de la calculatrice : %, X, +, et -.

2.2 Pour ajouter le montant affiché en mémoire, appuyez sur la touche M+.

2.3 Pour soustraire le montant affiché en mémoire, appuyez sur la touche M-.

2.4 Pour afficher le montant enregistré en mémoire, appuyez sur MRC. Appuyez une deuxième fois sur MRC pour effacer le contenu de la mémoire.

2.5 Pour effacer la dernière nombre entré, appuyez sur CE.

2.6 Pour remettre tout à zéro, appuyez sur AC/ON.

3. Configuration du taux de conversion Euro

3.1 Appuyez sur la touche RATE pour sélectionner le taux.

3.2 Rentrez le nouveau taux pour 1 Euro.

3.3 Appuyez sur SET pour enregistrer le taux.

4. Effectuer une conversion

4.1 Entrez le montant dans votre monnaie locale et tapez € pour effectuer la conversion en Euro.

4.2 Entrez le montant en Euro puis appuyez sur ☞ pour avoir la conversion dans votre monnaie locale.

5. Arrêt

5.1 Appuyez sur OFF ou arrêt automatique (quelques minutes après utilisation des touches)

Avertissement: Pour une conversion Euro dépassant les capacités d'affichage de la calculatrice, la partie décimale est tronquée.

Attention! Si l'appareil reçoit une décharge électrostatique, faites un Reset en enlevant et remettant les piles.

Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Les piles ne sont pas garanties.

Numéro SAV : +33 (0) 821 23 3000

<http://www.lexibook.com>

Instruction Manual E50

(GB)

1. Getting started

1.1 Press AC/ON key.

2. Standard calculator mode

2.1 Use calculator function keys: %, X, +, and -.

2.2 To add displayed amount in memory, press M+ key.

2.3 To subtract displayed amount in memory, press M- key.

2.4 To display memory content, press MRC key.

Press MRC key twice to clear memory content.

2.5 To clear the last number, press CE key.

2.6 To clear all display, press AC/ON key.

3. Set up Euro rate

3.1 Press Rate key to check the exchange rate.

3.2 Input new exchange rate vs Euro.

3.3 Press Set key to register.

4. To make a conversion

4.1 Enter your local currency amount and press € key to convert into Euro currency.

4.2 Enter the Euro amount and press ☞ key convert into home currency.

5. Getting end

5.1 Press OFF key or Automatic power off (a few minutes after the last key pressing).

Note: For a Euro conversion exceeding the display capacity of the calculator, the decimal part is truncated.

Warning! If this product receives an electrostatic shock it may cease to function. To re-start the unit open the battery door (if applicable to this device) and replace it to do a reset, or alternatively remove batteries and put them back in.

WARRANTY

This product is covered by our one-year warranty.

For warranty requirements or after sales service, please contact your local retailer with your proof of purchase. Our warranty covers all manufacturer defaults but does not cover deterioration due to non-respect of the Instruction Manual or bad handling of the product (like sun or water exposure or dismantling of the product). Warranty does not cover batteries. Freephone helpline: 0808 100 3015

<http://www.lexibook.com>

Manual de instrucciones E50

(E)

1. Encender

1.1 Pulse AC/ON.

2. Modo Estándar Calculadora

2.1 Utilice las diferentes funciones de la calculadora: %, X, +, y -.

2.2 Para sumar el importe visualizado en memoria, pulse la tecla M+.

2.3 Para restar el importe visualizado en memoria, pulse la tecla M-.

2.4 Para visualizar el importe grabado en memoria, pulse MRC.

Pulse de nuevo MRC para borrar el contenido de la memoria.

2.5 Para borrar el último número, presionar sobre la tecla CE.

2.6 Para volver a cero, pulse AC/ON.

3. Configuración de la tasa de conversión a Euro

3.1 Pulse la tecla Rate para seleccionar la tasa.

3.2 Teclee la nueva tasa para 1 Euro.

3.3 Pulse SET para grabar el cambio.

4. Convertir

4.1 Teclee el importe en su moneda local y pulse € para proceder a la conversión en Euro.

4.2 Teclee el importe en Euro y pulse ☞ para obtener la conversión a su moneda local.

5. Apagar

5.1 Pulse OFF o se apagará automáticamente (unos minutos después del uso de las teclas)

Aviso: Para una conversión Euro que supere el número de dígitos de la calculadora, la parte decimal se corta.

Atención! Si este producto recibe una descarga electrostática, puede dejar de funcionar. Para encender de nuevo la unidad, abra la tapa de la batería (si procede en este aparato) y colóquela de nuevo para reiniciar la unidad, o alternativamente, extraiga las baterías y colóquelas de nuevo.

Garantía

Este producto está bajo garantía durante un año. En caso de aplicación de la garantía o del Servicio Post-Venta, por favor diríjase al punto de venta más cercano, con el recibo de compra. Nuestra garantía cubre todos los defectos de material o de montaje imputable al constructor, excluyendo todo deterioro derivado del abandono de las instrucciones de uso, o de cualquier intervención intempestiva sobre el artículo, (como por ejemplo desmontaje, exposición al calor o a la humedad).

La garantía no cubre las baterías.

Fax Servicio postventa : +34 91 548 92 33

<http://www.lexibook.com>

Bedienungsanleitung E50

(D)

1. Einschalten

1.1 AC/ON drücken.

2. Standard-Taschenrechner-Modus

2.1 Die verschiedenen Funktionen des Taschenrechners benutzen: %, X, +, und -.

2.2 Um den angezeigten Betrag zum Speicher hinzuzufügen, die Taste M+ drücken.

2.3 Um den angezeigten Betrag vom Speicher abzuziehen, die Taste M- drücken.

2.4 Um den Speicherbetrag anzuzeigen, MRC drücken. Erneut MRC drücken, um den Speicherinhalt zu löschen.

2.5 Um den letzt eingegebenen Betrag zu löschen, drücken Sie auf die CE Taste..

2.6 Um die Anzeige wieder auf Null zu stellen, AC/ON drücken.

3. Den Euro-Wechselkurs konfigurieren

3.1 Die Taste RATE drücken, um den Wechselkurs auszuwählen.

3.2 Den neuen Wechselkurs für 1nen Euro eingeben.

3.3 SET drücken um den Wechselkurs zu speichern.

4. Eine Umrechnung durchführen

4.1 Den Betrag in Ihrer Lokal-Währung eingeben und € drücken um ihn in Euro umzurechnen.

4.2 Den Betrag in Euro eingeben und ☞ drücken um ihn in Ihre Lokal-Währung umzurechnen.

5. Ausschalten

5.1 OFF drücken oder Automatisches Ausschalten (nach Nichtbenutzen der Tasten während 5 - 6 Minuten).

Wichtiger Hinweis: Wenn bei einer Euro-Umrechnung die Anzeige-Kapazität des Taschenrechners überschritten wird, wird der Dezimalteil auf- oder abgerundet.

Auf dieses Gerät wird 1 Jahr Garantie gewährt. Um eine optimale Bearbeitung zu gewährleisten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Einkaufsbeleg an Ihren Fachhändler. Unter die Garantie fallen Material- sowie Produktionsfehler, die bei der Herstellung entstanden sind. Nicht unter die Garantie fallen Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung, falsche Bedienung bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Beschädigungen durch Hitze, Feuchtigkeit, etc. Die Garantie gilt auch nicht bei Nutzung eines anderen als des angegebenen Netzgerätes oder bei unsachgemäßem Einlegen der Batterien (siehe Anleitung).

Die Batterien sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Fax : + 49 6151 31 94 53

<http://www.lexibook.com>

Gebruiksaanwijzing E50

(NL)

1. Aanzetten

1.1 Druk op AC/ON.

2. Standaard Rekenmodus

2.1 Gebruik van de verschillende functies van de rekenmachine: %, X, +, en -.

2.2 Om het getal uit het geheugen toe te voegen, drukt u op toets M+.

2.3 Om het getal uit het geheugen af te trekken, drukt u op toets M-.

2.4 Om het in het geheugen opgeslagen getal weer te geven, drukt u op MRC.

Druk nogmaals op MRC om de inhoud van het geheugen te wissen.

2.5 Druk op de CE toets om het laatst ingevoerde getal te wissen.

2.6 Om weer op nul te zetten, drukt u op AC/ON.

3. Configuratie van de euro-omrekenkoers

3.1 Druk op de toets Rate om de koers te selecteren.

3.2 Voer de nieuwe koers voor 1 euro in.

3.3 Druk op SET om de koers te registreren.

4. Een omrekening uitvoeren

4.1 Voer het bedrag in uw plaatselijke munt in en druk op € voor de omrekening naar euro.

4.2 Voer het bedrag in euro in en druk daarna op ☞ voor de omrekening naar uw plaatselijke munt.

5. Uitschakelen

5.1 Druk op OFF of wacht op automatische uitschakeling (5 tot 6 minuten nadat de laatste toets werd gebruikt)

Let op: wanneer een euro-conversie het weergavevermogen van de rekenmachine overschrijdt, wordt het decimale gedeelte ingekort.

Let op! Als het apparaat een elektrostatische schok krijgt, reset dan het apparaat door de batterijen te verwijderen en weer opnieuw te installeren.

Garantie

Dit product geniet van onze éénjarige garantie.

Om van de garantie of de service te genieten, moet u zich wenden tot de verkoper met het aankoopbewijs. Onze garantie bedekt alle materiele en montagegebreken die te wijden zijn aan de fabrikant, met uitsluiting van om het even welke beschadiging aangebracht door het niet respecteren van de gebruiksaanwijzing of van om het even welke onpaste ingreep op het artikel (zoals het demonteren, tentoonstelling aan warmte of vocht).

De batterijen zijn niet in de garantie begrepen.

Fax S.A.V. : +33 1 46 85 28 18

<http://www.lexibook.com>

Käyttöohjeet E50

(FIN)

1. Aloitus

1.1 Paina AC/ON näppäintä.

2. Normaali laskintoinninnot

2.1 Käytä laskimen toimintonäppäimiä: %, X, +, ja -.

2.2 Lisätäksesi näyttössä olevan luvun muistiin paina M+ näppäintä.

2.3 Vähentääksesi näyttössä olevan luvun muistista paina M- näppäintä.

2.4 Katsoaksesi muistin sisällön paina MRC näppäintä.

Paina MRC näppäintä kahdesti yhjentääksesi muistin sisällön.

2.5 Poistaaksesi viimeisen luvun paina CE näppäintä.

2.6 Tyhjentääksesi näytön koko sisällön paina AC/ON näppäintä.

3. Eurokurssin asetus

3.1 Paina Rate näppäintä tarkistaaksesi tallennetun muuntokurssin.

3.2 Anna uusi euron muuntokurssi.

3.3 Paina Set näppäintä tallentaaksesi.

4. Muunnoksen tekeminen

4.1 Anna summa kotivaluutan arvossa ja paina € näppäintä muuntaaksesi sen euroiksi.

4.2 Anna summa euroissa ja paina ☞ näppäintä muuntaaksesi sen kotivaluutaksi.

5. Lopettaminen

5.1 Laite sammuu itsestään (5 - 6 minuuttia viimeisestä näppäinpainalluksesta).