



Félicitations ! Vous venez d'acheter un produit Lexibook et nous vous remercions de votre confiance.

1. Mise en marche

Appuyez sur la touche ON/C pour mettre la calculatrice en marche.

2.Définir le taux de conversion

- Appuyez sur la touche SET.
- Tapez le taux pour 1 Euro. EX : 6.55957 Francs pour 1 Euro.
- Appuyez à nouveau sur la touche SET pour enregistrer le taux.
- Appuyez sur ON/C pour revenir à zéro.

3. Effectuer une conversion

- Entrez un montant.
- Appuyez sur la touche €uro pour obtenir la conversion en euro ou sur la touche ↔ pour obtenir la conversion en devise locale.

4. Utiliser la fonction calculatrice

4.1 Appuyez sur ON/C pour mettre en marche la machine et accéder aux fonctions +/-, %, x, +, + et -.

4.2 Pour remettre tout à zéro appuyez sur ON/C.

5. Calculs avec mémoire

[M+] Appuyez sur cette touche pour ajouter la valeur affichée dans la mémoire.

Pour les multiplications ou divisions, appuyez sur **[Mx]** pour ajouter le résultat de l'opération dans la mémoire.

[M-] Appuyez sur cette touche pour soustraire la valeur affichée dans la mémoire.

Pour les multiplications ou divisions, appuyez sur **[M-]** pour soustraire le résultat de l'opération dans la mémoire.

[MRC] Appuyez sur cette touche pour afficher le contenu de la mémoire. Appuyez à nouveau sur**[MRC]**pour effacer la mémoire.

Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Ne sont pas garanties : les conséquences de piles ayant coulé dans l'appareil.

Fax S.A.V. : +33 01 46 85 28 18
http://www.lexibook.com

Instruction Manual EL350i ^(GB)
<p>Thank you for purchasing this Lexibook desktop calculator.</p>
1. Getting started Press ON/C key.
2. Set up Euro rate 2.1 Press SET key. 2.2 Input exchange rate vs Euro. Ex: 1.95583 DEM for 1 Euro 2.3 Press SET key again to register. 2.4 Press ON/C key to start using calculator.
3. To make a conversion 3.1 Enter your amount in local currency and press € uro key. 3.2 Enter the amount in home currency then press Euro to have the Euro conversion or press ↔ key to have the result in home currency.

4. Standard calculator mode
4.1 Press ON/C key to switch on unit and enter calculator mode and use calculator function keys: +/-, %, x, +, + and -.
4.2 To clear all display, ON/C.

5. Memory calculation
[M+] Press to add the value in memory. For multiplication or division, press **[Mx]** to add the result in the memory.
[M-] Press to subtract the value in memory. For multiplication or division, press **[M-]** to subtract the result in the memory.
[MRC] Press to display the content of memory . Press once again **[MRC]** to erase the memory.

Warranty:

This product is covered by our standard 1-year manufacturer warranty. In the case of any fault, please return to your place of purchase or return the unit to the address below for replacement or repair. A copy of your sales receipt or other proof of purchase must be provided. This warranty does not cover damage or faults occurring through misuse, damage or abuse. This does not affect your statutory rights.

Batteries are not covered by our warranty.

Returns Address:

Customer Services
Lexibook UK Limited
PO Box 66
Bordon
Hampshire
GU35 0ZN

Freephone helpline : 0808 100 3015
http://www.lexibook.com

Manual de Instrucciones EL350i ^(ES)
<p>Gracias por adquirir esta calculadora de sobremesa calculator.</p>
1. Puesta en marcha Pulse la tecla.
2. Introducción de la tarifa Euro 2.1 Pulse la tecla SET. 2.2 Introduzca la tarifa de cambio hacia el Euro. Ej: 1.95583 DEM para 1 Euro 2.3 Pulse la tecla SET de Nuevo para grabar. 2.4 Pulse la tecla ON/C para empezar a usar la calculadora.

3. Para hacer una conversión

- Introduzca la cantidad en moneda local y pulse la tecla €uro.
- Para convertir desde euro hacia moneda local, introduzca su cantidad en euro y pulse la tecla ↔ de tarifa local.

4. Modo de calculadora estandar

- Pulse la tecla ON /C para encender el aparato y introduzcase en el modo calculadora para usar las funciones de las teclas: +/-, %, x, +, + and -.
- Para borrar todo de la pantalla, ON/C.

5. Cálculos con memoria

[M+] Pulse sobre esta tecla, si quiere añadir el valor grabado en memoria. Para las multiplcaciones o divisiones, pulse sobre la tecla**[Mx]** para añadir el resultado de la operación a la memoria.

[M-] Pulse sobre esta tecla, si quiere restar el valor grabado en la memoria. Para las multiplicaciones o divisiones, pulse sobre la tecla**[M-]** para restar el resultado de la operación de la memoria.

[MRC] Pulse sobre esta tecla para que aparezca en pantalla el valor de la memoria. Vuelva a pulsar sobre la tecla **[MRC]** para borrar el valor de la memoria.

Garantía:

Este producto está cubierto por nuestra garantía de un año. Para cualquier uso de la garantía o del servicio de post venta, por favor dirijase a su vendedor habitual provisto de la prueba de compra. Nuestra garantía cubre todos los desperfectos provenientes del fabricante, pero no cubre los desperfectos que provengan del mal seguimiento en el manual de intrucciones o del trato indebido del aparato como (exposición al sol o a la humedad o desmantelar el aparato).

La garantía no cubre las pilas.

Fax Servicio postventa : +34 91 475 20 76
http://www.lexibook.com

Manuale di istruzione EL350i ^(IT)
<p>Complimenti! Avete acquistato un prodotto Lexibook. Vi ringraziamo per la fiducia.</p>
1. Avviamento Premete il tasto ON/C per accendere la calcolatrice.
2. Definire il tasso di conversione 2.1 Premete il tasto SET. 2.2 Digitale il tasso di 1 Euro. EX : 1936,27 Lit. per 1 Euro. 2.3 Premete di nuovo il tasto SET per registrare il tasso. 2.4 Premete ON/C per tornare a zero.
3. Effettuare una conversione 3.1 Digitate l'importo. 3.2 Premete il tasto € uro per ottenere la conversione in euro o il tasto ↔ per ottenere la conversione in divisa locale.

4. Utilizzare la funzione calcolatrice

- Premete ON/C per avviare l'apparecchio e accedere alle funzioni +/-, %, x, +, + e -.
- Per azzerare premete ON/C.

5. Calcoli con utilizzo della memoria

[M+] Premete questo tasto per aggiungere il valore visualizzato nella memoria. Per le moltiplicazioni e le divisioni premere il tasto **[Mx]** per aggiungere il risultato dell'operazione alla memoria.

Manual de Instruções EL350i ^(PT)
<p>Parabéns ! Acabou de adquirir um produto Lexibook e nós agradecemos a sua confiança.</p>
1. Arranque Carregue na tecla ON/C para iniciar a calculadora.
2. Definir a taxa de conversão 2.1 Carregue na tecla SET. 2.2 Escreva a taxa para 1 Euro. EX : 200.482 Escudos para 1 Euro. 2.3 Carregue novamente em SET para registar a taxa. 2.4 Carregue em ON/C para voltar a zeros.
3. Efectuar uma conversão 3.1 Introduza um montante. 3.2 Carregue na tecla € uro para obter a conversão em euro ou na tecla ↔ para obter a conversão em moeda local.

4. Utilizar a função calculadora
4.1 Carregue em ON/C para iniciar a máquina e aceder às funções +/-, %, x, +, + e -.
4.2 Para colocar tudo a zeros carregue em ON/C.

5. Cálculos com memória
[M+] Carregue nesta tecla para juntar o valor afixado na memória. Para as multiplicações ou divisões, carregue em **[Mx]** para juntar o resultado da operação na memória.
[M-] Carregue nesta tecla para subtrair o valor afixado na memória. Para as multiplicações ou divisões, carregue em **[M-]** para subtrair o resultado da operação na memória.
[MRC] Carregue nesta tecla para afixar o conteúdo da memória. Carregue de novo em **[MRC]**para apagar a memória.

Garantia
<p>Este produto tem a garantia de 1 ano.</p>
<p>Para qualquer reclamação de garantia ou serviço após venda, é favor contactar o seu fornecedor local com a sua prova de compra. A nossa garantia cobre todos os defeitos de fabrico mas não cobre a deterioração pelo não respeito do Manual de Instruções ou mau manuseamento do produto (tal como exposição ao sol ou à humidade ou desmantelamento do produto).</p>
<p>A garantia não cobre quaisquer consequências da utilização de outro adaptador sem ser o aconselhado pelo fabricante ou baterias estragadas.</p>
<p>Serviço apos venta : Tel (351) 21 204 91 17 http://www.lexibook.com</p>
Gebruiksaanwijzing EL350i ^(NL)

Proficiat ! U hebt net een product van Lexibook gekocht. Wij danken u voor uw vertrouwen.

1. Aanzetten
Druk op de ON/C -toets om de rekenmachine aan te zetten.

2. De omrekeningskoers instellen
2.1 Druk op de SET-toets.
2.2 Breng de koers in voor 1 euro. B.v. : 40,3399 BEF voor 1 euro.
2.3 Druk opnieuw op de SET-toets om de koers te bewaren.
2.4 Druk op ON/C om terug op nul te komen.

3. Een omrekening uitvoeren
3.1 Voer een bedrag in.
3.2 Voer het bedrag in en druk op euro voor een omrekening naar euro of op een munteenheid voor een omrekening naar die munt.

Käyttöohje EL350i ^(SF)
<p>Kiitoksia, että ostit tämän Lexibook pöytälaskimen.</p>
1. Aloitus Paina ON/C näppäintä.
2. Eurokurssin asetus 2.1 Paina SET näppäintä. 2.2 Anna valuutan muuntokurssi euroihin. Esim: 5.94573 FIM = 1 Euro 2.3 Paina SET uudestaan tallentaaksesi. 2.4 Paina ON/C näppäintä käyttääksesi laskinta.
3. Tehdäksesi muunnoksen 3.1 Anna oman valuuttasi määrä ja paina € uro näppäintä. 3.2 Muuntaaksesi euroista omaan valuuttasi, anna määrä euroissa ja paina kotivaluutan näppäintä.

4. Laskintoiminto
4.1 Paina ON/C näppäintä kytkeäksesi virran ja siirtyäksesi laskintoimintoon sekä käytä laskutoimintonäppäimiä: +/-, %, x, +, + ja -.

4.2 Tyhjentääksesi näytön paina ON/C.

5. Laskutoimitukset muistin
[M+] Paina tätä näppäintä näppäimen **[Mx]** sijasta kerto- tai jakolaskutoiminnon lopuksi lisätäksesi lopputuloksen muistin sisältöön. Tämän näppäimen painallus milloin tahansa muuna aikana lisää näytöllä olevan luvun muistin sisältöön.
[M-] Paina tätä näppäintä näppäimen **[M-]** sijasta kerto- tai jakolaskutoiminnon lopuksi vähentääksesi lopputuloksen muistin sisältöstä. Tämän näppäimen painallus milloin tahansa muuna aikana vähentää näytöllä olevan luvun muistin sisältöstä.

Fax dienst naverkoop. : +33 01 46 85 28 18
http://www.lexibook.com

Manuale di istruzione EL350i ^(FR)
<p>La garantie ne couvre pas les piles.</p>
<p>Fax Servicio postventa : +34 91 475 20 76 http://www.lexibook.com</p>
Manuale di istruzione EL350i ^(IT)
<p>Complimenti! Avete acquistato un prodotto Lexibook. Vi ringraziamo per la fiducia.</p>
1. Avviamento Premete il tasto ON/C per accendere la calcolatrice.
2. Definire il tasso di conversione 2.1 Premete il tasto SET. 2.2 Digitale il tasso di 1 Euro. EX : 1936,27 Lit. per 1 Euro. 2.3 Premete di nuovo il tasto SET per registrare il tasso. 2.4 Premete ON/C per tornare a zero.
3. Effettuare una conversione 3.1 Digitate l'importo. 3.2 Premete il tasto € uro per ottenere la conversione in euro o il tasto ↔ per ottenere la conversione in divisa locale.

4. Utilizzare la funzione calcolatrice
4.1 Premete ON/C per avviare l'apparecchio e accedere alle funzioni +/-, %, x, +, + e -.

4.2 Per azzerare premete ON/C.

5. Calcoli con utilizzo della memoria
[M+] Premete questo tasto per aggiungere il valore visualizzato nella memoria. Per le moltiplicazioni e le divisioni premere il tasto **[Mx]** per aggiungere il risultato dell'operazione alla memoria.

[M-] Premete questo tasto per sottrarre dalla memoria il valore visualizzato. Per moltiplicazioni e divisioni premete tasto **[Mx]** per sottrarre dalla memoria il valore visualizzato.

[MRC] Premete questo tasto per visualizzare il contenuto della memoria.

Premete nuovamente**[MRC]**per pulire la memoria.

Garanzia

La garanzia viene concessa per un periodo di 12 mesi. Per ogni richiesta di prestazioni in garanzia o di servizio assistenza, vogliate rivolgervi presso il vostro rivenditore muniti del relativo documento di acquisto.

La garanzia copre i difetti del materiale o di montaggio dovuti al costruttore.

Non sono coperti da garanzia :

- I danni dovuti al non rispetto del modo d'impiego o ad un intervento intempestivo sull'articolo (p.es. smontaggio, esposizione al calore, all'umidità)
- Le conseguenze dovute all'uso di un trasformatore che non sia stato raccomandato dal fabbricante o da pile colate nell'apparecchio.

Fax S.A.V. : +33 1 46 85 28 18
http://www.lexibook.com

Bedienungsanleitung EL350i ^(DE)
<p>Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Lexibook Produkt entschieden und wir möchten uns für diesen Vertrauensbeweis bedanken.</p>
1. Einschalten Auf die Taste ON/C drücken, um den Taschenrechner einzuschalten.

Manual de Instruções EL350i ^(PT)
<p>Parabéns ! Acabou de adquirir um produto Lexibook e nós agradecemos a sua confiança.</p>
1. Arranque Carregue na tecla ON/C para iniciar a calculadora.
2. Definir a taxa de conversão 2.1 Carregue na tecla SET. 2.2 Escreva a taxa para 1 Euro. EX : 200.482 Escudos para 1 Euro. 2.3 Carregue novamente em SET para registar a taxa. 2.4 Carregue em ON/C para voltar a zeros.
3. Efectuar uma conversão 3.1 Introduza um montante. 3.2 Carregue na tecla € uro para obter a conversão em euro ou na tecla ↔ para obter a conversão em moeda local.

Käyttöohje EL350i ^(SF)
<p>Kiitoksia, että ostit tämän Lexibook pöytälaskimen.</p>
1. Aloitus Paina ON/C näppäintä.
2. Eurokurssin asetus 2.1 Paina SET näppäintä. 2.2 Anna valuutan muuntokurssi euroihin. Esim: 5.94573 FIM = 1 Euro 2.3 Paina SET uudestaan tallentaaksesi. 2.4 Paina ON/C näppäintä käyttääksesi laskinta.
3. Tehdäksesi muunnoksen 3.1 Anna oman valuuttasi määrä ja paina € uro näppäintä. 3.2 Muuntaaksesi euroista omaan valuuttasi, anna määrä euroissa ja paina kotivaluutan näppäintä.

Instrukcja Obsługi EL350i ^(PO)
<p>Gratulujemy ! Zakupili Państwo jeden z kalkulatorów firmy Lexibook, dziękujemy za zaufanie.</p>
1. Uruchomienie Naciśnij klawisz ON/C, aby włączyć kalkulator.
2.Definiowanie kursu przeliczeń 2.1 Naciśnij klawisz SET. 2.2 Wpisz kurs dla 1 Euro. Np.: 6.55957 FF dla 1 Euro. 2.3 Ponownie naciśnij klawisz SET aby zapisać kurs w pamięci kalkulatora. 2.4 Naciśnij klawisz ON/C aby powrócić do zera.
3. Przeliczenia 3.1 Wprowadź daną sumę. 3.2 Naciśnij klawisz € uro, aby otrzymać przeliczenie na Euro lub klawisz ↔ , aby otrzymać przeliczenie na walutę lokalną.
Fax : + 48 651 2600 http://www.lexibook.com

2. Einstellen des Wechselkurses
2.1 Auf die Taste SET drücken.
2.2 Den Wechselkurs für 1 Euro eingeben. Beispiel: 1,95583 DM für 1 Euro.
2.3 Erneut auf SET drücken, um den Wechselkurs zu speichern.
2.4 Zur Neueinstellung wieder auf ON/C drücken.

3. Umrechnung

- Einen Betrag eingeben.
- Die Summe eintragen und auf Euro drücken, um den Wert in Euros zu erhalten, oder auf die Devisen-Taste drücken, um den Wert in der lokalen Währung anzuzeigen.

4. Bedienen des Taschenrechners

4.1 Auf ON/C drücken, um das Gerät einzuschalten und Zugang zu den Funktionen +/-, %, x, +, + und - zu haben.

4.2 Zur Neueinstellung auf ON/C drücken.

5.Rechnen mit Speicherwerten

[M+] Auf diese Taste drücken, um den angezeigten Betrag zu speichern. Bei Multiplikationen oder Divisionen, auf **[Mx]** drücken, um das Rechenergebnis und den Speicherwert zu addieren.
[M-] Auf diese Taste drücken, um den angezeigten Betrag von dem Speicherwert zu subtrahieren. Bei Multiplikationen oder Divisionen, auf **[M-]** drücken, um das Rechenergebnis von dem Speicherwert zu subtrahieren.
[MRC]Auf diese Taste drücken, um den Speicherinhalt anzuzeigen. Erneut auf **[MRC]** drücken, um den Speicherwert zu löschen.