

TOUCHES DES FONCTIONS

Symboles des touches

| | |
|--|---|
| | Marche/Arrêt |
| | Muet |
| | Touche de sélection de l'appareil : TV = télévision, VCR = magnétoscope et SAT = satellite/câble |
| | Volume sonore +/- |
| | Chaîne +/- |
| | Source AV (entrée 1) |
| | Première ou deuxième langue |
| | Entrée du canal à un ou deux chiffres |
| | Canal/Programme |
| | Sélection des chaînes |
| | lecture |
| | Stop |
| | Pause |
| | Avance rapide |
| | Retour rapide |
| | Enregistrement |

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Symboles des touches

| | |
|--|------------------------------|
| | Couleurs +/- |
| | Luminosité +/- |
| | Stéréo |
| | Source AV - Entrée 2 (2) |
| | Télétexte activé |
| | Retour TV (image télévisée) |
| | Texte dans l'image télévisée |
| | Arrêt sur page télétexte |
| | Index télétexte |
| | Heure |
| | 11 |
| | 12 |

Nous vous remercions d'avoir acheté la télécommande ST3 universelle qui se distingue par sa technologie ultra-moderne et vous permet de piloter de nombreux appareils Audio-Vidéo.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'emploi.

1. Mise en place des piles

Votre télécommande ST3 fonctionne avec des piles alcalines.

1. Retirez le capot du compartiment des piles au dos de la télécommande.
2. Insérez les piles en respectant la polarité (voir symboles dans le logement des piles).
3. Refermez le couvercle.

Piles à changer

Si l'indicateur lumineux clignote deux fois lentement après que vous l'avez utilisé pour commander l'un de vos appareils cela signifie que les piles sont faibles et doivent être changées.

2. Programmation de la télécommande

2.1 Programmation par la saisie d'un code

1. Déterminez le code à quatre chiffres pour votre téléviseur ou votre appareil Audio-Vidéo à l'aide la liste des codes jointe.
- Note : s'il existe plusieurs codes pour votre appareil, essayez-les l'un après l'autre.
2. Appuyez sur la touche de sélection de l'appareil correspondant. Ex : touche TV pour sélectionner la télévision.
3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'allume.
4. Entrez le code à quatre chiffres de votre appareil à l'aide des touches numériques (0-9). Après l'entrée du dernier chiffre, l'indicateur lumineux s'éteindra.

Mettez en marche votre appareil et testez les touches de fonctions de la télécommande. Si l'appareil répond correctement, c'est que le code entré est le bon. Sinon vous devrez répéter la procédure avec un autre code parmi ceux pouvant correspondre dans la liste.

Si aucun code ne correspond à votre appareil, utiliser la procédure automatique décrite ci-dessous.

2.2 Programmation par recherche SCAN automatique

La bibliothèque interne des programmes peut être scannée manuellement.

1. Mettez en marche votre appareil manuellement.
2. Sur la télécommande, appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil (Ex : TV pour la télévision).
3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET de la télécommande pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux rouge s'allume.
4. Sur la télécommande tapez le code SCAN correspondant au type d'appareil :
TV (télévision) = 0001 ; VCR (magnétoscope) = 0002 ; SAT (câble/satellite) = 0003 ;
L'indicateur lumineux s'éteint.
5. Appuyez à nouveau sur la touche SET et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'allume à nouveau. Votre télécommande est maintenant prête pour une recherche SCAN automatique.
6. Pointez la télécommande sur votre appareil et appuyez de façon répétée, régulièrement et lentement, sur la touche jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne ou s'arrête. Aussitôt appuyez sur la touche SET pour verrouiller le code. L'indicateur lumineux s'éteint.

Important :

Si votre appareil ne peut être allumé ou éteint à l'aide d'une télécommande infra-rouge, vous devez suivre la procédure ci-dessus de 1. à 5. puis reprendre au point 6 comme suit :

7. Pointez la télécommande sur votre appareil et appuyez de façon répétée, régulièrement et lentement, sur la touche et une autre touche de fonction importante alternativement jusqu'à ce que votre appareil réponde correctement. Aussitôt appuyez sur la touche SET pour verrouiller le code. L'indicateur lumineux s'éteint.

Ex : Appuyez régulièrement et alternativement sur et une touche de choix de chaîne (1 à 9) pour le téléviseur.

Appuyez régulièrement et alternativement sur et la touche lecture () de la commande pour le magnétoscope.

Note :

- Chaque fois que vous appuyez sur , la télécommande passe au prochain code et envoie un signal pour éteindre l'appareil. Si vous avez appuyé sur une fois de trop après que l'appareil ait été éteint, rallumez l'appareil immédiatement avant que l'indicateur lumineux ne s'éteigne sur la télécommande puis appuyez sur la touche pour revenir une étape en arrière. Répétez le point 6 et verrouillez le code.
- Si l'indicateur lumineux clignote deux fois après avoir appuyé sur la touche , cela signifie que vous êtes déjà au dernier code de la bibliothèque interne de la télécommande. Appuyez sur SET pour revenir à zéro et répétez à nouveau avec attention la procédure de recherche SCAN.

3. Usage de la télécommande

Une fois votre télécommande programmée, elle fonctionne comme la télécommande originale de votre appareil. Pointez votre télécommande vers l'appareil en question, appuyez sur la touche de sélection correspondante (TV, VCR ou SAT) puis appuyez sur les touches de fonctions pour le piloter. L'indicateur lumineux s'allume lors de l'envoi du signal de commande et pour confirmer que la touche a bien été appuyée.

Commande directe

Les commandes du volume (volum +/- et touche Muet) de la télévision peuvent être utilisées sans avoir à pré-sélectionner le type d'appareil à piloter. Ces touches fonctionnent même si la télécommande pilote un autre appareil que la télévision.

4. Fonctions secondaires

Les symboles des fonctions secondaires sont imprimés sur la télécommande au dessus des touches qui les actionnent. Appuyez sur la touche SHIFT puis sur la touche correspondante pour les activer.

5. Entretien

1. Eviter d'exposer votre télécommande à la poussière, au soleil, à une forte humidité, aux températures élevées et aux chocs.
2. Ne jamais utiliser à la fois des piles vieilles et neuves, les piles usées pouvant couler.
3. N'utilisez pas de poudre à récurer ou de produits chimiques corrosifs pour le nettoyage.
4. Enlever la poussière à l'aide d'un chiffon sec et doux.
5. Ne jamais démonter la télécommande.

6. Résolution des problèmes

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que l'appareil est bien en veille. S'il l'appareil est complètement éteint la télécommande ne pourra pas le faire fonctionner.
- Vérifiez que les piles sont correctement installées et vérifiez les polarités.
- Vérifiez que vous avez bien sélectionné le bon appareil sur la télécommande.
- Remplacez les piles si elles sont faibles.

S'il y a plusieurs codes correspondant à la marque de mon appareil, comment sélectionner le bon ?

- Tester les codes un par un jusqu'à trouver celui qui permette à la télécommande de piloter toutes les fonctions de l'appareil.

Mon appareil répond uniquement à quelques commandes de la télécommande.

- Vous avez programmé un code qui permet de piloter quelques fonctions mais pas toutes. Essayez d'autres codes jusqu'à trouver celui qui correspond parfaitement.

7. Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempesive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Ne sont pas garanties: les conséquences de l'utilisation de piles ayant coulé dans l'appareil.

Fax S.A.V. : +33 01 46 85 28 18

<http://www.lexibook.com>

Caractéristiques techniques

Dimensions : 190 x 65 x 28 mm

Les caractéristiques ou fonctionnements de l'appareil sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.